

MATCH-GRADE BARREL FOR RUGER® 10/22 - SHILEN 22 LR 20 1-16 TWIST MATCH CONTOUR BLUED STEEL BBL

Custom, match-grade barrels, fully machined and finished with a target crown. 10/22® barrels feature a straight-cylinder bull contour with a "Bentz" match chamber for use with match-grade ammunition only. SPECS Steel, blued or stainless steel, natural finish. Barrels lengths provided in table. 10/22® - 20" (50.8cm) long. .920" (2.3cm) muzzle diameter. For use with match ammo only for proper feeding.



Attributes

- Name: SHILEN 22 LR 20 1-16 TWIST MATCH CONTOUR BLUED STEEL BBL
- Manufacturer: SHILEN
- Product no.: 787822022
- Mfr. No.: R10-22L-CYL-C
- Cartridge: 22 Long Rifle
- Contour: Match
- Finish: Blued
- Length: 20"
- Make: Ruger
- Model: 10/22
- Twist: 1-16
- Delivery weight: 1.451kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweisanleitung für den MATCHGRADE BARREL FÜR RUGER® 10/22 SHILEN 22 LR 20 116 TWIST MATCH CONTOUR BLUED STEEL BBL](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MATCHGRADE BARREL FOR RUGER® 10/22 SHILEN 22 LR 20 116 TWIST MATCH CONTOUR BLUED STEEL BBL](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le CANON MATCHGRADE POUR RUGER® 10/22 SHILEN 22 LR 20 116 TWIST MATCH CONTOUR EN ACIER BRONZÉ](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la CANNA MATCHGRADE PER RUGER® 10/22 SHILEN 22 LR 20 116 TWIST MATCH CONTOUR BLUED STEEL BBL](#)

Sicherheitshinweisung für den MATCHGRADE BARREL FÜR RUGER® 10/22 SHILEN 22 LR 20 116 TWIST MATCH CONTOUR BLUED STEEL BBL

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den MATCHGRADE BARREL FÜR RUGER® 10/22 von SHILEN entschieden hast. Dieses Produkt ist für präzises Schießen konzipiert und besteht aus hochwertigen Materialien, um optimale Leistung zu gewährleisten. Bitte lese diese Sicherheitshinweisung sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du das Produkt sicher verwenden, installieren und entsorgen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle den Lauf immer so, als wäre er geladen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung zeigt.
- Verwende nur MatchGrade Munition mit diesem Lauf, um die ordnungsgemäße Funktion und Sicherheit zu gewährleisten.
- Halte den Lauf und die Feuerwaffe sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Überprüfe den Lauf regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Gebrauchs und des Besitzes von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den MATCHGRADE BARREL nur mit der Ruger® 10/22 Feuerwaffe.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Lauf installierst oder entfernst.
- Trage beim Schießen geeigneten Augen und Gehörschutz.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass die Schießumgebung sicher ist.
- Modifiziere den Lauf oder die Feuerwaffe nicht auf eine Weise, die die Sicherheit oder Leistung beeinträchtigen könnte.
- Im Falle eines Fehlzündens warte mindestens 30 Sekunden, bevor du versuchst, den Verschluss zu öffnen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne den vorhandenen Lauf gemäß den Anweisungen des Herstellers zur Demontage.
- Richten den neuen MATCHGRADE BARREL mit dem Empfänger der Ruger® 10/22 aus.
- Befestige den Lauf sicher gemäß den Spezifikationen des Herstellers.
- Führe eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Installation korrekt ist.

2. Verwendung:

- Lade die Feuerwaffe nur mit MatchGrade Munition.
- Ziele auf das Ziel und stelle sicher, dass der Bereich frei von Hindernissen oder Zuschauern ist.
- Betätige den Abzug sanft, um zu schießen.
- Reinige den Lauf nach dem Schießen gemäß den Empfehlungen des Herstellers, um die Leistung

und Langlebigkeit zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Lauf gemäß den lokalen Vorschriften für Metallrecycling und gefährliche Abfälle.
- Entsorge den Lauf nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn der Lauf beschädigt oder nicht mehr in Gebrauch ist, kontaktiere die lokalen Behörden oder ein Recyclingzentrum für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich des MATCHGRADE BARREL FÜR RUGER® 10/22, besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du die sichere und effektive Nutzung deines MATCHGRADE BARREL FÜR RUGER® 10/22 gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit, und genieße dein Schießerlebnis.

Safety Instruction Guide for MATCHGRADE BARREL FOR RUGER® 10/22 SHILEN 22 LR 20 116 TWIST MATCH CONTOUR BLUED STEEL BBL

Introduction

Thank you for choosing the MATCHGRADE BARREL FOR RUGER® 10/22 by SHILEN. This product is designed for precision shooting and is made from highquality materials to ensure optimal performance. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use, install, and dispose of the product safely.

General Safety Guidelines

- Always treat the barrel as if it is loaded.
- Ensure the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Use only matchgrade ammunition with this barrel to ensure proper function and safety.
- Keep the barrel and firearm stored securely and out of reach of children and unauthorized persons.
- Regularly inspect the barrel for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and ownership.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the MATCHGRADE BARREL with the Ruger® 10/22 firearm.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the barrel.
- Wear appropriate eye and ear protection when firing the firearm.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Do not modify the barrel or firearm in any way that could compromise safety or performance.
- In the event of a misfire, wait at least 30 seconds before attempting to open the action.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing barrel by following the manufacturer's instructions for disassembly.
- Align the new MATCHGRADE BARREL with the receiver of the Ruger® 10/22.
- Securely fasten the barrel in place according to the manufacturer's specifications.
- Perform a function check to ensure the installation is correct.

2. Usage:

- Load the firearm with matchgrade ammunition only.
- Aim at the target and ensure that the area is clear of any obstructions or bystanders.
- Pull the trigger smoothly to fire.
- After shooting, clean the barrel according to the manufacturer's recommendations to maintain performance and longevity.

Disposal Instructions

- Dispose of the barrel in accordance with local regulations regarding metal recycling and hazardous waste.
- Do not dispose of the barrel in regular household waste.
- If the barrel is damaged or no longer in use, contact local authorities or a recycling center for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the MATCHGRADE BARREL FOR RUGER® 10/22, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your MATCHGRADE BARREL FOR RUGER® 10/22. Thank you for your attention to safety, and enjoy your shooting experience.

Guide de Sécurité pour le CANON MATCHGRADE POUR RUGER® 10/22 SHILEN 22 LR 20 116 TWIST MATCH CONTOUR EN ACIER BRONZÉ

Introduction

Merci d'avoir choisi le CANON MATCHGRADE POUR RUGER® 10/22 par SHILEN. Ce produit est conçu pour le tir de précision et fabriqué à partir de matériaux de haute qualité pour garantir des performances optimales. Merci de lire attentivement ce guide de sécurité afin de comprendre comment utiliser, installer et éliminer le produit en toute sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Traite toujours le canon comme s'il était chargé.
- Assuretoi que l'arme est toujours pointée dans une direction sûre.
- Utilise uniquement des munitions de qualité match avec ce canon pour garantir un bon fonctionnement et la sécurité.
- Garde le canon et l'arme rangés en toute sécurité, hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Inspecte régulièrement le canon pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la possession d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement le CANON MATCHGRADE avec l'arme Ruger® 10/22.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le canon.
- Porte des protections oculaires et auditives appropriées lors du tir.
- Sois conscient de ton environnement et assuretoi d'un espace de tir sûr.
- Ne modifie pas le canon ou l'arme de manière à compromettre la sécurité ou les performances.
- En cas de raté, attends au moins 30 secondes avant d'essayer d'ouvrir l'action.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retire le canon existant en suivant les instructions du fabricant pour le démontage.
- Aligne le nouveau CANON MATCHGRADE avec le récepteur du Ruger® 10/22.
- Fixe solidement le canon en place selon les spécifications du fabricant.
- Effectue un contrôle de fonctionnement pour t'assurer que l'installation est correcte.

2. Utilisation :

- Charge l'arme uniquement avec des munitions de qualité match.
- Vise la cible et assuretoi que la zone est dégagée de tout obstacle ou spectateur.
- Appuie doucement sur la gâchette pour tirer.
- Après le tir, nettoie le canon selon les recommandations du fabricant pour maintenir les performances et la longévité.

Instructions d'Élimination

- Élimine le canon conformément aux réglementations locales concernant le recyclage des métaux et les déchets dangereux.
- Ne jette pas le canon avec les déchets ménagers ordinaires.
- Si le canon est endommagé ou n'est plus utilisé, contacte les autorités locales ou un centre de recyclage pour les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le CANON MATCHGRADE POUR RUGER® 10/22, consulte le site web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives de sécurité et ces instructions, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de ton CANON MATCHGRADE POUR RUGER® 10/22. Merci de prêter attention à la sécurité, et profite de ton expérience de tir.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la CANNA MATCHGRADE PER RUGER® 10/22 SHILEN 22 LR 20 116 TWIST MATCH CONTOUR BLUED STEEL BBL

Introduzione

Grazie per aver scelto la CANNA MATCHGRADE PER RUGER® 10/22 di SHILEN. Questo prodotto è progettato per la precisione di tiro ed è realizzato con materiali di alta qualità per garantire prestazioni ottimali. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare, installare e smaltire il prodotto in modo sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Trattare sempre la canna come se fosse carica.
- Assicurarsi che l'arma sia puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Utilizzare solo munizioni di qualità match con questa canna per garantire un corretto funzionamento e sicurezza.
- Conservare la canna e l'arma in modo sicuro e fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Ispezionare regolarmente la canna per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la proprietà delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare la CANNA MATCHGRADE solo con l'arma Ruger® 10/22.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere la canna.
- Indossare protezioni per gli occhi e le orecchie appropriate durante il tiro.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e garantire un ambiente di tiro sicuro.
- Non modificare la canna o l'arma in alcun modo che possa compromettere la sicurezza o le prestazioni.
- In caso di un colpo a vuoto, attendere almeno 30 secondi prima di tentare di aprire l'azione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovere la canna esistente seguendo le istruzioni del produttore per il disassemblaggio.
- Allineare la nuova CANNA MATCHGRADE con il ricevitore della Ruger® 10/22.
- Fissare saldamente la canna in posizione secondo le specifiche del produttore.
- Eseguire un controllo di funzionamento per assicurarsi che l'installazione sia corretta.

2. Uso:

- Caricare l'arma solo con munizioni di qualità match.
- Puntare verso il bersaglio e assicurarsi che l'area sia libera da ostacoli o persone.
- Premere il grilletto in modo fluido per sparare.
- Dopo il tiro, pulire la canna secondo le raccomandazioni del produttore per mantenere prestazioni e longevità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire la canna in conformità con le normative locali riguardanti il riciclaggio dei metalli e i rifiuti pericolosi.

- Non smaltire la canna nei normali rifiuti domestici.
- Se la canna è danneggiata o non più in uso, contattare le autorità locali o un centro di riciclaggio per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la CANNA MATCHGRADE PER RUGER® 10/22, si prega di consultare il sito web del produttore o il servizio clienti per assistenza.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, è possibile garantire l'uso sicuro ed efficace della CANNA MATCHGRADE PER RUGER® 10/22. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza e buon divertimento con la vostra esperienza di tiro.