

Seitlicher Patronenhalter - Passt für MOSSBERG 500, 6 Schuss, 12 GA

[Schießsport Zubehör](#) > [Speedloader & Zubehör](#) > [Schrotpatronenhalter](#)

Wird am Empfänger montiert; Hält zusätzliche Patronen für schnelle Nachladevorgänge

Der leichte, aus geformtem Nylon gefertigte Hülsenhalter bringt zusätzliche Feuerkraft schnell in deine Reichweite. Die Aluminium-Montageschiene wird an der Seite des Empfängers mithilfe der vorhandenen Stift-/Schraubenlöcher befestigt – keine dauerhaften Änderungen oder Gunsmithing erforderlich. Modelle mit vier und sechs Schuss sind für eine Vielzahl beliebter Polizeischrotflinten erhältlich. Rem. 870/1100/11-87 ESN verfügt über ein praktisches Fenster in der Montageschiene, das die Seriennummer der Waffe sichtbar lässt, während der Hülsenhalter installiert ist. Entwickelt für Büchsenmacher und Strafverfolgungsbehörden, die ihre Feuerwaffen anhand der Seriennummer für Inventar, Wartung und Dokumentation verfolgen.



Eigenschaften

- Name: [Passt für MOSSBERG 500, 6 Schuss, 12 GA](#)
- Hersteller: [LYMAN](#)
- Artikel-Nr.: 867105500
- Herst.-Nr.: 1081159
- Art: Range Loader
- Kaliber: 12 Gauge
- Kapazität: 6-Round
- Versandgewicht: 0.249kg
- Versandhöhe: 43mm
- Versandbreite: 213mm
- Versandlänge: 206mm
- UPC: 751103011591

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- SIDE SADDLE SHELL HOLDER LYMAN Sicherheitshinweis
- Über uns

SIDE SADDLE SHELL HOLDER LYMAN

Sicherheitshinweis

Einleitung

Danke, dass du den SIDE SADDLE SHELL HOLDER LYMAN erworben hast, der dazu dient, die Kapazität und Zugänglichkeit deiner Schrotflinte zu erhöhen. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien für die ordnungsgemäße Nutzung, Installation und Entsorgung deines Hülsenhalters, um die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Hülsenhalter mit deinem Schrotflintenmodell kompatibel ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Gehe immer vorsichtig und respektvoll mit Feuerwaffen und Zubehör um.
- Halte den Hülsenhalter und seinen Inhalt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Hülsenhalter auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du ihn verwendest.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Produktrückrufe über die Sicherheitsplattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur 12 Gauge Schrotpatronen im Hülsenhalter, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Überlade den Hülsenhalter nicht über seine Kapazität von 6 Runden.
- Stelle sicher, dass die Montageschiene sicher an der Schrotflintenempfänger befestigt ist, um ein versehentliches Lösen zu verhindern.
- Vermeide die Verwendung des Hülsenhalters bei nassen oder feuchten Bedingungen, um ein Verrutschen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass die Waffe jederzeit in eine sichere Richtung zeigt, wenn du Patronen lädst oder entlädst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsanweisungen

1. **Werkzeuge sammeln:** Stelle sicher, dass du die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Schraubendrehers, zur Hand hast, um die Installation zu unterstützen.
2. **Schrotflinte vorbereiten:** Stelle sicher, dass die Schrotflinte entladen ist und der Verschluss geöffnet ist, bevor du mit der Installation beginnst.
3. **Montagepunkte lokalisieren:** Identifiziere die vorhandenen Stift/Schraubenlöcher an der Seite des Empfängers, an denen der Hülsenhalter montiert werden soll.
4. **Montageschiene anbringen:**
 - Richte die AluminiumMontageschiene mit den Stift/Schraubenlöchern aus.
 - Verwende die bereitgestellten Schrauben und Stifte, um die Montageschiene sicher am Empfänger zu befestigen.
5. **Hülsenhalter installieren:**
 - Schiebe den Hülsenhalter auf die montierte Schiene, und stelle sicher, dass er fest sitzt.
 - Bestätige, dass der Halter sicher ist und sich nicht bewegt, wenn du sanft daran ziehst.
6. **Endkontrolle:** Überprüfe die Installation, um sicherzustellen, dass keine losen Teile oder Fehlstellungen vorhanden sind.

Nutzungsanweisungen

- Lade den Hülsenhalter mit bis zu 6 Runden 12 Gauge Schrotpatronen.
- Um Patronen zu entfernen, halte den Halter fest und ziehe die Patronen einzeln heraus.
- Überprüfe immer, dass die Schrotflinte in einem sicheren Zustand ist, bevor du auf den Hülsenhalter zugreifst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Hülsenhalter gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoff und Metallprodukte.
- Wenn der Hülsenhalter beschädigt oder nicht mehr in Gebrauch ist, stelle sicher, dass er sicher aufbewahrt wird, bis eine ordnungsgemäße Entsorgung arrangiert werden kann.
- Vermeide es, den Hülsenhalter im regulären Hausmüll zu entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich deines SIDE SADDLE SHELL HOLDER LYMAN, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die in der Produktverpackung zu finden sind, oder besuche deren offizielle Website.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de