

RUGER® AMERICAN ABZÜGE - RUGER® AMERICAN ZENTRALFEUER-ABZUG

[Büchsen Teile](#) > [Abzug und Teile für Abzug](#) > [Abzüge](#)

Der selbstständige, 100% einsatzbereite Abzug ist bereit für die Installation in deinem Ruger American Rifle® und bietet einen außergewöhnlich sanften, klaren Abzug. Das Abzugsgewicht ist werkseitig auf präzise drei Pfund eingestellt, und du kannst es selbst auf jedes gewünschte Abzugsgewicht von 1,5 bis 4 Pfund einstellen. Das leichte Gehäuse aus 6061 T6 Aluminium ist anodisiert für zusätzliche Haltbarkeit. Der Abzug wird auf den modernsten CNC-Roboter-Maschinen gefertigt. Der Hahn ist mit EDM geschnitten und Teflon-Nickel beschichtet für maximale Gleiteigenschaften. Die gesamte Einheit wurde für eine einfache Installation konzipiert und unterliegt Timneys strengen Spezifikationen für eine lebenslange, störungsfreie Nutzung.



Eigenschaften

- Name: [RUGER® AMERICAN ZENTRALFEUER-ABZUG](#)
- Hersteller: [TIMNEY](#)
- Artikel-Nr.: 883000059
- Herst.-Nr.: 641C
- Art: Centerfire
- Modell: American
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 38mm
- Versandbreite: 108mm
- Versandlänge: 178mm
- UPC: 081950006410

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den Ruger American Trigger
- Über uns

Sicherheitshinweise für den Ruger American Trigger

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Ruger® American Trigger von Timney entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen, Installationsanleitungen und Richtlinien für die ordnungsgemäße Verwendung deines neuen Abzugs. Bitte lies dieses Manual sorgfältig durch, um eine sichere Handhabung und Bedienung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle jede Feuerwaffe immer so, als ob sie geladen ist.
- Halte die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Stelle sicher, dass die Sicherung aktiviert ist, wenn die Waffe nicht in Gebrauch ist.
- Bewahre Feuerwaffen und Munition sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern auf.
- Überprüfe regelmäßig deinen Abzug und die Feuerwaffe auf Abnutzung oder Schäden.
- Modifizierte den Abzug oder die Feuerwaffe nicht auf eine Weise, die die Sicherheit gefährden könnte.
- Befolge stets die Anweisungen des Herstellers für Installation und Nutzung.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und sorge für ein sicheres Umfeld beim Umgang mit Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Abzug mit deinem Ruger American Rifle® Modell kompatibel ist.
- Überschreite nicht die empfohlenen Abzugsgewichtseinstellungen.
- Verwende nur werkseitig genehmigte Teile und Zubehör mit deinem Abzug.
- Vermeide die Verwendung des Abzugs unter widrigen Bedingungen (z. B. nass, schlammig oder sandig), ohne die erforderliche Reinigung und Wartung.
- Wenn du eine Fehlfunktion feststellst, versuche nicht, diese selbst zu reparieren. Wende dich an einen qualifizierten Büchsenmacher oder den Hersteller.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Räume den Bereich von Ablenkungen und sorge für eine sichere Arbeitsumgebung.

2. Installation:

- Entferne die Aktion aus dem Schaft deines Ruger American Rifle®.
- Befolge diese Schritte, um den Timney Ruger® American Centerfire Trigger zu installieren:
 - Lokalisieren die Abzugsgruppe im Empfänger.
 - Entferne vorsichtig die vorhandene Abzugsbaugruppe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 - Setze den neuen TimneyAbzug in das Abzugsgehäuse ein.
 - Stelle sicher, dass alle Stifte und Komponenten richtig ausgerichtet und gesichert sind.
 - Baue die Aktion wieder in den Schaft ein und stelle sicher, dass alle Schrauben gemäß den Spezifikationen des Herstellers angezogen sind.

3. Einstellung:

- Das Abzugsgewicht ist werkseitig auf drei Pfund eingestellt. Um es anzupassen:
 - Verwende das bereitgestellte Einstellwerkzeug, um das Abzugsgewicht auf deine gewünschte Einstellung zwischen 1,5 und 4 Pfund zu ändern.
 - Teste den Abzug nach den Anpassungen, um sicherzustellen, dass er deinen Vorlieben entspricht.

4. Nutzung:

- Führe vor dem Schießen eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass der Abzug korrekt funktioniert.
- Trage immer geeigneten Gehör und Augenschutz beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Reinige und warte regelmäßig deinen Abzug und die Feuerwaffe, um eine optimale Leistung sicherzustellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Abzug und alle zugehörigen Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll. Wende dich an deine lokale Abfallentsorgungsstelle für die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Installation oder Leistung wende dich bitte an den Kundenservice des Herstellers oder besuche die offizielle Website für zusätzliche Ressourcen. Stelle immer sicher, dass du einen zuverlässigen Ansprechpartner für deine Sicherheitsbedenken hast.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem Ruger American Trigger gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und verantwortungsbewusste Handhabungspraktiken.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de