

RUGER ® 10/22® CALVIN ELITE TRIGGER SHOE KITS - TIMNEY

RUGER®10/22® CALVIN ELITE RED SHOE KIT WHITE HOUSING

Accurize Your 10/22

Getting on target with your rimfire rifle takes a number of elements, not the least of which is an enhanced trigger designed for the job. The Timney Triggers Ruger 10/22 Calvin Elite Trigger Shoe Kits are designed to provide owners of this popular rimfire platform with an accuracy-enhancing trigger that requires little work to install. Each Timney Triggers Ruger 10/22 Calvin Elite Trigger Shoe Kit is a single unit containing a trigger, hammer and sear that are cut from heat-treated steel. The components are contained inside of an anodized housing machined from 6061 T6 aluminum alloy. The trigger comes factory-set between 1.5-2 pounds. One of the stand-out features of the Timney Triggers Ruger 10/22 Calvin Elite Trigger Shoe Kit is the inclusion of an extended magazine release, which is easily actuated through the use of a single finger. The entire assembly drops into the gun and is secured through two action pins.



Attributes

- Name: TIMNEY RUGER®10/22® CALVIN ELITE RED SHOE KIT WHITE HOUSING
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: 883000118
- Mfr. No.: 1022CE-16
- Make: Ruger
- Model: 10/22
- Style: Kit
- Delivery weight: 0.243kg
- UPC: 081950068586

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die RUGER 10/22 CALVIN ELITE TRIGGER SHOE KITS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RUGER 10/22 CALVIN ELITE TRIGGER SHOE KITS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Kits de Zapatas de Gatillo RUGER 10/22 CALVIN ELITE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Kits de Chaussures de Détente RUGER 10/22 CALVIN ELITE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i KIT DEL GRILLETTO RUGER 10/22 CALVIN ELITE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawów Spustów RUGER 10/22 CALVIN ELITE](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet RUGER 10/22 CALVIN ELITE TRIGGER SHOE KITS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER 10/22 CALVIN ELITE TRIGGER SHOE KITS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro sady spouští RUGER 10/22 CALVIN ELITE](#)

Sicherheitsanleitung für die RUGER 10/22 CALVIN ELITE TRIGGER SHOE KITS

Einführung

Vielen Dank, dass du die Timney Triggers Ruger 10/22 Calvin Elite Trigger Shoe Kits gewählt hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, Installationsanweisungen und Nutzungshinweise, um den sicheren Betrieb deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur wie vorgesehen und gemäß den bereitgestellten Anweisungen verwendet wird.
- Gehe immer verantwortungsbewusst mit deiner Feuerwaffe um und halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften.
- Halte die Trigger Shoe Kits außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Nutzern.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du es verwendest.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du das Trigger Shoe Kit installierst oder damit umgehst.
- Trage angemessene persönliche Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrillen, beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass du dich in einem sicheren Bereich befindest, wenn du deine Feuerwaffe benutzt.
- Vermeide die Verwendung des Trigger Shoe Kits, wenn du unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehst.
- Modifiziere oder ändere das Trigger Shoe Kit in keiner Weise.
- Stelle sicher, dass der verlängerte Magazinfreigabeschalter ordnungsgemäß funktioniert, um versehentliche Abfeuerungen zu verhindern.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

Installationsanweisungen

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe vollständig entladen ist. Entferne das Magazin und überprüfe die Kammer.
2. **Zerlege die Feuerwaffe:** Befolge die Anweisungen des Herstellers zum Zerlegen deiner Ruger 10/22.
3. **Entferne die vorhandene Abzugseinheit:** Entferne die vorhandene Abzugseinheit vorsichtig von der Feuerwaffe.
4. **Installiere das Trigger Shoe Kit:**
 - Nimm das Timney Triggers Ruger 10/22 Calvin Elite Trigger Shoe Kit aus der Verpackung.
 - Richte die Abzug, Hahn und Schlagstückkomponenten mit dem Empfänger der Feuerwaffe aus.
 - Sichere die Baugruppe mit den bereitgestellten Arretierstiften.
5. **Setze die Feuerwaffe wieder zusammen:** Befolge die Anweisungen des Herstellers, um deine Ruger 10/22 wieder zusammenzusetzen.
6. **Teste den Abzug:** Halte die Feuerwaffe in eine sichere Richtung und teste die Abzugsfunktion, um eine ordnungsgemäße Installation sicherzustellen.
7. **Abschließende Sicherheitsüberprüfung:** Stelle sicher, dass alle Komponenten sicher sind und die Feuerwaffe ordnungsgemäß funktioniert.

Nutzungsanweisungen

- Befolge stets sichere Praktiken im Umgang mit Feuerwaffen.
- Mache dich mit der Funktionsweise des neuen Abzugs vertraut, bevor du die Feuerwaffe in einer echten Umgebung verwendest.
- Überprüfe regelmäßig das Trigger Shoe Kit auf Anzeichen von Abnutzung oder Fehlfunktionen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wende dich an die lokalen Behörden oder Abfallwirtschaftseinrichtungen für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu den Timney Triggers Ruger 10/22 Calvin Elite Trigger Shoe Kits konsultiere bitte die Website des Herstellers oder wende dich an deinen örtlichen Einzelhändler um Unterstützung.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinen Timney Triggers Ruger 10/22 Calvin Elite Trigger Shoe Kits gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und den verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwaffen.

Safety Instruction Guide for RUGER 10/22 CALVIN ELITE TRIGGER SHOE KITS

Introduction

Thank you for choosing the Timney Triggers Ruger 10/22 Calvin Elite Trigger Shoe Kits. This guide provides important safety information, installation instructions, and usage guidelines to ensure the safe operation of your product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only as intended and in accordance with the instructions provided.
- Always handle your firearm safely and responsibly, following all local laws and regulations.
- Keep the trigger shoe kits out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the trigger shoe kit.
- Wear appropriate personal protective equipment, such as safety glasses, when handling firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe area when using your firearm.
- Avoid using the trigger shoe kit if you are under the influence of drugs or alcohol.
- Do not modify or alter the trigger shoe kit in any way.
- Ensure that the extended magazine release is functioning properly before use to prevent accidental discharges.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Preparation:** Make sure your firearm is completely unloaded. Remove the magazine and check the chamber.
2. **Disassemble the Firearm:** Follow the manufacturer's instructions for disassembling your Ruger 10/22.
3. **Remove Existing Trigger Assembly:** Carefully remove the existing trigger assembly from the firearm.
4. **Install the Trigger Shoe Kit:**
 - Take the Timney Triggers Ruger 10/22 Calvin Elite Trigger Shoe Kit out of the packaging.
 - Align the trigger, hammer, and sear components with the firearm's receiver.
 - Secure the assembly using the provided action pins.
5. **Reassemble the Firearm:** Follow the manufacturer's instructions to reassemble your Ruger 10/22.
6. **Test the Trigger:** With the firearm pointed in a safe direction, test the trigger function to ensure proper installation.
7. **Final Safety Check:** Ensure all components are secure and the firearm is functioning correctly.

Usage Instructions

- Always follow safe firearm handling practices.
- Familiarize yourself with the new trigger's functionality before using the firearm in a live environment.
- Regularly check the trigger shoe kit for any signs of wear or malfunction.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for hazardous waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact local authorities or waste management facilities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Timney Triggers Ruger 10/22 Calvin Elite Trigger Shoe Kits, please consult the manufacturer's website or contact your local retailer for assistance.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Timney Triggers Ruger 10/22 Calvin Elite Trigger Shoe Kits. Always prioritize safety and responsible firearm handling.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Kits de Zapatas de Gatillo RUGER 10/22 CALVIN ELITE

Introducción

Gracias por elegir los Kits de Zapatas de Gatillo Timney Triggers para Ruger 10/22 Calvin Elite. Esta guía proporciona información importante sobre seguridad, instrucciones de instalación y pautas de uso para asegurar la operación segura de tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo como se pretende y de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- Siempre maneja tu arma de fuego de manera segura y responsable, siguiendo todas las leyes y regulaciones locales.
- Mantén los kits de zapatas de gatillo fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidentes a las autoridades correspondientes.
- Revisa las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate siempre de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o manipular el kit de zapata de gatillo.
- Usa equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad, al manejar armas de fuego.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de estar en un área segura al usar tu arma de fuego.
- Evita usar el kit de zapata de gatillo si estás bajo la influencia de drogas o alcohol.
- No modifiques ni alteres el kit de zapata de gatillo de ninguna manera.
- Asegúrate de que el liberador de cargador extendido funcione correctamente antes de usarlo para prevenir disparos accidentales.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instrucciones de Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que tu arma de fuego esté completamente descargada. Retira el cargador y verifica la recámara.
2. **Desensamblar el Arma:** Sigue las instrucciones del fabricante para desensamblar tu Ruger 10/22.
3. **Retirar el Conjunto del Gatillo Existente:** Retira cuidadosamente el conjunto del gatillo existente del arma.
4. **Instalar el Kit de Zapata de Gatillo:**
 - Saca el Kit de Zapata de Gatillo Timney Triggers Ruger 10/22 Calvin Elite del empaque.
 - Alinea los componentes del gatillo, martillo y sear con el receptor del arma.
 - Asegura el conjunto utilizando los pasadores de acción proporcionados.
5. **Reensamblar el Arma:** Sigue las instrucciones del fabricante para reensamblar tu Ruger 10/22.
6. **Probar el Gatillo:** Con el arma apuntando en una dirección segura, prueba la función del gatillo para asegurar una instalación correcta.
7. **Revisión Final de Seguridad:** Asegúrate de que todos los componentes estén seguros y que el arma funcione correctamente.

Instrucciones de Uso

- Siempre sigue las prácticas seguras de manejo de armas de fuego.
- Familiarízate con la funcionalidad del nuevo gatillo antes de usar el arma en un entorno real.
- Revisa regularmente el kit de zapata de gatillo en busca de signos de desgaste o mal funcionamiento.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales para residuos peligrosos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Contacta a las autoridades locales o instalaciones de gestión de residuos para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre los Kits de Zapatas de Gatillo Timney Triggers Ruger 10/22 Calvin Elite, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu minorista local para obtener asistencia.

Al seguir estas pautas, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tus Kits de Zapatas de Gatillo Timney Triggers Ruger 10/22 Calvin Elite. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de las armas de fuego.

Guide de Sécurité pour les Kits de Chaussures de Détente RUGER 10/22 CALVIN ELITE

Introduction

Merci d'avoir choisi les Kits de Chaussures de Détente Calvin Elite de Timney Triggers pour Ruger 10/22. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes, des instructions d'installation et des directives d'utilisation pour garantir le bon fonctionnement de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement comme prévu et conformément aux instructions fournies.
- Manipulez toujours votre arme à feu de manière sûre et responsable, en respectant toutes les lois et réglementations locales.
- Gardez les kits de chaussures de détente hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités appropriées.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de manipuler le kit de chaussures de détente.
- Portez des équipements de protection individuelle appropriés, tels que des lunettes de sécurité, lors de la manipulation des armes à feu.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que vous êtes dans une zone sûre lorsque vous utilisez votre arme à feu.
- Évitez d'utiliser le kit de chaussures de détente si vous êtes sous l'influence de drogues ou d'alcool.
- Ne modifiez ni n'altérez le kit de chaussures de détente de quelque manière que ce soit.
- Assurez-vous que le relâchement de chargeur prolongé fonctionne correctement avant utilisation pour éviter les décharges accidentelles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Instructions d'Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que votre arme à feu est complètement déchargée. Retirez le chargeur et vérifiez la chambre.
2. **Démontez l'Arme** : Suivez les instructions du fabricant pour démonter votre Ruger 10/22.
3. **Retirez l'Assemblage de Détente Existant** : Retirez soigneusement l'assemblage de détente existant de l'arme à feu.
4. **Installez le Kit de Chaussures de Détente** :
 - Sortez le Kit de Chaussures de Détente Calvin Elite de Timney Triggers pour Ruger 10/22 de son emballage.
 - Alignez les composants de la détente, du marteau et du déclic avec le récepteur de l'arme à feu.
 - Fixez l'assemblage à l'aide des goupilles d'action fournies.
5. **Réassemblez l'Arme** : Suivez les instructions du fabricant pour réassembler votre Ruger 10/22.
6. **Testez la Détente** : Avec l'arme pointée dans une direction sûre, testez le fonctionnement de la détente pour garantir une installation correcte.
7. **Vérification Finale de Sécurité** : Assurez-vous que tous les composants sont sécurisés et que l'arme à feu fonctionne correctement.

Instructions d'Utilisation

- Suivez toujours des pratiques de manipulation sûres des armes à feu.
- Familiarisez-vous avec la fonctionnalité de la nouvelle détente avant d'utiliser l'arme à feu dans un environnement réel.
- Vérifiez régulièrement le kit de chaussures de détente pour tout signe d'usure ou de dysfonctionnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez les autorités locales ou les installations de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les Kits de Chaussures de Détente Calvin Elite de Timney Triggers pour Ruger 10/22, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter votre détaillant local pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec vos Kits de Chaussures de Détente Calvin Elite de Timney Triggers pour Ruger 10/22. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i KIT DEL GRILLETTO RUGER 10/22 CALVIN ELITE

Introduzione

Grazie per aver scelto i Kit del Grilletto Timney Triggers Ruger 10/22 Calvin Elite. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, istruzioni per l'installazione e linee guida per l'uso per garantire il funzionamento sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo come previsto e in conformità con le istruzioni fornite.
- Maneggia sempre la tua arma da fuoco in modo sicuro e responsabile, seguendo tutte le leggi e i regolamenti locali.
- Tieni i kit del grilletto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o maneggiare il kit del grilletto.
- Indossa un'adeguata attrezzatura di protezione personale, come occhiali di sicurezza, quando maneggi le armi da fuoco.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di trovarti in un'area sicura quando utilizzi la tua arma da fuoco.
- Evita di utilizzare il kit del grilletto se sei sotto l'influenza di droghe o alcol.
- Non modificare o alterare il kit del grilletto in alcun modo.
- Assicurati che il rilascio del caricatore esteso funzioni correttamente prima dell'uso per prevenire scariche accidentali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni per l'Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che la tua arma da fuoco sia completamente scarica. Rimuovi il caricatore e controlla la camera.
2. **Smontaggio dell'Arma:** Segui le istruzioni del produttore per smontare il tuo Ruger 10/22.
3. **Rimuovi l'Assemblaggio del Grilletto Esistente:** Rimuovi con attenzione l'assemblaggio del grilletto esistente dall'arma da fuoco.
4. **Installa il Kit del Grilletto:**
 - Togli il Kit del Grilletto Timney Triggers Ruger 10/22 Calvin Elite dall'imballaggio.
 - Allinea i componenti del grilletto, del cane e del sear con il ricevitore dell'arma da fuoco.
 - Fissa l'assemblaggio utilizzando i pin di azione forniti.
5. **Riassembla l'Arma:** Segui le istruzioni del produttore per riassemblare il tuo Ruger 10/22.
6. **Testa il Grilletto:** Con l'arma da fuoco puntata in una direzione sicura, testa il funzionamento del grilletto per garantire una corretta installazione.
7. **Controllo di Sicurezza Finale:** Assicurati che tutti i componenti siano sicuri e che l'arma da fuoco funzioni correttamente.

Istruzioni per l'Uso

- Segui sempre pratiche di maneggio sicuro delle armi da fuoco.
- Familiarizza con la funzionalità del nuovo grilletto prima di utilizzare l'arma da fuoco in un ambiente reale.
- Controlla regolarmente il kit del grilletto per eventuali segni di usura o malfunzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Contatta le autorità locali o le strutture di gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo ai Kit del Grilletto Timney Triggers Ruger 10/22 Calvin Elite, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o contattare il tuo rivenditore locale per assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con i tuoi Kit del Grilletto Timney Triggers Ruger 10/22 Calvin Elite. Prioritizza sempre la sicurezza e il maneggio responsabile delle armi da fuoco.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawów Spustów RUGER 10/22 CALVIN ELITE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór zestawów spustów Timney Triggers Ruger 10/22 Calvin Elite. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje instalacji i zasady użytkowania, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu. Proszę uważnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z podanymi instrukcjami.
- Zawsze obsługuj swoją broń w sposób bezpieczny i odpowiedzialny, przestrzegając wszystkich lokalnych przepisów i regulacji.
- Trzymaj zestawy spustów z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub obsługą zestawu spustów.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas obsługi broni.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu podczas używania broni.
- Unikaj używania zestawu spustów, jeśli jesteś pod wpływem narkotyków lub alkoholu.
- Nie modyfikuj ani nie zmieniaj zestawu spustów w żaden sposób.
- Upewnij się, że przedłużone zwolnienie magazynka działa prawidłowo przed użyciem, aby zapobiec przypadkowemu wystrzałowi.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instrukcje instalacji

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że twoja broń jest całkowicie rozładowana. Usuń magazynek i sprawdź komorę.
2. **Rozbiórka broni:** Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi rozbiórki Ruger 10/22.
3. **Usunięcie istniejącego zespołu spustowego:** Ostrożnie usuń istniejący zespół spustowy z broni.
4. **Instalacja zestawu spustów:**
 - Wyjmij zestaw spustów Timney Triggers Ruger 10/22 Calvin Elite z opakowania.
 - Ustaw komponenty spustu, kurka i zamek w linii z odbiornikiem broni.
 - Zabezpiecz zespół za pomocą dostarczonych pinów akcji.
5. **Złożenie broni:** Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta, aby złożyć Ruger 10/22.
6. **Testowanie spustu:** Z bronią skierowaną w bezpiecznym kierunku, przetestuj funkcję spustu, aby upewnić się, że instalacja przebiegła prawidłowo.
7. **Ostateczna kontrola bezpieczeństwa:** Upewnij się, że wszystkie komponenty są zabezpieczone, a broń działa poprawnie.

Instrukcje użytkowania

- Zawsze przestrzegaj zasad bezpiecznego obchodzenia się z bronią.
- Zapoznaj się z funkcjonalnością nowego spustu przed użyciem broni w warunkach rzeczywistych.
- Regularnie sprawdzaj zestaw spustów pod kątem oznak zużycia lub awarii.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub zakładami zajmującymi się gospodarką odpadami w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zestawów spustów Timney Triggers Ruger 10/22 Calvin Elite, prosimy o konsultację ze stroną internetową producenta lub skontaktowanie się z lokalnym sprzedawcą w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z zestawami spustów Timney Triggers Ruger 10/22 Calvin Elite. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne obchodzenie się z bronią.

Turvallisuusohjeet RUGER 10/22 CALVIN ELITE TRIGGER SHOE KITS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Timney Triggers Ruger 10/22 Calvin Elite Trigger Shoe Kits tuotteen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja, asennusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain tarkoituksenmukaisesti ja annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Käsittele aina asetta turvallisesti ja vastuullisesti noudattaen kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä.
- Pidä liipaisinkitsit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen liipaisinkitinsarjan asentamista tai käsittelyä.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta, kuten suojalaseja, käsitellessäsi aseita.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että olet turvallisessa paikassa aseita käyttäessäsi.
- Vältä liipaisinkitinsarjan käyttöä, jos olet huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
- Älä muokkaa tai muuta liipaisinkitinsarjaa millään tavalla.
- Varmista, että pidennetty patruunapesän vapautus toimii oikein ennen käyttöä estääksesi vahingossa tapahtuvat laukaisut.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että aseesi on täysin tyhjennetty. Poista lipas ja tarkista patruunapesä.
2. **Aseen purkaminen:** Noudata valmistajan ohjeita Ruger 10/22:n purkamiseksi.
3. **Nykyisen liipaisinsarjan poistaminen:** Poista varovasti nykyinen liipaisinsarja aseesta.
4. **Liipaisinkitinsarjan asentaminen:**
 - Ota Timney Triggers Ruger 10/22 Calvin Elite Trigger Shoe Kit pakkauksestaan.
 - Kohdista liipaisin, iskupistooli ja puristin aseeseen vastaanottimeen.
 - Varmista kokoonpano käyttämällä mukana toimitettuja toimintaankkureita.
5. **Aseen kokoaminen:** Noudata valmistajan ohjeita Ruger 10/22:n kokoamiseksi.
6. **Liipaisimen testaaminen:** Ase osoittaen turvalliseen suuntaan, testaa liipaisimen toiminta varmistaaksesi oikean asennuksen.
7. **Lopputurvastus:** Varmista, että kaikki komponentit ovat tukevasti paikoillaan ja ase toimii oikein.

Käyttöohjeet

- Noudata aina turvallisia aseenkäsittelykäytäntöjä.
- Tutustu uuden liipaisimen toimintaan ennen aseeseen käyttöä elävässä ympäristössä.
- Tarkista säännöllisesti liipaisinkitinsarja mahdollisten kulumisen tai vian merkkien varalta.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten vaarallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jätehuoltolaitoksiin oikeiden hävitysmenetelmien osalta.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolia Timney Triggers Ruger 10/22 Calvin Elite Trigger Shoe Kits tuotteesta, voit tarkistaa valmistajan verkkosivuston tai ottaa yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen Timney Triggers Ruger 10/22 Calvin Elite Trigger Shoe Kits tuotteen kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja vastuullinen asenkäsittely.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER 10/22 CALVIN ELITE TRIGGER SHOE KITS

Introduktion

Tack för att du valt Timney Triggers Ruger 10/22 Calvin Elite Trigger Shoe Kits. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation, installationsanvisningar och användningsriktlinjer för att säkerställa säker drift av din produkt. Läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast som avsett och i enlighet med de angivna instruktionerna.
- Hantera alltid ditt vapen på ett säkert och ansvarsfullt sätt, och följ alla lokala lagar och förordningar.
- Håll trigger shoe kits utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan installation eller hantering av trigger shoe kit.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, vid hantering av vapen.
- Var medveten om din omgivning och se till att du befinner dig i ett säkert område när du använder ditt vapen.
- Undvik att använda trigger shoe kit om du är påverkad av droger eller alkohol.
- Modifiera eller ändra inte trigger shoe kit på något sätt.
- Se till att den förlängda magasinutlösaren fungerar korrekt innan användning för att förhindra oavsiktliga skott.

Instruktioner för installation och användning

Installationsinstruktioner

1. **Förberedelse:** Se till att ditt vapen är helt oladdat. Ta bort magasinet och kontrollera kammaren.
2. **Demontera vapnet:** Följ tillverkarens instruktioner för att demontera din Ruger 10/22.
3. **Ta bort befintlig triggerenhet:** Ta försiktigt bort den befintliga triggerenheten från vapnet.
4. **Installera trigger shoe kit:**
 - Ta ut Timney Triggers Ruger 10/22 Calvin Elite Trigger Shoe Kit ur förpackningen.
 - Justera trigger, hammare och searkomponenter med vapnets mottagare.
 - Säkra monteringen med de medföljande åtgärdspinnarna.
5. **Montera vapnet igen:** Följ tillverkarens instruktioner för att montera din Ruger 10/22 igen.
6. **Testa triggern:** Med vapnet riktat i en säker riktning, testa triggerns funktion för att säkerställa korrekt installation.
7. **Slutlig säkerhetskontroll:** Kontrollera att alla komponenter är säkra och att vapnet fungerar korrekt.

Användningsinstruktioner

- Följ alltid säkra vapenhanteringsmetoder.
- Bekanta dig med den nya triggers funktionalitet innan du använder vapnet i en verklig miljö.
- Kontrollera regelbundet trigger shoe kit för tecken på slitage eller funktionsfel.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala regler för farligt avfall.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta lokala myndigheter eller avfallshanteringsanläggningar för korrekta avfallsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående Timney Triggers Ruger 10/22 Calvin Elite Trigger Shoe Kits, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala återförsäljare för hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med dina Timney Triggers Ruger 10/22 Calvin Elite Trigger Shoe Kits. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull vapenhantering.

Bezpečnostní pokyny pro sady spouští RUGER 10/22 CALVIN ELITE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali sady spouští Timney Triggers Ruger 10/22 Calvin Elite. Tento průvodce poskytuje důležité informace o bezpečnosti, pokyny k instalaci a používání, aby byla zajištěna bezpečná operace vašeho produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze podle zamýšleného účelu a v souladu s poskytnutými pokyny.
- Vždy manipulujte se svou zbraní bezpečně a odpovědně, a dodržujte všechny místní zákony a předpisy.
- Udržujte sady spouští mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.
- Zkontrolujte aktualizace stažení na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před instalací nebo manipulací se sadou spouští.
- Při manipulaci se zbraněmi noste vhodné osobní ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle.
- Buďte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že se nacházíte v bezpečné oblasti při používání zbraně.
- Vyhněte se používání sady spouští, pokud jste pod vlivem drog nebo alkoholu.
- Neprovádějte žádné úpravy nebo změny na sadě spouští.
- Ujistěte se, že prodloužené uvolnění zásobníku funguje správně před použitím, aby se předešlo náhodným výstřelům.

Pokyny k instalaci a používání

Pokyny k instalaci

1. **Příprava:** Ujistěte se, že je vaše zbraň zcela vybitá. Odstraňte zásobník a zkontrolujte komoru.
2. **Demontáž zbraně:** Postupujte podle pokynů výrobce pro demontáž vaší Ruger 10/22.
3. **Odstranění stávající sestavy spouště:** Opatrně odstraňte stávající sestavu spouště ze zbraně.
4. **Instalace sady spouští:**
 - Vyjměte sadu spouští Timney Triggers Ruger 10/22 Calvin Elite z obalu.
 - Zarovnejte komponenty spouště, kladiwa a záchyty se zásobníkem zbraně.
 - Zajistěte sestavu pomocí dodaných akčních kolíků.
5. **Znovu sestavte zbraň:** Postupujte podle pokynů výrobce k opětovnému sestavení vaší Ruger 10/22.
6. **Testování spouště:** S pistolí namířenou bezpečným směrem otestujte funkci spouště, abyste zajistili správnou instalaci.
7. **Konečná bezpečnostní kontrola:** Ujistěte se, že jsou všechny komponenty bezpečně upevněny a zbraň funguje správně.

Pokyny k používání

- Vždy dodržujte bezpečné praktiky manipulace se zbraněmi.
- Seznamte se s funkcionalitou nové spouště před použitím zbraně v živém prostředí.
- Pravidelně kontrolujte sadu spouští na známky opotřebení nebo poruchy.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřady nebo zařízení pro nakládání s odpady pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se sad spouští Timney Triggers Ruger 10/22 Calvin Elite, prosím, konzultujte webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního prodejce pro pomoc.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a příjemné používání sad spouští Timney Triggers Ruger 10/22 Calvin Elite. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědné zacházení se zbraněmi.