

SAKO Abzüge - SAKO Deluxe-Abzug mit Sicherung

[Büchsen Teile](#) > [Abzug und Teile für Abzug](#) > [Abzüge](#)

Verstellbare, Featherweight-Style, einstellbare Ersatzabzüge für beliebte Repetierbüchsen bieten saubere, präzise Abzugszüge, die die Genauigkeit verbessern helfen. Präzisionsgefertigte und gehärtete Innenkomponenten sorgen für maximale Zuverlässigkeit. Einstellbar für Abzugsgewicht (1-1/2-4 lb.), Nachlauf und Übertravel. Sicherungsmuttern halten die Einstellungen. Sako Deluxe passt auf die "A" Serie L461, L579 & L61.



Eigenschaften

- Name: [SAKO Deluxe-Abzug mit Sicherung](#)
- Hersteller: [TIMNEY](#)
- Artikel-Nr.: 883400100
- Herst.-Nr.: 621
- Art: Adjustable
- Modell: Sako
- Waffentyp: Beretta
- Versandgewicht: 0.023kg
- Versandhöhe: 36mm
- Versandbreite: 79mm
- Versandlänge: 104mm
- UPC: 081950621002

Artikeldetails

Made in USA
US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für SAKO TRIGGERS TIMNEY SAKO DELUXE TRIGGER W/SAFETY
- Über uns

Sicherheitsanleitung für SAKO TRIGGERS TIMNEY SAKO DELUXE TRIGGER W/SAFETY

Einführung

Danke, dass du dich für den SAKO TRIGGERS TIMNEY SAKO DELUXE TRIGGER W/SAFETY entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es eine anpassbare und zuverlässige Abzugsleistung bietet. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die in dieser Anleitung aufgeführten Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle den Abzug immer so, als ob er geladen wäre, auch wenn du glaubst, dass er es nicht ist.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung zeigt.
- Halte deine Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Trage beim Gebrauch von Feuerwaffen geeigneten Augen und Gehörschutz.
- Bewahre den Abzug und die Feuerwaffe an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Abzug und die Feuerwaffe auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte auf die Einstellung des Abzugsgewichts (11/24 lb.) und stelle sicher, dass es gemäß deiner Vorliebe und deinem Können eingestellt ist.
- Vermeide es, den Abzug über die Spezifikationen des Herstellers hinaus zu modifizieren.
- Stelle sicher, dass die Sicherungsmuttern fest angezogen sind, um deine Einstellungen zu halten.
- Verwende den Abzug nicht, wenn er Anzeichen einer Fehlfunktion zeigt oder wenn die Innenkomponenten beschädigt erscheinen.
- Stelle sicher, dass du mit dem spezifischen Modell deiner Feuerwaffe (Sako Deluxe passt auf die "A" Serie L461, L579 & L61) vor der Installation vertraut bist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Entferne den vorhandenen Abzug gemäß dem Handbuch deiner Feuerwaffe.
- Installiere den SAKO TRIGGERS TIMNEY SAKO DELUXE TRIGGER W/SAFETY, indem du die folgenden Schritte befolgst:
 - Richte den Abzug an den Montagepunkten aus.
 - Befestige den Abzug sicher mit den bereitgestellten Schrauben.
 - Stelle das Abzugsgewicht, den Nachlauf und die ÜbertravelEinstellungen nach Wunsch ein.
 - Ziehe die Sicherungsmuttern fest an, um deine Anpassungen zu sichern.

2. Nutzung:

- Führe vor der Benutzung der Feuerwaffe eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass der Abzug korrekt funktioniert.
- Passe die Abzugseinstellungen nach Bedarf an deinen Schießstil an.
- Befolge stets sichere Handhabungspraktiken für Feuerwaffen bei der Nutzung des Abzugs.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Abzug gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn der Abzug beschädigt oder nicht mehr in Gebrauch ist, stelle sicher, dass er vor der Entsorgung unbrauchbar gemacht wird.
- Informiere dich bei den lokalen Behörden über spezifische Entsorgungsrichtlinien für Zubehörteile von Feuerwaffen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich des SAKO TRIGGERS TIMNEY SAKO DELUXE TRIGGER W/SAFETY wende dich bitte an den Hersteller oder autorisierte Händler.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du dazu beitragen, ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem SAKO TRIGGERS TIMNEY SAKO DELUXE TRIGGER W/SAFETY zu gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen priorisierst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de