

WINCHESTER 70 Abzüge - WINCHESTER 70, blauer Abzug

[Büchsen Teile](#) > [Abzug und Teile für Abzug](#) > [Abzüge](#)

Bietet einen sauberen, präzisen Abzug, vollständig einstellbar, hilft die Genauigkeit zu verbessern

Einstellbare, federleichte, einstellige Ersatzabzüge für beliebte Repetierbüchsen bieten saubere, präzise Abzugszüge, die die Genauigkeit verbessern helfen. Präzisionsgefertigte und gehärtete Innenkomponenten für maximale Zuverlässigkeit. Einstellbar für Abzugsgewicht (1-1/2-4 lb.), Nachlauf und Übertravel. Sicherungsmuttern halten die Einstellungen. Winchester 70 passt auf Pre- und Post-64 Modell 70; Modell 54 benötigt eine Anpassung durch einen Büchsenmacher. Verwendet die werkseitige Sicherung. Winchester 70 MOA passt auf Winchester Modell 70s mit MOA-Triggergruppe, die seit 2008 hergestellt wurden. Einstellbares Abzugsgewicht von 1-3 Pfund. Einstellbar für Übertravel.



Eigenschaften

- Name: [WINCHESTER 70, blauer Abzug](#)
- Hersteller: [TIMNEY](#)
- Artikel-Nr.: 883400170
- Herst.-Nr.: 401
- Art: Adjustable
- Modell: 70
- Waffentyp: Winchester
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 10mm
- Versandbreite: 79mm
- Versandlänge: 104mm
- UPC: 081950401000

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70 Sicherheitsanleitung
- Über uns

WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70 Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70, BLAUEN ABZUG entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es einstellbare, federleichte, einstellige Abzüge für beliebte Repetierbüchsen bietet. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen und Zubehör um.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Abzug installierst oder einstellst.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du mit Feuerwaffen umgehst.
- Halte die Abzugseinheit und alle Komponenten der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig deinen Abzug und die Feuerwaffe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende nur kompatible Feuerwaffen, wie in diesem Handbuch angegeben.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung und Modifikation von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

• Gefahrenidentifikation:

- Unsachgemäße Installation oder Anpassung kann zu einem versehentlichen Abfeuern führen.
- Das Einstellen des Abzugsgewichtes zu niedrig kann ungewolltes Abfeuern zur Folge haben.
- Verwende immer die werkseitigen Sicherheitsmechanismen, wie angegeben.

• Vermeidung von Gefahren:

- Achte darauf, dass die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung zeigt.
- Versuche nicht, den Abzug zu verstehen, während die Feuerwaffe geladen ist.
- Führe alle Anpassungen in einer kontrollierten Umgebung ohne Ablenkungen durch.
- Wenn du Probleme mit dem Abzug hast, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen professionellen Büchsenmacher.

• Zielgruppenspezifische Warnungen:

- Dieses Produkt ist für Personen ab 18 Jahren gedacht.
- Stelle sicher, dass unerfahrene Benutzer jederzeit von einem sachkundigen Erwachsenen beaufsichtigt werden.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

• Installation:

1. Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist und die Sicherung aktiviert ist.
2. Entferne die vorhandene Abzugseinheit von deinem Winchester Modell 70 oder Modell 54 gemäß

den Anweisungen des Herstellers.

3. Installiere den WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70 Abzug sorgfältig gemäß den beiliegenden Anweisungen.
4. Stelle das Abzugsgewicht zwischen 11/2 bis 4 Pfund nach Wunsch ein und stelle sicher, dass die Sicherungsmuttern festgezogen sind, um die Einstellungen zu halten.
5. Teste die Funktion des Abzugs ohne Munition, um sicherzustellen, dass er korrekt funktioniert.

- **Nutzung:**

1. Führe immer eine Funktionsprüfung nach der Installation und vor der Nutzung durch.
2. Stelle bei Bedarf den Übertravel ein, um einen sauberen Abzug zu gewährleisten.
3. Wenn du bereit bist zu schießen, achte darauf, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt.
4. Halte eine korrekte Schussposition und Griff während der Nutzung der Feuerwaffe ein.

- **Wartung:**

- Reinige und inspiziere regelmäßig die Abzugseinheit und die Feuerwaffe, um eine optimale Leistung sicherzustellen.
- Schmier die Abzugsflächen gemäß den Empfehlungen des Herstellers.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften zu FeuerwaffenZubehör.
- Wenn der Abzug irreparabel beschädigt ist, kontaktiere die örtlichen Abfallwirtschaftsdienste für geeignete Entsorgungsmethoden.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten so entsorgt werden, dass eine unbefugte Nutzung verhindert wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Installation oder Produktleistung konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers oder wende dich an einen qualifizierten Büchsenmacher. Priorisiere immer Sicherheit und die Einhaltung der lokalen Gesetze bei der Verwendung von Zubehör für Feuerwaffen.

Vielen Dank, dass du dich für den WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70, BLAUEN ABZUG entschieden hast. Genieße sicheres und verantwortungsvolles Schießen!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de