

Auswerfer, 680, rechts - Ejektor, 680, rechts

[Flinten Teile](#) > [Ersatzteile für Receiver und System](#) > [Ersatzteile für Ejektor](#) > [Auswerfer](#)

PASST: S682, 12

Alle Ejektoren erfordern eine Anpassung durch von Beretta qualifizierte Büchsenmacher, sie sind nicht für die Selbstinstallation geeignet.



Eigenschaften

- Name: [Ejektor, 680, rechts](#)
- Hersteller: [BERETTA USA](#)
- Artikel-Nr.: 913300464
- Herst.-Nr.:
- Modell: S682,680
- Waffentyp: Beretta
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandhöhe: 1mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [EJECTOR 680 RH Sicherheitsanleitung](#)
- [Über uns](#)

EJECTOR 680 RH Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den EJECTOR 680 RH von Beretta USA entschieden hast. Dieses Dokument bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung und Installation deines Ejektors zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung gründlich durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Sicherheitsanweisungen befolgt werden, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.
- Alle Ejektoren erfordern eine Anpassung durch von Beretta qualifizierte Büchsenmacher. Sie sind nicht für die Selbstinstallation geeignet.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und stelle sicher, dass sie entladen sind, wenn sie nicht in Gebrauch sind.
- Lagere den Ejektor und alle zugehörigen Komponenten an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufe oder Sicherheitsmitteilungen, die dein Produkt betreffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Versuche nicht, den Ejektor selbst zu installieren oder zu modifizieren. Nur qualifizierte Beretta Büchsenmacher sollten die Anpassung vornehmen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe mit dem EJECTOR 680 RH kompatibel ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass du dich in einem sicheren Bereich befindest, wenn du deine Feuerwaffe verwendest.
- Wenn du Unregelmäßigkeiten oder Fehlfunktionen bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und kontaktiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Nur ein qualifizierter Beretta Büchsenmacher sollte den EJECTOR 680 RH installieren.
- Gib dem Büchsenmacher alle notwendigen Informationen über dein Waffemodell (S682, 680).
- Stelle sicher, dass der Büchsenmacher geeignete Werkzeuge verwendet und alle Sicherheitsprotokolle während der Installation befolgt.

2. Nutzung

- Überprüfe immer, ob der Ejektor korrekt funktioniert, bevor du die Feuerwaffe benutzt.
- Befolge alle gängigen Sicherheitspraktiken beim Umgang und der Verwendung deiner Feuerwaffe.
- Verwende die Feuerwaffe nicht, wenn der Ejektor nicht wie vorgesehen funktioniert. Suche professionelle Hilfe.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Ejektor und alle zugehörigen Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Stelle sicher, dass alle Teile unbrauchbar gemacht werden, bevor du sie entsorgst, um unbefugte Nutzung zu verhindern.
- Ziehe Recyclingoptionen für Metallkomponenten in Betracht, wo dies zutrifft.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit deines EJECTOR 680 RH wende dich bitte an deinen örtlichen BerettaHändler oder einen qualifizierten Büchsenmacher.

Danke, dass du die Sicherheit bei der Verwendung deines EJECTOR 680 RH priorisierst. Dein Befolgen dieser Richtlinien trägt dazu bei, ein sicheres und angenehmes Erlebnis zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de