

A7 S Varmint-Schaft, rechts - SAKO A7 S Varmint-Schaft rechts

[Büchsen Teile](#) > [Schaft](#) > [Chassis & Schäfte](#)

SAKO A7 S VARMINT STOCK RECHTE HAND

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [SAKO A7 S Varmint-Schaft rechts](#)
- Hersteller: [SAKO](#)
- Artikel-Nr.: 913501213
- Herst.-Nr.: S2C362155TB
- Art: Factory Replacement
- Modell: A7
- Waffentyp: Sako
- Versandgewicht: 1.134kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 178mm
- Versandlänge: 813mm

Artikeldetails

US-Exportklassifizierung: 0A501.y.1

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den SAKO A7 S VarmintSchaft, rechts](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den SAKO A7 S VarmintSchaft, rechts

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des SAKO A7 S VarmintSchaft, rechts. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine hervorragende Leistung und Langlebigkeit zu bieten. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig zu lesen und zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitshinweise und Anweisungen befolgst, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den SAKO A7 S VarmintSchaft nur mit kompatiblen SAKO A7 Modellen.
- Achte darauf, dass der Schaft sicher und fest am Gewehr befestigt ist, bevor du das Gewehr verwendest.
- Trage stets geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, wenn du das Gewehr benutzt.
- Vermeide es, den Schaft in der Nähe von offenen Flammen oder extremen Temperaturen zu lagern.
- Halte den Schaft trocken und sauber, um die Lebensdauer zu verlängern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Schaftes:

- Entferne den alten Schaft, falls vorhanden, indem du die Schrauben mit einem geeigneten Schraubendreher löst.
- Setze den SAKO A7 S VarmintSchaft auf das Gewehr und stelle sicher, dass alle Passformen korrekt sind.
- Befestige den Schaft mit den mitgelieferten Schrauben und ziehe sie gleichmäßig fest, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

2. Nutzung des Schaftes:

- Stelle sicher, dass das Gewehr in einer sicheren und stabilen Position platziert ist, bevor du mit der Nutzung beginnst.
- Überprüfe vor jedem Schuss, dass der Schaft korrekt sitzt und keine Beschädigungen aufweist.
- Nach der Nutzung, reinige den Schaft mit einem weichen, trockenen Tuch, um Schmutz und Feuchtigkeit zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den SAKO A7 S VarmintSchaft gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoff und Metallprodukten.
- Wenn der Schaft beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, stelle sicher, dass er sicher verpackt ist, um Verletzungen zu vermeiden, bevor du ihn entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Sie sind in der Lage, dir bei Fragen oder Problemen zu helfen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Nutzer stehen an erster Stelle. Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, trägst du dazu bei, eine sichere und effektive Nutzung des SAKO A7 S VarmintSchaftes zu gewährleisten. Vielen Dank für dein Vertrauen in SAKOProdukte!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de