

85 XL Safari-Schäfte - SAKO 85 XL Safari-Schaft, rechts, geölt, Nussbaum

[Büchsen Teile](#) > [Schaft](#) > [Chassis & Schäfte](#)

SAKO 85 XL SAFARI STOCKS



Eigenschaften

- Name: [SAKO 85 XL Safari-Schaft, rechts, geölt, Nussbaum](#)
- Hersteller: [SAKO](#)
- Artikel-Nr.: 913501443
- Herst.-Nr.: S5A768623
- Art: Factory Replacement
- Farbe: Oil
- Modell: 85
- Waffentyp: Sako
- Versandgewicht: 1.247kg
- Versandhöhe: 64mm
- Versandbreite: 191mm
- Versandlänge: 838mm

Artikeldetails

US-Exportklassifizierung: 0A501.y.1

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den SAKO 85 XL SafariSchaft](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den SAKO 85 XL SafariSchaft

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf deines SAKO 85 XL SafariSchafts. Dieser Schaft ist für den Einsatz mit der SAKO 85Serie konzipiert und bietet eine hochwertige, geölte NussbaumOberfläche. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Schaft nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe regelmäßig den Schaft auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagere den Schaft an einem trockenen und sicheren Ort, fern von Kindern.
- Halte dich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften für die Verwendung von Schusswaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Schaft ausschließlich mit der SAKO 85Serie.
- Achte darauf, dass der Schaft ordnungsgemäß am Gewehr befestigt ist, bevor du das Gewehr benutzt.
- Verwende beim Umgang mit dem Gewehr immer geeignete Sicherheitsausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.
- Vermeide es, das Gewehr in der Nähe von Menschen oder Tieren zu verwenden.
- Halte den Schaft und das Gewehr von offenen Flammen und extremen Temperaturen fern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Schafts:

- Entferne den alten Schaft vorsichtig, indem du die Schrauben löst, die das Gewehrgehäuse halten.
- Setze den neuen SAKO 85 XL SafariSchaft an die richtige Stelle und achte darauf, dass er richtig ausgerichtet ist.
- Ziehe die Schrauben gleichmäßig an, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.

2. Nutzung des Schafts:

- Halte das Gewehr immer in einer sicheren Position, während du es benutzt.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob der Schaft und das Gewehr in einwandfreiem Zustand sind.
- Nach dem Schießen reinige den Schaft regelmäßig, um die Holzoberfläche zu pflegen und zu schützen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Schaft gemäß den örtlichen Vorschriften für Holzabfälle.
- Wenn der Schaft beschädigt ist und nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass er sicher entsorgt wird, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wende dich an den Hersteller oder deinen Händler, wenn du Fragen oder Bedenken zur Sicherheit oder Nutzung des SAKO 85 XL SafariSchafts hast. Es ist wichtig, dass du alle Informationen zur Sicherheit und Nutzung ernst nimmst, um eine sichere und angenehme Erfahrung zu gewährleisten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Nutzung des SAKO 85 XL SafariSchafts ist von größter Bedeutung. Indem du diese Richtlinien befolgst, trägst du dazu bei, ein sicheres Umfeld für dich und andere zu schaffen. Bleibe informiert über Sicherheitsupdates und Rückrufaktionen, um sicherzustellen, dass du immer die neuesten Informationen zur Sicherheit hast.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de