

SUMMIT BOLT ACTION RECEIVER AND BOLT .22 LR BLACK

Build a Precision Rimfire Rifle

Love the Ruger 10/22 platform but wish you could have something that was tailored to provide tack-driving accuracy? The Volquartsen Summit Receiver and Bolt allows rimfire fans to build their own straight-pull, bolt-action rifle that's compatible with most Ruger aftermarket add-ons and enhancements. The bolt and receiver included with the Volquartsen Summit Receiver and Bolt kit are machined from aluminum alloy and finished with a hard-coat anodized finish. The receiver is machined with an integral Picatinny optics rail with 20 MOA of built-in elevation to compensate for longer shots. Chambered in .22 LR All-black finish Weight: 1 pound, 4 ounces Each Volquartsen Summit Receiver and Bolt are compatible with all Ruger 10/22 stocks, triggers and barrels, allowing shooters to choose their perfect combination for precision-rimfire shooting.



Attributes

- Name: SUMMIT BOLT ACTION RECEIVER AND BOLT .22 LR BLACK
- Manufacturer: VOLQUARTSEN
- Product no.: 930000165
- Mfr. No.: VCBLRAB
- Action Type: Bolt Action
- Cartridge: 22 Long Rifle
- Color: Black
- Make: Ruger
- Model: 10/22
- Delivery weight: 0.816kg
- Shipping height: 89mm
- Shipping width: 165mm
- Shipping length: 254mm
- UPC: 810162017439

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.e

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Volquartsen Summit Bolt Action Receiver und Bolt](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Volquartsen Summit Bolt Action Receiver and Bolt](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Ricevitore e il Bullone Volquartsen Summit](#)
- [Suomi: SUMMIT SUORAVETOINEN LUKKOLAITE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro uživatele výrobku: SUMMIT BOLT ACTION RECEIVER AND BOLT](#)

Sicherheitshinweise für den Volquartsen Summit Bolt Action Receiver und Bolt

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den Volquartsen Summit Bolt Action Receiver und Bolt entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine präzise Schussleistung zu bieten. Um sicherzustellen, dass du es sicher und effektiv nutzt, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts vollständig gelesen und verstanden hast.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform informiert.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.
- Achte darauf, dass dein Schussfeld frei von Hindernissen und Personen ist.
- Halte den Finger immer vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Lade das Gewehr nur, wenn du bereit bist zu schießen.
- Entlade das Gewehr sofort nach der Benutzung und bevor du es transportierst oder reinigst.
- Verwende nur die empfohlenen Munitionstypen (.22 LR) für dein Produkt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Stelle sicher, dass du alle Teile des Kits hast, bevor du mit der Installation beginnst.
2. Lies die Anleitung sorgfältig durch, um alle Schritte zu verstehen.
3. Befestige den Receiver und den Bolt gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
4. Überprüfe alle Verbindungen und stelle sicher, dass sie fest sitzen.

Nutzung

1. Lade das Gewehr nur in einem sicheren Bereich.
2. Überprüfe vor jedem Schuss, ob die Waffe entladen ist.
3. Positioniere dich stabil und halte die Waffe sicher.
4. Zielen und abdrücken, während du sicherstellst, dass sich niemand im Schussfeld befindet.
5. Nach dem Schießen, entlade die Waffe sofort und sichere sie.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Bringe alle nicht mehr benötigten Teile zu einer autorisierten Sammelstelle.
- Stelle sicher, dass alle Munition sicher und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Es ist wichtig, dass du alle Sicherheitsrichtlinien befolgst, um die sichere Nutzung des Volquartsen Summit Bolt Action Receiver und Bolt zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for the Volquartsen Summit Bolt Action Receiver and Bolt

Introduction

Thank you for choosing the Volquartsen Summit Bolt Action Receiver and Bolt. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and handling of your product. Please read this guide carefully before using the receiver and bolt.

General Safety Guidelines

- Always treat the firearm as if it is loaded.
- Store the receiver and bolt in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times when handling.
- Use only appropriate ammunition as specified in this guide.
- Regularly inspect your firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear line of sight before firing.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the bolt is fully closed before firing.
- Do not place your finger on the trigger until you are ready to shoot.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using the firearm.
- Avoid using the firearm in wet conditions to prevent rust and malfunction.
- Only use the firearm in designated shooting areas.
- Be cautious of potential ricochets when shooting at hard surfaces.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Prepare Your Work Area:** Ensure your work area is clean and free from distractions.
2. **Gather Tools:** You will need basic tools such as screwdrivers and an Allen wrench.
3. **Attach the Receiver:**
 - Align the receiver with the Ruger 10/22 stock.
 - Securely fasten the receiver using the provided screws.
4. **Install the Bolt:**
 - Insert the bolt into the receiver, ensuring it is positioned correctly.
 - Test the bolt action by pulling it back and releasing it to ensure smooth operation.
5. **Check Compatibility:** Ensure all components are compatible with your Ruger 10/22 setup.

Usage

1. **Loading:** Load the firearm with .22 LR ammunition according to the manufacturer's instructions.
2. **Firing:**
 - Ensure the firearm is aimed at a safe target.
 - Pull the trigger gently to fire.
3. **Unloading:** Always unload the firearm when finished shooting or when not in use.
 - Open the bolt and remove any remaining ammunition.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations and guidelines for firearms and firearm components.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Contact local authorities or a licensed firearms dealer for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Volquartsen Summit Bolt Action Receiver and Bolt, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer.

Please ensure you follow all safety instructions provided in this guide. Your safety and the safety of others depend on responsible firearm handling and usage.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Ricevitore e il Bullone Volquartsen Summit

Introduzione

Grazie per aver scelto il Ricevitore e il Bullone Volquartsen Summit. Questo prodotto è progettato per fornire un'accuratezza straordinaria e una compatibilità con la piattaforma Ruger 10/22. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze incluse nella confezione.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Non modificare il prodotto in alcun modo; le modifiche possono compromettere la sicurezza.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione o installazione.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Segui sempre le leggi e le normative locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente le istruzioni di montaggio fornite con il prodotto.

2. Installazione:

- Rimuovi il bullone e il ricevitore dalla confezione.
- Segui le istruzioni per installare il ricevitore sulla calciatura Ruger 10/22.
- Assicurati che il bullone sia correttamente posizionato e bloccato.

3. Uso:

- Carica il fucile solo quando sei pronto per sparare.
- Controlla sempre l'ambiente circostante prima di sparare.
- Dopo l'uso, assicurati di scaricare il fucile e riporlo in modo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali riguardanti lo smaltimento dei prodotti in metallo e plastica.
- Non abbandonare il prodotto in luoghi pubblici o in natura.
- Per il corretto smaltimento delle munizioni, contatta le autorità locali per le istruzioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del Ricevitore e del Bullone Volquartsen Summit, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o a visitare il sito web ufficiale del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti quando richiedi assistenza.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza è essenziale per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Ricevitore e del Bullone Volquartsen Summit. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per il tuo impegno nella sicurezza.

SUMMIT SUORAVETOINEN LUKKOLAITE

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa SUMMIT SUORAVETOINEN LUKKOLAITE tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan tarkkuutta ja suorituskykyä Ruger 10/22 alustalla. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa tuotteen hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden lisävarusteita.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Käytä aina suojaruukkeita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ammuttaessa.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiin tai eläimiin.
- Varmista, että ampuma-alue on turvallinen ja että siinä ei ole esteitä tai ihmisiä.
- Älä käytä tuotetta, jos olet alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
2. Poista kaikki vanhat osat Ruger 10/22 alustasta.
3. Asenna SUMMIT SUORAVETOINEN LUKKOLAITE seuraavasti:
 - Kiinnitä vastaanotin alumiiniseoksesta valmistettuun tukkiin.
 - Varmista, että kaikki ruuvit ja kiinnikkeet ovat tiukasti paikallaan.
 - Tarkista, että Picatinnykiikarin kisko on oikein asennettu.
4. Varmista, että kaikki osat liikkuvat vapaasti ennen käyttöä.

Käyttö

- Lataa ase vain turvallisessa ympäristössä.
- Tarkista aina, että ase on tyhjennetty ennen sen käsittelyä.
- Käytä aseensa mukana tulevia ohjeita tarkkuusammuntaan.
- Kun olet valmis ampumaan, varmista, että kaikki ympärilläsi ovat turvassa.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja sarjanumero, valmiina.

Muista aina noudattaa turvallisuusohjeita ja käyttää tuotetta vastuullisesti. Turvallinen ja oikea käyttö varmistaa parhaan mahdollisen kokemuksen SUMMIT SUORAVETOINEN LUKKOLAITE tuotteen kanssa.

Bezpečnostní pokyny pro uživatele výrobku: SUMMIT BOLT ACTION RECEIVER AND BOLT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili sadu Volquartsen Summit Receiver a Bolt. Tento produkt je navržen tak, aby byl kompatibilní s platformou Ruger 10/22 a poskytoval vynikající přesnost pro rimfire střelbu. Je důležité, abyste se seznámili s těmito bezpečnostními pokyny, abyste zajistili bezpečné a správné používání výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že výrobek používáte pouze pro účely, pro které je určen.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a sluchátka.
- Při jakémkoli poškození výrobku se zdržte jeho používání a obraťte se na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je výrobek správně nainstalován a funkční.
- Nikdy nezaměňujte náboje a používejte pouze doporučený typ náboje (.22 LR).
- Při manipulaci s puškou vždy zacházejte jako s nabitou zbraní.
- Ujistěte se, že se v okolí nenacházejí žádné osoby nebo zvířata, když střílíte.
- Při přepravě výrobku vždy používejte vhodné pouzdro a zabezpečte ho.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Následujte pokyny výrobce pro správnou instalaci přijímače a závěru.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a upevnění správně utaženy.

2. Použití:

- Před použitím se ujistěte, že puška je prázdná.
- Nasadte optiku na integrovanou Picatinny lištu a ujistěte se, že je správně upevněna.
- Nastavte pušku podle svých preferencí a zkontrolujte, zda vše funguje správně.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte výrobek podle pokynů výrobce, abyste zajistili jeho dlouhou životnost a správnou funkčnost.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nikdy nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte možnost vrátit výrobek do obchodu, kde jste ho zakoupili, pro ekologickou likvidaci.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti výrobku, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte po ruce všechny potřebné informace o výrobku, aby vám mohli poskytnout co nejlepší podporu.

Děkujeme, že jste si přečetli tyto bezpečnostní pokyny. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu Volquartsen Summit Receiver a Bolt.