

# RUGER MK II™ Target-Hammer - Zielhammer

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Abzugsgruppen](#) > [Ersatzteile für Hämmer](#) > [Hämmer](#)

## Sofortige Zielgenauigkeit der Spitzenklasse

Der gehärtete, präzise geschliffene Drop-In-Hammer verringert den Abzugswiderstand um 35 % bei MK II™ Pistolen. Elektro-poliert, um selbst kleinste Unvollkommenheiten zu entfernen und eine ultra-glatte Abzugsfläche sowie einen sauberen, zielgenauen Abzug zu gewährleisten. Inklusive Stütze und Stift.



## Eigenschaften

- Name: [Zielhammer](#)
- Hersteller: [VOLQUARTSEN](#)
- Artikel-Nr.: 930012003
- Herst.-Nr.: VC2TH
- Finish: Unfinished
- Modell: Mark I,Mark II
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 0.014kg
- Versandhöhe: 16mm
- Versandbreite: 72mm
- Versandlänge: 88mm
- UPC: 810162011529

## Artikeldetails

Made in USA  
US-Exportklassifizierung: 0A501.c

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- RUGER MK II™ TARGET HAMMER VOLQUARTSEN TARGET HAMMER Sicherheitsanleitung
- Über uns

# RUGER MK II™ TARGET HAMMER VOLQUARTSEN

## TARGET HAMMER Sicherheitsanleitung

### Einführung

Danke, dass du dich für den RUGER MK II™ Target Hammer von Volquartsen entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, dein Schießerlebnis durch einen leichteren Abzug zu verbessern. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch. Es ist wichtig, alle Richtlinien und Vorsichtsmaßnahmen zu befolgen, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.

### Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle die Feuerwaffe immer so, als ob sie geladen wäre.
- Halte die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Bewahre Feuerwaffen und Munition getrennt und sicher auf.
- Stelle sicher, dass Kinder und unbefugte Personen keinen Zugang zu Feuerwaffen haben.
- Trage beim Umgang mit Feuerwaffen geeigneten Augen und Gehörschutz.
- Verwende das Produkt nicht, wenn du unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehst.
- Überprüfe regelmäßig die Feuerwaffe und ihre Komponenten auf Abnutzung oder Schäden.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung und Modifikation von Feuerwaffen.

### Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Der RUGER MK II™ Target Hammer ist speziell für MK II™ Pistolen konzipiert. Verwende ihn nicht mit anderen Modellen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation vollständig entladen ist.
- Verwende dieses Produkt nur, wenn du mit der Sicherheit und Handhabung von Feuerwaffen vertraut bist.
- Vermeide die Verwendung des Hammers, wenn du Unregelmäßigkeiten oder Mängel bemerkst.
- Verwende nur Teile, die mit dem RUGER MK II™ kompatibel sind, um Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Wenn du während der Nutzung auf eine Fehlfunktion stößt, stelle den Betrieb sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

### Anweisungen zur Installation und Nutzung

#### 1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Besorge die notwendigen Werkzeuge für die Installation, einschließlich eines Durchschlagwerkzeugs und eines Hammers.

#### 2. Installation:

- Entferne den vorhandenen Hammer von der MK II™ Pistole gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze den Volquartsen Target Hammer vorsichtig in das Hammergehäuse ein.
- Richte den Stütze und den Stift nach Bedarf aus und stelle sicher, dass sie richtig sitzen.
- Baue die Feuerwaffe gemäß den Richtlinien des Herstellers wieder zusammen.

#### 3. Testen:

- Führe nach der Installation eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass der Hammer

- korrekt funktioniert.
- Überprüfe, ob der Abzug leichter ist und reibungslos funktioniert.
  - Führe einen TrockenschussTest (ohne Munition) durch, um die ordnungsgemäße Funktion zu bestätigen.

#### **4. Nutzung:**

- Verwende die Feuerwaffe in einer sicheren Umgebung und halte dich an alle Regeln und Vorschriften des Schießstandes.
- Behalte jederzeit die Kontrolle über die Feuerwaffe während der Nutzung.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass ein klarer Schussbereich vorhanden ist.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Feuerwaffenkomponenten.
- Wenn der Hammer beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, kontaktiere einen qualifizierten Büchsenmacher für sichere Entsorgungsmethoden.
- Werfe Feuerwaffenbestandteile nicht im regulären Haushaltsmüll weg.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des RUGER MK II™ Target Hammer konsultiere bitte die Website des Herstellers oder den Kundensupport für Unterstützung. Es ist wichtig, Zugang zu zuverlässigen Ressourcen für deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu haben.

## **Fazit**

Sicherheit hat oberste Priorität beim Umgang mit Feuerwaffen und deren Komponenten. Durch die Befolgung dieser Richtlinien und Vorsichtsmaßnahmen kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem RUGER MK II™ Target Hammer gewährleisten. Setze immer die Sicherheit an erste Stelle und such nach Hilfe, wenn du dir über Aspekte der Nutzung oder Wartung von Feuerwaffen unsicher bist.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)