

# WEIG-A-TINNY® Zielfernrohrmontage für Ruger® 77/44 - Zielfernrohrmontage Picatinny für Ruger 77/44 schwarz

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montage für Langwaffen](#)

Keine Bohrung und kein Gewinde erforderlich mit der WEIG-A-TINNY® Montage. Diese Montage, 7744B/S, passt zu folgenden Kalibern: RUGER 77/44 Gewehr, 77/22 Hornet, 77/17 Hornet, 77/17 WSM und 77/357. Diese Montage, 7744B/S PASST NICHT zu folgenden Kalibern: RUGER 77/22 .22 LR, .22 Magnum, 77/17 HMR. MERKMALE Diese Zielfernrohrmontage erfordert kein Bohren oder Gewindeschneiden an deinem Empfänger. Ansprechend, leicht und langlebig. Fügt sich wunderbar in die Linien des Ruger 77/44, 77/22 Hornet, 77/17 Hornet, 77/17 WSM und 77/357 ein. Akzeptiert alle Weaver-Stil Ringe und Zubehör sowie Picatinny Ringe und Zubehör. 5-1/2" lang, erhältlich in schwarz oder silber, mit matter anodisierter Oberfläche, wiegt 1,4 Unzen.



## Eigenschaften

- Name: [Zielfernrohrmontage Picatinny für Ruger 77/44 schwarz](#)
- Hersteller: [WEIGAND COMBAT](#)
- Artikel-Nr.: 957000056
- Herst.-Nr.: 7744B
- Action Type: Bolt Action
- Art: Weaver-Style Bases
- Basenanzahl: 1-Piece
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: 77/44
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 0.113kg
- Versandhöhe: 10mm
- Versandbreite: 91mm
- Versandlänge: 175mm

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- WEIGATINNY® Zielfernrohrmontage Sicherheitshinweise
- Über uns

# WEIGATINNY® Zielfernrohrmontage Sicherheitshinweise

## Einführung

Danke, dass du dich für die WEIGATINNY® Zielfernrohrmontage für dein Ruger® 77/44 entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitshinweise und Informationen, um die sichere Verwendung und Installation deiner Zielfernrohrmontage zu gewährleisten. Bitte lies diesen Leitfaden sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass die Zielfernrohrmontage mit deinem Waffenmodell und Kaliber kompatibel ist. Diese Montage passt zu den folgenden Kalibern: Ruger 77/44 Gewehr, 77/22 Hornet, 77/17 Hornet, 77/17 WSM und 77/357. Sie passt nicht zu Ruger 77/22 .22 LR, .22 Magnum oder 77/17 HMR.
- Handhabe deine Waffe immer sicher und verantwortungsbewusst. Befolge alle gängigen Sicherheitspraktiken für Feuerwaffen.
- Bewahre die Zielfernrohrmontage und deine Waffe an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Nutzern.
- Überprüfe die Zielfernrohrmontage vor der Installation, um sicherzustellen, dass sie frei von Schäden oder Mängeln ist.
- Wenn du ungewöhnlichen Verschleiß oder Schäden an der Zielfernrohrmontage bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Fachmann.

## Besondere Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Versuche nicht, die Aufnahme deiner Waffe beim Installieren der Zielfernrohrmontage zu bohren oder zu gewinden. Diese Montage erfordert kein Bohren oder Gewindeschneiden.
- Verwende nur WeaverStyle Ringe und Zubehör sowie Picatinny Ringe und Zubehör, um eine ordnungsgemäße Passform und Funktion zu gewährleisten.
- Stelle sicher, dass die Zielfernrohrmontage sicher an deiner Waffe befestigt ist, bevor du sie verwendest. Überprüfe regelmäßig die Festigkeit aller Schrauben und Befestigungen.
- Vermeide die Verwendung der Zielfernrohrmontage unter extremen Wetterbedingungen, da dies ihre Leistung und Haltbarkeit beeinträchtigen kann.
- Überschreite nicht das vom Hersteller empfohlene Gewichtslimit für das montierte Zielfernrohr und Zubehör.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Drehmomentschlüssels (falls zutreffend), und stelle sicher, dass du einen sauberen Arbeitsplatz hast.
2. **Installation:**
  - Reinige den Montagebereich an deiner Waffe, um Schmutz oder Ablagerungen zu entfernen.
  - Richte die WEIGATINNY® Zielfernrohrmontage mit den Montagebohrungen an deiner Waffe aus.
  - Sichere die Zielfernrohrmontage mit den mitgelieferten Schrauben. Ziehe sie nicht zu fest an, da dies die Montage oder die Waffe beschädigen könnte.
  - Befestige dein Zielfernrohr mit WeaverStyle oder Picatinny Ringen, indem du die Anweisungen des Herstellers für das Zielfernrohr befolgst.
3. **Verwendung:**
  - Bestätige vor dem Schießen, dass das Zielfernrohr ordnungsgemäß eingestellt und auf deine Schießbedürfnisse angepasst ist.
  - Überprüfe regelmäßig die Stabilität und Ausrichtung der Zielfernrohrmontage und des Zielfernrohrs während der Benutzung.

- Reinige nach jedem Gebrauch die Zielfernrohrmontage und die umliegenden Bereiche, um eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten.

## **Entsorgungshinweise**

- Entsorge die WEIGATINNY® Zielfernrohrmontage verantwortungsbewusst. Befolge die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Metallprodukten.
- Wenn das Produkt irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, die Materialien, wo möglich, zu recyceln.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für alle Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der WEIGATINNY® Zielfernrohrmontage wende dich bitte an die auf der Produktverpackung oder der Website des Herstellers angegebenen Kontaktinformationen.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitshinweise. Genieße dein Schießerlebnis mit der WEIGATINNY® Zielfernrohrmontage!

# Über uns

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)