

MODEL 70 BLITZSCHNELL STRIKER SPRING - 25# FITS WINCHESTER 70 (23#)

Faster Lock Times For Bolt Action Rifles

Improves striker acceleration and can help correct ignition problems. Made from high quality, heat-treated, round, spring stock. Ends closed and ground for a flat seat. Ratings determined by compressing the spring as it is in the bolt. Installation of custom triggers may change ratings. Factory wt shown in ().



Attributes

- Name: 25# FITS WINCHESTER 70 (23#)
- Manufacturer: WOLFF
- Product no.: 969654025
- Mfr. No.: 65425
- Make: Winchester
- Model: 70
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 86mm
- Shipping length: 226mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Modell 70 Blitzzschnell Striker Spring Wolff 25](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MODEL 70 BLITZSCHNELL STRIKER SPRING 25# FITS WINCHESTER 70 \(23#\)](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le MODEL 70 BLITZSCHNELL STRIKER SPRING WOLFF 25](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il MODEL 70 BLITZSCHNELL STRIKER SPRING WOLFF 25# FITS WINCHESTER 70 \(23#\)](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania](#)
- [Suomi: Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för MODEL 70 BLITZSCHNELL STRIKER SPRING WOLFF 25# FITS WINCHESTER 70 \(23#\)](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MODEL 70 BLITZSCHNELL STRIKER SPRING WOLFF 25# FITS WINCHESTER 70 \(23#\)](#)

Sicherheitshinweise für das Modell 70 Blitzschnell Striker Spring Wolff 25

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der MODEL 70 BLITZSCHNELL STRIKER SPRING WOLFF 25#. Diese Feder verbessert die Beschleunigung des Schlagbolzens und kann helfen, Zündprobleme zu beheben. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informieren Sie sich über Sicherheitswarnungen und Rückrufe, die für dieses Produkt gelten könnten.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie dieses Produkt nur mit der Winchester 70, um sicherzustellen, dass es korrekt funktioniert.
- Achten Sie darauf, dass die Feder richtig installiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Tragen Sie bei der Installation geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe und Schutzbrille.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit der Feder, während sie unter Spannung steht.
- Stellen Sie sicher, dass der Abzug nicht versehentlich betätigt wird, während Sie an der Waffe arbeiten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Überprüfen Sie alle Teile auf Beschädigungen.

2. Installation der Feder

- Entfernen Sie den alten Schlagbolzenrückholfeder vorsichtig.
- Setzen Sie die neue Wolff 25# Feder in den Bolzen ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Enden der Feder gut sitzen und korrekt ausgerichtet sind.
- Komprimieren Sie die Feder im Bolzen, um die Bewertungen zu bestimmen.

3. Nach der Installation

- Testen Sie die Waffe in einem sicheren, kontrollierten Umfeld, um sicherzustellen, dass alles korrekt funktioniert.
- Führen Sie regelmäßige Wartungsprüfungen durch, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alte oder beschädigte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährlichen Abfall.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise Ihnen helfen sollen, das Produkt sicher zu verwenden und potenzielle Risiken zu minimieren. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for MODEL 70 BLITZSCHNELL STRIKER SPRING 25# FITS WINCHESTER 70 (23#)

Introduction

Thank you for choosing the MODEL 70 BLITZSCHNELL STRIKER SPRING 25#. This product is designed to improve striker acceleration and may help correct ignition problems in your Winchester 70 firearm. It is made from highquality, heattreated spring stock, ensuring durability and reliability. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and respect.
- Ensure that the firearm is unloaded before performing any maintenance or installation.
- Keep the striker spring and all firearm components away from children and unauthorized users.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when handling firearms.
- Regularly inspect all firearm components for wear and damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and safety.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:** Improper installation or use of the striker spring can lead to malfunction, which may cause injury or damage.
- **Avoiding Hazards:**
 - Ensure that all parts are compatible with your specific firearm model.
 - Do not modify the spring or any firearm component unless you are a qualified gunsmith.
 - Use only recommended tools for installation to prevent damage.
 - Wear safety glasses during installation to protect your eyes from potential debris.
 - Keep fingers and hands clear of moving parts during operation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather necessary tools: appropriate screwdriver, pliers, and safety glasses.

2. Installation Steps:

- Remove the bolt from the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Carefully disassemble the bolt to access the striker spring.
- Remove the old striker spring and inspect the assembly for any wear or damage.
- Install the new MODEL 70 BLITZSCHNELL STRIKER SPRING by following these steps:
 - Align the spring correctly in the bolt assembly.
 - Ensure the ends are seated properly for a flat fit.
 - Reassemble the bolt carefully, ensuring that all components are secure.

3. PostInstallation:

- Test the bolt action to ensure smooth operation.
- If using a custom trigger, verify that the ratings are appropriate for your setup.
- Always perform a function check of the firearm in a safe area before use.

Disposal Instructions

- Dispose of old springs and any packaging materials responsibly.
- Follow local regulations for the disposal of metal and plastic materials.
- If unsure, consult your local waste management authority for guidance.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to safety or product performance, please contact the appropriate support channels. Ensure that you have the product name and model information available for reference.

By adhering to these guidelines and instructions, you can ensure safe and effective use of the MODEL 70 BLITZSCHNELL STRIKER SPRING. Always prioritize safety and compliance with local laws when handling and modifying firearms.

Guide de Sécurité pour le MODEL 70 BLITZSCHNELL STRIKER SPRING WOLFF 25

Introduction

Merci d'avoir choisi le MODEL 70 BLITZSCHNELL STRIKER SPRING WOLFF 25#. Ce produit est conçu pour améliorer l'accélération du percuteur de votre Winchester 70. Il est fabriqué à partir d'acier à ressort de haute qualité et a été traité thermiquement pour garantir sa durabilité. Pour assurer une utilisation en toute sécurité, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela peut entraîner des risques pour la sécurité.
- Conservez le produit hors de portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'installer le ressort, assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Portez des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter les blessures.
- Ne forcez pas le ressort lors de l'installation. Si vous rencontrez une résistance, vérifiez que toutes les pièces sont correctement alignées.
- Ne laissez pas le ressort exposé à des températures extrêmes ou à l'humidité, car cela peut affecter ses performances.
- Si vous ressentez des vibrations ou des bruits inhabituels lors de l'utilisation, arrêtez immédiatement et vérifiez le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retirez l'ancien ressort en suivant les instructions du fabricant de votre arme.
- Installez le nouveau ressort en veillant à ce qu'il soit correctement positionné dans la culasse.
- Vérifiez que le ressort est bien en place et qu'il ne présente pas de jeu.

3. Utilisation :

- Testez le fonctionnement du percuteur après l'installation du ressort.
- Assurez-vous que l'arme fonctionne correctement avant de l'utiliser sur le terrain.

4. Maintenance :

- Inspectez régulièrement le ressort pour détecter toute usure.
- Remplacez le ressort si vous constatez des signes de fatigue ou de dommage.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des composants d'armes à feu.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, contactez un professionnel pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter un professionnel ou un détaillant agréé. Assurez-vous de respecter les réglementations locales en matière de sécurité des produits.

Veillez garder ce guide à portée de main pour référence future et suivre toutes les instructions pour garantir une utilisation en toute sécurité de votre MODEL 70 BLITZSCHNELL STRIKER SPRING WOLFF 25#.

Istruzioni di Sicurezza per il MODEL 70 BLITZSCHNELL STRIKER SPRING WOLFF 25# FITS WINCHESTER 70 (23#)

Introduzione

Grazie per aver scelto il MODEL 70 BLITZSCHNELL STRIKER SPRING WOLFF 25#. Questo prodotto è progettato per migliorare l'accelerazione del percussore e può aiutare a correggere i problemi di accensione. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il prodotto esclusivamente per l'uso previsto.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o usura.
- Segnalare eventuali prodotti o incidenti non sicuri alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei pericoli:** Assicurarsi che il prodotto sia compatibile con il proprio modello di arma. L'uso improprio può causare malfunzionamenti.
- **Uso sicuro:**
 - Non tentare di installare il prodotto senza familiarità con il processo di installazione.
 - Indossare occhiali di protezione durante l'installazione per evitare infortuni.
 - Non forzare la molla durante l'installazione per prevenire rotture o ferite.
- **Avvertenze per gruppi vulnerabili:** Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggere attentamente le istruzioni del produttore prima di procedere.

2. Installazione:

- Rimuovere il bullone dall'arma seguendo le istruzioni del produttore.
- Sostituire la molla esistente con il MODEL 70 BLITZSCHNELL STRIKER SPRING WOLFF 25#.
- Comprimerla la molla mentre è nel bullone per determinare le valutazioni.
- Assicurarsi che la molla sia ben posizionata e che le estremità siano chiuse e lavorate per una seduta piatta.

3. Uso:

- Testare l'arma in un ambiente sicuro per verificare il corretto funzionamento.
- Non utilizzare l'arma se si notano anomalie nel funzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le linee guida per il riciclaggio dei metalli.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, consultare il sito web del produttore o contattare il servizio clienti. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, contribuirai a garantire un uso sicuro e responsabile del MODEL 70 BLITZSCHNELL STRIKER SPRING WOLFF 25#.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup MODEL 70 BLITZSCHNELL STRIKER SPRING WOLFF 25#. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić przyspieszenie iglicy w karabinku Winchester 70, a także pomóc w rozwiązaniu problemów z zapłonem. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z odpowiednimi służbami.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że karabinek jest w stanie spoczynku przed instalacją sprężyny.
- Zawsze stosuj odpowiednie narzędzia do instalacji sprężyny, aby uniknąć uszkodzeń.
- Podczas instalacji zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić sprężyny ani innych części karabinka.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że karabinek jest rozładowany i bezpieczny do pracy.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia.

2. Instalacja sprężyny:

- Zdemonstuj zamek karabinka zgodnie z instrukcją producenta.
- Wyjmij oryginalną sprężynę z zamka.
- Zainstaluj MODEL 70 BLITZSCHNELL STRIKER SPRING, upewniając się, że jest poprawnie umiejscowiona.
- Zamknij zamek, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo osadzone.

3. Testowanie:

- Przed użyciem broni, przetestuj mechanizm, aby upewnić się, że działa płynnie.
- Wykonaj kilka próbnych strzałów w bezpiecznym środowisku, aby upewnić się, że sprężyna działa prawidłowo.

Instrukcje utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj sprężyny do zwykłych odpadów, ponieważ może ona zawierać materiały, które są szkodliwe dla środowiska.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, zalecamy skontaktowanie się z odpowiednimi służbami wsparcia. Pamiętaj, aby zgłaszać wszelkie niebezpieczne produkty oraz incydenty do właściwych organów.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze!

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MODEL 70 BLITZSCHNELL STRIKER SPRING WOLFF 25# tuotteen, joka on suunniteltu parantamaan iskijän kiihtyvyyttä ja auttamaan sytytysongelmien korjaamisessa. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos havaitset vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Käytä aina suojaruosteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asentaessasi tai käyttäessäsi tuotetta.
- Varmista, että ase on lukittu ja tyhjennetty ennen jousen asentamista tai vaihtamista.
- Ole varovainen puristaessasi tai käsitellessäsi jousia, sillä ne voivat aiheuttaa vakavia vammoja, jos ne lauhtuvat äkillisesti.
- Vältä jousen käsittelyä, kun se on jännitetty.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja varusteet.
- Lue ja ymmärrä kaikki valmistajan ohjeet ennen asennusta.

2. Asennus:

- Poista vanha jousi huolellisesti aseesta.
- Asenna uusi jousi seuraamalla seuraavia vaiheita:
 - Varmista, että päädyt ovat suljettuja ja hiottu tasaiselle istuimelle.
 - Purista jousi sen ollessa lukossa varmistaaksesi oikeat arvot.
 - Kiinnitä jousi paikalleen huolellisesti varmistaen, että se on kunnolla kiinni.

3. Käyttö:

- Käynnistä ase ja testaa sen toiminta varovasti.
- Seuraa aseesi toimintaa ja tarkista, että kaikki toimii odotetusti.

Hävittämisohteet

- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeet turvalliseen hävittämiseen.
- Varmista, että kaikki käytetyt osat hävitetään ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja ja Tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen malli valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsanvisningar för MODEL 70 BLITZSCHNELL STRIKER SPRING WOLFF 25# FITS WINCHESTER 70 (23#)

Introduktion

Tack för att du valt MODEL 70 BLITZSCHNELL STRIKER SPRING WOLFF 25#. Denna produkt är designad för att förbättra tändstiftets acceleration och kan hjälpa till att åtgärda tändproblem. För att säkerställa säker användning och effektivitet, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att fjädern är korrekt installerad innan användning.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation för att skydda mot eventuella skador.
- Komprimera fjädern försiktigt och se till att den är i låset innan användning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller inte fungerar som avsett.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av fjädern:

- Ta bort den gamla fjädern från tändstiftet.
- Rengör området noggrant för att avlägsna smuts och skräp.
- Sätt in den nya fjädern (WOLFF 25#) i tändstiftet. Se till att fjädern sitter ordentligt.
- Komprimera fjädern försiktigt för att kontrollera att den är korrekt installerad.

2. Användning av produkten:

- Använd produkten endast i enlighet med dess avsedda syfte.
- Undvik att överbelasta fjädern, vilket kan leda till skador.
- Följ alltid säkerhetsanvisningarna för den specifika modellen (Winchester 70).

Avfallshanteringsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt bortskaffande.
- Om produkten är skadad eller inte längre kan användas, återvinn eller bortskaffa den på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och serienummer till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din MODEL 70 BLITZSCHNELL STRIKER SPRING WOLFF 25#. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MODEL 70 BLITZSCHNELL STRIKER SPRING WOLFF 25# FITS WINCHESTER 70 (23#)

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MODEL 70 BLITZSCHNELL STRIKER SPRING WOLFF 25#. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil akceleraci úderníku a pomohl opravit problémy se zapalováním. Před použitím tohoto výrobku si prosím pozorně přečtete následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze k určenému účelu.
- Před použitím výrobku se ujistěte, že je správně nainstalován a funkční.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě poškození výrobku přestaňte ihned používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte výrobek pouze s kompatibilními zbraněmi, konkrétně Winchester 70.
- Při instalaci a používání výrobku dodržujte všechny pokyny výrobce.
- Buďte opatrní při manipulaci s pružinami, aby nedošlo k poranění.
- Pravidelně kontrolujte stav výrobku a vyměňte ho, pokud vykazuje známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje.
- Před zahájením instalace si přečtete pokyny výrobce zbraně.

2. Instalace:

- Demontujte zbraň podle pokynů výrobce.
- Odstraňte starou pružinu a nahraďte ji MODEL 70 BLITZSCHNELL STRIKER SPRING WOLFF 25#.
- Ujistěte se, že konce pružiny jsou správně usazeny a zajištěny.

3. Použití:

- Po instalaci proveďte testovací výstřely pro ověření správné funkce.
- Pokud zaznamenáte jakékoli problémy, přestaňte používat zbraň a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Nepohazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti výrobku se obraťte na místní úřady nebo autorizované zástupce výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o výrobku, včetně čísla modelu a výrobce.

Děkujeme, že jste se rozhodli pro MODEL 70 BLITZSCHNELL STRIKER SPRING WOLFF 25#. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou.