

# **AR15 M4FL LL=14,5" Bronze**

[Waffen](#) > [Büchsen](#) > [Selbstladebüchsen](#)

Die skelettierte und stark gewichtsreduzierte Schmeisser AR15 Dynamic mit ihrer perfekten Vollausstattung ist unsere besonders führige Universalwaffe für die Anwendungsbereiche Jagd und Sport. Sie ist zusätzlich korrosionsresistent beschichtet und hat einen langen Vorderschaft. Diese Waffe hat einen gewichtsreduzierten, freischwingenden Lauf mit NOREC Kompensator, einen schlanken M-Lok Vorderschaft und einen verstellbaren Stahlgasblock. Der Dynamic Trigger gewährleistet eine besonders schnelle Schussabgabe. Sowohl Sicherung, Magazinauslöser, Durchladehebel als auch Verschlussfang sind beidseitig ausgelegt. Die Solid Verstärkung am Lower erhöht die Stabilität um ein Vielfaches gegenüber herkömmlichen AR15. Auslieferung erfolgt serienmäßig mit 10 Schuss Magazin und Flip-up Visierung.

NO IMAGE  
AVAILABLE

- BEZEICHNUNG: AR15 Dynamic L 14,5"
- SYSTEM: Selbstladebüchse
- KALIBER: .223 Rem.
- GEWICHT: 2.900 g
- LÄNGE: 80,5 cm eingeschoben, 90,5 cm ausgezogen
- LAUF: 37 cm
- DRALL: 1:9
- MAGAZIN: 10 Schuss
- FARBE: bronze

## **Eigenschaften**

- Name: [Schmeisser AR15 M4FL LL=14,5" Bronze](#)
- Hersteller: [SCHMEISSE](#)
- Artikel-Nr.: AT1001205
- Herst.-Nr.: 03-0074MB
- Versandgewicht: 2.9kg

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die Schmeisser AR15 M4FL LL=14,5" Bronze
- Über uns

# Sicherheitshinweise für die Schmeisser AR15 M4FL LL=14,5" Bronze

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Schmeisser AR15 M4FL LL=14,5" Bronze. Diese Universalwaffe ist für die Anwendungen Jagd und Sport konzipiert. Um die Sicherheit bei der Nutzung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu befolgen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass Sie die Waffe nur in sicheren und genehmigten Bereichen verwenden.
- Halten Sie die Waffe stets in einem sicheren Zustand, indem Sie den Abzug nicht betätigen, wenn Sie nicht bereit sind zu schießen.
- Bewahren Sie die Waffe immer in einem gesperrten Behälter auf, wenn sie nicht in Gebrauch ist.
- Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land oder Ihrer Region.
- Lassen Sie sich bei der Verwendung der Waffe von einem erfahrenen Schützen oder Trainer anleiten, wenn Sie neu im Umgang mit Feuerwaffen sind.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Waffe nur mit der empfohlenen Munition (.223 Rem).
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den Zustand der Waffe, insbesondere auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Nutzen Sie die Sicherung, wenn die Waffe nicht in Gebrauch ist.
- Achten Sie darauf, dass der Lauf frei von Hindernissen ist, bevor Sie schießen.
- Verwenden Sie stets die richtige Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Lassen Sie die Waffe niemals unbeaufsichtigt, insbesondere in der Nähe von Kindern oder unerfahrenen Personen.
- Behandeln Sie jede Waffe, als ob sie geladen wäre.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Installation des Zubehörs:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie Zubehörteile installieren.
- Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers für die Installation des M Lok Vorderschafts und des Stahlgasblocks.

### 2. Laden der Waffe:

- Überprüfen Sie, ob die Waffe auf Sicherheit ist.
- Laden Sie das 10 Schuss Magazin gemäß den Anweisungen.
- Setzen Sie das Magazin vollständig in den Magazinhalter ein, bis es einrastet.

### 3. Shooting:

- Stellen Sie sicher, dass Sie in einem sicheren Bereich sind, bevor Sie die Waffe abfeuern.
- Betätigen Sie den Abzug nur, wenn Sie ein sicheres Ziel haben.
- Nach dem Schießen, entladen Sie die Waffe und setzen Sie die Sicherung ein.

### 4. Wartung:

- Reinigen Sie die Waffe regelmäßig, um ihre Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionalität des Abzugs und anderer sicherheitsrelevanter Teile.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie leere Munition und andere Abfälle gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenden Sie sich an eine autorisierte Stelle oder einen Fachmann, um die Waffe sicher zu entsorgen, wenn Sie sich entscheiden, sie nicht mehr zu verwenden.
- Halten Sie alle Teile der Waffe von Kindern fern, um Unfälle zu vermeiden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrer Schmeisser AR15 M4FL LL=14,5" Bronze wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Es ist wichtig, dass Sie alle Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen befolgen, um eine sichere Nutzung der Waffe zu gewährleisten.

# **Über uns**

## **Brownells Österreich**

**Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen**

[www.brownells.at](http://www.brownells.at)