

Havoc Series Shooting Stick - Havoc Shooting Stick Bipod Camo

The new Havoc series from BOG™ is developed for obsessed hunters everywhere who demand steady shooting support in a highly portable and lightweight platform. Our Bipod camo is ideal for Ambush situations maintaining durability and most importantly, stability. The twist-style leg locks allow for quick deployment, while the USR shooting yoke provides 360 degrees of shooting comfort. Tackle your UNKNOWN with the Havoc series.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Havoc Shooting Stick Bipod Camo
- Manufacturer: BOG
- Product no.: EU1000029
- Mfr. No.: 1100484
- Color: Camo
- Style: Bipod
- Delivery weight: 0.624kg
- Shipping height: 635mm
- Shipping width: 33mm
- Shipping length: 150mm
- UPC: 661120418375

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BOG Havoc Series Shooting Stick](#)
- [English: BOG Havoc Series Shooting Stick Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el BOG Havoc Series Shooting Stick](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le BOG Havoc Series Shooting Stick](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il BOG Havoc Series Shooting Stick](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla BOG Havoc Series Shooting Stick](#)
- [Suomi: BOG Havoc Series Shooting Stick Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BOG Havoc Series Shooting Stick](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání BOG Havoc Series Shooting Stick](#)

Sicherheitshinweise für den BOG Havoc Series Shooting Stick

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den BOG Havoc Series Shooting Stick entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine stabile Schießunterstützung in einem kompakten und leichten Design zu bieten. Um die Sicherheit und optimale Nutzung des Produkts zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen in diesem Handbuch vollständig lesen und verstehen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort, fern von Kindern und Haustieren.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf sichtbare Schäden oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie das Produkt verwenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass der Boden, auf dem Sie den Shooting Stick verwenden, stabil und eben ist.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Shooting Sticks in extremen Wetterbedingungen, die die Stabilität beeinträchtigen könnten.
- Halten Sie den Shooting Stick immer mit beiden Händen fest, um ein Umkippen zu verhindern.
- Verwenden Sie den Shooting Stick nicht in der Nähe von Abhängen oder instabilen Oberflächen.
- Achten Sie darauf, dass keine Personen oder Tiere in der Nähe sind, wenn Sie den Shooting Stick verwenden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Entpacken Sie den Shooting Stick vorsichtig und überprüfen Sie alle Teile auf Vollständigkeit.
- Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest und sicher sind.
- Justieren Sie die Beine des Shooting Sticks auf die gewünschte Höhe, indem Sie die DrehverschlussBeinverriegelungen verwenden.

2. Nutzung:

- Positionieren Sie den Shooting Stick an einem stabilen Standort.
- Stellen Sie sicher, dass die Beine vollständig ausgezogen und verriegelt sind, bevor Sie sich darauf stützen.
- Nutzen Sie das USRSchießgelenk, um die gewünschte Schussposition zu finden und zu halten.
- Nach dem Gebrauch klappen Sie den Shooting Stick zusammen und lagern Sie ihn sicher.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Trennen Sie alle Materialien, wenn möglich, und recyceln Sie, wo es zulässig ist.
- Werfen Sie das Produkt nicht in den normalen Hausmüll, wenn es beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zur Sicherheit oder Nutzung des BOG Havoc Series Shooting Sticks wenden Sie sich bitte an den Kundenservice. Informationen dazu finden Sie auf der Verpackung oder der Website des Herstellers.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt wurden. Sie sind wichtig, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden können.

BOG Havoc Series Shooting Stick Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the BOG Havoc Series Shooting Stick. This product is designed to provide steady shooting support for hunters in a portable and lightweight format. To ensure safe use and maximize the benefits of your shooting stick, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that you read and understand all instructions before using the product.
- Always inspect the shooting stick for any damage or wear before each use.
- Use the shooting stick only for its intended purpose as described in this guide.
- Keep the shooting stick out of reach of children and vulnerable individuals when not in use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use the shooting stick on stable and level ground.
- Ensure that the twiststyle leg locks are securely fastened before use.
- Avoid using the shooting stick in extreme weather conditions that may compromise its stability.
- Do not exceed the weight limit specified by the manufacturer.
- Always maintain a safe distance from others when using the shooting stick.
- Be aware of your surroundings and ensure that your shooting area is clear of obstacles and people.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Shooting Stick

- Remove the shooting stick from its carrying case.
- Extend the legs by twisting the leg locks counterclockwise.
- Adjust the height of the shooting stick to your preference.
- Ensure that the leg locks are securely tightened by twisting them clockwise.

2. Using the Shooting Stick

- Position the shooting stick in a stable location.
- Place the USR shooting yoke on your firearm.
- Adjust the angle of the shooting yoke for optimal shooting comfort.
- Ensure that the shooting stick is stable before taking aim.

3. After Use

- Carefully retract the legs by twisting the leg locks counterclockwise.
- Store the shooting stick in its carrying case when not in use.
- Keep the product clean and dry to maintain its durability.

Disposal Instructions

- Dispose of the shooting stick in accordance with local regulations.
- If the product is damaged beyond repair, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of the product in household waste.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding the BOG Havoc Series Shooting Stick, please refer to the manufacturer's customer service resources available on their official website or product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your BOG Havoc Series Shooting Stick. Thank you for your commitment to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el BOG Havoc Series Shooting Stick

Introducción

Gracias por elegir el BOG Havoc Series Shooting Stick. Este bipode como está diseñado para proporcionar un soporte de disparo estable y ligero, ideal para cazadores. Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, sigue atentamente las instrucciones de seguridad y uso que se presentan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Utiliza el Shooting Stick únicamente para su propósito previsto: proporcionar soporte durante la caza.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para usarlo.
- Verifica que el bipode esté en condiciones óptimas antes de cada uso. Inspecciona las partes móviles y asegúrate de que no haya daños visibles.
- No modifiques el producto ni uses piezas de repuesto no autorizadas.
- Si el producto se daña o presenta un funcionamiento inadecuado, deja de usarlo de inmediato y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el bipode esté completamente desplegado y bloqueado antes de usarlo para disparar.
- Evita usar el Shooting Stick en terrenos inestables o resbaladizos que puedan comprometer su estabilidad.
- No utilices el bipode para sostener armas de fuego de un peso superior al recomendado por el fabricante.
- Mantén el área alrededor del bipode despejada de obstáculos para evitar accidentes.
- Siempre verifica que el área de tiro esté despejada y que no haya personas o animales en la línea de fuego.
- Usa protección auditiva y ocular al disparar.

Instrucciones de Instalación y Uso

1. Despliegue del Bipode:

- Localiza los bloqueos de pierna de estilo de giro.
- Gira cada bloqueo para liberar las piernas del bipode.
- Extiende las piernas hasta la longitud deseada y asegúrate de que estén firmemente bloqueadas en su lugar.

2. Ajuste del Yugo de Disparo:

- Coloca tu arma en el yugo de disparo USR.
- Asegúrate de que el arma esté bien asentada y segura antes de disparar.
- Ajusta el yugo según sea necesario para garantizar comodidad durante el disparo.

3. Uso del Bipode:

- Coloca el bipode en una superficie estable.
- Alinea tu objetivo y asegúrate de que el bipode esté firme antes de disparar.
- Dispara con precaución y mantén el control del arma en todo momento.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el BOG Havoc Series Shooting Stick, considera reciclarlo si es posible.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de caza y equipo deportivo.
- Asegúrate de que todas las piezas del bipode estén completamente inactivas y no representen un peligro antes de desecharlas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad y el uso del BOG Havoc Series Shooting Stick, busca asistencia a través de los canales de soporte disponibles en tu región. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Mantente informado sobre las actualizaciones y posibles retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE. Si encuentras un producto inseguro, repórtalo a las autoridades competentes.

Guide de Sécurité du Produit pour le BOG Havoc Series Shooting Stick

Introduction

Merci d'avoir choisi le BOG Havoc Series Shooting Stick. Ce bipod camo est conçu pour offrir un soutien stable et portable lors de vos activités de chasse. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins pour lesquelles il a été conçu.
- Vérifiez régulièrement l'état du bipod pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Utilisez le produit dans des environnements appropriés et évitez les surfaces glissantes ou instables.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez de l'utiliser et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas la capacité de poids recommandée lors de l'utilisation du bipod.
- Assurez-vous que le bipod est correctement déployé avant de l'utiliser pour le tir.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Évitez d'utiliser le bipod dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient compromettre sa stabilité.
- Utilisez des lunettes de protection et des protections auditives appropriées lors de l'utilisation d'armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Déploiement du Bipod:

- Retirez le bipod de son emballage.
- Dévissez les verrous de jambe pour déployer les jambes du bipod.
- Ajustez la hauteur des jambes selon vos besoins.
- Serrez les verrous de jambe pour sécuriser la position.

2. Fixation de l'Arme:

- Placez votre arme sur le support de tir USR.
- Assurez-vous que l'arme est stable et bien positionnée.
- Vérifiez que le bipod est en contact stable avec le sol.

3. Utilisation:

- Prenez votre position de tir avec l'arme bien soutenue par le bipod.
- Utilisez le support de tir pour vous permettre un mouvement de 360 degrés.
- Évitez de tirer à des angles extrêmes qui pourraient compromettre l'équilibre.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Consultez les réglementations locales sur le recyclage et l'élimination des produits en plastique et en métal.
- Si le produit est endommagé ou usé, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour référence.

Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons une expérience de chasse sûre et réussie avec le BOG Havoc Series Shooting Stick.

Istruzioni di Sicurezza per il BOG Havoc Series Shooting Stick

Introduzione

Grazie per aver scelto il BOG Havoc Series Shooting Stick. Questo bipod camo è progettato per offrire un supporto di tiro stabile e portatile per i cacciatori. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso. Non utilizzare se il prodotto è danneggiato.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il bipod in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la stabilità.
- Assicurati che il terreno sia stabile e livellato prima di montare il bipod.
- Non sovraccaricare il bipod oltre il limite di peso raccomandato.
- Evita di utilizzare il bipod in prossimità di bordi instabili o scivolosi.
- Non lasciare il bipod incustodito in aree pubbliche o affollate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Montaggio del Bipod

- Apri il bipod e assicurati che le gambe siano completamente estese e bloccate in posizione.
- Regola l'altezza del bipod in base alle tue esigenze. Utilizza i bloccaggi delle gambe a torsione per fissarlo in posizione.

2. Utilizzo del Bipod

- Posiziona il bipod su una superficie stabile.
- Assicurati che il supporto di tiro USR sia correttamente allineato con il tuo obiettivo.
- Siediti o inginocchiati in una posizione comoda, utilizzando il bipod come supporto.

3. Chiusura del Bipod

- Dopo l'uso, ripiega le gambe del bipod e assicurati che siano bloccate in posizione per facilitare il trasporto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti pericolosi.
- Se il prodotto è danneggiato e non può essere riparato, contatta il tuo rivenditore per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o visita il sito web ufficiale di BOG. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano quando richiedi supporto.

Grazie per aver scelto il BOG Havoc Series Shooting Stick. Utilizzando questo prodotto in modo sicuro e responsabile, contribuirai a garantire un'esperienza di caccia positiva e sicura.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla BOG Havoc Series Shooting Stick

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bipodu BOG Havoc Series Shooting Stick. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu stabilności i wsparcia podczas strzelania. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj bipodu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny bipodu przed każdym użyciem.
- Nie używaj bipodu w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia lub niestabilności.
- Przechowuj bipod w suchym miejscu, aby uniknąć korozji i uszkodzeń.
- Zawsze miej na uwadze otoczenie, w którym strzelasz, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że bipod jest stabilnie ustawiony przed użyciem.
- Nie przeciążaj bipodu, stosując go z bronią, która jest cięższa niż maksymalne obciążenie zalecane przez producenta.
- Zachowaj ostrożność przy składaniu i rozkładaniu bipodu, aby uniknąć przycięcia palców.
- Nie używaj bipodu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Unikaj używania bipodu w ekstremalnych warunkach pogodowych, takich jak silny wiatr lub deszcz.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Rozkładanie bipodu:

- Chwyć bipod obiema rękami.
- Naciśnij zamek nóg w stylu skrętnym i rozłóż nogi bipodu na odpowiednią szerokość.
- Upewnij się, że nogi są całkowicie rozłożone i zablokowane.

2. Montaż broni:

- Umieść broń w uchwycie strzeleckim USR.
- Upewnij się, że broń jest pewnie osadzona i stabilna.

3. Strzelanie:

- Przyjmij wygodną pozycję strzelecką.
- Używaj bipodu jako wsparcia, aby zwiększyć stabilność podczas strzelania.
- Zachowaj ostrożność i przestrzegaj zasad bezpieczeństwa podczas strzelania.

4. Składanie bipodu:

- Po zakończeniu użytkowania, chwyć bipod obiema rękami.
- Naciśnij zamek nóg w stylu skrętnym i złoż nogi bipodu.
- Przechowuj bipod w odpowiednim miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj bipod zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli bipod jest uszkodzony i nie nadaje się do dalszego użytku, rozważ jego recykling.
- Nie wyrzucaj bipodu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania bipodu, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem. Upewnij się, że masz dostęp do wszelkich informacji dotyczących produktu oraz jego bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Zastosowanie się do powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z bipodu BOG Havoc Series Shooting Stick. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, zarówno dla Ciebie, jak i dla osób w Twoim otoczeniu.

BOG Havoc Series Shooting Stick Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa BOG Havoc Series Shooting Stick tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän kokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä. Varmista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa. Vältä äärimmäisiä sääolosuhteita, jotka voivat vaikuttaa tuotteen toimintaan.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, jossa se ei altistu suoralta auringonvalolta tai kosteudelta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että jalat ovat tukevasti maassa ennen ampumista. Tämä estää tuotteen kaatumisen.
- Älä käytä tuotetta epävakailta tai liukkailla pinnoilla.
- Vältä liiallista painoa tai rasitusta tuotteelle. Noudata valmistajan suosituksia maksimikuormasta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai epäilyttävässä kunnossa.
- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta jalat maahan ja varmista, että ne ovat täysin auki ja tukevasti paikoillaan.
- Kiinnitä jalat kierrettyisillä lukitusmekanismeilla varmistaaksesi, että ne pysyvät paikallaan.
- Tarkista, että USRammutayoke on oikein asennettu ja toimii moitteettomasti.

2. Käyttö:

- Säädä ampumaasentoa tarpeen mukaan. Varmista, että voit ampua mukavasti kaikissa suunnissa.
- Varmista, että ampumaalue on selkeä ennen laukaisua.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita.
- Varmista, että kaikki tuotteen osat on hävitetty ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat antaa sinulle tarkempaa tietoa ja tukea turvalliseen käyttöön.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, kun käytät BOG Havoc Series Shooting Stick tuotetta. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för BOG Havoc Series Shooting Stick

Introduktion

Tack för att du valt BOG Havoc Series Shooting Stick. Denna bipod camo är designad för att ge stabilt skjutstöd i en lätt och bärbar plattform, perfekt för jägare. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs noggrant igenom följande säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador eller defekter innan användning.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Använd alltid personlig skyddsutrustning vid skytte, inklusive hörselskydd och skyddsglasögon.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att benlåsen är ordentligt låsta innan du använder bipoden.
- Använd produkten på en stabil och jämn yta för att undvika olyckor.
- Undvik att luta eller böja dig över bipoden när du skjuter.
- Se till att ingen annan person befinner sig i skottlinjen.
- Använd endast produkten för dess avsedda syfte, vilket är att ge stöd vid skjutning.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av bipoden:

- Ta bort bipoden från förpackningen och kontrollera att alla delar är inkluderade.
- Fäll ut benen genom att trycka på benlåsen och dra benen utåt tills de klickar på plats.
- Justera höjden på bipoden genom att trycka på benlåsen och dra benen till önskad längd.

2. Användning av bipoden:

- Placera bipoden på en stabil yta.
- Ställ in din skjutvapen på bipoden och se till att den är ordentligt stabil.
- Kontrollera att allt är i ordning innan du siktar och skjuter.

3. Underhåll av bipoden:

- Rengör bipoden efter användning för att avlägsna smuts och skräp.
- Inspektera benen och låsen regelbundet för att säkerställa att de fungerar korrekt.
- Förvara bipoden på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn materialet där det är möjligt, och se till att alla delar hanteras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för specifika riktlinjer.

Kontaktinformation för vidare stöd

För mer information eller vid frågor om säkerhet, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer till hands.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din BOG Havoc Series Shooting Stick. Tack för att du tar ansvar för din säkerhet och andras.

Návod k bezpečnému používání BOG Havoc Series Shooting Stick

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili bipod BOG Havoc Series Shooting Stick. Tento produkt byl vyvinut pro zapálené lovce, kteří hledají stabilní oporu při střelbě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, přečtěte si následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste si přečetli všechny pokyny před použitím.
- Produkt používejte pouze k zamýšlenému účelu.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu před každým použitím.
- V případě poškození nebo opotřebení produkt nepoužívejte.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte všechny platné zákony a předpisy týkající se lovu a střelby.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před nastavením bipodu se ujistěte, že je na pevném a stabilním povrchu.
- Nikdy nepoužívejte bipod na kluzkém nebo nerovném terénu.
- Zamezte kontaktu s pohyblivými částmi bipodu během nastavení.
- Při střelbě se ujistěte, že je prostor před vámi volný a bezpečný.
- Při manipulaci s municí dodržujte zásady bezpečné manipulace.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Rozložte bipod a ujistěte se, že nohy jsou zajištěny.
- Nastavte výšku bipodu podle potřeby a zajistěte nohy pomocí zámků.
- Ujistěte se, že bipod je stabilní, než na něj umístíte zbraň.

2. Použití:

- Umístěte zbraň na USR střelecký yoke.
- Upravte úhel a výšku podle potřeby pro pohodlnou střelbu.
- Udržujte stabilní pozici během střelby a vyhněte se náhlým pohybům.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt vyroben z plastu nebo jiných materiálů, zjistěte, zda je možné je recyklovat.
- Nepohazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání produktu BOG Havoc Series Shooting Stick. Užívejte si bezpečný lov!