

Rifle Nylon Bore Brush, 3 pk - Tipton Rifle Nylon Bore Brush 17 Caliber, 3 pk

Tipton Nylon Bore Brushes are essential for all your firearm cleaning needs. Tipton makes top quality bronze and nylon brushes for every caliber.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Tipton Rifle Nylon Bore Brush 17 Caliber, 3 pk
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1001072
- Mfr. No.: 698306
- Caliber: 17 Caliber
- Delivery weight: 0.01kg
- Shipping height: 28mm
- Shipping width: 52mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 661120983064

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Tipton Rifle Nylon Bore Brush, 3 pk](#)
- [English: Tipton Rifle Nylon Bore Brush Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité des Consommateurs pour la Brosse en Nylon Tipton pour Canon de Fusil, 3 pk](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola per Canna in Nylon Tipton](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek do Przewodów Tipton Nylon](#)
- [Suomi: Tipton Rifle Nylon Bore Brush Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tipton Rifle Nylon Bore Brush, 3 pk](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání kartáčů Tipton Rifle Nylon Bore Brush](#)

Sicherheitshinweise für die Tipton Rifle Nylon Bore Brush, 3 pk

Einleitung

Die Tipton Nylon Laufbürsten sind speziell für die Reinigung von Feuerwaffen konzipiert. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Gebrauchshinweise, um sicherzustellen, dass du die Bürsten sicher und effektiv verwenden kannst. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende die Bürsten ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Achte darauf, dass du bei der Verwendung der Bürsten geeignete Schutzausrüstung trägst, wie z. B. Handschuhe oder eine Schutzbrille.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Bürsten nur mit geeigneten Reinigungsmitteln, die für Feuerwaffen zugelassen sind.
- Vermeide es, die Bürsten zu stark zu drücken, um Beschädigungen an der Waffe zu vermeiden.
- Reinige die Bürsten nach jedem Gebrauch, um Rückstände zu entfernen und ihre Lebensdauer zu verlängern.
- Lagere die Bürsten an einem trockenen Ort, um Rost und Korrosion zu verhindern.
- Achte darauf, dass die Bürsten nicht in die Lauföffnung der Waffe gelangen, wenn sie nicht verwendet werden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Reinigung beginnst.
- Bereite alle benötigten Reinigungsmittel und Werkzeuge vor.

2. Verwendung der Bürste:

- Wähle die passende Nylonbürste für das Kaliber deiner Waffe (17 Kaliber).
- Führe die Bürste vorsichtig in den Lauf ein und bewege sie hin und her, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Wiederhole den Vorgang, bis der Lauf sauber ist.

3. Nach der Verwendung:

- Reinige die Bürste gründlich mit Wasser und Seife.
- Trockne die Bürste vollständig, bevor du sie lagerst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Bürsten gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoffabfällen.
- Wenn die Bürsten stark abgenutzt oder beschädigt sind, sollten sie sicher entsorgt werden, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, dass die Kontaktstelle in der EU ansässig ist, um Unterstützung gemäß den EU-Vorschriften zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deines Produkts auch von deiner verantwortungsvollen Nutzung abhängt. Halte dich an die Anweisungen und melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden. Weitere Informationen zu Rückrufaktionen findest du auf der EUSicherheitsplattform.

Tipton Rifle Nylon Bore Brush Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Tipton Rifle Nylon Bore Brush. This product is designed to assist you in maintaining your firearm effectively. To ensure your safety and the proper use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and ensure they are unloaded before cleaning.
- Keep the bore brush out of reach of children and pets.
- Use the bore brush only for its intended purpose—cleaning firearm barrels.
- Inspect the bore brush for any signs of damage before each use. Do not use if damaged.
- Store the bore brush in a dry place to prevent deterioration.
- If you experience any adverse reactions or injuries while using this product, seek medical attention immediately.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear protective eyewear while cleaning your firearm to prevent debris from entering your eyes.
- Avoid using excessive force when cleaning to prevent damage to the firearm's barrel.
- Do not use the bore brush in combination with any cleaning solvents that are not recommended for use with nylon materials.
- Ensure that the area where you are cleaning your firearm is wellventilated to avoid inhaling fumes from cleaning agents.
- Follow the manufacturer's instructions for any cleaning solvents or oils used in conjunction with the bore brush.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your firearm is completely unloaded and in a safe position.
- Gather all necessary cleaning materials, including the Tipton Rifle Nylon Bore Brush.

2. Using the Bore Brush:

- Attach the bore brush to a cleaning rod that is appropriate for your firearm's caliber (17 Caliber).
- Insert the bore brush into the barrel from the chamber end, if applicable.
- Gently push the brush through the barrel and pull it back out. Repeat this process several times to remove fouling and debris.
- After cleaning, use a clean patch or cloth to wipe down the barrel.

3. After Use:

- Clean the bore brush with warm water and mild soap to remove any residue.
- Dry the bore brush thoroughly before storing it.
- Store the bore brush in a protective case or container to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the bore brush in accordance with local regulations if it becomes damaged or worn beyond use.
- Do not dispose of the bore brush in regular household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the Tipton Rifle Nylon Bore Brush, please consult the manufacturer's website or contact their customer service department.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective cleaning experience with your Tipton Rifle Nylon Bore Brush. Thank you for your attention to safety and proper firearm maintenance.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Las brochas de nylon Tipton son herramientas esenciales para la limpieza de armas de fuego. Este manual proporciona pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz del producto. Es importante seguir estas instrucciones para evitar accidentes y asegurar un rendimiento óptimo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y organizada antes de usar el cepillo.
- Mantén el cepillo fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada en el manejo de armas de fuego.
- Usa siempre protección ocular adecuada al limpiar tu arma.
- No utilices el cepillo para ningún propósito que no sea la limpieza de armas de fuego.
- Revisa el cepillo antes de cada uso para asegurarte de que no esté dañado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Utiliza el cepillo de nylon Tipton únicamente para limpiar el cañón de armas de fuego de calibre 17.
- **Manejo:** Sostén el cepillo firmemente y aplica una presión moderada al limpiar.
- **Supervisión:** Si eres principiante, asegúrate de que un adulto capacitado supervise el uso del cepillo.
- **Almacenamiento:** Guarda el cepillo en un lugar seco y seguro después de su uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en un estado seguro antes de comenzar la limpieza.
- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo el cepillo de nylon Tipton, un paño limpio y un solvente adecuado para armas.

2. Uso del Cepillo:

- Inserta el cepillo en el cañón del arma.
- Mueve el cepillo hacia adelante y hacia atrás a lo largo del cañón para eliminar la suciedad y los residuos.
- Repite el proceso hasta que el cañón esté limpio.

3. Limpieza Posterior:

- Limpia el cepillo con un paño para eliminar cualquier residuo de limpieza.
- Si es necesario, utiliza un solvente para limpiar el cepillo.

Instrucciones de Eliminación

- Si el cepillo está dañado o ya no es útil, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de limpieza y asegúrate de seguirlas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de tener a mano la información de contacto del fabricante, que se puede encontrar en el empaque del producto o en su sitio web.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas pautas, puedes disfrutar de un uso seguro y efectivo de las brochas de nylon Tipton.

Guide de Sécurité des Consommateurs pour la Brosse en Nylon Tipton pour Canon de Fusil, 3 pk

Introduction

Merci d'avoir choisi la brosse en nylon Tipton pour canon de fusil. Ce produit est conçu pour vous aider à nettoyer vos armes à feu en toute sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation appropriée et sécurisée.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour le nettoyage des canons de fusils.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état de la brosse. Remplacez-la si elle est endommagée ou usée.
- Ne combinez pas ce produit avec d'autres produits chimiques non recommandés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez des lunettes de protection lors du nettoyage pour éviter tout éclat ou projection.
- Utilisez toujours la brosse dans un environnement bien ventilé.
- Ne forcez pas la brosse dans le canon. Appliquez une pression douce pour éviter d'endommager le canon.
- Ne laissez pas la brosse dans le canon après utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et en sécurité avant de commencer le nettoyage.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris la brosse en nylon Tipton, un solvant de nettoyage approprié et des gants de protection.

2. Utilisation de la brosse :

- Insérez la brosse dans le canon du fusil.
- Appliquez un solvant de nettoyage si nécessaire.
- Faites glisser la brosse lentement et uniformément à travers le canon.
- Répétez le processus jusqu'à ce que le canon soit propre.

3. Nettoyage de la brosse :

- Après utilisation, nettoyez la brosse avec de l'eau et du savon doux.
- Laissez sécher complètement avant de ranger.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la brosse dans le compost ou les déchets recyclables.
- Disposez de la brosse conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Consultez votre déchetterie locale pour des instructions spécifiques sur l'élimination des produits en plastique.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter les autorités locales ou le site web de sécurité des produits de l'Union Européenne.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez utiliser la brosse en nylon Tipton pour canon de fusil en toute confiance et sécurité. N'oubliez pas de rester informé sur les mises à jour de sécurité et de signaler tout produit dangereux aux autorités compétentes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola per Canna in Nylon Tipton

Introduzione

La spazzola per canna in nylon Tipton è progettata per soddisfare le esigenze di pulizia delle armi. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Questa guida fornisce informazioni essenziali su come utilizzare, installare e smaltire il prodotto in modo sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto, ovvero la pulizia delle canne delle armi.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante la pulizia delle armi.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare la pulizia.
- Non applicare una forza eccessiva durante l'uso della spazzola per evitare danni alla canna.
- Evita di utilizzare il prodotto in ambienti chiusi senza ventilazione adeguata se utilizzi solventi o detergenti chimici.
- Non lasciare mai il prodotto incustodito durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica e posizionata su una superficie stabile.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi solventi per la pulizia, panni e la spazzola in nylon.

2. Uso della Spazzola:

- Inserisci la spazzola nella canna dell'arma.
- Esegui movimenti lenti e costanti avanti e indietro per rimuovere i residui.
- Risciacqua la spazzola con acqua o solvente dopo l'uso per mantenerla pulita.

3. Pulizia Finale:

- Dopo aver utilizzato la spazzola, asciuga bene la canna con un panno pulito.
- Riponi la spazzola in un luogo asciutto e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Se il prodotto è danneggiato, smaltiscilo in modo sicuro per evitare infortuni.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui centri di raccolta per rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contatta il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e una descrizione del problema a portata di mano.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza è fondamentale per garantire un uso corretto e sicuro della spazzola per canna in nylon Tipton. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek do Przewodów Tipton Nylon

Wprowadzenie

Szczotki do przewodów Tipton Nylon są niezbędne do czyszczenia broni palnej. Oferują wysoką jakość i skuteczność, jednak ich użycie wiąże się z pewnymi ryzykami. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj szczotek wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Zawsze przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan szczotek; nie używaj uszkodzonych produktów.
- Unikaj kontaktu z mokrymi lub wilgotnymi powierzchniami, aby zapobiec poślizgnięciom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Przed użyciem szczotek upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Nie używaj szczotek w pobliżu otwartego ognia lub źródeł ciepła.
- Przy czyszczeniu broni stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas czyszczenia, aby uniknąć uszkodzenia lufy.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź wszystkie potrzebne materiały, w tym szczotki oraz środki czyszczące.

2. Czyszczenie:

- Włóż szczotkę do przewodu lufy.
- Wykonuj ruchy tam i z powrotem, aby usunąć zanieczyszczenia.
- Po zakończeniu czyszczenia, dokładnie spłucz szczotkę wodą i osusz.

3. Przechowywanie:

- Przechowuj szczotki w suchym, chłodnym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan szczotek i wymieniaj je w razie potrzeby.

Instrukcje Utylizacji

- Nie wyrzucaj szczotek do lufy do zwykłych odpadów.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji produktów chemicznych i materiałów niebezpiecznych.
- Rozważ oddanie zużytych szczotek do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub producentem.

Zaleca się regularne sprawdzanie informacji o ewentualnych przypomnieniach dotyczących bezpieczeństwa na platformie Safety Gate Unii Europejskiej. W przypadku zauważenia niebezpiecznych produktów lub wypadków, należy zgłaszać to odpowiednim organom.

Tipton Rifle Nylon Bore Brush Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tiptonin nylonraakaharjat ovat välttämättömiä kaikissa aseiden puhdistustarpeissa. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huomioithan, että kaikki ohjeet on laadittu EU:n yleisen tuotesuojelusäädöksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aseiden puhdistamiseen. Älä käytä harjaa muihin tarkoituksiin.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Pidä tuote kuivana ja puhtaana, jotta se säilyttää toimintakykynsä.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä harjaa vain suositellussa kaliiperissa (17 Caliber).
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja lukittu ennen puhdistusta.
- Älä käytä liikaa voimaa harjatessasi, jotta et vahingoita aseeseen piippua.
- Käytä suojakäsineitä ja laseja suojautuaksesi kemikaaleilta ja roskilta.
- Vältä hengittämästä harjan tai puhdistusaineiden aiheuttamia pölyhiukkasia.

Asennus ja käyttöohjeet

- Asenna harja piippuun varovasti, varmistaen, että se on täysin sisällä.
- Kierrä harjaa hitaasti ja tasaisesti piipun sisällä, jotta se puhdistaa tehokkaasti.
- Poista harja piipusta varovasti ja puhdista se käytön jälkeen.
- Säilytä harja kuivassa paikassa, suojassa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt harjat paikallisten jätteenkäsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä harjaa kotitalousjätteiden sekaan, jos se sisältää haitallisia materiaaleja.

Yhteystiedot lisätukea varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että käytät EU:ssa olevaa yhteyspistettä turvallisuuskysymyksissä.

Säkerhetsinstruktioner för Tipton Rifle Nylon Bore Brush, 3 pk

Introduktion

Tack för att du valt Tipton Rifle Nylon Bore Brush. Dessa borstar är oumbärliga för alla dina behov av vapenrengöring och är tillverkade av högsta kvalitet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Inspektera produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Kontakta myndigheter om du upptäcker en osäker produkt.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen från skräp och kemikalier.
- Använd handskar för att skydda huden vid rengöring av vapen.
- Se till att vapnet är avsäkrat och tomt innan du använder borsten.
- Använd borsten endast för den avsedda kalibern (17 Caliber).
- Undvik att använda borsten på skadade eller slitna ytor.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att vapnet är avsäkrat och tomt.
- Samla nödvändiga rengöringsmedel och verktyg.

2. Användning av borsten:

- Sätt borsten i borsthållaren.
- Applicera ett lämpligt rengöringsmedel på borsten.
- För borsten fram och tillbaka i loppet för att ta bort skräp och beläggningar.
- Rengör borsten efter användning för att förlänga dess livslängd.

3. Efter användning:

- Inspektera borsten för slitage och byt ut den vid behov.
- Förvara borsten på en torr och säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Om produkten är skadad eller defekt, kontakta återförsäljaren för information om hur du ska göra dig av med den på ett säkert sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner! Din säkerhet är viktig för oss.

Návod k bezpečnému používání kartáčů Tipton Rifle Nylon Bore Brush

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili nylonové kartáče Tipton Rifle Bore Brush. Tyto kartáče jsou nezbytné pro všechny vaše potřeby čištění zbraní a jsou navrženy tak, aby splnily vysoké standardy kvality a bezpečnosti. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci, údržbě a likvidaci produktu v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s jeho určením.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte doporučené postupy pro bezpečnost.
- V případě podezření na poškození nebo opotřebení produktu přestaňte ho používat a kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte kartáče pouze pro čištění zbraní, které jsou určeny pro daný kalibr (17 Caliber).
- Při čištění zbraní se ujistěte, že je zbraň vždy bezpečně vybitá.
- Při manipulaci s kartáči noste ochranné brýle, abyste se vyhnuli možnému zranění očí.
- Nepoužívejte kartáče na poškozené nebo zkorodované povrchy.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Příprava na použití:**
 - Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečná.
 - Připravte si potřebné vybavení, jako jsou ochranné brýle a čisticí prostředky.
- **Použití kartáče:**
 - Vložte kartáč do otvoru hlavně zbraně.
 - Pomalu a opatrně pohybuje kartáčem tam a zpět, aby se odstranily nečistoty.
 - Po použití kartáč důkladně vyčistěte a uskladněte na suchém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Nylonové kartáče mohou být likvidovány jako běžný odpad, pokud nejsou kontaminovány nebezpečnými látkami.
- Zajistěte, aby byl produkt uložen mimo dosah dětí a zvířat během procesu likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že jste si vybrali nylonové kartáče Tipton Rifle Bore Brush. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.