

Fast Case Gewehrhülle - Fast Case Waffenhülle

Schießsport Zubehör

Die Caldwell® Fast Case Gun Cover schützt Feuerwaffen vor allem, was die Natur auf sie werfen kann. Das strapazierfähige ballistische Gewebe hält Dornen, Kletten oder anderen abrasiven Oberflächen stand. Der mit PVC beschichtete Stoff bietet Wasserbeständigkeit für die Feuerwaffe. Die große untere Öffnung ermöglicht es dem Benutzer, die Waffe abgedeckt zu halten, während er sie dennoch mit einem Standard-Trageriemen tragen kann. Die Caldwell® Fast Case Gun Cover ist sehr einfach zu bedienen und schnell abzunehmen, wenn der Schuss am wichtigsten ist.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Fast Case Waffenhülle](#)
- Hersteller: [Caldwell](#)
- Artikel-Nr.: EU1001937
- Herst.-Nr.: 110039
- Versandgewicht: 0.18kg
- Versandhöhe: 229mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 251mm
- UPC: 661120000464

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den Caldwell® Fast Case Gun Cover](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den Caldwell® Fast Case Gun Cover

Einleitung

Der Caldwell® Fast Case Gun Cover schützt Ihre Feuerwaffen vor äußeren Einflüssen. Um sicherzustellen, dass Sie und andere sicher mit diesem Produkt umgehen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Covers auf Risse oder Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Produkt nur in der vorgesehenen Weise.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass die Waffe vor dem Abdecken entladen ist.
- Verwenden Sie das Cover nicht, wenn es beschädigt ist.
- Lagern Sie die Waffe nicht im Cover, wenn Sie nicht in der Nähe sind.
- Bei Nässe oder extremen Wetterbedingungen überprüfen Sie das Cover regelmäßig auf Wasserbeständigkeit.
- Tragen Sie die Waffe immer sicher und verantwortungsbewusst, auch wenn sie abgedeckt ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Waffe:

- Stellen Sie sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist.
- Überprüfen Sie die Waffe auf sichtbare Schäden.

2. Anbringen des Covers:

- Führen Sie die Waffe durch die große untere Öffnung des Covers.
- Stellen Sie sicher, dass das Cover die Waffe vollständig abdeckt.
- Überprüfen Sie, ob das Cover sicher sitzt und keine Teile der Waffe freilässt.

3. Tragen der Waffe:

- Verwenden Sie einen StandardTrageriemen, um die Waffe sicher zu transportieren.
- Achten Sie darauf, dass das Cover die Waffe nicht behindert.

4. Entfernen des Covers:

- Ziehen Sie das Cover vorsichtig ab, wenn Sie bereit sind, die Waffe zu benutzen.
- Lagern Sie das Cover an einem trockenen Ort, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn das Cover beschädigt ist, stellen Sie sicher, dass es sicher entsorgt wird, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de