

Rem700 Primary - Right - No bolt release - Traditional Curved (PVD Black)

Material Details

Housing: 7075 Aluminum (anodized)

Key Components: 440C Stainless Steel

PVD Black – PVD stands for Physical Vapour Deposition. It is a hard and durable coating that is applied to external stainless components to give them a clean black color.

NO IMAGE
AVAILABLE

Description

The Rem 700 Primary is the ideal upgrade to improve accuracy and precision on any Remington 700 model rifle. Featuring TriggerTech's Frictionless Release Technology™, this drop-in trigger provides a true zero-creep break, extremely short over-travel and offers outstanding reliability, even in the harshest environments. Due to the exceptionally crisp break, most shooters report the pull weights feeling ~0.5lbs lighter than a friction based trigger of the same measured pull weight. Frictionless Release Technology™, along with hardened 440C stainless steel internal components ensure corrosion resistance and an extended service life. As Frictionless Release Technology™ does not rely on coating, polishing or lubricating the key engagement surfaces, trigger pulls will be more consistent from shot to shot and after thousands of shots more than you ever thought possible.

Attributes

- Name: TRIGGERTECH Rem700 Primary - Right - No bolt release - Traditional Curved (PVD Black)
- Manufacturer: TRIGGERTECH
- Product no.: EU2010011
- Mfr. No.: R70-SBB-14-TNC
- Make: Remington
- Model: 700
- Style: Adjustable, Curved
- Delivery weight: 0.15kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 885768000185

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RECHTS KEIN BOLTAUSLÖSER](#)
- [English: TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE TRIGGER](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Rem700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania spustu TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE](#)
- [Suomi: TRIGGERTECH REM700 PRIMARY OIKEA ILMAN LUUKKUJULKAISUA KÄYTÖN TURVAOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání spouště TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE](#)

Sicherheitshinweise für den TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RECHTS KEIN BOLTAUSLÖSER

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RECHTS KEIN BOLTAUSLÖSER. Dieser Abzug wurde entwickelt, um die Genauigkeit und Präzision Ihres Remington 700 Modells zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur von Personen verwendet wird, die mit dem Umgang von Feuerwaffen vertraut sind.
- Lagern Sie den Abzug an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Abzugs und der Waffe, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle sofort den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Abzug nur mit kompatiblen Remington 700 Modellen.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation des Abzugs entladen ist.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in den Abzug gelangen, die die Funktion beeinträchtigen könnten.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Abzugs in extremen Wetterbedingungen, die die Funktion beeinträchtigen könnten.
- Halten Sie die Finger von der Abzugsklinge, bis Sie bereit sind, zu schießen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entfernen Sie den alten Abzug gemäß den Anweisungen des Herstellers.

2. Installation:

- Setzen Sie den TRIGGERTECH REM700 PRIMARY Abzug in die vorgesehene Halterung ein.
- Befestigen Sie den Abzug mit den mitgelieferten Schrauben.
- Überprüfen Sie, ob der Abzug fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

3. Einstellung:

- Passen Sie das Abzugsgewicht nach Ihren Wünschen an, indem Sie die entsprechenden Schrauben einstellen.
- Testen Sie den Abzug in einer sicheren Umgebung, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

4. Verwendung:

- Verwenden Sie die Waffe in einer sicheren Umgebung und befolgen Sie die allgemeinen Sicherheitsrichtlinien für den Umgang mit Feuerwaffen.
- Achten Sie darauf, dass Sie immer in eine sichere Richtung zielen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Abzug gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Abzugs sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, um Unterstützung oder weitere Informationen zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Seien Sie stets vorsichtig und verantwortungsbewusst im Umgang mit Feuerwaffen und Zubehör.

TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE TRIGGER

Introduction

Thank you for choosing the TRIGGERTECH Rem700 Primary Right No Bolt Release Trigger. This product is designed to enhance the performance of your Remington 700 model rifle. To ensure your safety and the proper functioning of the trigger, please read this guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Ensure the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store your firearm and ammunition securely to prevent unauthorized access.
- Regularly inspect your trigger and firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and ownership.

Specific Safety Precautions for Use

- This trigger is designed for use with Remington 700 model rifles only. Do not attempt to use it with other firearm models.
- Ensure that the trigger is installed by a qualified gunsmith or a person with adequate knowledge and experience in firearm modifications.
- Before installation, verify that the firearm is unloaded and that the bolt is removed.
- Do not modify or disassemble the trigger beyond the intended use as specified in this guide.
- Be aware that the trigger pull weight may feel lighter than that of a traditional frictionbased trigger. Practice safely to become accustomed to the new trigger feel.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Remove the bolt from the rifle.
- Gather the necessary tools for installation (e.g., screwdriver, Allen wrench).

2. Installation Steps:

- Remove the existing trigger from the rifle by unscrewing the mounting screws.
- Carefully install the TRIGGERTECH Rem700 Primary Trigger by aligning it with the trigger housing.
- Secure the trigger in place using the mounting screws. Ensure they are tightened properly but do not overtighten.
- Reinstall the bolt into the rifle.

3. Testing the Trigger:

- With the firearm pointed in a safe direction, perform a function check of the trigger.
- Ensure that the trigger operates smoothly and that the safety mechanism engages properly.

4. Usage:

- When ready to shoot, ensure the firearm is aimed at the target.
- Apply steady pressure on the trigger to fire the shot.
- After firing, maintain control of the firearm and be aware of your surroundings.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic and metal waste.
- Do not dispose of the trigger in regular household waste. Check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TRIGGERTECH Rem700 Primary Trigger, please refer to the manufacturer's website or contact your retailer for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your TRIGGERTECH Rem700 Primary Trigger. Always prioritize safety and responsible firearm handling. Thank you for your purchase.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Bienvenido a la guía de seguridad del TRIGGERTECH Rem700 Primary Right No Bolt Release. Este documento está diseñado para proporcionarte información esencial sobre el uso seguro de este producto, siguiendo las directrices de seguridad del Reglamento General de Seguridad de Productos (GPSR) de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el gatillo.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona el gatillo regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Evita el uso del gatillo si notas alguna anomalía o daño visible.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales sobre el uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este gatillo está diseñado específicamente para rifles modelo Remington 700. No lo uses en otros modelos.
- **Instalación:** Asegúrate de que la instalación sea realizada por un profesional calificado o sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente.
- **Mantenimiento:** Realiza un mantenimiento regular para asegurar un funcionamiento óptimo. Limpia el gatillo con un paño seco y evita el uso de productos químicos agresivos.
- **Almacenamiento:** Guarda el rifle en un lugar seguro y seguro, asegurando que el gatillo esté en un estado seguro cuando no esté en uso.
- **Pruebas de funcionamiento:** Realiza pruebas de funcionamiento en un entorno seguro y controlado, lejos de personas y animales.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en un estado seguro antes de comenzar la instalación.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación:

- Retira el gatillo antiguo del rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Instala el TRIGGERTECH Rem700 Primary asegurándote de que esté correctamente alineado y asegurado.
- Verifica que todos los componentes estén firmes y en su lugar.

3. Uso:

- Antes de disparar, verifica que el gatillo funcione correctamente.
- Practica el uso del gatillo en un entorno seguro, familiarizándote con su funcionamiento.

4. Mantenimiento:

- Revisa el gatillo regularmente para asegurarte de que no haya signos de desgaste.
- Limpia el gatillo con un paño seco y evita el uso de lubricantes o productos químicos que puedan dañar el acabado.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el gatillo, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas de fuego.
- Si es posible, entrega el gatillo a un centro de reciclaje o a un profesional que se encargue de la eliminación segura de productos de este tipo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia sobre el uso seguro de este producto, contacta a un profesional especializado en armas de fuego o consulta con el fabricante.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al usar cualquier producto relacionado con armas de fuego. Sigue estas directrices y disfruta de una experiencia de tiro segura y precisa.

Guide de Sécurité pour le Rem700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE

Introduction

Merci d'avoir choisi le Rem700 Primary Right No Bolt Release. Ce produit est conçu pour améliorer la précision de votre fusil Remington 700. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte responsable.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière non approuvée par le fabricant.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des équipements de protection appropriés, comme des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation du fusil.
- Ne pointez jamais le fusil vers une personne ou un animal.
- Assurez-vous que le fusil est en position de sécurité avant de procéder à l'installation ou à l'entretien.
- Vérifiez que le déclencheur fonctionne correctement avant chaque utilisation.
- Ne tirez pas si vous n'êtes pas sûr de votre cible et de ce qui se trouve derrière celle-ci.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que le fusil est déchargé et en sécurité.
2. **Retrait de l'ancien système:** Si vous remplacez un ancien déclencheur, suivez les instructions du fabricant pour le retirer.
3. **Installation du Rem700 Primary:**
 - Placez le Rem700 Primary dans le logement prévu.
 - Assurez-vous qu'il est bien en place et sécurisé.
 - Vérifiez que toutes les vis sont bien serrées.
4. **Test de fonctionnement:** Après installation, effectuez un test à sec pour vous assurer que le déclencheur fonctionne correctement.

Utilisation

- Chargez le fusil uniquement lorsque vous êtes prêt à tirer.
- Utilisez le Rem700 Primary pour améliorer votre précision lors de la chasse ou du tir de loisir.
- Gardez toujours le doigt hors de la gâchette jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des équipements d'armement.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de vous débarrasser du produit, contactez un professionnel pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre Rem700 Primary, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter le service client.

Merci de suivre ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Rem700 Primary Right No Bolt Release.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE

Introduzione

Grazie per aver scelto il grilletto TRIGGERTECH REM700 PRIMARY. Questo prodotto è progettato per migliorare l'accuratezza e la precisione del tuo fucile Remington 700. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi e comprendi completamente tutte le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.
- Mantieni il grilletto e il fucile in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Controlla regolarmente il grilletto per eventuali segni di usura o danni.
- Non modificare il grilletto in alcun modo, poiché ciò può compromettere la sicurezza e le prestazioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali di protezione e altre attrezzature di sicurezza durante l'uso.
- Non puntare mai il fucile verso qualcosa che non si intende colpire.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il grilletto.
- Non utilizzare il grilletto in condizioni meteorologiche estreme o in ambienti non sicuri.
- Segui sempre le leggi locali e nazionali relative all'uso di armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico.
- Rimuovi il grilletto esistente secondo le istruzioni del produttore del fucile.

2. Installazione del Grilletto

- Posiziona il grilletto TRIGGERTECH REM700 nel vano designato.
- Assicurati che tutti i componenti siano allineati correttamente.
- Fissa il grilletto utilizzando le viti fornite, seguendo le specifiche di coppia raccomandate.

3. Verifica Funzionamento

- Dopo l'installazione, verifica il funzionamento del grilletto senza munizioni.
- Controlla che non ci siano giochi e che il grilletto risponda correttamente.

4. Uso del Grilletto

- Durante l'uso, mantieni sempre il dito fuori dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Esegui colpi di prova in un ambiente sicuro per familiarizzare con il grilletto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti di armamento e componenti metallici.
- Non gettare il grilletto o i suoi componenti nei rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, consulta il tuo rivenditore autorizzato o il sito web ufficiale di TRIGGERTECH per ulteriori informazioni e supporto.

Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa. Seguire queste linee guida ti aiuterà a garantire un uso sicuro e responsabile del tuo grilletto TRIGGERTECH REM700 PRIMARY.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania spustu TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup spustu TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o poprawie dokładności i precyzji w karabinach Remington 700. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń i zużycia.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni palnej.

Szczegółne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj spustu tylko w połączeniu z odpowiednim modelem karabinu Remington 700.
- Zawsze upewnij się, że karabin jest rozładowany przed instalacją lub konserwacją spustu.
- Nie próbuj modyfikować spustu ani jego komponentów.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy spust działa prawidłowo.
- Zwracaj uwagę na wszelkie nietypowe odgłosy lub opory podczas używania spustu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja spustu:

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany.
- Zdemonstuj oryginalny spust zgodnie z instrukcją producenta karabinu.
- Zainstaluj spust TRIGGERTECH zgodnie z dołączoną instrukcją montażu.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby są odpowiednio dokręcone.

2. Użytkowanie spustu:

- Po zainstalowaniu spustu, przeprowadź testy bezpieczeństwa, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Używaj spustu zgodnie z przeznaczeniem, pamiętając o zasadach bezpieczeństwa dotyczących broni palnej.
- Regularnie kontroluj działanie spustu, zwracając uwagę na jego funkcjonalność i ewentualne zużycie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wrzucaj spustu do ogólnych odpadów.
- W przypadku pytań dotyczących utylizacji, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub działania spustu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zakończenie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas użytkowania spustu TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE jest kluczowe dla zapewnienia prawidłowego działania i ochrony użytkownika. Prosimy o przestrzeganie powyższych instrukcji oraz zgłaszanie wszelkich niebezpiecznych sytuacji odpowiednim władzom.

TRIGGERTECH REM700 PRIMARY OIKEA ILMAN LUUKKUJULKAISUA KÄYTÖN TURVAOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TRIGGERTECH REM700 PRIMARY oikeakätisen liipaisimen käyttöohjeeseen. Tämä dokumentti tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, joita tulee noudattaa tuotteen käytön aikana. Lue ohjeet huolellisesti ja varmista turvallinen ja tehokas käyttö.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus: Varmista, että käytät liipaisinta oikein ja turvallisesti. Vältä käyttöä, jos huomaat vikoja tai vaurioita.
- Ikärajat: Tuote ei ole tarkoitettu alle 18vuotiaille. Varmista, että vain aikuiset käsittelevät ja käyttävät tätä tuotetta.
- Varovaisuus: Käytä liipaisinta vain tarkoituksenmukaisessa ympäristössä ja varmista, että kaikki käyttäjät ovat perehtyneet turvallisuusohjeisiin.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Varmista, että ase on aina turvallisessa tilassa ennen liipaisimen asentamista tai säätämistä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, ammuttaessa.
- Tarkista liipaisimen säätö ennen jokaista käyttökertaa varmistaaksesi, että se toimii oikein.
- Älä yritä purkaa tai muokata liipaisinta ilman asianmukaista koulutusta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Poista vanha liipaisin tarvittaessa.
- Asenna TRIGGERTECH REM700 PRIMARY liipaisin seuraamalla mukana tulevia ohjeita.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikoillaan.

2. Käyttö:

- Tarkista liipaisimen toiminta ennen ampumista.
- Säädä liipaisimen vetopaino haluamallasi tavalla.
- Harjoittele liipaisimen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista ampumista.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönormien mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspisteisiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina, kuten tuotenimi ja malli.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti käytettäessä TRIGGERTECH REM700 PRIMARY liipaisinta. Noudata kaikkia ohjeita ja varmista, että käytät tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE

Introduktion

Tack för att du valt TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE. Denna produkt är utformad för att förbättra noggrannhet och precision på din Remington 700modell. För att säkerställa säker och effektiv användning är det viktigt att du följer dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick före varje användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Kontrollera att avtryckaren är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra.
- Se till att vapnet är oladdat när du arbetar med avtryckaren.
- Använd endast godkända ammunitionstyper med din Remington 700modell.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av avtryckaren:

- Ta bort det gamla avtrycket från din Remington 700modell.
- Rengör installationsområdet noggrant för att avlägsna smuts och skräp.
- Montera TRIGGERTECH REM700 PRIMARY genom att följa de specifika instruktionerna i produktmanualen.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av avtryckaren:

- Lär dig hur avtryckaren fungerar innan du börjar skjuta.
- Utför alltid en säkerhetskontroll av vapnet innan du skjuter.
- Öva på att använda avtryckaren i en säker och kontrollerad miljö.
- Var medveten om omgivningen och andra personer när du skjuter.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du ska kassera produkten.
- Om produkten är defekt eller inte längre används, återvinn den om möjligt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor om säkerhet och användning av TRIGGERTECH REM700 PRIMARY, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Návod k bezpečnému používání spouště TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť TRIGGERTECH REM700 PRIMARY RIGHT NO BOLT RELEASE. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil přesnost a preciznost vaší pušky modelu Remington 700. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, důkladně si přečtěte tento návod.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby spoušť byla nainstalována a používána pouze kvalifikovanými osobami.
- Před použitím vždy zkontrolujte, zda je puška prázdná a bezpečná.
- Nikdy nesměřujte pušku na nic, co nechcete zasáhnout.
- Udržujte spoušť a pušku mimo dosah dětí a nezkušených osob.
- Pravidelně kontrolujte spoušť na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud si nejste jisti správným použitím spouště, vyhledejte odbornou pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci se spouští vždy používejte ochranné brýle a ochranu sluchu.
- Nikdy neprovádějte úpravy spouště, které nejsou doporučené výrobcem.
- Před každým použitím se ujistěte, že všechny komponenty spouště jsou správně namontovány a funkční.
- Používejte pouze doporučené náboje a příslušenství, které odpovídají specifikacím výrobce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a komponenty.
- Přečtěte si pokyny k instalaci, které jsou součástí balení.

2. Instalace spouště:

- Odstraňte starou spoušť podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte novou spoušť TRIGGERTECH podle pokynů v balení.
- Ujistěte se, že spoušť je správně upevněna a funkční.

3. Použití spouště:

- Před každým výstřelem zkontrolujte, zda je puška v bezpečném stavu.
- Aktivujte spoušť jemným stiskem, abyste zajistili přesnost výstřelu.
- Po každém použití důkladně vyčistěte spoušť a pušku.

Pokyny pro likvidaci

- Všechny komponenty spouště a pušky by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nikdy nevyhazujte spoušť nebo její části do běžného odpadu.
- Zvažte možnost recyklace, pokud je to možné.

Informace pro další podporu

Pokud máte dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti a používání spouště TRIGGERTECH REM700 PRIMARY, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo odborníka na zbraně. Vždy se ujistěte, že máte aktuální informace o bezpečnostních pokynech a doporučeních výrobce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů.