

SOLO akustischer Doppel-Sensor

[Schießsport Zubehör](#) > [Zielscheiben & Zubehör](#) > [Zubehör für Zielscheiben](#)

Ersatzsensor für das elektronische Treffer-Anzeigesystem von Silver Mountain Targets.



Einzelner Doppel-Sensor für T-SOL

Eigenschaften

- Name: [SOLO akustischer Doppel-Sensor](#)
- Hersteller: [Silver Mountain Targets](#)
- Artikel-Nr.: EU2010343
- Herst.-Nr.: Sensor-1
- Versandgewicht: 120g
- Versandhöhe: 150mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 300mm

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den SOLO akustischen DoppelSensor
- Über uns

Sicherheitshinweise für den SOLO akustischen DoppelSensor

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SOLO akustischen DoppelSensors von Silver Mountain Targets. Dieser Ersatzsensor ist speziell für das elektronische TrefferAnzeigesystem von Silver Mountain Targets konzipiert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den Anweisungen verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in das Produkt eindringen.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufaktionen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den SOLO akustischen DoppelSensor nur in Verbindung mit dem vorgesehenen elektronischen TrefferAnzeigesystem.
- Überprüfen Sie vor der Nutzung die Kompatibilität mit Ihrem System.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie das Produkt in einer Umgebung verwenden, in der Verletzungsgefahr besteht.
- Achten Sie darauf, dass der Sensor nicht durch äußere Einflüsse (z.B. extreme Temperaturen, Feuchtigkeit) beschädigt wird.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Installation des Sensors

- Stellen Sie sicher, dass das elektronische TrefferAnzeigesystem ausgeschaltet ist.
- Entfernen Sie den alten Sensor, falls vorhanden.
- Setzen Sie den neuen SOLO akustischen DoppelSensor an die vorgesehene Stelle ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Sensor fest sitzt und keine Lücken hat.
- Schalten Sie das TrefferAnzeigesystem wieder ein.

2. Nutzung des Sensors

- Testen Sie den Sensor nach der Installation, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie darauf, dass der Sensor nicht durch Hindernisse blockiert wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionalität des Sensors und tauschen Sie ihn bei Bedarf aus.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Bringen Sie den Sensor zu einem Recyclingzentrum, das Elektrogeräte annimmt.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt umweltfreundlich entsorgt wird, um schädliche Auswirkungen auf die Umwelt zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheit und Nutzung des SOLO akustischen DoppelSensors wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Silver Mountain Targets. Die Kontaktdaten finden Sie auf der offiziellen Website des Herstellers.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit der Benutzer und die ordnungsgemäße Nutzung des Produkts von größter Bedeutung sind. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit Ihrem SOLO akustischen DoppelSensor zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at