

Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T3 - LA - RH - BLK

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T3 - LA - RH - BLK
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010796
- Mfr. No.: 104040-BLK
- Color: Black
- Hand: Right
- Make: Tikka
- Model: T3
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.22kg
- Shipping height: 67mm
- Shipping width: 184mm
- Shipping length: 905mm
- UPC: 682157396733

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Chasis Oryx Sportsman Tikka T3 LA RH](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH BLK](#)
- [Norsk: Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH Brukerhåndbok](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Tikka T3 LA RH](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost při používání Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Schießleistung und Ergonomie zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem Chassis herausholen und gleichzeitig sicher bleiben, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt gemäß den Anweisungen verwendet wird.
- Halten Sie das Chassis und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Chassis nur mit kompatiblen Gewehren und Zubehör.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass das Chassis korrekt installiert ist, bevor Sie es verwenden.
- Vermeiden Sie es, das Chassis unter extremen Wetterbedingungen zu verwenden, die die Leistung beeinträchtigen könnten.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Gehörschutz und Schutzbrille, beim Schießen.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher befestigt sind, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Seien Sie sich bewusst, dass das Chassis das Gewicht und die Balance Ihres Gewehrs verändern kann. Üben Sie daher vor dem Schießen in einer sicheren Umgebung.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie den SerienSchaft von Ihrem Tikka T3 Gewehr.
- Setzen Sie das Oryx Chassis auf den Empfänger des Gewehrs und stellen Sie sicher, dass es korrekt ausgerichtet ist.
- Befestigen Sie das Chassis mit den mitgelieferten Schrauben. Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig an, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie die Passform und stellen Sie sicher, dass der Schaft stabil sitzt.

2. Anpassung des Schaftes:

- Passen Sie die Höhe und Länge des Schaftes an Ihre Körpergröße und Schießstil an.
- Testen Sie die Anpassungen, um sicherzustellen, dass Sie bequem und stabil zielen können.

3. Verwendung des Chassis:

- Nehmen Sie eine stabile Schießposition ein, bevor Sie zielen.
- Halten Sie das Gewehr mit beiden Händen fest und zielen Sie auf das Ziel.
- Drücken Sie den Abzug sanft, um einen präzisen Schuss abzugeben.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie können auch die EUSicherheitsplattform besuchen, um Informationen über Rückrufe oder Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Vielen Dank, dass Sie sich für das Oryx Chassis entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Sicherheit beim Schießen!

Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH. This chassis is designed to enhance your shooting experience by improving accuracy and ergonomics. To ensure your safety and the longevity of your product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the chassis is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep the chassis and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage.
- Only use accessories and components that are compatible with the Oryx Chassis.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and storage.

Specific Safety Precautions for Use

- **Proper Fit:** Adjust the buttstock to ensure a comfortable fit, which can enhance control and accuracy.
- **Grip Selection:** Use AR15 grips that are securely attached to avoid accidents.
- **Forend Handling:** Ensure that the forend is free of obstructions before aiming and firing.
- **Shooting Environment:** Always be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- **Maintenance:** Regularly clean and maintain the chassis to ensure optimal performance and safety.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Unpacking:** Carefully remove the Oryx Chassis from the packaging. Inspect for any visible damage.
2. **Fitting the Firearm:**
 - Align the Tikka T3 action with the chassis bedding.
 - Securely fasten the action screws to ensure a tight fit.
3. **Adjusting the Buttstock:**
 - Loosen the adjustment knob on the buttstock.
 - Slide the buttstock to the desired length and retighten the knob.
4. **Attaching Accessories:**
 - Install AR15 grips and MLoc accessories as per the manufacturer's instructions.
 - Ensure all accessories are securely attached before use.

Usage

- **Aiming:** When aiming, ensure that the chassis is stable and that you have a clear sight picture.
- **Firing:** Always follow safe firearm handling practices while using the chassis.
- **PostUse:** After use, clean the chassis and store it in a safe location.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.
- Consider recycling components where possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding safety concerns, please reach out to the designated EU contact point provided by the manufacturer. Always refer to the manufacturer's website or product documentation for the most current information.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH. Always prioritize safety and responsible handling of your equipment.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Chasis Oryx Sportsman Tikka T3 LA RH

Introducción

¡Bienvenido! Gracias por elegir el Chasis Oryx Sportsman para tu rifle Tikka T3. Este documento contiene información importante sobre la seguridad y el uso de tu nuevo chasis. Asegúrate de leerlo cuidadosamente para garantizar un uso seguro y eficiente.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Este chasis ha sido diseñado para mejorar la precisión y la ergonomía al disparar. Es fundamental que lo utilices de manera responsable y conforme a las leyes de tu localidad.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre posibles recalls de productos. Si se identifica un problema de seguridad, recibirás notificaciones estandarizadas.
- **Compras en Línea:** Si compraste este producto en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con todos los requisitos de seguridad aplicables.
- **Enfoque en el Consumidor:** Este chasis está diseñado para ser utilizado por adultos. Asegúrate de que los menores no tengan acceso a él sin supervisión.
- **Punto de Contacto en la UE:** Para cualquier consulta de seguridad, es importante que tengas acceso a un punto de contacto en la UE.
- **Alertas Rápidas:** Consulta la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre productos inseguros.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Verifica el Ajuste:** Antes de usar el chasis, asegúrate de que esté correctamente instalado y ajustado a tu rifle.
- **Evita el Uso en Condiciones Adversas:** No utilices el chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- **Inspección Regular:** Realiza inspecciones periódicas del chasis para asegurarte de que no haya daños visibles.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el chasis en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños y mascotas.
- **Uso de Accesorios:** Asegúrate de que todos los accesorios que utilices, como empuñaduras AR15 y rieles ARCA, sean compatibles y seguros.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira la culata de fábrica de tu rifle Tikka T3.
- Alinea el chasis Oryx con el receptor del rifle.
- Asegúrate de que todas las piezas encajen de manera segura y firme.
- Utiliza las herramientas adecuadas para apretar los tornillos y asegurar el chasis en su lugar.

2. Ajuste de la Culata:

- Ajusta la culata del chasis según tus preferencias de disparo.
- Asegúrate de que el ajuste sea cómodo y permita una buena visibilidad al mirar a través de la mira.

3. Uso del Chasis:

- Colócate detrás del chasis y asegúrate de que tu postura sea estable.
- Mantén el rifle apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Realiza disparos solo cuando estés seguro de tu entorno y de que es seguro hacerlo.

Instrucciones de Eliminación

Cuando ya no necesites el chasis o si este se encuentra dañado, asegúrate de desecharlo de manera responsable:

- **Reciclaje:** Si es posible, recicla el chasis de aluminio en un centro de reciclaje adecuado.
- **Desecho Seguro:** Si no puedes reciclarlo, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales para residuos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o problema relacionado con la seguridad de tu Chasis Oryx Sportsman, asegúrate de contactar a un representante autorizado en tu área. Es importante mantenerte informado y seguro mientras disfrutas de tu experiencia de tiro.

Gracias por seguir estas directrices de seguridad. Disfruta de tu Chasis Oryx y dispara de manera segura y responsable.

Guide de Sécurité du Produit Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du produit pour le châssis Oryx Sportsman, conçu spécifiquement pour le fusil Tikka T3. Ce document a pour but de te fournir des informations essentielles pour assurer une utilisation sécuritaire et optimale de ton châssis. En respectant les consignes de sécurité, tu pourras profiter pleinement de ton expérience de tir.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le châssis est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifie régulièrement l'état du châssis pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laisse jamais le châssis sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
- Garde le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Informetoι sur les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation de l'Arme:**
 - Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le châssis.
 - Ne pointe jamais l'arme vers toi ou vers d'autres personnes.
- **Conditions de Tir:**
 - Utilise le châssis dans un environnement sécurisé et approprié pour le tir.
 - Évite de tirer sous des conditions météorologiques extrêmes (pluie, vent fort, etc.).
- **Ajustements:**
 - Effectue tous les ajustements nécessaires du châssis avant de commencer à tirer.
 - Ne modifie pas le châssis sans consulter le manuel d'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:**
 - Assure-toi que l'arme est déchargée.
 - Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.
2. **Installation du Châssis:**
 - Retire la crosse d'origine de ton fusil Tikka T3.
 - Fixe le châssis Oryx à l'aide des vis fournies dans le kit.
 - Assure-toi que le châssis est bien fixé et sécurisé.
3. **Ajustements:**
 - Ajuste la crosse réglable pour un meilleur confort.
 - Teste la prise en main et fais des ajustements si nécessaire.

Utilisation

- **Prise de Visée:**
 - Installe-toi confortablement derrière ton fusil.
 - Assure-toi que le châssis est stable avant de prendre la visée.
- **Tir:**
 - Tire uniquement dans des conditions sécurisées.
 - Suis toujours les règles de sécurité lors de l'utilisation de ton fusil.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le châssis est endommagé ou inutilisable, ne le jette pas dans les déchets ménagers.
- Renseigne-toi auprès des autorités locales sur les méthodes appropriées pour te débarrasser des équipements d'armement.
- Assure-toi que toutes les pièces du châssis sont correctement éliminées conformément aux réglementations locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton châssis Oryx, consulte les ressources disponibles en ligne ou contacte un professionnel qualifié. Assure-toi de suivre les mises à jour concernant les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives de sécurité, tu contribueras à une expérience de tir plus sûre et plus agréable. Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour ton fusil Tikka T3.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH BLK

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman per il tuo fucile Tikka T3. Questo prodotto è stato progettato per migliorare l'accuratezza e l'ergonomia del tuo sistema di tiro. È fondamentale seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Assicurati di utilizzare il telaio Oryx Chassis solo con armi da fuoco compatibili.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali di protezione e protezioni auricolari quando utilizzi il tuo fucile.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il telaio.
- Verifica regolarmente che tutte le parti siano fissate correttamente e non presentino segni di usura.
- Non modificare il telaio o i suoi componenti senza l'approvazione del produttore.
- Utilizza solo accessori e impugnature raccomandati dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Telaio:

- Assicurati che il fucile sia scarico.
- Rimuovi il calcio originale del Tikka T3.
- Posiziona il fucile nel telaio Oryx Chassis e allinea le viti di montaggio.
- Fissa il telaio utilizzando gli strumenti appropriati, seguendo le specifiche di coppia di serraggio fornite dal produttore.

2. Regolazione del Calcio:

- Regola il calcio in base alla tua altezza e alla tua posizione di tiro.
- Verifica che il calcio sia bloccato saldamente in posizione prima di utilizzare il fucile.

3. Utilizzo del Forend:

- Utilizza il forend flottante per migliorare l'accuratezza durante il tiro.
- Assicurati che non ci siano ostacoli che impediscano il movimento del forend.

4. Controllo delle Impugnature e Accessori:

- Installa impugnature AR15 e rotaie ARCA secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che gli accessori MLoc siano montati saldamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e plastica.

- Non gettare il telaio o i suoi componenti nel normale rifiuto domestico.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per assistenza o ulteriori informazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere supporto rapido e accurato.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai godere del tuo telaio Oryx Chassis Sportsman in modo sicuro e responsabile.

Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH

Brukerhåndbok

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH. Dette chassiset er designet for å forbedre din skyteopplevelse og gi deg bedre presisjon og ergonomi. Vennligst les denne brukerhåndboken nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du alltid bruker chassiset i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Hold chassiset og tilbehøret utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr, inkludert øre og øyebeskyttelse, når du bruker riflen.
- Kontroller at alle komponenter er i god stand før bruk. Unngå bruk av skadde eller slitte deler.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at det er trygt å skyte før du avfyrer.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke chassiset i våte eller fuktige forhold for å hindre rust og skade.
- Ikke overbelast chassiset med ekstra tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten.
- Sørg for at riflen er sikkert festet i chassiset før bruk.
- Unngå å håndtere riflen med munnen rettet mot deg eller andre.
- Ha alltid sikkerhetsvåpenprosedyrer i tankene, inkludert å behandle alle våpen som om de er ladd.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av riflen:

- Plasser riflen forsiktig i chassiset.
- Kontroller at riflen sitter godt og sikkert i bedding.
- Stram festeskruene til anbefalt moment for å sikre stabilitet.

2. Justering av kolben:

- Juster kolben for å oppnå en komfortabel og sikker passform.
- Test kolben for å sikre at den gir optimal støtte når du bruker kikkerten.

3. Bruk av tilbehør:

- Installer AR15 grep og MLok tilbehør i henhold til produsentens retningslinjer.
- Bruk ARCA skinner for eventuelle tilleggsutstyr som er compatible.

4. Sikring før skyting:

- Kontroller at sikringen er aktivert når du ikke er i ferd med å skyte.
- Sørg for at ingen er i nærheten av skyteområdet før du avfyrer.

Avfallsinstruksjoner

- Når chassiset ikke lenger er i bruk, må det kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at alle metallkomponenter resirkuleres der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsentens kundeservice.

Vi takker for at du valgte Oryx Chassis. Vi ønsker deg en trygg og vellykket skyteopplevelse!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o poprawie ergonomii i dokładności podczas strzelania. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny chassis przed użyciem.
- Zawsze używaj okularów ochronnych i słuchawek podczas strzelania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że chassis jest prawidłowo zamontowane przed rozpoczęciem strzelania.
- Nie używaj chassis, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Nie modyfikuj produktu bez konsultacji z producentem.
- Zachowaj ostrożność podczas transportu broni z zamontowanym chassis.
- Nie pozostawiaj broni bez nadzoru, gdy jest załadowana.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż Chassis

- Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Umieść karabin w chassis, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Zastosuj śruby mocujące zgodnie z instrukcją producenta.
- Sprawdź, czy chassis jest stabilne i nie ma luzów.

2. Użytkowanie Chassis

- Przyjmij wygodną postawę, trzymając karabin za uchwyty chassis.
- Użyj regulowanej kolby, aby dopasować ją do swoich potrzeb.
- Przed oddaniem strzału upewnij się, że cel jest bezpieczny i w zasięgu.

3. Konserwacja

- Regularnie sprawdzaj chassis pod kątem uszkodzeń.
- Czyść chassis zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić jego długowieczność.
- Przechowuj chassis w suchym i czystym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj opakowanie i wszelkie niepotrzebne elementy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje o odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Używając Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH, zapewnisz sobie i innym bezpieczeństwo podczas strzelania.

Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH BLK. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käyttökunnossa ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa tarkoituksissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka liittyvät ampumiseen ja metsästykseen.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen Oryx Chassis koriin asentamista.
- Käytä aina suojalaseja ja kuulosuojaimia ampumisen aikana.
- Älä koskaan suuntaa asetta kohti henkilöitä tai eläimiä, ellei se ole tarkoituksenmukaista.
- Varmista, että ympäristö on turvallinen ennen ampumista.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Valmistelu:

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Lue valmistajan ohjeet huolellisesti.

2. Aseta ase koriin:

- Irrota ase alkuperäisestä tukista.
- Aseta ase Oryx Chassis koriin siten, että se on tiukasti paikallaan.
- Varmista, että kaikki kiinnitysosat ovat kunnolla kiinni.

3. Säädä peräosa:

- Säädä peräosan pituus ja kulma omien mieltymystesi mukaan.
- Varmista, että peräosa on tukevasti paikallaan.

4. Lisävarusteet:

- Asenna AR15kahvat ja MLoklisävarusteet tarpeen mukaan.
- Varmista, että kaikki lisävarusteet ovat turvallisesti kiinni.

Käyttö

- Aseta itsesi mukavasti Oryx Chassis korin taakse.
- Tarkista, että ase on turvallinen käyttää.

- Ota tähtäyskuva ja varmista, että ympäristö on turvallinen.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa ampuma ja metsästystarkoituksissa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos et ole varma hävittämistavoista.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että käytät tuotteen turvalliseen käyttöön liittyviä ohjeita ja että noudatat kaikkia voimassa olevia lakeja ja määräyksiä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Käytä Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH BLK:ta vastuullisesti ja nauti ampumisesta!

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Tikka T3 LA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman Tikka T3 LA RH. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse och säkerhet. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan användning för att säkerställa säker och korrekt användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid chassit i enlighet med tillverkarens riktlinjer.
- Kontrollera chassit för skador eller defekter innan varje användning.
- Förvara chassit på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Använd alltid skyddsutrustning, såsom hörselskydd och skyddsglasögon, vid skytte.
- Rapportera omedelbart eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du använder chassit.
- Se till att chassit är kompatibelt med ditt vapen innan användning.
- Använd endast rekommenderade tillbehör och komponenter.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när det inte används.
- Var medveten om din omgivning och säkerhetsavstånd vid skytte.
- Använd chassit endast för avsett ändamål, såsom skytte och jakt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det gamla chassit från ditt vapen enligt tillverkarens instruktioner.
- Placera Oryx Chassi på vapnet och säkerställ att det sitter ordentligt.
- Använd skruvarna som medföljer för att fästa chassit på vapnet.
- Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan användning.

2. Användning av chassit:

- Justera kolven för att passa din kropp och skjutstil.
- Fäst AR15grepp och MLoktillbehör efter behov.
- Kontrollera att sikten är korrekt inställda innan du börjar skjuta.
- Öva på säker hantering av vapnet och chassit innan du går ut för att skjuta.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kassera eventuella förpackningar och överblivna delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metall och plast.
- Lämna in defekta eller oanvändbara produkter till en återvinningsstation eller enligt lokala riktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support relaterade till Oryx Chassi Sportsman Tikka T3 LA RH, vänligen kontakta tillverkaren

eller återförsäljaren där produkten köptes.

Vi tackar för att du valt Oryx Chassi och önskar dig en säker och framgångsrik skjutupplevelse!

Pokyny pro bezpečnost při používání Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH. Tento produkt byl navržen pro zlepšení přesnosti a ergonomie vaší pušky. Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v tomto dokumentu, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlené účely.
- Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození nebo opotřebení.
- V případě, že výrobek vykazuje známky poškození, přestaňte jej okamžitě používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci a používání výrobku vždy noste ochranné brýle a rukavice.
- Ujistěte se, že je puška zajištěna a neobsahuje žádné náboje před manipulací s chassis.
- Při střelbě dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní.
- Nikdy nezapomínejte na bezpečnostní pravidla při střelbě, včetně kontroly cíle a okolí.
- Při použití AR15 úchytů a MLoc příslušenství se ujistěte, že jsou správně upevněny.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bezpečný.

2. Instalace:

- Odstraňte starou pažbu pušky.
- Nainstalujte Oryx Chassis podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že všechny šrouby a úchyty jsou správně a bezpečně utaženy.

3. Nastavení pažby:

- Upravte nastavitelnou pažbu tak, aby vyhovovala vaší osobní preferenci pro pohodlí a přesnost.
- Před použitím proveďte testování nastavení pro zajištění optimálního výkonu.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte a udržujte chassis, aby se zajistila jeho dlouhá životnost a funkčnost.
- Čistěte výrobek podle pokynů výrobce, abyste odstranili nečistoty a zbytky.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se ujistěte, že dodržujete místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je to možné, rozložte výrobek na jednotlivé části a recyklujte materiály jako hliník a plast.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, neváhejte se obrátit na svého prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici potřebné informace pro bezpečné používání a údržbu výrobku.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si výhod Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH.