

Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T3 - LA - RH - GRY

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T3 - LA - RH - GRY
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010798
- Mfr. No.: 104040-GRY
- Color: Grey
- Hand: Right
- Make: Tikka
- Model: T3
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.22kg
- Shipping height: 67mm
- Shipping width: 184mm
- Shipping length: 905mm
- UPC: 682157396726

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Tikka T3 LA RH](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Châssis Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Norsk: Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH GRY](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa produktu](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH](#)
- [Český: Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH GRY](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine verbesserte Schießleistung und Ergonomie zu bieten. Um die Sicherheit bei der Nutzung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Überprüfe das Chassis regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Chassis und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achte darauf, dass du die Gebrauchsanweisung vollständig verstehst, bevor du das Produkt verwendest.
- Informiere dich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Schießen und zur Verwendung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Chassis nur mit kompatiblen Waffen und Zubehörteilen.
- Stelle sicher, dass das Chassis korrekt montiert und festgezogen ist, bevor du es benutzt.
- Achte darauf, dass du beim Schießen immer die richtige Schutzausrüstung trägst, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Vermeide es, das Chassis in feuchten oder extremen Umgebungen zu verwenden, um Korrosion und Beschädigungen zu vermeiden.
- Wenn du ein Problem mit dem Chassis feststellst, benutze es nicht weiter und kontaktiere den Hersteller oder einen Fachmann.

Anweisungen für Installation und Nutzung

• Installation:

- Stelle sicher, dass alle Teile des Chassis vorhanden sind, bevor du mit der Installation beginnst.
- Befolge die mitgelieferte Anleitung zur Montage des Chassis auf deiner Waffe.
- Überprüfe nach der Installation, ob alle Schrauben und Befestigungen fest sitzen.

• Nutzung:

- Stelle sicher, dass das Chassis richtig an deine Körpergröße und Schießposition angepasst ist.
- Übe regelmäßig, um deine Fähigkeiten mit dem Chassis zu verbessern.
- Halte das Chassis sauber und frei von Schmutz und Ablagerungen, um die Leistung zu optimieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Oryx Chassis gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Chassis umweltgerecht entsorgt werden, um eine Belastung der Umwelt zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, wenn du Unterstützung benötigst.

Schlussbemerkung

Die Sicherheit beim Umgang mit dem Oryx Chassis ist von größter Bedeutung. Indem du diese Sicherheitsrichtlinien befolgst, trägst du dazu bei, ein sicheres und effektives Schießerlebnis zu gewährleisten. Vielen Dank für dein Vertrauen in unser Produkt.

Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH. This safety instruction guide is designed to ensure your safe and effective use of the product. By following the guidelines provided, you will maximize the performance of your chassis while minimizing any potential risks.

General Safety Guidelines

- Always handle your rifle and chassis with care, treating them as if they are loaded.
- Ensure that you are familiar with the operation of your rifle and the chassis before use.
- Keep the chassis and all accessories out of reach of children.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage before each use.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- When adjusting the buttstock, make sure to do so in a safe environment where the rifle is pointed in a safe direction.
- Use only AR15 grips and MLoc accessories that are compatible with the Oryx Chassis.
- Ensure that the forend is free from obstructions before firing.
- Avoid using the chassis in extreme weather conditions that may affect its performance.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Chassis:

- Ensure the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory stock from your Tikka T3 rifle according to the manufacturer's instructions.
- Align the rifle receiver with the Vshaped bedding of the Oryx Chassis.
- Secure the rifle in place using the provided screws and tools, ensuring a tight fit.
- Attach any desired AR15 grips or MLoc accessories.

2. Adjusting the Buttstock:

- To adjust the buttstock, loosen the adjustment screw located at the rear of the chassis.
- Slide the buttstock to the desired length and tighten the screw securely.
- Check the fit by shouldering the rifle and ensuring a comfortable position.

3. Using the Chassis:

- When ready to shoot, assume a stable shooting position.
- Align your sight picture and ensure your finger is outside the trigger guard until ready to fire.
- After firing, observe the target and ensure it is safe to continue shooting.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis in accordance with local regulations regarding metal waste.
- If the chassis is damaged beyond use, consider recycling the aluminum material.
- Do not discard the chassis in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging or documentation.

Conclusion

By following these safety instructions, you can enjoy the enhanced performance of your Oryx Chassis while ensuring a safe shooting experience. Always prioritize safety and be aware of your surroundings when using firearms. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Tikka T3 LA RH

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para tu rifle Tikka T3. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro, ofreciendo mayor precisión y ergonomía. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información esencial sobre el uso seguro del chasis, así como instrucciones para su instalación y disposición.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el chasis.
- Mantén el chasis y su entorno de uso libres de objetos peligrosos y distracciones.
- Nunca apunte el rifle hacia algo que no esté destinado a ser disparado.
- Mantén el rifle descargado hasta que estés listo para disparar.
- Almacena el chasis y el rifle en un lugar seguro y fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Siempre utiliza equipo de protección personal, como gafas y protectores auditivos, al disparar.
- Informa a otros sobre las normas de seguridad y el uso responsable del rifle.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Verifica el ajuste:** Asegúrate de que el chasis esté correctamente ajustado a tu rifle y que todos los tornillos estén bien sujetos antes de usarlo.
- **Uso de accesorios:** Solo utiliza accesorios compatibles con el chasis Oryx y sigue las instrucciones del fabricante para su instalación.
- **Condiciones climáticas:** Evita usar el chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento o tu seguridad.
- **Inspección regular:** Realiza inspecciones periódicas del chasis para detectar signos de desgaste o daño.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira la culata de fábrica de tu rifle Tikka T3.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx asegurándote de que encaje correctamente.
- Ajusta todos los tornillos y pernos según las especificaciones del fabricante.
- Asegúrate de que el lecho en forma de V y el forend flotante estén correctamente alineados.

2. Uso del Chasis:

- Ajusta la culata según tu preferencia para un mejor agarre y precisión.
- Asegúrate de que tu mira esté correctamente instalada y calibrada antes de disparar.
- Practica disparos en un entorno seguro y controlado.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis Oryx, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si el chasis está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje que acepte metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad, instalación o uso del chasis Oryx, consulta con el fabricante o el punto de venta donde adquiriste el producto. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que seguir estas pautas no solo protege tu seguridad, sino también la de quienes te rodean. Disfruta de tu experiencia de tiro con el chasis Oryx Sportsman de manera responsable y segura.

Guide de Sécurité du Châssis Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH. Ce guide de sécurité a été conçu pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Il contient des instructions claires et des conseils pour garantir une utilisation sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le châssis est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le châssis à la portée des enfants.
- Utilise des équipements de protection appropriés lors de l'utilisation du fusil.
- Informes-toi sur les lois locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser le châssis, assure-toi que le fusil est déchargé.
- Ne pointe jamais le fusil vers une personne ou un animal.
- Utilise le châssis uniquement dans des zones désignées pour le tir.
- Ne modifie pas le châssis sans consulter un professionnel.
- Assure-toi que toutes les pièces sont correctement installées avant de tirer.
- Évite de tirer sous l'influence de l'alcool ou de drogues.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Déballage:** Ouvre l'emballage avec précaution et vérifie que toutes les pièces sont présentes.
2. **Assemblage:**
 - Fixe le fusil au châssis en suivant les instructions du fabricant.
 - Assure-toi que toutes les vis et fixations sont serrées correctement.
3. **Ajustement:**
 - Ajuste la crosse pour un meilleur confort et précision.
 - Teste les réglages avant de commencer à tirer.

Utilisation

1. **Positionnement:** Installe-toi confortablement derrière le châssis, en veillant à avoir une bonne posture.
2. **Visée:** Utilise la lunette pour viser avec précision.
3. **Tir:** Prends ton temps et tire lorsque tu es prêt.

Instructions d'Élimination

- Lorsque tu n'as plus besoin du châssis, assure-toi de le recycler ou de l'éliminer conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le châssis avec les déchets ménagers.
- Contacte un centre de recyclage local pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur le site Web du fabricant ou les autorités locales compétentes.

En suivant ces instructions et recommandations, tu peux profiter de ton châssis Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH en toute sécurité. Merci de contribuer à un environnement de tir sécurisé et responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio ORYX Sportsman per il tuo fucile Tikka T3. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per evitare incidenti e garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva questa guida in un luogo sicuro per consultazioni future.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Non utilizzare il telaio se presenta segni di danno o usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il telaio.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso del fucile.
- Non modificare il telaio in modo non autorizzato, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Non utilizzare accessori non compatibili o non raccomandati.
- Verifica che tutte le viti e i componenti siano ben serrati prima dell'uso.
- Non utilizzare il telaio in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione del Telaio

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari, inclusi cacciaviti e chiavi esagonali.
- Lavora in un'area ben illuminata e priva di distrazioni.

2. Rimozione del Calcio Originale:

- Scarica il fucile e rimuovi il calcio originale seguendo le istruzioni del produttore.

3. Installazione del Telaio ORYX:

- Posiziona il fucile nel telaio ORYX, assicurandoti che il letto a forma di V si adatti correttamente al ricevitore.
- Fissa il telaio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate correttamente.

4. Regolazione del Calcio:

- Regola il calcio per ottenere una vestibilità confortevole e sicura.
- Verifica che tutte le regolazioni siano bloccate prima dell'uso.

Uso del Telaio

- Posizionati in una zona sicura e controlla l'area circostante prima di utilizzare il fucile.
- Prendi la mira con attenzione, assicurandoti che il bersaglio sia chiaro e sicuro.

- Segui sempre le norme di sicurezza per il maneggio delle armi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il telaio e i componenti in alluminio in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il telaio nell'ambiente; segui le linee guida per il riciclaggio dei metalli.
- Consulta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro di materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di supporto riguardante il telaio ORYX Sportsman, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o a consultare il sito web del produttore per ulteriori informazioni e risorse.

Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH GRY

Forbrukersikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH. Dette produktet er designet for å gi deg en bedre skyteopplevelse med økt nøyaktighet og ergonomi. For å sikre trygg bruk av chassiset, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid chassiset i henhold til produsentens instruksjoner.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Ikke bruk hvis det er skadet.
- Hold chassiset og tilbehør utenfor rekkevidde for barn.
- Vær oppmerksom på at feil bruk kan føre til skade på deg selv eller andre.
- Oppbevar alltid våpen og tilbehør på en sikker måte.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler ved bruk

- Sørg for at riflen er avfyrt før du håndterer chassiset.
- Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr, som øre og øyebeskyttelse, når du skyter.
- Unngå å peke riflen mot deg selv eller andre, selv når den er lastet.
- Sørg for at området rundt deg er klart for skyting, og at det ikke er noen hindringer eller personer i nærheten.
- Ved installering av tilbehør, følg produsentens instruksjoner nøye for å unngå feilmontering.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at alle deler er inkludert og i god stand.
- Les gjennom bruksanvisningen før du begynner installasjonen.

2. Installasjon av chassiset:

- Fjern den originale stokken fra riflen.
- Plasser riflen i Oryx Chassiset, og sørg for at den sitter godt.
- Fest riflen til chassiset med de medfølgende skruene. Sørg for at de er strammet ordentlig, men ikke overstrammet.

3. Justerbar kolbe:

- Juster kolben for å passe til din kroppsholdning og skytestil. Dette kan gjøres ved å følge instruksjonene i produsentens håndbok.

4. Bruk av tilbehør:

- Installer AR15 grep og ARCA skinner som beskrevet i bruksanvisningen.
- Fest MLoc tilbehør etter behov for å tilpasse chassiset til dine spesifikasjoner.

5. Sjekk før bruk:

- Kontroller at alt er sikkert festet før du begynner å skyte.
- Gjør en siste sjekk av riflens tilstand og ammunisjon.

Avfallsinstruksjoner

- Når chassiset når slutten av sin levetid, må det kastes på en ansvarlig måte.
- Se etter lokale resirkuleringsprogrammer for metall og plast.
- Unngå å kaste produktet i vanlig søppel.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For spørsmål om produktet eller sikkerhetsrelaterte henvendelser, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Viktig merknad

Husk at sikkerhet er av største betydning når du bruker skyteutstyr. Følg alltid disse retningslinjene for å sikre en trygg og positiv opplevelse med ditt Oryx Chassis.

Instrukcja bezpieczeństwa produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH. Nasze chassis zostało zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i wydajności, aby zapewnić najlepsze doświadczenia podczas strzelania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że zapoznałeś się z instrukcją obsługi oraz zasadami bezpieczeństwa.
- Zawsze używaj chassis zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj chassis w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny chassis, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Unikaj korzystania z chassis w trudnych warunkach atmosferycznych, które mogą wpłynąć na jego funkcjonalność.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że wszystkie akcesoria są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie modyfikuj ani nie dokonuj zmian w chassis bez konsultacji z producentem.
- Zawsze korzystaj z odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak okulary ochronne i słuchawki.
- Zachowaj ostrożność przy przechowywaniu amunicji i broni.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu chassis, natychmiast zaprzestań używania i skontaktuj się z odpowiednim serwisem.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja chassis:

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.
- Zdejmij starą osadę z broni zgodnie z instrukcją producenta.
- Umieść broń w chassis, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo dopasowane.
- Zastosuj odpowiednie śruby i narzędzia do zamocowania chassis.
- Sprawdź stabilność i bezpieczeństwo osadzenia.

2. Użytkowanie chassis:

- Zawsze używaj chassis w bezpiecznym miejscu, z dala od ludzi i zwierząt.
- Przyjmij stabilną postawę przed strzałem.
- Używaj celownika zgodnie z zaleceniami producenta.
- Monitoruj stan techniczny chassis podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj chassis zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj chassis do zwykłych śmieci, jeśli zawiera elementy, które mogą być niebezpieczne dla środowiska.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim kraju. Upewnij się, że masz pod ręką numer seryjny produktu oraz szczegóły dotyczące zakupu.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze!

Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH on suunniteltu tarjoamaan erinomainen tarkkuus ja ergonomia ampumiseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita sekä ohjeita tuotteen asentamiseen ja käyttöön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain laillisten ja turvallisten ampumaaseiden kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain tarkoituksenmukaisessa ympäristössä ja olosuhteissa.
- Noudata kaikkia paikallisia ja kansallisia aseita koskevia lakeja ja sääntöjä.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että tukki on säädetty oikein ennen ampumista.
- Älä koskaan suuntaa asetta kohti henkilöitä tai eläimiä, ellei ole aikomusta ampua.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja vapaa esteistä ennen ampumista.
- Älä koskaan yritä muokata tai korjata tuotetta itse; ota yhteyttä asiantuntevaan huoltoon tarvittaessa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista tuote pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä tukki tarkkuuskiväärin runkoon valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia.
- Sääda tukki sopivaksi omiin mittoihisi ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Asetu tukin taakse mukavasti ja varmista, että kätesi ovat tukevasti paikallaan.
- Suuntaa ase turvalliseen suuntaan ja tarkista, että ampumaalue on vapaa.
- Käytä tähtäintä ja valmistaudu ampumaan vain, kun olet täysin valmis.
- Ampumisen jälkeen tarkista ase ja sen ympäristö turvallisuuden varmistamiseksi.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja Tukea Varten

- Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään.
- Tarkista myös EU:n Safety Gate järjestelmä, jossa voit saada tietoa mahdollisista tuotteiden

takaisinvedoista ja turvallisuusilmoituksista.

Lue ja noudata näitä ohjeita huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH:lle.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH. Detta chassi är designat för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera chassit regelbundet för synliga skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och personer utan lämplig utbildning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Rapportera alla skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan användning för att undvika olyckor.
- Använd endast godkända tillbehör som är kompatibla med Oryx Chassis.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra, även när det är av.
- Se till att vapnet är säkert förvarat när det inte används.
- Använd chassit endast för avsett ändamål, dvs. för precisionsskytte.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit enligt tillverkarens anvisningar.
- Montera Oryx Chassis på vapnet med de medföljande skruvarna och verktygen.
- Kontrollera att chassit sitter fast ordentligt och att alla skruvar är åtdragna.

2. Användning av chassit:

- Justera kolven för att säkerställa en bekväm och säker passform.
- Montera eventuella tillbehör (t.ex. AR15grepp, ARCAskenor, MLoktillbehör) enligt tillverkarens anvisningar.
- Innan du börjar skjuta, kontrollera att vapnet är i ett säkert skick och att ammunitionen är korrekt laddad.

3. Underhåll:

- Rengör chassit regelbundet för att förhindra smuts och skräp från att påverka prestandan.
- Kontrollera och smörj rörliga delar enligt behov för att säkerställa smidig funktion.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte bort chassit eller dess delar på olämpliga platser. Följ lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material som aluminium och plast när det är möjligt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av vapenrelaterade produkter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Oryx Chassis, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se tillverkarens hemsida för mer information om support och garantier.

Tack för att du är en ansvarsfull användare av Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH. Din säkerhet är vår högsta prioritet.

Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH GRY

Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 LA RH GRY. Tento produkt byl navržen s důrazem na bezpečnost a výkon. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití našeho výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím výrobku se ujistěte, že je v dobrém stavu a nepoškozený.
- Při online nákupu se ujistěte, že nakupujete od důvěryhodných prodejců, kteří splňují bezpečnostní požadavky EU.
- V případě, že zjistíte jakékoli nebezpečné vlastnosti výrobku, okamžitě je hlase příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že je pažba správně nastavena a bezpečně upevněna.
- Používejte pouze příslušenství, které je kompatibilní s Oryx Chassis, abyste předešli nehodám.
- Při manipulaci s puškou dodržujte standardní bezpečnostní opatření pro střelbu.
- Při montáži a demontáži výrobku používejte ochranné rukavice, abyste se vyhnuli zraněním.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a upevňovací prvky správně utaženy před každým použitím.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Přečtěte si návod k použití a ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje.
- Upevněte Oryx Chassis na pušku podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je chassis bezpečně namontováno a stabilní.

2. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte pušku a chassis na známky opotřebení nebo poškození.
- Nastavte pažbu podle svých potřeb pro dosažení optimálního pohodlí a přesnosti.
- Při střelbě dodržujte všechna bezpečnostní opatření a pravidla pro zacházení se zbraněmi.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozený nebo nefunkční, zvažte jeho ekologickou likvidaci.
- Nepokoušejte se o opravy, které by mohly ohrozit bezpečnost výrobku.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o výrobku, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že se staráte o bezpečnost a správné používání Oryx Chassis. Věříme, že vám tento produkt přinese radost a úspěch při střelbě.