

Oryx Chassis - Sportsman - Patriot - SA - RH - BLK

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Patriot - SA - RH - BLK
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010816
- Mfr. No.: 104337-BLK
- Color: Black
- Hand: Right
- Model: Patriot
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.905kg
- Shipping length: 819mm
- UPC: 682157395156

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Patriot SA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Patriot SA RH Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Patriot SA RH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Chassis Sportsman Patriot SA RH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto Oryx Chassis Sportsman Patriot SA RH](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Patriot SA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Patriot SA RH Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Patriot SA RH](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Patriot SA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Patriot SA RH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Oryx Chassis Sportsman Patriot SA RH. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen die bestmögliche Leistung und Ergonomie beim Schießen mit einem Präzisionsgewehr zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Chassis sicher und effektiv nutzen, haben wir diese Sicherheitsanweisungen erstellt. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur gemäß den Anweisungen verwendet wird.
- Bewahren Sie das Chassis außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Chassis regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Chassis nicht, wenn es beschädigt ist.
- Befolgen Sie alle geltenden Gesetze und Vorschriften zum Schießen in Ihrem Land oder Ihrer Region.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Chassis nur mit kompatiblen Gewehren und Zubehörteilen.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Chassis sicher und fest installiert sind, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Seien Sie sich bewusst, dass das Schießen eine potenziell gefährliche Aktivität ist und entsprechende Vorsicht geboten ist.
- Halten Sie den Lauf des Gewehrs immer in eine sichere Richtung, auch wenn das Chassis nicht in Gebrauch ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis

- Entfernen Sie das bestehende Gewehrschaft, indem Sie die entsprechenden Schrauben lösen.
- Setzen Sie das Oryx Chassis auf das Gewehr und stellen Sie sicher, dass es richtig ausgerichtet ist.
- Befestigen Sie das Chassis mit den mitgelieferten Schrauben und ziehen Sie diese fest, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Befestigen Sie die Schulterstütze und stellen Sie diese auf Ihre gewünschte Position ein.

2. Nutzung des Chassis

- Stellen Sie sicher, dass das Chassis korrekt installiert ist und alle Teile sicher befestigt sind.
- Passen Sie die Schulterstütze an Ihre Körpergröße und Schießposition an.
- Nehmen Sie eine bequeme und stabile Schießposition ein, bevor Sie das Gewehr anlegen.
- Überprüfen Sie vor jedem Schuss, dass sich keine Hindernisse im Schussbereich befinden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis und alle damit verbundenen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu Ihrem Oryx Chassis Sportsman Patriot SA RH wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie stehen Ihnen gerne zur Verfügung, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem Produkt herausholen können.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit beim Umgang mit Schusswaffen von größter Bedeutung ist. Befolgen Sie diese Richtlinien sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung Ihres Oryx Chassis zu gewährleisten.

Oryx Chassis Sportsman Patriot SA RH Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Patriot SA RH. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of your chassis. Please read and follow these instructions carefully to maximize your safety and the performance of your product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your precision rifle before using the Oryx Chassis.
- Always handle firearms with care, treating every gun as if it is loaded.
- Store the chassis and any attached firearms in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Before using, check for any visible damage or defects in the chassis.
- Avoid using the chassis in wet or excessively humid conditions to prevent corrosion.
- Use only compatible accessories and components as specified in the product description.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.
- Ensure that the area around you is clear of obstructions and bystanders before firing.
- Be aware of your target and what lies beyond it to prevent accidents.
- Adjust the buttstock to a comfortable position before aiming and firing.
- Do not modify the chassis or any of its components without proper knowledge and expertise.
- If you experience any malfunctions or issues while using the chassis, cease use immediately and consult a qualified technician.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Chassis:

- Ensure that the rifle is unloaded and the safety is engaged.
- Remove the factory stock from your rifle according to the manufacturer's instructions.
- Align the Oryx Chassis with the rifle's action and secure it in place using the provided screws.
- Make sure all screws are tightened to the manufacturer's specifications.

2. Adjusting the Buttstock:

- Loosen the adjustment lever on the buttstock.
- Slide the buttstock to your desired length for a comfortable fit.
- Tighten the adjustment lever to secure the buttstock in place.

3. Attaching Accessories:

- Attach AR15 grips and MLoc accessories as needed, ensuring they are properly secured.
- Use ARCA rails for any additional mounting options, following the manufacturer's instructions.

4. Using the Chassis:

- Position yourself comfortably behind the chassis and align your sight picture.
- Ensure that your grip is secure and your stance is stable before firing.
- Maintain focus on your target and be aware of your surroundings.

Disposal Instructions

When the chassis reaches the end of its life cycle or is no longer needed, please dispose of it responsibly: * Check local regulations for guidance on disposing of aluminum and other materials. * If possible, recycle the chassis to minimize environmental impact. * Do not dispose of the chassis in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the Oryx Chassis, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Oryx Chassis Sportsman Patriot SA RH. Always prioritize safety and responsible handling of firearms. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Patriot SA RH

Introducción

Gracias por elegir el Chasis Oryx Sportsman Patriot SA RH. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento superior en el disparo de rifles de precisión. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso. Esta guía está diseñada para ayudarte a utilizar el chasis de manera segura y efectiva, cumpliendo con las regulaciones de seguridad de productos de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el chasis.
- Mantén el chasis fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el chasis regularmente en busca de daños o desgaste.
- No uses el chasis si notas alguna anomalía o daño.
- Almacena el chasis en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales sobre el uso de armas y accesorios.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Conexión Segura:** Asegúrate de que el rifle esté correctamente montado en el chasis antes de usarlo.
- **Ajuste de la Culata:** Ajusta la culata para que se adapte a tu cuerpo y estilo de disparo. Un ajuste inadecuado puede afectar la precisión y la seguridad.
- **Uso de Accesorios:** Solo utiliza empuñaduras AR15 y accesorios MLoc compatibles con el chasis.
- **Supervisión en Competencias:** Si participas en competencias de tiro, asegúrate de que haya supervisión adecuada y que se sigan las normas de seguridad establecidas.
- **Cuidado con el Forend:** Evita colocar las manos o cualquier objeto en el forend mientras el rifle está montado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Rifle:

- Coloca el rifle en el lecho en forma de V del chasis.
- Asegúrate de que el rifle esté bien ajustado y seguro en su lugar.

2. Ajuste de la Culata:

- Ajusta la culata según tu preferencia. Asegúrate de que esté fija y no se mueva durante el uso.

3. Montaje de Accesorios:

- Instala cualquier accesorio MLoc o riel ARCA según las instrucciones del fabricante del accesorio.
- Verifica que todos los accesorios estén bien sujetos antes de usar el chasis.

4. Uso del Chasis:

- Colócate detrás del chasis y toma una posición cómoda.
- Alinea tu mira y asegúrate de que el rifle esté en una posición segura antes de disparar.

5. Mantenimiento:

- Limpia el chasis regularmente con un paño suave y seco.
- Revisa las piezas móviles y asegúrate de que funcionen correctamente.

Instrucciones de Eliminación

Cuando decidas desechar el chasis, sigue estos pasos:

- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y componentes de armas.
- Si el chasis está dañado, asegúrate de que no sea reutilizable y elimina de manera segura cualquier parte que pueda representar un riesgo.
- Si es posible, recicla el aluminio en un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Más Soporte

Si tienes preguntas sobre la seguridad del producto o necesitas información adicional, busca un punto de contacto en la UE que pueda proporcionarte asistencia. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra al comunicarte.

Recuerda que tu seguridad y la de quienes te rodean son lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente y disfruta de tu experiencia de tiro con el Chasis Oryx Sportsman Patriot SA RH.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Chassis Sportsman Patriot SA RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Chassis Sportsman Patriot SA RH. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à maximiser ses performances. Veuillez lire attentivement toutes les sections de ce document avant d'utiliser le châssis.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le châssis est utilisé uniquement avec des fusils compatibles et dans un environnement sécurisé.
- Ne laissez pas le châssis à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis pour détecter d'éventuels dommages ou usures.
- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre la sécurité et la performance.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de votre fusil.
- Utilisez le châssis dans un espace ouvert et sécurisé, loin des personnes et des animaux.
- Assurez-vous que le fusil est déchargé lors de l'installation ou de l'entretien du châssis.
- Ne pointez jamais le fusil vers vous ou vers d'autres personnes, même si vous pensez qu'il est déchargé.
- Suivez les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation du châssis.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et dégagé.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Fixation du fusil :

- Placez votre fusil sur une surface plane et sécurisée.
- Retirez la crosse d'origine du fusil en suivant les instructions du fabricant.
- Fixez le châssis Oryx en veillant à aligner tous les points de fixation.

3. Ajustement :

- Ajustez la crosse selon votre confort et vos préférences.
- Vérifiez que tous les composants sont bien serrés et sécurisés avant utilisation.

Utilisation

- Positionnez-vous derrière le châssis et établissez un bon point d'appui.
- Réglez votre lunette pour une visée optimale.
- Pratiquez vos tirs dans un environnement contrôlé pour vous habituer à la nouvelle configuration.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le châssis avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements en aluminium et des composants du fusil.
- Recyclez le châssis si possible, ou apportez-le à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié. Vous pouvez également signaler tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre châssis Oryx Chassis Sportsman Patriot SA RH. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto Oryx Chassis Sportsman Patriot SA RH

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman Patriot SA RH. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro e garantire prestazioni elevate. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il telaio sia utilizzato solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni fornite.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o usura.
- Conserva il telaio in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie quando utilizzi il fucile montato sul telaio.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il telaio.
- Verifica che tutte le parti siano correttamente fissate e che non ci siano elementi allentati prima dell'uso.
- Non utilizzare il telaio in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o neve, che possono compromettere le prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Telaio:

- Assicurati che il fucile sia scarico.
- Rimuovi il calcio originale del fucile seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il telaio Oryx Chassis sul fucile, allineando i punti di fissaggio.
- Fissa il telaio utilizzando le viti fornite e assicurati che siano ben serrate.

2. Regolazione del Calcio:

- Regola il calcio in base alla tua altezza e posizione di tiro.
- Assicurati che il calcio sia bloccato in posizione prima di utilizzare il fucile.

3. Utilizzo del Telaio:

- Posizionati dietro il telaio e prendi la mira.
- Mantieni una postura stabile e sicura mentre tiri.
- Dopo l'uso, assicurati di riporre il fucile in modo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il telaio insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e dei componenti del telaio.
- Contatta le strutture di smaltimento locali se hai domande su come smaltire il prodotto in modo sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o supporto riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del telaio Oryx Chassis Sportsman Patriot SA RH. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Patriot SA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Patriot SA RH. Nasze chassis zostało zaprojektowane z myślą o zapewnieniu wysokiej wydajności i ergonomii w strzelaniu z precyzyjnej broni. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że jest on zgodny z lokalnymi przepisami prawnymi dotyczącymi broni.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas obsługi broni i chassis.
- Używaj chassis wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj chassis w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj chassis pod kątem uszkodzeń lub zużycia.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed zamontowaniem lub demontażem chassis.
- Używaj chassis w odpowiednich warunkach, unikając skrajnych temperatur i wilgotności.
- Nie modyfikuj chassis bez konsultacji z producentem.
- Zwracaj uwagę na wszelkie oznaki uszkodzenia, takie jak pęknięcia lub odkształcenia.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy z użytkowaniem, natychmiast zaprzestań korzystania z produktu i skontaktuj się z producentem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja chassis:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zdejmij oryginalną kolbę z broni.
- Zamontuj chassis, upewniając się, że jest prawidłowo osadzone.
- Dokręć wszystkie śruby zgodnie z instrukcją producenta.

2. Użytkowanie chassis:

- Przyjmij odpowiednią pozycję strzelecką.
- Ustaw regulowaną kolbę w wygodnej pozycji.
- Użyj lunety, aby poprawić celność.
- Regularnie kontroluj ustawienia chassis, aby zapewnić optymalne dopasowanie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj chassis zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj chassis do zwykłych śmieci; skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.
- Jeśli chassis zawiera elementy elektroniczne, postępuj zgodnie z przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania chassis, skontaktuj się z producentem.

Zakończenie

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z Oryx Chassis Sportsman Patriot SA RH. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych strzałów!

Oryx Chassis Sportsman Patriot SA RH Käyttöohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Oryx Chassis Sportsman Patriot SA RH tuotteen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että se on käytössä vain aikuisen valvonnassa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos siinä on vaurioita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai alttiina huumeille tai alkoholeille.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat ampumista ja aseiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojaruukkeita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Varmista, että ampumapaikka on turvallinen ja että siellä ei ole muita ihmisiä tai eläimiä.
- Tarkista aina, että ase on tyhjennetty ennen kuin käsittelet tai säädät Oryx Chassis tuotetta.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Varmista, että kaikki lisävarusteet, kuten AR15kahvat ja MLokisävarusteet, on asennettu oikein.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista Oryx Chassis tuote pakkauksesta.
- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Asenna AR15kahva ja muut lisävarusteet ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia.

2. Käyttö

- Säädä peräosaa sopivaksi ennen ampumista.
- Aseta kivääri tukevasti Oryx Chassis runkoon.
- Ota tähtäyskuva ja varmista, että olet mukavassa ja vakaassa asennossa.
- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.

Hävittämishohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteys paikalliseen jätehuoltoon saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset ja turvallisuustiedot.

Tärkeitä huomioita

- Tuotteen käyttöön liittyvät vaarat on tunnistettava ja vältettävä.
- Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti käytettäessä Oryx Chassis tuotetta.
- Pidä huolta omasta ja ympärilläsi olevien turvallisuudesta.

Kiitos, että valitsit Oryx Chassis Sportsman Patriot SA RH. Toivomme, että nautit tuotteestasi ja käytät sitä turvallisesti!

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Patriot SA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman Patriot SA RH. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera chassit och dess komponenter regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara alltid chassit på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Var medveten om lokala lagar och förordningar gällande vapen och tillbehör.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till behöriga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjut.
- Se till att chassit är korrekt installerat och säkrat innan användning.
- Kontrollera att alla fästen och skruvar är åtdragna innan du börjar skjuta.
- Undvik att använda chassit i ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.
- Om du upplever några problem med chassit under användning, sluta omedelbart och inspektera det.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt gevär.
- Rengör ytan där det nya chassit ska installeras.
- Placera Oryx Chassit på geväret och se till att det passar korrekt.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa chassit. Se till att de är åtdragna, men undvik att överdra.

2. Anpassa kolven:

- Justera kolven för att passa din kropp och skytteposition.
- Testa passformen genom att sikta genom kikarsiktet.

3. Montera tillbehör:

- Använd AR15grepp och MLoktillbehör enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att alla tillbehör är korrekt monterade och säkrade.

4. Säkerhetskontroll innan användning:

- Kontrollera att chassit och geväret fungerar som de ska.
- Utför en säkerhetskontroll av alla mekaniska delar.

Avfallsanvisningar

- När chassit når slutet av sin livslängd, var noga med att kassera det på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta din lokala avfallshantering för riktlinjer om hur man korrekt återvinner metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare service.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik skytteupplevelse med ditt Oryx Chassi!

Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Patriot SA RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Patriot SA RH. Tento produkt byl navržen pro zlepšení výkonu vaší pušky a zajištění bezpečného a pohodlného střelby. Před použitím si prosím důkladně přečtete tento návod, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a pochopili všechny pokyny a varování.
- Vždy noste ochranné brýle a sluchátka během střelby.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je vaše puška správně upevněna v chassis a zda jsou všechny komponenty bezpečně připevněny.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je chassis a puška v dobrém stavu a zda nejsou poškozené.
- Nepoužívejte chassis, pokud je poškozené nebo vykazuje známky opotřebení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze doporučené příslušenství a komponenty, jako jsou AR15 úchopy a MLoc příslušenství.
- Při manipulaci s puškou vždy dodržujte zásady bezpečné manipulace se zbraněmi.
- Ujistěte se, že je puška vždy v bezpečném režimu, když není používána.
- Před střelbou se ujistěte, že máte správnou pozici a stabilní oporu.
- Pokud zaznamenate jakékoli abnormality při používání, okamžitě přestaňte používat chassis a vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství pro instalaci.
- Pečlivě připevněte pušku do chassis podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a upevnění správně utažené.
- Nastavte pažbu podle svých preferencí a ujistěte se, že je pevně zajištěna.

2. Používání:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška správně upevněna a zda je chassis v dobrém stavu.
- Při střelbě se ujistěte, že máte správnou pozici a že je vaše puška stabilní.
- Po použití vždy důkladně vyčistěte chassis a pušku, abyste zajistili jejich dlouhou životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadu a recyklaci.
- Pokud je chassis poškozené nebo již není použitelné, zlikvidujte ho způsobem, který minimalizuje dopad na životní prostředí.
- Ujistěte se, že jsou všechny součásti správně zlikvidovány a že nedochází k nebezpečným situacím.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se prosím obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte připraveny všechny potřebné informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Děkujeme za váš nákup a přejeme vám bezpečné a úspěšné střelby!