

Oryx Chassis - Sportsman - TC Compass - SA - RH - BLK

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - TC Compass - SA - RH - BLK
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010837
- Mfr. No.: 104359-BLK
- Color: Black
- Hand: Right
- Model: Compass
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.905kg
- Shipping length: 819mm
- UPC: 682157396863

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman TC Compass SA RH](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman TC Compass SA RH](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen die bestmögliche Leistung beim Schießen mit einem Präzisionsgewehr zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Chassis sicher und effektiv nutzen, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen und Warnungen in dieser Anleitung befolgen.
- Verwenden Sie das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Chassis auf Beschädigungen oder Abnutzungen, bevor Sie es verwenden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Chassis nur mit kompatiblen Gewehren und Zubehörteilen.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile ordnungsgemäß installiert sind, bevor Sie das Chassis verwenden.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, während des Schießens.
- Vergewissern Sie sich, dass der Bereich, in dem Sie schießen, frei von Personen und Tieren ist.
- Verwenden Sie das Chassis nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Installation:**
 1. Entfernen Sie das Gewehr aus der Verpackung und legen Sie alle Teile bereit.
 2. Befestigen Sie das Gewehr sicher im Chassis, indem Sie die vorgegebenen Befestigungspunkte nutzen.
 3. Stellen Sie sicher, dass das V-förmige Bettungssystem korrekt ausgerichtet ist, um die Genauigkeit zu maximieren.
 4. Passen Sie den verstellbaren Schaft an Ihre Körpergröße und Schießposition an.
- **Nutzung:**
 1. Nehmen Sie eine stabile Schießposition ein, wenn Sie das Gewehr verwenden.
 2. Überprüfen Sie vor jedem Schuss die Sicherheit des Gewehrs und des Chassis.
 3. Achten Sie darauf, dass Sie das Gewehr immer in eine sichere Richtung halten.
 4. Nach dem Schießen reinigen Sie das Chassis und das Gewehr gemäß den Herstelleranweisungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis und alle Zubehörteile gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle nicht mehr benötigten Teile umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit beim Schießen von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien und Anweisungen, um ein sicheres und effektives Schiesserlebnis zu gewährleisten.

Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of your chassis. It is designed to enhance your shooting experience while prioritizing safety in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always handle your chassis with care to prevent accidents.
- Ensure that the chassis is used only for its intended purpose: enhancing the performance of precision rifles.
- Keep the chassis out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation:** Follow the installation instructions carefully to ensure proper assembly and functionality.
- **Use in Safe Environment:** Always use the chassis in a safe and controlled environment, preferably at a designated shooting range.
- **Proper Fit:** Adjust the buttstock for a comfortable fit to maintain control and accuracy while shooting.
- **Accessory Compatibility:** Only use accessories that are compatible with the chassis, such as AR15 grips and MLoc accessories.
- **Shooting Position:** Maintain a stable shooting position to ensure safety and accuracy.
- **Check for Obstructions:** Before firing, ensure that the area in front of the rifle is clear of obstructions and that it is safe to shoot.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove the factory stock from your rifle.
- Align the rifle with the Vshaped bedding of the Oryx chassis.
- Secure the rifle in place using the provided screws and hardware.
- Attach the adjustable buttstock and ensure it is locked in place.

2. Usage:

- Adjust the buttstock to your preferred length for optimal comfort.
- Attach your scope and any other accessories as needed.
- Ensure that all components are securely attached before use.
- Take a stable shooting position and align your sight picture before firing.

Disposal Instructions

- Dispose of the Oryx Chassis in accordance with local regulations regarding electronic and metal waste.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.
- Consider recycling components when possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions regarding safety or product support, please refer to the contact information provided with your purchase. Always ensure you are following the latest safety guidelines and regulations.

By following these safety instructions, you will help ensure a safe and enjoyable experience with your Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH. Thank you for prioritizing safety in your shooting activities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para su rifle de precisión. Este producto ha sido diseñado para mejorar la precisión y la ergonomía de su rifle. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y satisfactoria. Esta guía proporciona información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y recomendaciones para la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el chasis.
- Mantén el chasis fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para manejar armas de fuego.
- Utiliza el chasis solo con rifles compatibles y de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Inspecciona el chasis regularmente en busca de signos de desgaste o daño.
- Si encuentras algún daño, no uses el chasis hasta que haya sido reparado o reemplazado.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.
- Mantente informado sobre las actualizaciones de retiradas de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de instalar o ajustar el chasis.
- No modifiques el chasis de ninguna manera que no esté aprobada por el fabricante.
- Siempre utiliza protección ocular y auditiva al disparar.
- Asegúrate de que el área de tiro esté libre de obstáculos y que sea segura para disparar.
- No uses el chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- Asegúrate de que el chasis esté correctamente instalado antes de usar el rifle.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su culata original.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx Sportsman asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Asegura el rifle en el chasis utilizando los tornillos proporcionados. Asegúrate de que estén bien ajustados, pero no los aprietes en exceso.
- Ajusta la culata según sea necesario para un ajuste cómodo y seguro.

2. Uso del Chasis:

- Al disparar, asegúrate de que el rifle esté en una posición estable y segura.
- Utiliza la culata ajustable para encontrar la posición más cómoda para tu estilo de tiro.
- Mantén siempre el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Después de cada uso, limpia el chasis y el rifle para mantener su rendimiento.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis Oryx Sportsman, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- No arrojes el chasis en la basura común; busca centros de reciclaje que acepten productos de metal.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre el chasis Oryx Sportsman, incluidas preguntas sobre seguridad y uso, consulta con el fabricante o el punto de venta donde adquiriste el producto. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra para facilitar la asistencia.

Siguiendo estas directrices, puedes disfrutar de tu chasis Oryx Sportsman de manera segura y efectiva. Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman TC Compass SA RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman TC Compass SA RH. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous informer sur l'utilisation sécuritaire de ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les sections pour assurer une utilisation correcte et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de toujours suivre les instructions d'utilisation fournies avec le produit.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité de votre châssis, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation Sécurisée :**
 - Toujours traiter le châssis comme s'il était chargé.
 - Ne jamais pointer l'arme vers une personne ou un animal.
- **Utilisation d'Équipements de Protection :**
 - Portez des lunettes de protection et des protections auditives lors du tir.
- **Conditions Météorologiques :**
 - Évitez d'utiliser le châssis par temps extrême (pluie, neige, vent fort) qui pourrait affecter la performance.
- **Montage et Démontage :**
 - Suivez les instructions de montage fournies pour éviter des blessures.
 - Ne forcez pas les pièces lors de l'assemblage ou du démontage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation du Châssis

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et bien éclairé.
- Rassemblez tous les outils nécessaires avant de commencer.

2. Montage :

- Retirez la crosse d'origine de votre fusil.
- Fixez le châssis Oryx en suivant les instructions de montage fournies.
- Assurez-vous que toutes les vis et fixations sont bien serrées.

3. Ajustement :

- Ajustez la crosse selon vos préférences pour un meilleur confort et une meilleure précision.

Utilisation du Châssis

- Placezvous en position stable et confortable avant de tirer.
- Vérifiez que la lunette est correctement alignée avec le châssis.
- Tirez en respectant les règles de sécurité en matière de tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis dans les ordures ménagères.
- Renseignezvous sur les points de collecte locaux pour les équipements en métal et suivez les réglementations locales pour le recyclage.
- Contactez les autorités locales pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter un professionnel ou un revendeur agréé.

En suivant ces directives, vous garantisiez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres. Merci de votre attention et bonne utilisation de votre châssis Oryx Sportsman TC Compass SA RH.

Guida alla Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro con fucile di precisione. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto. Questa guida è conforme al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il telaio sia utilizzato solo per le finalità previste.
- Controlla regolarmente il telaio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il telaio se presenta difetti visibili o è stato danneggiato.
- Conserva il telaio in un luogo asciutto e sicuro, lontano da fonti di umidità e calore.
- Non lasciare il telaio incustodito in presenza di bambini o persone vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi il fucile montato sul telaio.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il telaio.
- Non utilizzare il telaio per scopi diversi da quelli previsti.
- Segui sempre le istruzioni del produttore del fucile per garantire un'installazione corretta.
- Non modificare il telaio o il fucile senza consultare un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente il manuale del tuo fucile prima di procedere.

2. Installazione:

- Rimuovi il calcio di fabbrica dal fucile seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il telaio Oryx Chassis sul fucile, allineando i fori di montaggio.
- Fissa il telaio al fucile utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.
- Regola il calcio per adattarlo alla tua statura e preferenze personali.

3. Uso:

- Una volta installato, prendi posizione dietro il telaio e assicurati che sia ben saldo.
- Controlla l'accuratezza del tuo fucile in un'area sicura e appropriata per il tiro.
- Esegui sempre un controllo finale per assicurarti che il fucile sia in condizioni di sicurezza prima di ogni utilizzo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il telaio Oryx Chassis nei rifiuti domestici.
- Se il telaio è danneggiato o non più utilizzabile, portalo presso un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio dei metalli.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio e accessori per armi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del problema.

Conclusioni

Seguire queste linee guida di sicurezza ti aiuterà a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del telaio Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH. Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa e che è fondamentale essere sempre vigili e informati.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o poprawie wydajności i ergonomii strzelania z precyzyjnej broni. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj Oryx Chassis zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny chassis i upewnij się, że nie ma uszkodzeń.
- Używaj wyłącznie akcesoriów i części zamiennych zatwierdzonych przez producenta.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia produktu odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że kolba jest prawidłowo dostosowana do Twojej postawy przed strzelaniem.
- Nie używaj chassis, jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub zużycia.
- Podczas strzelania zawsze zachowuj odpowiednie środki ostrożności, aby uniknąć wypadków.
- Nie modyfikuj chassis w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo lub wydajność.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących strzelania i posiadania broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja chassis:

- Upewnij się, że wszystkie części są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Zamocuj chassis do broni zgodnie z instrukcją producenta.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby i mocowania są prawidłowo dokręcone.

2. Użytkowanie:

- Przyjmij stabilną postawę przed strzelaniem.
- Użyj regulowanej kolby, aby dostosować ją do swoich potrzeb.
- Skieruj broń w bezpiecznym kierunku podczas ładowania i rozładowywania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj chassis do ogólnych odpadów, jeśli nie jest już używane.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat utylizacji materiałów metalowych.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Zachowanie bezpieczeństwa jest kluczowe dla ochrony użytkowników i otoczenia. Prosimy o ścisłe przestrzeganie powyższych instrukcji, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z naszego produktu.

Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH

Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja huoltamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain aikuisille.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja säilytystä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä aina suojarusteita (esim. kuulosuojaimia, suojalaseja) ampumisen aikana.
- Älä koskaan osoita asetta kohti henkilöitä tai eläimiä.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ennen laukaisua.
- Älä käytä tuotetta, jos olet alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
2. Asenna peräosa säädettävästi, jotta se sopii omaan käyttötarkoitukseesi.
3. Kiinnitä AR15kahvat ja muut lisävarusteet tarvittaessa.
4. Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia.

Käyttö

- Asetu mukavasti korin taakse.
- Säädä peräosan pituus ja kulma optimaaliseksi.
- Käytä kiikaria tarkkuuden parantamiseksi.
- Harjoittele ampumista turvallisessa ympäristössä ennen kilpailuja tai metsästystä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet, jotka koskevat tuotteen hävittämistä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista viralliset verkkosivut. Varmista, että saat ajankohtaista tietoa mahdollisista tuotteen palautuksista tai turvallisuuteen liittyvistä asioista.

Huomioithan, että nämä ohjeet on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Oikea käyttö ja huolto varmistavat tuotteen turvallisuuden ja tehokkuuden.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman TC Compass SA RH

Introduktion

Tack för ditt val av Oryx Chassi Sportsman TC Compass SA RH. Detta chassi är utformat för att förbättra noggrannheten och ergonomin när du skjuter med ett precisionsgevär. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera omedelbart alla skador eller defekter till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Kontrollera att chassit är korrekt installerat innan användning.
- Se till att alla fästen och justeringar är ordentligt åtdragna.
- Använd endast kompatibla tillbehör och komponenter.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra.
- Använd inte produkten under påverkan av alkohol eller droger.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Oryx Chassi:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt precisionsgevär.
- Montera Oryx Chassit på geväret enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.
- Justera kolven för att passa din kroppsstorlek och skjutstil.

2. Användning av Oryx Chassi:

- Ställ in geväret på en stabil yta eller använd ett skjutstöd.
- Kontrollera sikte och avtryckarfunktion innan du skjuter.
- Fokusera på att upprätthålla en stabil och ergonomisk position när du siktar.
- Använd AR15grepp och andra tillbehör enligt dina preferenser för att optimera din skjutupplevelse.

Avfallshantering

- Borttagning av Oryx Chassi och dess komponenter ska ske i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn material som aluminium där det är möjligt.
- För destruktion av defekta eller skadade produkter, följ lokala riktlinjer för farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Oryx Chassi Sportsman TC Compass SA RH, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkaren.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Bezpečnostní pokyny pro Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a zlepšil vaši střeleckou zkušenost. Před použitím tohoto výrobku si prosím pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny, které vám pomohou zajistit bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně prostudujte všechny pokyny a doporučení.
- Ujistěte se, že Oryx Chassis je používán pouze pro zamýšlený účel a v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelby a používání střelných zbraní.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na jakékoli známky opotřebení nebo poškození, které by mohly ovlivnit jeho bezpečnost.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je Oryx Chassis správně namontováno na vaší pušce.
- Ujistěte se, že všechny komponenty jsou pevně utažené a správně umístěné.
- Při manipulaci s puškou vždy dodržujte zásady bezpečné manipulace se střelnými zbraněmi.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě, abyste ochránili své zdraví.
- Nikdy nemiřte zbraní na nic, co nechcete zasáhnout.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace chassis:

- Odstraňte starou pažbu z pušky podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je puška bezpečně zamčená a neobsahuje náboje.
- Umístěte Oryx Chassis na základnu pušky a ujistěte se, že je správně usazeno.
- Pomocí vhodného nářadí utáhněte šrouby podle pokynů výrobce, aby bylo zajištěno pevné uchycení.

2. Používání chassis:

- Nastavte pažbu podle svých potřeb pro optimální pohodlí a přesnost.
- Zkontrolujte, zda je puška správně vyvážená a že máte dobrý úchop.
- Před zahájením střelby se ujistěte, že máte jasný výhled a že je bezpečné střílet.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci Oryx Chassis dbejte na místní předpisy týkající se odpadu a recyklace.
- Pokud je výrobek poškozen nebo již není použitelný, zvažte jeho recyklaci v souladu s místními ekologickými normami.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy ohledně bezpečnosti nebo použití Oryx Chassis se prosím obraťte na oficiálního distributora nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně modelu a čísla šarže.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si vynikající výkon s Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH.