

Oryx Chassis - Sportsman - Remington700 - SA - RH - Oryx Chassis - Sportsman - Remington700 - SA - RH - ODG

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Remington700 - SA - RH - ODG
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010864
- Mfr. No.: 106018-ODG
- Color: Olive Drab Green
- Hand: Right
- Make: Remington
- Model: 700
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.905kg
- Shipping length: 819mm
- UPC: 682157408320

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington 700 SA RH](#)
- [Italiano: Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH ODG](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Remington700 SA RH](#)
- [Český: Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH ODG](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen mit einem Präzisionsgewehr die bestmögliche Leistung zu bieten. Um die Sicherheit bei der Nutzung zu gewährleisten, bitten wir Sie, die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen sorgfältig zu lesen und zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Oryx Chassis nur von Personen verwendet wird, die mit dem sicheren Umgang von Schusswaffen vertraut sind.
- Halten Sie das Produkt und alle damit verbundenen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Chassis regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Chassis nur mit kompatiblen Waffen, die für das Remington 700 System ausgelegt sind.
- Lagern Sie das Chassis in einem trockenen und sicheren Bereich, um Korrosion und Beschädigung zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Schießen und zur Verwendung von Schusswaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Verwendung von Schutzbrillen:** Tragen Sie beim Schießen immer eine geeignete Schutzbrille, um Ihre Augen zu schützen.
- **Hörschutz:** Verwenden Sie Hörschutz, um Ihr Gehör vor den Geräuschen beim Schießen zu schützen.
- **Sicherer Umgang:** Behandeln Sie das Gewehr immer so, als ob es geladen wäre. Richten Sie die Mündung niemals auf Personen oder unbeabsichtigte Ziele.
- **Vermeidung von Ablenkungen:** Konzentrieren Sie sich beim Schießen und lassen Sie sich nicht von anderen ablenken.
- **Wetterbedingungen:** Achten Sie auf die Wetterbedingungen und schießen Sie nicht bei extremen Wetterlagen, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Oryx Chassis:

- Entfernen Sie die vorhandene Schaftkonstruktion von Ihrem Remington 700 Gewehr.
- Setzen Sie das Oryx Chassis vorsichtig auf die Waffe und stellen Sie sicher, dass alle Teile korrekt ausgerichtet sind.
- Befestigen Sie das Chassis mit den mitgelieferten Schrauben und Werkzeugen. Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig an, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie die Passform und stellen Sie sicher, dass keine Teile locker sind.

2. Anpassung des Schaftes:

- Passen Sie den verstellbaren Schaft an Ihre Körpergröße und Schießposition an.
- Stellen Sie sicher, dass der Schaft fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

3. Wartung des Chassis:

- Reinigen Sie das Chassis regelmäßig mit einem weichen Tuch und milder Seife, um Schmutz und Rückstände zu entfernen.
- Überprüfen Sie alle Schrauben und Verbindungen auf Festigkeit und ziehen Sie diese gegebenenfalls nach.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Oryx Chassis und alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Vermeiden Sie es, das Chassis im normalen Hausmüll zu entsorgen, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Oryx Chassis wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Sicherheit beim Schießen mit Ihrem Oryx Chassis!

Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman for your Remington 700 rifle. This instruction guide provides essential safety information and usage instructions to ensure safe and effective operation of your chassis. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always treat your rifle as if it is loaded.
- Ensure you are in a safe environment when handling your rifle.
- Use appropriate eye and ear protection when shooting.
- Keep the chassis and rifle away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect your chassis for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and ownership.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the chassis is properly installed before use. An improperly installed chassis can affect the performance and safety of your rifle.
- Be aware of your surroundings and ensure that you have a clear line of sight when aiming your rifle.
- Do not modify the chassis or rifle in ways not recommended by the manufacturer.
- Use only compatible accessories and components designed for the Oryx Chassis.
- Always secure your rifle when transporting it to prevent accidental discharge.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove the factory stock from your Remington 700 rifle according to the manufacturer's instructions.
- Align the Oryx Chassis with the action of your rifle.
- Secure the chassis using the provided screws and tools. Ensure that all screws are tightened to the manufacturer's specifications.
- Attach your preferred AR15 grip to the chassis.

2. Usage:

- Adjust the buttstock to fit your body size and shooting style. This will enhance your accuracy and comfort.
- Ensure that the forend is free of any obstruction before aiming.
- When taking a shot, maintain a firm grip on the chassis and ensure your stance is stable.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.
- Consider recycling options for aluminum and other materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and the safety of others depend on your responsible handling and use of the Oryx Chassis.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para su rifle Remington 700. Este manual proporciona información importante sobre el uso seguro y adecuado del producto, garantizando su seguridad y el máximo rendimiento de su rifle. Por favor, lea atentamente todas las secciones para asegurarse de que está utilizando el producto correctamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir todas las instrucciones de seguridad al utilizar el chasis Oryx.
- Mantén el chasis y el rifle en un lugar seguro y fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona el chasis regularmente en busca de daños o desgaste antes de cada uso.
- Nunca dispares con el rifle si no estás seguro de su funcionamiento o si el chasis está dañado.
- Reporta cualquier producto defectuoso o peligroso a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre gafas de protección y protección auditiva al disparar.
- Asegúrate de que el área de tiro esté despejada y que no haya personas o animales en el camino de la trayectoria del disparo.
- Familiarízate con el funcionamiento del chasis y el rifle antes de disparar.
- Ajusta la culata del chasis de acuerdo a tus preferencias para garantizar un disparo seguro y preciso.
- No utilices el chasis para fines distintos a los previstos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su culata original.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de comenzar la instalación.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx, asegurándote de que esté correctamente alineado.
- Ajusta los tornillos de fijación según las instrucciones del fabricante para asegurar una sujeción adecuada.

2. Uso del Chasis:

- Ajusta la culata a la longitud y altura deseadas.
- Coloca el rifle en una posición estable antes de disparar.
- Verifica que todos los accesorios (como empuñaduras AR15 y rieles ARCA) estén correctamente instalados y seguros.
- Practica el uso del chasis en un entorno controlado antes de participar en actividades de caza o competición.

Instrucciones de Desecho

- Al final de la vida útil del chasis, desecha el producto de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre reciclaje y desecho de productos de aluminio y plástico.
- No arrojes el chasis en la basura común; busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, por favor, dirígete a un punto de contacto en la UE que pueda ofrecer asistencia y responder a tus inquietudes.

Conclusión

El chasis Oryx Sportsman está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro, pero es fundamental que lo utilices de manera segura y responsable. Siguiendo estas directrices, podrás disfrutar de un rendimiento óptimo y minimizar los riesgos asociados con el uso del rifle. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones y alertas sobre la seguridad del producto. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro!

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington 700 SA RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Remington 700. Ce guide a été conçu pour vous fournir des informations essentielles sur la sécurité et l'utilisation de votre châssis. Il est important de lire et de comprendre ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le châssis est utilisé uniquement avec des fusils compatibles.
- Ne laissez pas le châssis à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Suivez les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant chaque utilisation, inspectez le châssis pour vous assurer qu'il est en bon état.
- Ne tirez pas avec un fusil monté sur le châssis dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, vent fort).
- Utilisez toujours des lunettes de protection et des protections auditives lorsque vous tirez.
- Ne pointez jamais le fusil vers une personne ou un animal.
- Gardez le doigt hors de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis

- Dévissez la crosse d'origine de votre Remington 700.
- Alignez le fusil avec le châssis Oryx Sportsman.
- Fixez le fusil au châssis en utilisant les vis fournies. Assurez-vous que tout est bien serré.
- Vérifiez que le gardemain est bien fixé et qu'il n'y a pas de jeu.

2. Ajustement de la Crosse

- Utilisez le mécanisme de réglage pour ajuster la crosse à votre taille.
- Assurez-vous que la crosse est bien en place avant de tirer.

3. Utilisation du Châssis

- Installez votre lunette sur le châssis en suivant les instructions du fabricant de la lunette.
- Prenez une position stable et confortable derrière le fusil.
- Alignez votre cible et vérifiez votre visée avant de tirer.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le châssis n'est plus en service, veillez à le jeter de manière responsable.
- Ne jetez pas le châssis dans des décharges non réglementées.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx Sportsman, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurez-vous de fournir des informations détaillées sur votre produit et votre question.

En suivant ces lignes directrices, vous contribuez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre châssis Oryx Sportsman. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH ODG

Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman per il tuo fucile Remington 700. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, ma è fondamentale utilizzarlo in modo sicuro. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il telaio solo per l'uso previsto, ovvero per il fucile Remington 700.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di persone non esperte.
- Controlla regolarmente il telaio per eventuali segni di usura o danni.
- Non modificare il telaio in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie quando utilizzi il fucile.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il telaio.
- Controlla che il telaio sia montato correttamente e che tutte le viti siano serrate prima di utilizzare il fucile.
- Non utilizzare il telaio in condizioni meteorologiche avverse (es. pioggia intensa, neve, ecc.).
- Evita di utilizzare il telaio in ambienti con sostanze chimiche aggressive o corrosive.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione (es. cacciaviti, chiavi esagonali).

2. Installazione del Telaio:

- Rimuovi il calcio originale del fucile seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il telaio Oryx Chassis sul fucile.
- Fissa il telaio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate correttamente.
- Regola il calcio secondo le tue preferenze personali.

3. Uso del Telaio:

- Quando sei pronto a sparare, prendi una posizione stabile.
- Assicurati che il tuo obiettivo sia sicuro e che tu sia consapevole dell'ambiente circostante.
- Mira e spara seguendo le pratiche di tiro sicure.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il telaio Oryx Chassis nell'ambiente.
- Segui le leggi locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio e plastica.
- Contatta un centro di raccolta di rifiuti se non sei sicuro di come smaltire il prodotto correttamente.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, sulle istruzioni di utilizzo o per segnalare un prodotto non sicuro, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis. La tua sicurezza è la nostra priorità. Utilizza il prodotto in modo responsabile e goditi la tua esperienza di tiro.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie użytkownika oraz doskonałej wydajności. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj Oryx Chassis zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Zawsze sprawdzaj, czy produkt jest w dobrym stanie technicznym przed użyciem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że kolba jest prawidłowo dostosowana przed strzelaniem, aby zwiększyć dokładność i bezpieczeństwo.
- Zawsze używaj odpowiednich akcesoriów MLoc oraz uchwytów AR15 zgodnych z Twoim karabinem.
- Nie używaj Oryx Chassis, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.
- Podczas strzelania zawsze stosuj się do zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i akcesoria przed rozpoczęciem instalacji.
- Zdejmij oryginalne łożo karabinu Remington 700.
- Umieść karabin w Oryx Chassis, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Dostosuj kolbę do swoich preferencji, aby zapewnić wygodę i stabilność.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Zawsze strzelaj w bezpiecznym i dozwolonym miejscu.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i naszniki.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny Oryx Chassis i dokonywuj niezbędnych konserwacji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj Oryx Chassis zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj do ognia ani nie spalaj produktu, ponieważ może to spowodować niebezpieczne emisje.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nieużywany, skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się recyklingiem.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Oryx Chassis, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej, który zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa produktów.

Dziękujemy za przestrzeganie tych zasad bezpieczeństwa. Używaj Oryx Chassis w sposób odpowiedzialny i ciesz się z doskonałej wydajności swojego karabinu.

Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja ja turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että siinä ei ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä tuote poissa kosteista ja äärimmäisistä lämpötiloista.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai siinä on ilmeisiä vikoja.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tai käytät tuotetta.
- Varmista, että ympäristö on turvallinen ja esteetön ennen käyttöä.
- Älä koskaan osoita tuotetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia tuotteen käytöstä ja sen turvallisuudesta.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsyneenä tai alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Lue mukana tulevat asennusohjeet huolellisesti.
- Asenna tuote tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta kivääri tukin sisään siten, että se on tukevasti paikallaan.
- Säädä peräosaa tarpeen mukaan varmistaaksesi mukavan ja turvallisen istuvuuden.
- Käytä tuotetta vain ampumaharjoituksiin tai metsästykseseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä huolta, että kaikki lisävarusteet, kuten AR15kahvat ja MLoklisävarusteet, ovat oikein asennettu ja turvallisia käyttää.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotiin tai ympäristöön haitallisia aineita sisältävinä.
- Tarkista paikalliset säännökset ja ohjeet turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen malli valmiina, kun otat yhteyttä.

Loppusanat

Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suorituskykyä ja mukavuutta. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit Oryx Chassis!

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Remington700 SA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman Remington700 SA RH. Detta chassi är designat för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid chassit i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att ditt gevär är i gott skick innan användning.
- Håll chassit och geväret utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker vapenhantering.
- Rapportera omedelbart alla skador eller defekter på chassit till en auktoriserad återförsäljare.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du använder chassit.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd under användning.
- Se till att du är medveten om din omgivning och att ingen står i skottlinjen.
- Lär dig och följ alltid grundläggande säkerhetsregler för vapenhantering:
 - Behandla alltid ditt gevär som om det är laddat.
 - Rikta aldrig ditt gevär mot något du inte avser att skjuta.
 - Håll fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och att chassit är i gott skick.
2. **Montering:**
 - Ta bort det befintliga chassit från ditt Remington 700 gevär.
 - Placera geväret i det nya Oryxchassit och se till att det sitter ordentligt.
 - Fäst alla skruvar och komponenter enligt tillverkarens specifikationer.
3. **Justering:**
 - Justera kolven för att passa din kroppsstorlek och skyttepreferenser.
 - Kontrollera att greppet är korrekt installerat och bekvämt.

Användning

- När du använder chassit, se till att det är korrekt justerat för maximal noggrannhet.
- Utför alltid en säkerhetskontroll av geväret innan skytte.
- Använd chassit i enlighet med de specifikationer och rekommendationer som anges i produktinformationen.

Avfallshantering

- När chassit inte längre är i bruk, vänligen återvinn det om möjligt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Undvik att kasta chassit i vanliga sopor för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och njutbar upplevelse med ditt Oryx Chassi Sportsman Remington700 SA RH. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH ODG

Návod k bezpečnému používání

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Prosíme, abyste si důkladně přečetli tento návod před použitím.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že výrobek používáte v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je chassis v dobrém stavu a zda neobsahuje poškození.
- Chraňte chassis před vlhkostí a extrémními teplotami.
- Udržujte chassis mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku vždy dodržujte platné zákony a předpisy týkající se střelby.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před zaměřením se ujistěte, že je zbraň bezpečně zajištěna.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.
- Používejte vhodné ochranné pomůcky, jako jsou sluchátka a ochranné brýle.
- Zajistěte, aby byl prostor kolem vás bezpečný a bez překážek.
- Při přenášení zbraně používejte pouzdro a ujistěte se, že je zbraň zajištěna.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace chassis:

- Odstraňte původní pažbu z pušky Remington 700.
- Ujistěte se, že všechny součásti jsou čisté a bez nečistot.
- Připevněte Oryx Chassis k pušce podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a upevnění pevně utaženy.

2. Používání chassis:

- Nastavte pažbu na požadovanou délku a úhel pro optimální pohodlí.
- Použijte AR15 úchyty a MLok příslušenství podle potřeby.
- Před každým použitím zkontrolujte funkčnost všech komponentů.

Pokyny pro likvidaci

- Chassis a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nenechávejte výrobek na veřejných místech nebo v přírodě.
- Pokud je chassis poškozeno, zvažte jeho opravu nebo bezpečné zničení.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti a používání produktu se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a sériové číslo produktu.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny a zajišťujete bezpečné používání vašeho Oryx Chassis.