

Zielanzeige - Freistehender Orange-Peel-Zielaufsteller

[Wiederladen](#) > [Hülsenbearbeitung](#) > [Ladebretter](#)

Die Target Display von Caldwell sorgt für die perfekte Präsentation all deiner Ziele.

Die im Bild gezeigten Ziele sind **NICHT** im Produkt enthalten und dienen nur zur Veranschaulichung.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Freistehender Orange-Peel-Zielaufsteller](#)
- Hersteller: [CALDWELL](#)
- Artikel-Nr.: EU2011044
- Herst.-Nr.: 1196196
- Versandgewicht: 9.98kg
- Versandhöhe: 250mm
- Versandbreite: 260mm
- Versandlänge: 816mm
- UPC: 661120747512

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den Target Display Free Standing Orange Peel
- Über uns

Sicherheitshinweise für den Target Display Free Standing Orange Peel

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Target Display Free Standing Orange Peel entschieden hast. Um die Sicherheit während der Benutzung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu beachten. Diese Anleitung hilft dir, das Produkt sicher zu verwenden und potenzielle Gefahren zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Befolge alle Anweisungen zur Installation und Nutzung sorgfältig.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Target Display nur auf stabilen, ebenen Flächen.
- Achte darauf, dass der Target Display sicher aufgestellt ist, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Verwende die Ziele, die für den Target Display geeignet sind, um Verletzungen zu vermeiden.
- Trage beim Schießen immer geeignete Schutzkleidung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Lass Kinder niemals ohne Aufsicht in der Nähe des Target Display spielen oder schießen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Wähle einen stabilen, ebenen Standort für den Target Display.
- Stelle sicher, dass der Bereich frei von Hindernissen ist.
- Befolge die Montageanleitung, um den Target Display sicher zu installieren.
- Überprüfe, ob alle Teile fest und sicher montiert sind, bevor du das Produkt benutzt.

2. Nutzung:

- Stelle sicher, dass du die richtigen Ziele verwendest, die im Bild nicht enthalten sind.
- Positioniere dich in einem sicheren Abstand zum Target Display, während du schießt.
- Achte darauf, dass keine Personen oder Tiere im Schussfeld sind.
- Nach dem Schießen überprüfe den Target Display auf Schäden, bevor du ihn erneut verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Achte darauf, umweltfreundliche Praktiken zu befolgen, wenn du das Produkt entsorgst.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Achte darauf, dass alle Sicherheitsanfragen an einen EUbasierten Kontakt gerichtet werden.

Bitte beachte, dass die Sicherheit des Produkts in deiner Verantwortung liegt. Halte dich an die oben genannten Richtlinien, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de