

Schrotflinten-Kammerfahne - Schrotflinten-Kammerflagge - Brownells

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für Ausbildung & Sicherheit](#) > [Sicherheitsfahnen für Patronenlager](#)

Helle neon grüne Kammerflaggen, um ein entladenes Feuerwaffe einfach zu identifizieren.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Schrotflinten-Kammerflagge - Brownells](#)
- Hersteller: [Brownells Europe](#)
- Artikel-Nr.: EU2012002
- Herst.-Nr.: EU2012002
- Farbe: Neon Green
- Versandgewicht: 0.1kg

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die Shotgun Chamber Flag Brownells](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die Shotgun Chamber Flag Brownells

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Shotgun Chamber Flag von Brownells. Dieses Produkt dient dazu, eine entladene Feuerwaffe einfach zu identifizieren und die Sicherheit beim Handhaben von Schusswaffen zu erhöhen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die Kammerflagge nur mit entladenen Schusswaffen.
- Halten Sie die Kammerflagge außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Kammerflagge auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Befolgen Sie immer die Anweisungen des Herstellers für den sicheren Umgang mit Schusswaffen.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Kammerflagge korrekt in die Kammer Ihrer Waffe eingesetzt wird.
- Verwenden Sie die Kammerflagge nicht, wenn die Waffe geladen ist.
- Verwenden Sie die Kammerflagge nur für Schusswaffen, für die sie geeignet ist.
- Lagern Sie die Kammerflagge an einem sicheren Ort, wenn sie nicht in Gebrauch ist.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vollständig entladen ist.
- Öffnen Sie den Verschluss der Waffe.
- Setzen Sie die Kammerflagge in die Kammer der Waffe ein, sodass sie gut sitzt und sichtbar ist.

2. Verwendung:

- Verwenden Sie die Kammerflagge, um anzuzeigen, dass die Waffe entladen ist, insbesondere beim Transport oder bei der Lagerung.
- Entfernen Sie die Kammerflagge, bevor Sie die Waffe wieder in Betrieb nehmen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Kammerflagge gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn die Kammerflagge beschädigt oder abgenutzt ist, entsorgen Sie sie umgehend, um Verwirrung oder Missbrauch zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich dieses Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Achten Sie darauf, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien befolgen und sich über eventuelle Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform informieren.

Vielen Dank, dass Sie sich für die Shotgun Chamber Flag von Brownells entschieden haben. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de