

Kammerfahne für Halbautomaten - Ladezustandsanzeige Basic für Halbautomaten

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für Ausbildung & Sicherheit](#) > [Sicherheitsfahnen für Patronenlager](#)

Helle neongrüne Kammerflaggen, um eine ungeladene Feuerwaffe leicht zu identifizieren.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Ladezustandsanzeige Basic für Halbautomaten](#)
- Hersteller: [Brownells Europe](#)
- Artikel-Nr.: EU2012015
- Herst.-Nr.: EU2012015
- Farbe: Neon Green
- Versandgewicht: 0.1kg

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das Semi Automatic Chamber Flag
- Über uns

Sicherheitshinweise für das Semi Automatic Chamber Flag

Einleitung

Das Semi Automatic Chamber Flag ist ein wichtiges Sicherheitswerkzeug, das Ihnen hilft, ungeladene Feuerwaffen leicht zu identifizieren. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Chamber Flag nur mit ungeladenen Feuerwaffen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Waffe vor der Verwendung des Chamber Flags entladen ist.
- Überprüfen Sie das Chamber Flag auf sichtbare Schäden, bevor Sie es verwenden.
- Lagern Sie das Chamber Flag an einem sicheren Ort, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Verwenden Sie das Chamber Flag nicht als Spielzeug oder für andere Zwecke.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Chamber Flags:

- Öffnen Sie die Kammer der Feuerwaffe.
- Platzieren Sie das Chamber Flag in die Kammer der Feuerwaffe, sodass es sicher sitzt.
- Schließen Sie die Kammer der Feuerwaffe vorsichtig, um sicherzustellen, dass das Chamber Flag sichtbar bleibt.

2. Verwendung des Chamber Flags:

- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung der Feuerwaffe, ob das Chamber Flag korrekt installiert ist.
- Entfernen Sie das Chamber Flag erst, wenn Sie bereit sind, die Feuerwaffe zu verwenden und sicherstellen, dass sie entladen ist.

3. Nach der Verwendung:

- Entfernen Sie das Chamber Flag, sobald die Feuerwaffe nicht mehr benötigt wird.
- Lagern Sie das Chamber Flag an einem sicheren Ort, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chamber Flag gemäß den örtlichen Vorschriften für Plastikabfälle.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn Sie es entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de