

# ARCA Tripod

Maintain your telescope or digital camera's objective on the optimal spot when you connect your device to the BOG Arca Tripod. Providing a superb firm base for working with your optical equipment, the BOG Arca Tripod provides tremble and blur-free functioning and simple target detection. These Tripods from the professionals at BOG shine by utilizing powerful, long lasting resources that are ideal for indoor and outdoor use and are bound to last a long time to come. A frontrunner in the tripod market, BOG has put in many years listening to your unique preferences to deliver outstanding items, and the BOG Arca Tripod combines their sector know-how with their dedicated design to develop one of BOG's many reliable items.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Attributes

- Name: ARCA Tripod
- Manufacturer: BOG
- Product no.: EU2012230
- Mfr. No.: 1209008
- Color: Black
- Style: Bipod
- Delivery weight: 2.8kg
- Shipping height: 110mm
- Shipping width: 150.14mm
- Shipping length: 709.93mm
- UPC: 661120750918

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ARCA Tripod](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ARCA Tripod](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el BOG Arca Tripod](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Trépied ARCA](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BOG Arca Tripod](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Statywu ARCA](#)
- [Suomi: ARCA Tripod Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ARCA Tripod](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání ARCA Tripod](#)

# Sicherheitshinweise für den ARCA Tripod

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des ARCA Tripod von BOG! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine stabile Basis für die Verwendung Ihrer optischen Geräte zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem Tripod herausholen und gleichzeitig sicher bleiben, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Tripod auf einer stabilen, ebenen Fläche aufgestellt wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Teile des Stativs in gutem Zustand sind und keine Beschädigungen aufweisen.
- Halten Sie den Tripod von Kindern und Haustieren fern, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Tripod nur für den vorgesehenen Zweck, um mögliche Gefahren zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät, das Sie montieren, die maximale Tragfähigkeit des Tripods nicht überschreitet.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Verwenden Sie den Tripod nicht bei extremen Wetterbedingungen, wie starkem Wind oder Regen, da dies die Stabilität beeinträchtigen kann.
- Achten Sie darauf, dass alle Verriegelungen und Schrauben sicher festgezogen sind, bevor Sie das optische Gerät anbringen.
- Vermeiden Sie plötzliche Bewegungen oder Erschütterungen, während Sie das Gerät auf dem Tripod verwenden.
- Wenn Sie das Stativ im Freien verwenden, stellen Sie sicher, dass es auf festem Boden steht und nicht auf rutschigen oder unebenen Flächen.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Aufstellung des Tripods:**
  1. Öffnen Sie die Beine des Tripods, indem Sie die Verriegelungen lösen.
  2. Stellen Sie sicher, dass die Beine gleichmäßig verteilt sind, um maximale Stabilität zu gewährleisten.
  3. Ziehen Sie die Verriegelungen wieder fest, um die Position der Beine zu sichern.
- **Montage des optischen Geräts:**
  1. Befestigen Sie das optische Gerät an der Montageplatte des Tripods.
  2. Stellen Sie sicher, dass das Gerät sicher und fest sitzt.
  3. Überprüfen Sie die Ausrichtung des Geräts, bevor Sie die endgültige Position festlegen.
- **Benutzung des Tripods:**
  1. Stellen Sie sicher, dass Sie während der Nutzung des Tripods eine sichere Haltung einnehmen.
  2. Vermeiden Sie es, den Tripod zu bewegen, während Sie das Gerät benutzen, um ein Umkippen zu verhindern.
  3. Wenn Sie den Tripod bewegen müssen, entfernen Sie zuerst das optische Gerät.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den ARCA Tripod gemäß den lokalen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Bringen Sie das Produkt zu einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Recyclingzentrum.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Tripods umweltgerecht entsorgt werden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem ARCA Tripod wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie können Ihnen weitere Informationen zu Sicherheit, Nutzung und Wartung geben.

Vielen Dank, dass Sie sich für den ARCA Tripod entschieden haben! Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Nutzung Ihres neuen Produkts.

# Safety Instruction Guide for ARCA Tripod

## Introduction

Thank you for choosing the ARCA Tripod by BOG. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your tripod. Please read this document carefully before using the product.

## General Safety Guidelines

- Ensure the tripod is used only for its intended purpose, which is to support telescopes or digital cameras.
- Always inspect the tripod before use for any signs of damage or wear.
- Do not exceed the maximum load capacity of the tripod to prevent accidents.
- Keep the tripod away from children and pets to avoid injuries.
- Use the tripod on stable and level surfaces to prevent tipping or falling.
- Follow all local regulations regarding outdoor equipment use.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Stability:**
  - Always extend the tripod legs fully and lock them in place before mounting equipment.
  - Avoid using the tripod in windy conditions or on uneven terrain.
- **Equipment Mounting:**
  - Ensure that your telescope or camera is securely attached to the tripod before use.
  - Doublecheck that all locking mechanisms are engaged.
- **Handling:**
  - Use both hands when adjusting the height or angle of the tripod.
  - Do not force any components if they do not move freely.
- **Storage:**
  - Store the tripod in a dry place to prevent corrosion or damage.
  - Keep the tripod in its protective case when not in use.

## Instructions for Installation and Usage

### **1. Setting Up the Tripod:**

- Place the tripod on a flat surface.
- Extend the legs to the desired height, ensuring the leg locks are securely fastened.
- Adjust the center column if applicable, locking it in place.

### **2. Mounting Your Equipment:**

- Align the mounting plate with the tripod head.
- Securely attach your telescope or camera to the mounting plate.
- Tighten all screws or locks to ensure stability.

### **3. Adjusting the Tripod:**

- Use the adjustable legs to level the tripod if on uneven ground.
- Tilt or pan the tripod head as needed for optimal viewing or shooting angles.

### **4. Dismantling the Tripod:**

- Carefully remove your equipment from the tripod.
- Collapse the legs and center column, ensuring all locks are released.
- Store the tripod in its protective case.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of the tripod in accordance with local regulations.
- If the tripod is no longer usable, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of the tripod in regular household waste.

## **Contact Information for Further Support**

For any safety inquiries or product support, please refer to the contact details provided with your product packaging or visit the BOG website.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Proper use and care of your ARCA Tripod will ensure a safe and enjoyable experience.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el BOG Arca Tripod

## Introducción

Gracias por elegir el BOG Arca Tripod. Este trípode está diseñado para proporcionar una base estable y confiable para tu telescopio o cámara digital. Con el fin de garantizar un uso seguro y efectivo, hemos preparado esta guía de instrucciones de seguridad que cumple con la normativa de Seguridad General de Productos de la UE (GPSR).

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el trípode esté montado de manera segura antes de usarlo.
- No excedas la capacidad de carga máxima especificada del trípode.
- Utiliza el trípode en superficies estables y niveladas.
- Mantén el trípode alejado de fuentes de calor y humedad.
- Siempre verifica que todas las partes estén en buen estado antes de cada uso.
- Si observas algún daño en el trípode, no lo utilices y contacta al fabricante.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en Interiores y Exteriores:** El BOG Arca Tripod es adecuado para uso en interiores y exteriores. Sin embargo, ten cuidado con las condiciones climáticas adversas.
- **Estabilidad:** Asegúrate de que el trípode esté completamente extendido y bloqueado en su lugar antes de colocar tu equipo.
- **Manipulación:** Evita mover el trípode mientras está montado con el equipo. Si necesitas moverlo, retira primero el equipo.
- **Carga:** No sobrecargues el trípode. Consulta las especificaciones del fabricante para conocer la capacidad máxima de carga.
- **Uso con Niños:** Mantén el trípode fuera del alcance de los niños. No permitas que jueguen con él.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Montaje del Trípode:

- Abre las patas del trípode y asegúrate de que estén completamente extendidas.
- Ajusta la altura del trípode según tus necesidades, asegurándote de que cada sección esté bloqueada de manera segura.

### 2. Conexión de Equipos:

- Utiliza el soporte adecuado para tu telescopio o cámara.
- Asegúrate de que el equipo esté bien fijado al trípode antes de usarlo.

### 3. Ajustes:

- Ajusta la inclinación y el giro del trípode según sea necesario para obtener el ángulo deseado.
- Verifica que todos los ajustes estén firmes y seguros.

### 4. Uso:

- Utiliza el trípode en un área despejada y evita obstáculos que puedan causar tropiezos.
- Mantén el trípode en una posición estable mientras utilizas tu equipo.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando el BOG Arca Tripod ya no sea útil, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de plástico y metal.
- Siempre recicla los materiales siempre que sea posible.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, por favor, consulta el sitio web del fabricante o el manual del usuario para obtener información adicional sobre el soporte.

Esta guía está diseñada para ayudarte a utilizar el BOG Arca Tripod de manera segura y efectiva. Recuerda seguir todas las instrucciones y pautas de seguridad para garantizar una experiencia positiva.



# Guide de Sécurité pour le Trépied ARCA

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Trépied ARCA de BOG. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser votre trépied en toute sécurité et à en maximiser l'efficacité. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le trépied est utilisé uniquement pour les appareils compatibles, tels que les télescopes ou les appareils photo numériques.
- Ne laissez jamais le trépied sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
- Vérifiez régulièrement l'état du trépied pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évitez d'utiliser le trépied dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, vent fort).
- Gardez le trépied hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surchargez pas le trépied avec un équipement dont le poids dépasse la capacité recommandée.
- Assurez-vous que toutes les connexions sont bien serrées avant d'utiliser le trépied.
- Utilisez le trépied sur une surface plane et stable pour éviter tout basculement.
- Ne placez pas d'objets lourds ou instables sur le trépied qui pourraient provoquer un déséquilibre.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation

- Dépliez les jambes du trépied en vous assurant qu'elles sont bien verrouillées en place.
- Ajustez la hauteur du trépied selon vos besoins en tirant sur les leviers de verrouillage.
- Fixez votre appareil photo ou votre télescope à la plaque de montage en vous assurant qu'il est bien sécurisé.

### 2. Utilisation

- Vérifiez que le trépied est stable avant de commencer à utiliser votre appareil.
- Lorsque vous utilisez le trépied, évitez de toucher les réglages pendant que vous visez votre cible.
- Si vous devez déplacer le trépied, faites-le avec précaution pour éviter de le renverser.

## Instructions d'Élimination

- Lorsque vous n'utilisez plus le trépied, envisagez de le donner ou de le recycler si possible.
- Ne jetez pas le trépied avec les déchets ménagers. Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits électroniques et des équipements.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre trépied, veuillez vous référer à votre point de contact local dans l'UE pour obtenir des conseils.

## Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience d'utilisation sûre et agréable avec votre Trépied ARCA. Merci de votre attention et profitez de vos aventures photographiques et d'observation avec votre nouvel équipement!

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BOG Arca Tripod

## Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il BOG Arca Tripod. Questo documento è stato creato per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il treppiede.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il treppiede sia montato correttamente prima di utilizzarlo.
- Controlla regolarmente il treppiede per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il treppiede in condizioni meteorologiche avverse, come forti venti o pioggia.
- Mantieni il treppiede lontano da fonti di calore e sostanze chimiche corrosive.
- Utilizza il treppiede solo per scopi previsti, come il supporto di telescopi o fotocamere digitali.
- Non superare il peso massimo raccomandato per il treppiede.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando posizioni il treppiede, assicurati che sia su una superficie piana e stabile.
- Non lasciare il treppiede incustodito quando è in uso.
- Durante il montaggio e lo smontaggio del dispositivo, fai attenzione a non schiacciare le dita.
- Se il treppiede è dotato di meccanismi di bloccaggio, assicurati che siano sempre attivati durante l'uso.
- Non utilizzare il treppiede come supporto per arrampicarsi o come scala.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Montaggio del Treppiede

- Estendi le gambe del treppiede fino alla lunghezza desiderata.
- Assicurati che ogni gamba sia bloccata in posizione.
- Controlla che il treppiede sia stabile prima di montare il dispositivo.

### 2. Montaggio del Dispositivo

- Posiziona il tuo telescopio o fotocamera digitale sulla piastra di montaggio del treppiede.
- Fissa il dispositivo utilizzando il meccanismo di bloccaggio fornito.
- Controlla che il dispositivo sia saldamente fissato prima di utilizzarlo.

### 3. Utilizzo del Treppiede

- Regola l'angolazione e l'altezza del treppiede secondo le tue esigenze.
- Utilizza il dispositivo montato per scattare foto o osservare senza muovere il treppiede.
- Se necessario, fai piccole regolazioni per allineare il bersaglio.

### 4. Smontaggio del Treppiede

- Rimuovi delicatamente il dispositivo dalla piastra di montaggio.
- Raccogli le gambe del treppiede e bloccali in posizione chiusa.
- Riponi il treppiede in un luogo asciutto e sicuro.

## Istruzioni per il Disposizione

- Quando il treppiede non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il treppiede nei rifiuti domestici; informati presso il tuo comune per le procedure di smaltimento corrette.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto.

Grazie per aver scelto il BOG Arca Tripod. Segui queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del tuo treppiede.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Statywu ARCA

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup statywu ARCA Tripod. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania oraz maksymalnej wydajności produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby korzystać ze statywu w sposób bezpieczny i efektywny.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że statyw jest używany zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu lub obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj stan statywu, aby zidentyfikować ewentualne uszkodzenia lub zużycie.
- Przechowuj statyw w suchym miejscu, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom materiałów.
- Nie używaj statywu w warunkach ekstremalnych, takich jak silny wiatr lub deszcz, chyba że jest to specjalnie zaprojektowane do takich warunków.

## Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że statyw jest stabilny przed umieszczeniem na nim sprzętu optycznego.
- Nie przeciążaj statywu, przekraczając maksymalne obciążenie określone w specyfikacji produktu.
- Używaj statywu na równej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia.
- Zwróć uwagę na otoczenie, aby uniknąć zderzeń z innymi obiektami.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### 1. Montaż statywu:

- Rozłóż nogi statywu na stabilnej powierzchni.
- Ustaw nogi w odpowiedniej pozycji, aby zapewnić równowagę.
- Upewnij się, że wszystkie złącza są dobrze dokręcone.

### 2. Mocowanie sprzętu:

- Upewnij się, że sprzęt jest odpowiednio przymocowany do głowicy statywu.
- Sprawdź, czy sprzęt jest stabilny i nie ma luzów przed rozpoczęciem użytkowania.

### 3. Użytkowanie:

- W przypadku zmiany pozycji statywu, zawsze upewnij się, że jest on stabilny przed umieszczeniem na nim sprzętu.
- Unikaj gwałtownych ruchów podczas korzystania z statywu, aby zminimalizować ryzyko przewrócenia.

## Instrukcje Utylizacji

- Statyw ARCA Tripod należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli statyw jest uszkodzony, nie próbuj go naprawiać samodzielnie. Skontaktuj się z profesjonalnym serwisem w celu oceny i ewentualnej naprawy.
- Upewnij się, że wszystkie materiały są odpowiednio segregowane (np. tworzywa sztuczne, metal) przed utylizacją.

## Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia potencjalnych zagrożeń, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za wybranie statywu ARCA Tripod. Życzymy udanych i bezpiecznych doświadczeń z jego użytkowaniem!

# ARCA Tripod Turvallisuusohjeet

## Johdanto

Kiitos, että valitsit BOG Arca Tripodin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ennen käyttöä. Tarkista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että käytät tripodiasi vain sen tarkoitetulla tavalla, kuten ohjeissa on kuvattu.
- Ilmoita kaikista turvallisuuteen liittyvistä ongelmista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että tripod on asetettu tukevasti ja tasaiselle pinnalle ennen käyttöä.
- Älä ylitä tripodin kantokykyä. Tarkista valmistajan suositukset.
- Vältä äkillisiä liikkeitä, kun käytät kameraa tai teleskooppia tripodissa.
- Käytä vain yhteensopivia laitteita, jotka on suunniteltu käytettäväksi BOG Arca Tripodin kanssa.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ennen käyttöä.
- Suojaa tripod äärimmäisiltä sääolosuhteilta, kuten voimakkaalta tuulelta tai sateelta.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus:

- Aseta tripod tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Avaa jalat ja varmista, että ne ovat täysin auki ja lukittuna.
- Kiinnitä kamera tai teleskooppi tripodissa olevaan kiinnityspisteeseen.
- Tarkista, että laite on tukevasti kiinnitetty ennen käyttöä.

### 2. Käyttö:

- Säädä tripod haluamaasi korkeuteen ja varmista, että se on tukevasti paikoillaan.
- Käytä laitetta rauhallisesti ja vältä äkillisiä liikkeitä.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat kunnossa ja että tripod on vakaana.

## Hävittämishojeet

- Kun et enää tarvitse BOG Arca Tripodia, hävitä se ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säännökset tuotteen hävittämisestä.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan vie se kierrätyspisteeseen tai palveluun, joka hyväksyy elektroniikkaa tai muovituotteita.

## Lisätiedot ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta saatavilla olevat resurssit. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero.

Kiitos, että valitsit BOG Arca Tripodin. Turvallinen ja vastuullinen käyttö varmistaa, että voit nauttia tuotteestasi pitkään.

# Säkerhetsinstruktioner för ARCA Tripod

## Introduktion

Tack för att du valt BOG Arca Tripod. Denna tripod är designad för att ge en stabil bas för ditt teleskop eller digitalkamera. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera tripoden för skador innan användning. Använd inte en skadad tripod.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper för att undvika olyckor.
- Undvik att använda tripoden i ogynnsamma väderförhållanden som kraftig vind eller regn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för återkallningsuppdateringar.

## Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att tripoden är korrekt monterad innan du fäster din utrustning.
- Använd alltid tripoden på en plan och stabil yta för att förhindra att den välter.
- Undvik att överbelasta tripoden med utrustning som överskrider dess viktkapacitet.
- Justera benen på tripoden för att säkerställa stabilitet, särskilt på ojämna ytor.
- Använd säkerhetslåset på fästet för att förhindra att din utrustning glider av.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Montering av tripoden:

- Ta ut tripoden ur förpackningen och kontrollera att alla delar är intakta.
- Utfäll benen och justera dem till önskad höjd.
- Se till att benen är låsta på plats innan du fortsätter.

### 2. Fästa utrustning:

- Använd det medföljande fästet för att fästa din digitalkamera eller teleskop.
- Kontrollera att utrustningen sitter ordentligt fast innan användning.
- Justera vinkeln på utrustningen för att få bästa möjliga sikt.

### 3. Användning:

- Ställ in tripoden på en stabil yta.
- Justera benen efter behov för att säkerställa att tripoden står plant.
- Använd tripoden för att stabilisera din utrustning, och undvik att flytta den under användning.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den avfallshanteras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshandling av plast och metallmaterial.

## Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support gällande BOG Arca Tripod, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängliga för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din BOG Arca Tripod. Tack för att du valt BOG!

# Návod k bezpečnému používání ARCA Tripod

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ARCA Tripod od společnosti BOG. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Prosím, přečtěte si tento dokument pozorně, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání vašeho nového stativu.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím stativu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že je stativ správně sestaven a všechny části jsou pevně utaženy.
- Nepoužívejte stativ v extrémních povětrnostních podmínkách, jako jsou silné větry, silný déšť nebo sníh.
- Při používání stativu se ujistěte, že je umístěn na stabilním a rovném povrchu.
- Udržujte stativ mimo dosah dětí a zvířat, aby nedošlo k nehodám.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při montáži fotoaparátu nebo teleskopu na stativ se ujistěte, že je zařízení správně upevněno.
- Při manipulaci se stativem buďte opatrní, abyste se vyhnuli úrazům způsobeným pádem.
- Nepřetěžujte stativ nad jeho maximální nosnost, aby nedošlo k jeho poškození nebo zranění.
- Používejte ochranné kryty na stativu, pokud je to možné, aby se zabránilo poškození při transportu.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou na stativu žádné viditelné poškození.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Sestavení stativu:

- Otevřete stativ a nastavte nohy do požadované výšky.
- Ujistěte se, že všechny nohy jsou správně zajištěny.

### 2. Montáž zařízení:

- Připojte svůj fotoaparát nebo teleskop k montážní desce stativu.
- Ujistěte se, že je zařízení pevně připevněno a zajištěno.

### 3. Nastavení polohy:

- Upravte úhel a výšku stativu podle potřeby.
- Zkontrolujte stabilitu stativu před použitím.

### 4. Použití stativu:

- Používejte stativ na stabilním a rovném povrchu.
- Při fotografování nebo pozorování se ujistěte, že je zařízení správně vyváženo.

## Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci stativu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je stativ poškozen, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.
- Nepokládejte stativ do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky společnosti BOG pro další informace.

Děkujeme, že jste si vybrali ARCA Tripod. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.