

OBI Schlittenfang - OBI Schlittenverriegelung - Weiß

[Schießsport Zubehör](#) > [Duty Gear](#)

Der Slide Lock ist die ideale Lösung, um Ausrüstung sicher und flexibel an einem Rucksackgurt, Gürtel oder MOLLE-System zu befestigen.

1. Einfaches Anbringen: Fädel den Gurt durch die Rückseite des Slide Lock für eine sichere und stabile Verbindung.
2. Flexible Ausrichtung: Kann vertikal oder horizontal montiert werden.
3. MOLLE-kompatibel: Perfekt für MOLLE-Systeme, funktioniert aber auch mit glatten 1-Zoll Gurten.
4. Passt auf 1-Zoll Gurte: Entwickelt für 1-Zoll Gurte und Gewebe.
5. Hinweis: Kann bei dünneren Gurtmaterialien eine reduzierte Haltekraft haben.

NO IMAGE
AVAILABLE

Wichtig: Um den Slide Lock zu verwenden, benötigst du mindestens einen Clamp Lock ODER Slide Lock sowie einen RP M, QD P oder Anywhere Mount.

Halte deine Ausrüstung sicher und bereit für jedes Abenteuer mit dem Slide Lock!

Eigenschaften

- Name: [OBI Schlittenverriegelung - Weiß](#)
- Hersteller: [OBI SYSTEMS](#)
- Artikel-Nr.: EU2013634
- Herst.-Nr.: OBI01000-WHT
- Farbe: White
- Versandgewicht: 1kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 767637840590

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den OBI Slide Lock](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den OBI Slide Lock

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des OBI Slide Lock! Dieser Slide Lock ist die ideale Lösung, um Ihre Ausrüstung sicher und flexibel an einem Rucksackgurt, Gürtel oder MOLLESystem zu befestigen. Um die Sicherheit bei der Nutzung zu gewährleisten, haben wir wichtige Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen für Sie zusammengestellt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Slide Lock nur für die vorgesehenen Zwecke verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Slide Locks auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwenden Sie den Slide Lock nicht mit übermäßigem Gewicht, das die Haltekraft übersteigt.
- Halten Sie den Slide Lock von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Gurt, durch den der Slide Lock gefädelt wird, mindestens 1 Zoll breit ist.
- Verwenden Sie nur mit dem Slide Lock kompatible Gurte und Systeme.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Slide Locks mit dünneren Gurtmaterialien, da dies die Haltekraft verringern kann.
- Stellen Sie sicher, dass der Slide Lock sicher und stabil am Gurt befestigt ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Verwenden Sie den Slide Lock nicht in gefährlichen oder extremen Bedingungen, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation

- Fädeln Sie den Gurt durch die Rückseite des Slide Locks.
- Ziehen Sie den Gurt fest, um eine sichere und stabile Verbindung zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass der Slide Lock entweder vertikal oder horizontal montiert wird, je nach Bedarf.

2. Nutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den Zustand des Slide Locks und des Gurtes.
- Achten Sie darauf, dass die Ausrüstung sicher am Slide Lock befestigt ist.
- Verwenden Sie den Slide Lock nur mit einem Clamp Lock ODER einem weiteren Slide Lock sowie einem RP M, QD P oder Anywhere Mount.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den OBI Slide Lock gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Slide Locks umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von OBI SYSTEMS.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de