

OBI Klemmschloss - OBI Klemmverschluss - Weiß

[Schießsport Zubehör](#) > [Duty Gear](#)

Der Clamp Lock ist eine robuste und vielseitige Montageslösung, um Ausrüstung sicher an deinem Rucksack oder Gürtel zu befestigen.

1. Felsenfeste Befestigung: Wird direkt am Riemen befestigt und sorgt dafür, dass er fest an Ort und Stelle bleibt, ohne zu verrutschen.
2. Breite Kompatibilität: Entwickelt für Riemen von 1/2 Zoll bis 1,5 Zoll.
3. Flexible Ausrichtung: Kann vertikal oder horizontal montiert werden und bietet maximale Vielseitigkeit.
4. MOLLE-kompatibel: Lässt sich problemlos in MOLLE-Systeme integrieren, um die Funktionalität zu erweitern.

NO IMAGE
AVAILABLE

Wichtig: Um den Clamp Lock zu verwenden, benötigst du mindestens einen Clamp Lock ODER Slide Lock sowie eine RP M, QD P oder Anywhere Mount.

Der Clamp Lock bietet eine sichere, stabile und anpassungsfähige Lösung, um runde oder quadratische Stangen an deiner Ausrüstung zu befestigen – perfekt für jedes Abenteuer.

Eigenschaften

- Name: [OBI Klemmverschluss - Weiß](#)
- Hersteller: [OBI SYSTEMS](#)
- Artikel-Nr.: EU2013636
- Herst.-Nr.: OBi01001-WHT
- Farbe: White
- Versandgewicht: 1kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versendlänge: 100mm
- UPC: 767637840613

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den OBI Clamp Lock
- Über uns

Sicherheitshinweise für den OBI Clamp Lock

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des OBI Clamp Lock! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihre Ausrüstung sicher an Ihrem Rucksack oder Gürtel zu befestigen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Clamp Lock vor der ersten Verwendung auf Beschädigungen oder Verschleiß überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Clamp Lock nicht überlastet wird, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Clamp Lock fest sitzt und sicher ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Clamp Lock nur mit Riemen, die eine Breite von 1/2 Zoll bis 1,5 Zoll haben.
- Montieren Sie den Clamp Lock nicht an beschädigten oder verschlissenen Riemen.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Clamp Lock in extremen Wetterbedingungen, die die Materialien beeinträchtigen könnten.
- Stellen Sie sicher, dass der Clamp Lock korrekt montiert ist, um ein Verrutschen oder Lösen während der Nutzung zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Montage des Clamp Lock:

- Wählen Sie den gewünschten Riemen aus (1/2 Zoll bis 1,5 Zoll).
- Führen Sie den Riemen durch die Öffnung des Clamp Lock.
- Drücken Sie den Clamp Lock zusammen, bis er sicher am Riemen sitzt.
- Überprüfen Sie die Festigkeit der Montage, indem Sie leicht an der Ausrüstung ziehen.

2. Ausrichtung:

- Der Clamp Lock kann sowohl vertikal als auch horizontal montiert werden.
- Wählen Sie die Ausrichtung, die für Ihre Verwendung am besten geeignet ist.

3. Integration in MOLLESysteme:

- Um den Clamp Lock in ein MOLLESystem zu integrieren, folgen Sie den spezifischen Anweisungen des MOLLESystems.
- Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest und sicher sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den OBI Clamp Lock gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, stellen Sie sicher, dass es nicht mehr verwendet wird, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres OBI Clamp Lock wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de