

U-Platte Arca - WHT

[Schießsport Zubehör](#) > [Duty Gear](#)

Die U-Plate Arca ist ein verbessertes Ersatzteil für die Standard-U-Plate und verfügt über eine integrierte Arca-Montageschiene an allen vier Seiten. Dieses Design ermöglicht es der U-Plate Arca, mühelos in ein Stativ oder jede andere Arca-kompatible Halterung in jede Richtung zu passen, was die Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit erhöht.

1. Arca-kompatibles Design: Eingebaute Arca-Montageschienen auf allen vier Seiten für multidirektionale Montage.
2. Multi-Lock-Kompatibilität: Passt nahtlos zu Clamp Lock-, Slide Lock- und Camera Lock-Systemen.
3. Grip-On-Integration: Vollständig kompatibel mit der Grip-On-Familie für erweiterte Funktionalität.
4. Vielseitige Montage: Lässt sich einfach an Stativen oder anderen Arca-Stil Halterungen für maximale Anpassungsfähigkeit anbringen.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [U-Platte Arca - WHT](#)
- Hersteller: [OBI SYSTEMS](#)
- Artikel-Nr.: EU2013670
- Herst.-Nr.: OBi01303-WHT
- Farbe: White
- Versandgewicht: 1kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 767637840767

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die UPlate Arca](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die UPlate Arca

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die UPlate Arca entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und benutzerfreundliche Lösung für Ihre Fotografie und Videoanwendungen zu bieten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stellen Sie sicher, dass die UPlate Arca vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüft wird. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- **Erinnerungen:** Bei Rückrufaktionen werden Sie über offizielle Kanäle informiert. Achten Sie auf Updates zur Sicherheit des Produkts.
- **OnlineShopping:** Wenn Sie die UPlate Arca online gekauft haben, stellen Sie sicher, dass der Händler alle Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- **Besondere Verbrauchergruppen:** Achten Sie darauf, das Produkt nicht in der Nähe von Kindern zu verwenden, da kleine Teile ein Erstickungsrisiko darstellen können.
- **EUKontaktpunkt:** Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an die entsprechenden Stellen in Ihrem Land.
- **Schnelle Warnungen:** Bleiben Sie über die Safety GatePlattform informiert, um aktuelle Informationen zu unsicheren Produkten zu erhalten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Vermeiden Sie übermäßige Belastung:** Überlasten Sie die UPlate Arca nicht, um Brüche oder andere Schäden zu vermeiden.
- **Verwenden Sie nur kompatible Geräte:** Stellen Sie sicher, dass alle Geräte, die mit der UPlate Arca verwendet werden, Arcakompatibel sind.
- **Sichere Montage:** Achten Sie darauf, dass die UPlate Arca sicher und fest an Ihrem Stativ oder der Halterung montiert ist.
- **Regelmäßige Überprüfungen:** Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen und die allgemeine Integrität der UPlate Arca.

Anweisungen für Installation und Verwendung

- **Installation:**
 1. Überprüfen Sie alle Teile auf Beschädigungen.
 2. Wählen Sie eine geeignete Halterung oder ein Stativ, das Arcakompatibel ist.
 3. Positionieren Sie die UPlate Arca so, dass die integrierten Montageschienen in die Halterung passen.
 4. Drücken Sie die UPlate Arca vorsichtig in die Halterung, bis sie sicher sitzt.
- **Verwendung:**
 - Stellen Sie sicher, dass die UPlate Arca sicher montiert ist, bevor Sie Ihre Kamera oder Ihr Zubehör anbringen.
 - Verwenden Sie die MultiLockKompatibilität, um sicherzustellen, dass Ihre Kamera fest und sicher gehalten wird.
 - Nutzen Sie die GripOnIntegration, um zusätzliche Funktionalitäten zu erhalten und die Handhabung zu erleichtern.

Entsorgungsanweisungen

- **Umweltgerechte Entsorgung:** Entsorgen Sie die UPlate Arca gemäß den lokalen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- **Recycling:** Trennen Sie das Produkt von anderen Abfällen und bringen Sie es zu einer autorisierten Recyclingstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrer UPlate Arca wenden Sie sich bitte an die zuständigen Stellen in Ihrem Land. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de