

Parallax Spinner (blank) für K1050 / MOAK / K525 / K624i / K318i

[Optik und Montagen](#) > [Spektive und Zubehör](#)



Eigenschaften

- Name: [Kahles Parallax Spinner \(blank\) für K1050 / MOAK / K525 / K624i / K318i](#)
- Hersteller: [KAHLES](#)
- Artikel-Nr.: EU2014162
- Herst.-Nr.: 293-452
- Versandgewicht: 50g
- Versandhöhe: 70mm
- Versandbreite: 15mm
- Versandlänge: 70mm

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den Kahles Parallax Spinner \(blank\) für K1050 / MOAK / K525 / K624i / K318i](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den Kahles Parallax Spinner (blank) für K1050 / MOAK / K525 / K624i / K318i

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Kahles Parallax Spinners! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine präzise und benutzerfreundliche Erfahrung zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen können, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Achten Sie darauf, dass der Kahles Parallax Spinner nur für die vorgesehenen Zwecke verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Defekten aufweist.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Parallax Spinner nur in trockenen Umgebungen und vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser.
- Stellen Sie sicher, dass der Spinner sicher montiert ist, bevor Sie ihn in Betrieb nehmen.
- Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen während der Nutzung, um Verletzungen oder Schäden am Produkt zu vermeiden.
- Tragen Sie geeignete Schutzbrillen, wenn Sie das Produkt in einer Umgebung verwenden, in der Splitter oder andere Partikel auftreten könnten.
- Bei Anzeichen von Überhitzung oder abnormalen Geräuschen während des Gebrauchs, stellen Sie die Nutzung sofort ein und überprüfen Sie das Produkt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile des Kahles Parallax Spinners haben.
2. Befestigen Sie den Spinner gemäß der beigefügten Anleitung an Ihrem K1050 / MOAK / K525 / K624i / K318i.
3. Überprüfen Sie alle Verbindungen auf Festigkeit und Stabilität, bevor Sie das Produkt verwenden.

Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der Spinner korrekt ausgerichtet ist, bevor Sie ihn in Betrieb nehmen.
- Verwenden Sie den Spinner nur, wenn Sie sich in einem sicheren und stabilen Bereich befinden.
- Überwachen Sie die Nutzung des Produkts, insbesondere wenn es von anderen Personen verwendet wird.
- Befolgen Sie die Anweisungen zur Kalibrierung und Nutzung, die in der Bedienungsanleitung beschrieben sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stellen Sie sicher, dass alle Batterien und Akkus ordnungsgemäß entfernt und umweltgerecht entsorgt

werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Kahles Parallax Spinner, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen über das Produkt bereitzustellen, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass die Einhaltung dieser Sicherheitshinweise nicht nur Ihre Sicherheit, sondern auch die Sicherheit anderer gewährleistet. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Produkt!

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at