

Universal Shooting Tripod

[Schießsport Zubehör](#) > [Zweibeine, Dreibeine, Monopods & Zubehör](#) > [Zweibeine](#)

The **Prussia Precision Universal Shooting Tripod** is a reliable, budget-friendly choice for hunters, precision shooters, and tactical users looking for solid support without extra cost. Designed for versatility and ease of use, it keeps your rifle steady in any environment, from outdoor hunts to indoor ranges. Its **universal clamp head** grips rifles and gear securely with rubber-lined jaws that protect your equipment, while smooth tilt and 360° swivel allow fast, controlled aiming. The **lightweight aluminum legs** with foam grips make it comfortable to carry and handle, even in cold or wet conditions. With **quick cam locks**, you can adjust leg height in seconds and count on them to hold tight for stable shooting. The legs also feature **dual-function feet** — simply twist to switch between rubber pads for indoor or hard surfaces and steel spikes for grip on rough terrain. No need to swap parts; just turn the legs to activate the spikes.

NO IMAGE
AVAILABLE

Features:

- Universal clamp head with protective rubber jaws
- 360° rotation and tilt adjustment with secure locking
- Lightweight aluminum legs with foam grips for comfort
- Quick cam locks for fast, reliable leg height adjustment
- Dual-function feet: twist to activate steel spikes or use rubber pads

Eigenschaften

- Name: [Universal Shooting Tripod](#)
- Hersteller: [PRUSSIA PRECISION](#)
- Artikel-Nr.: EU2014462
- Herst.-Nr.: PP-1525-BLK
- Art: Tripod
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 3kg
- Versandhöhe: 20mm
- Versandbreite: 50mm
- Versandlänge: 148.5mm
- EAN: 0726529840681

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das Prussia Precision Universal Shooting Tripod
- Über uns

Sicherheitshinweise für das Prussia Precision Universal Shooting Tripod

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Prussia Precision Universal Shooting Tripod! Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine stabile Unterstützung beim Schießen zu bieten. Um die Sicherheit und den optimalen Gebrauch zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Verwende das Produkt nur auf stabilen, ebenen Flächen.
- Achte darauf, dass alle Teile korrekt montiert und festgezogen sind, bevor du das Produkt verwendest.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Universal Shooting Tripod nur mit kompatiblen Waffen und Ausrüstungen.
- Halte das Tripod immer mit beiden Händen fest, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass die Beine des Stativs vollständig ausgefahren und sicher verriegelt sind, bevor du es belastest.
- Vermeide es, das Tripod in extremen Wetterbedingungen zu verwenden, die die Stabilität beeinträchtigen könnten.
- Wenn du die Füße des Stativs wechselst, stelle sicher, dass sie richtig gesichert sind, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Verwende das Tripod nicht, wenn es beschädigt ist oder wenn Teile fehlen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des Tripods:

- Entfalte die Beine des Tripods, indem du die Cam Locks öffnest.
- Stelle sicher, dass jedes Bein in der gewünschten Höhe fixiert ist.
- Überprüfe, dass alle Cam Locks fest geschlossen sind, bevor du das Tripod belastest.

2. Befestigung der Waffe:

- Stelle sicher, dass die Waffe sicher im universellen Clamp Head des Tripods befestigt ist.
- Überprüfe, dass die Gummijaws der Klemme die Waffe fest umschließen und keine Bewegung zulassen.

3. Einstellung der Position:

- Nutze die 360°Drehung und die Neigefunktion, um die optimale Zielposition zu finden.
- Achte darauf, dass die Neigung und Drehung gesperrt sind, bevor du schießt.

4. Wechsel der Füße:

- Drehe die Füße des Tripods, um zwischen den Gummipads für harte Oberflächen und den Stahlspitzen für unebenes Gelände zu wechseln.
- Stelle sicher, dass die Füße fest verriegelt sind, bevor du das Tripod verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achte darauf, alle Teile des Tripods zu recyceln, wenn möglich.
- Entsorge Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir bei spezifischen Anfragen zur Sicherheit oder Nutzung des Produkts helfen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit dem Prussia Precision Universal Shooting Tripod ist von größter Bedeutung. Indem du die oben genannten Richtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du das Risiko von Unfällen minimieren und eine sichere Nutzung gewährleisten. Wenn du Fragen hast, zögere nicht, Unterstützung zu suchen. Viel Spaß beim Schießen!

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de