

SG Pulse Pro Fernbedienung / Kabel

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für den Schießstand](#) > [Shot Timer](#)

Placeholder

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [SG Pulse Pro Fernbedienung / Kabel](#)
- Hersteller: [SHOOTERS GLOBAL](#)
- Artikel-Nr.: EU2014646
- Herst.-Nr.: SG Pulse Pro Remote Control / kabel
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 1kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- EAN: 5902600683551

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das SG Pulse Pro](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das SG Pulse Pro

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des SG Pulse Pro! Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir beim Schießen zu helfen und deine Leistung zu verbessern. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt, haben wir diese Sicherheitshinweise zusammengestellt. Bitte lies sie sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor du es verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Bei unsachgemäßer Verwendung können Verletzungen oder Schäden auftreten.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwende das SG Pulse Pro nicht in feuchten oder nassen Umgebungen.
- Achte darauf, dass das Produkt nicht fallen gelassen oder starkem Druck ausgesetzt wird.
- Vermeide den Kontakt mit extremen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung aufweist.
- Halte die Fernbedienung und Kabel von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern.

Anweisungen für Installation und Benutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass du alle Teile des SG Pulse Pro überprüfst, bevor du mit der Installation beginnst.
- Verbinde die Fernbedienung mit dem Timer gemäß der beiliegenden Anleitung.
- Stelle sicher, dass alle Verbindungen fest und sicher sind.

2. Benutzung:

- Schalte das Gerät ein, indem du den Netzschalter betätigst.
- Wähle den gewünschten Modus über die Fernbedienung.
- Beginne mit deinem Training und achte dabei stets auf deine Umgebung.
- Nach der Benutzung schalte das Gerät aus und trenne die Stromversorgung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und ElektronikAltgeräte.
- Achte darauf, dass alle Batterien ordnungsgemäß recycelt werden.
- Bringe das Produkt zu einer autorisierten Sammelstelle, wenn es nicht mehr benötigt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Wenn du Fragen oder Bedenken hast, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir die notwendigen Informationen und Unterstützung bieten.

Bitte beachte, dass diese Anleitung dir helfen soll, das SG Pulse Pro sicher und effektiv zu nutzen. Deine Sicherheit hat oberste Priorität!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de