

ACC Premier Gen 2 - MDT Chassis - ACC Premier Gen2 - Ruger 10-22 - RH - CCG

The MDT ACC Premier GEN2 Chassis makes it easy. It features a compact 15" forend—ideal for barrels starting at 17"—with a wide, thick, flat profile designed to eliminate flex and torsion. Whether you're shooting off barricades or PRS props, you get a rock-solid, no-shift platform.

The full-length integrated ARCA rail offers instant compatibility with bipods and tripods, helping you lock in that perfect shooting position.

Inside, precision V-Block bedding secures your action in place. This machined V-shaped block ensures consistent contact between action and chassis, drastically reducing movement under recoil and enhancing repeatable accuracy.

Installation? Dead simple. Just drop in your action and tighten two screws—no gunsmith required. Pair it with MDT's weight kits and tune your rifle's balance to perfection.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT Chassis - ACC Premier Gen2 - Ruger 10-22 - RH - CCG
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2015018
- Mfr. No.: 110136-CCG
- Color: Charcoal
- Make: Ruger
- Material: -
- Model: 10/22
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 682131926116

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das ACC Premier Gen 2 MDT Chassis](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ACC Premier Gen 2 MDT Chassis](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis MDT ACC Premier Gen 2](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis MDT ACC Premier Gen 2](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Chassis MDT ACC Premier Gen 2](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for ACC Premier Gen 2 MDT Chassis](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Chassis MDT ACC Premier Gen 2](#)
- [Suomi: ACC Premier Gen 2 MDT Chassis Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ACC Premier Gen 2 MDT Chassi](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití ACC Premier Gen 2 MDT Chassis](#)

Sicherheitshinweise für das ACC Premier Gen 2 MDT Chassis

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des ACC Premier Gen 2 MDT Chassis für die Ruger 1022. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine sichere und präzise Schussplattform zu bieten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgst.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwende das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform auf dem Laufenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Chassis nur mit kompatiblen Waffenmodellen.
- Achte darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind, bevor du das Chassis verwendest.
- Vermeide den Gebrauch des Chassis bei extremen Wetterbedingungen.
- Achte darauf, dass dein Schussfeld frei von Hindernissen ist.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Einsetzen:** Lege die Waffe in das Chassis und achte darauf, dass die VBlockBettung korrekt sitzt.
3. **Befestigung:** Ziehe die zwei Schrauben fest, um die Waffe sicher im Chassis zu verankern.
4. **Überprüfung:** Überprüfe, ob die Waffe fest sitzt und keine Bewegung auftritt.

Nutzung

- Stelle sicher, dass du das Chassis auf einer stabilen und ebenen Fläche verwendest.
- Nutze die integrierte ARCASchiene, um bipod oder tripod sicher zu befestigen.
- Achte darauf, dass alle Zubehörteile korrekt montiert sind, bevor du mit dem Schießen beginnst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass keine Teile des Chassis in die Umwelt gelangen.
- Konsultiere die örtlichen Behörden für spezifische Entsorgungsrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir bei spezifischen Anliegen oder Problemen weiterhelfen.

Bitte beachte, dass die Sicherheit immer an erster Stelle steht. Halte dich an diese Richtlinien, um eine sichere

Nutzung des ACC Premier Gen 2 MDT Chassis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for ACC Premier Gen 2 MDT Chassis

Introduction

Thank you for choosing the ACC Premier Gen 2 MDT Chassis for your Ruger 10/22 rifle. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your new product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and treat every firearm as if it is loaded.
- Ensure that the rifle is pointed in a safe direction at all times.
- Keep the safety mechanism engaged until you are ready to shoot.
- Store the chassis and rifle securely when not in use to prevent unauthorized access, especially by children.
- Regularly inspect your chassis and rifle for any signs of wear or damage.
- Do not modify the chassis or rifle in any way that could compromise safety or performance.
- Use only compatible accessories and parts as recommended by the manufacturer.
- Always wear appropriate eye and ear protection while shooting.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the chassis is securely attached to the rifle before use.
- Avoid placing your hands or any body part in front of the muzzle when handling the rifle.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear shooting area.
- Do not use the chassis in wet or damp conditions, as this may affect performance and safety.
- If you experience any malfunctions or issues while using the chassis, cease use immediately and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a screwdriver suitable for the screws provided.
- Ensure your workspace is clean and free of distractions.

2. Remove the Action:

- Carefully remove the action from your Ruger 10/22 rifle according to the manufacturer's instructions.

3. Install the Action into the Chassis:

- Place the action into the chassis, ensuring it fits snugly in the VBlock bedding.
- Align the action with the chassis to ensure proper fit.

4. Secure the Action:

- Tighten the two screws provided to secure the action in place. Ensure they are tightened evenly to avoid any misalignment.
- Do not overtighten, as this may cause damage to the chassis or action.

5. **Attach Accessories:**

- If desired, attach bipods or other accessories to the integrated ARCA rail.

6. **Final Check:**

- Inspect the installation to ensure everything is secure and correctly aligned before use.

Usage

- Always check that the rifle is unloaded before handling.
- Ensure that the safety is engaged until you are ready to shoot.
- When ready to shoot, assume a stable shooting position and aim at your target.
- After shooting, ensure the rifle is unloaded and the safety is engaged before making any adjustments to the chassis or rifle.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis and any components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste. Check for designated recycling or disposal facilities for firearm accessories.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further support regarding the ACC Premier Gen 2 MDT Chassis, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis MDT ACC Premier Gen 2

Introducción

El Chasis MDT ACC Premier Gen 2 está diseñado para proporcionar una plataforma de tiro estable y precisa para tu rifle Ruger 1022. Este documento tiene como objetivo ofrecerte directrices de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y eficaz del producto, cumpliendo con la normativa de Seguridad General de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de utilizar el chasis.
- Mantén el chasis fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para manejar armas de fuego.
- Inspecciona el chasis antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste que pueda comprometer la seguridad.
- Utiliza el chasis solo con el rifle Ruger 1022 y con componentes compatibles.
- Si no estás seguro de cómo utilizar el chasis, consulta a un profesional o un armero capacitado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manipulación Segura:** Siempre trata el rifle como si estuviera cargado. Mantén el cañón apuntando en una dirección segura.
- **Uso de Accesorios:** Asegúrate de que cualquier bipode o trípode que utilices sea compatible y esté instalado correctamente en el riel ARCA integrado.
- **Revisión de Montaje:** Antes de disparar, verifica que el rifle esté correctamente montado en el chasis y que todos los tornillos estén bien apretados.
- **Condiciones de Uso:** Evita el uso del chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento o seguridad.
- **Mantenimiento:** Limpia y mantén el chasis regularmente para asegurar su funcionamiento óptimo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Rifle:

- Retira el rifle de su estuche y asegúrate de que esté descargado.
- Coloca el rifle en el chasis, alineando la acción con el bloque VBlock.
- Asegúrate de que el rifle esté bien asentado en el chasis.
- Aprieta los dos tornillos de sujeción hasta que estén firmes, pero evita apretarlos en exceso.

2. Uso del Chasis:

- Coloca el chasis en una superficie plana y estable.
- Ajusta la posición del chasis según sea necesario para un tiro cómodo.
- Utiliza el riel ARCA para montar un bipode o trípode, asegurándote de que esté bien asegurado.

Instrucciones de Eliminación

Cuando decidas desechar el chasis, sigue estos pasos:

- Asegúrate de que el chasis esté completamente desarmado y sin ningún componente de rifle.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de plástico y metal.

- Si es posible, recicla los materiales del chasis en lugar de desecharlos en la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier duda o consulta relacionada con la seguridad del producto, por favor contacta a un representante autorizado en tu área. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que la seguridad es la prioridad número uno al utilizar cualquier producto relacionado con armas de fuego. Sigue estas directrices para disfrutar de una experiencia de tiro segura y satisfactoria.

Guide de Sécurité pour le Châssis MDT ACC Premier Gen 2

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis MDT ACC Premier Gen 2 pour votre carabine Ruger 10/22. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le châssis est utilisé uniquement avec des carabines Ruger 10/22.
- Vérifie toujours que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler le châssis.
- Évite d'utiliser le châssis dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la performance.
- Stocke le châssis dans un endroit sec et sécurisé, hors de la portée des enfants.
- Informetoi sur les lois locales concernant l'utilisation des armes à feu et assuretoi de les respecter.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surcharge pas le châssis avec des accessoires supplémentaires qui pourraient nuire à sa stabilité.
- Utilise le châssis sur des surfaces stables et planes pour éviter les accidents.
- Ne tire pas avec le châssis si tu remarques des signes de dommages ou d'usure.
- Assuretoi que tous les composants sont correctement fixés avant chaque utilisation.
- Porte toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de ton arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis :

- Retire l'action de la carabine de son châssis d'origine.
- Place l'action dans le châssis MDT ACC Premier Gen 2.
- Utilise les deux vis fournies pour fixer solidement l'action au châssis.
- Assuretoi que l'action est bien en place et que toutes les vis sont serrées.

2. Utilisation du Châssis :

- Une fois installé, vérifie que le châssis est stable et sécurisé.
- Utilise l'ARCA rail intégré pour fixer des bipodes ou trépieds afin d'améliorer la stabilité.
- Adapte le poids du châssis avec les kits de poids MDT si nécessaire pour équilibrer ton arme.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le châssis dans des déchets ménagers.
- Renseigneto sur les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en métal et en plastique.
- Apporte le châssis usé à un centre de recyclage approprié ou à un point de collecte désigné.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis MDT ACC Premier Gen 2, consulte les ressources disponibles sur les sites de sécurité des produits de l'UE. Assuretoi de rester informé des rappels

et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate.

Merci de suivre ces directives pour garantir une expérience d'utilisation sûre et agréable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Chassis MDT ACC Premier Gen 2

Introduzione

Grazie per aver scelto il Chassis MDT ACC Premier Gen 2 per il tuo Ruger 10/22. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, garantendo stabilità e precisione. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un funzionamento sicuro e ottimale del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Prima di utilizzare il Chassis, leggere attentamente tutte le istruzioni fornite.
- Assicurarli che il prodotto sia utilizzato solo da adulti o sotto la supervisione di un adulto.
- Tenere il Chassis lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Controllare regolarmente il Chassis per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti pericolosi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare o alterare il Chassis in alcun modo.
- Utilizzare solo accessori compatibili con il Chassis MDT ACC Premier Gen 2.
- Assicurarli che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il Chassis.
- Seguire sempre le procedure di sicurezza per il maneggio delle armi, inclusa la verifica della camera e del caricatore.
- Non utilizzare il Chassis per scopi diversi da quelli previsti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Fucile nel Chassis:

- Assicurarli che il fucile sia completamente scarico.
- Posizionare il fucile all'interno del Chassis, allineando l'azione con il VBlock di precisione.
- Fissare il fucile utilizzando le due viti fornite, assicurandosi che siano ben strette.
- Controllare che non ci siano movimenti tra il fucile e il Chassis.

2. Utilizzo del Chassis:

- Fissare il bipiede o il treppiede all'ARCA rail integrato.
- Regolare la posizione del bipiede o del treppiede per ottenere la stabilità desiderata.
- Eseguire un collaudo di tiro in un ambiente sicuro per verificare la stabilità e la precisione.

3. Manutenzione:

- Pulire regolarmente il Chassis con un panno asciutto per rimuovere polvere e detriti.
- Controllare periodicamente le viti per assicurarsi che siano ben serrate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il Chassis nel normale rifiuto domestico.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento di prodotti in metallo e plastica.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro e responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza e l'uso del Chassis MDT ACC Premier Gen 2, consultare il sito web del produttore o contattare un rivenditore autorizzato.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza garantirà un utilizzo sicuro e soddisfacente del tuo Chassis MDT ACC Premier Gen 2. È fondamentale essere sempre vigili e responsabili durante l'uso di armi e accessori. Grazie per la tua attenzione e buon divertimento con il tuo nuovo prodotto!

Bruksanvisning for ACC Premier Gen 2 MDT Chassis

Introduksjon

Takk for at du valgte ACC Premier Gen 2 MDT Chassis for Ruger 1022. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet. Vennligst les denne veiledningen nøye før du bruker produktet for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller mangler.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr når du håndterer våpen og tilbehør.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående bruk av våpen og tilbehør.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til myndighetene.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke produktet under påvirkning av alkohol eller rusmidler.
- Sørg for at våpenet er sikkert og stabilt festet i chassiset før bruk.
- Unngå å bruke chassiset med skadde eller defekte våpen.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker produktet, og sørg for at det ikke er noen som kan bli skadet.
- Følg produsentens anbefalinger for vedlikehold og rengjøring av chassiset.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at du har alt nødvendig verktøy tilgjengelig for installasjonen.
- Les gjennom hele veiledningen før du begynner.

2. Installasjon:

- Plasser chassiset på en stabil overflate.
- Ta ut aksjonen fra våpenet ved å følge produsentens instruksjoner.
- Plasser aksjonen i VBlockbeddingen i chassiset.
- Stram til de to skruene for å sikre aksjonen på plass. Pass på at aksjonen sitter godt og ikke beveger seg.
- Kontroller at chassiset sitter riktig på våpenet og at det ikke er noen løse deler.

3. Bruk:

- Når chassiset er installert, kan du feste bipoder eller stativ til ARCAskinnen for stabilitet.
- Juster vekten med MDTs vektsatser for optimal balanse under skyting.
- Utfør en sikkerhetskontroll før hver skytesesjon for å sikre at alt fungerer som det skal.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering, spesielt for produkter som inneholder metall eller plast.

- Vurder å returnere produktet til produsenten eller forhandleren for sikker avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. De vil kunne gi deg den nødvendige støtten og informasjonen.

Takk for at du følger disse retningslinjene. Vi ønsker deg en trygg og hyggelig opplevelse med ditt ACC Premier Gen 2 MDT Chassis.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Chassis MDT ACC Premier Gen 2

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup chassis MDT ACC Premier Gen 2. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o wysokiej wydajności i bezpieczeństwie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj chassis tylko zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć obrażeń i uszkodzeń.
- Przechowuj chassis w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj chassis pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj chassis tylko z kompatybilnymi modelami broni, takimi jak Ruger 10/22.
- Unikaj używania chassis w warunkach ekstremalnych, takich jak silny deszcz lub śnieg.
- Nie modyfikuj chassis w sposób, który może wpłynąć na jego integralność strukturalną.
- Zawsze używaj okularów ochronnych i innych odpowiednich środków ochrony osobistej podczas strzelania.
- Upewnij się, że nie ma osób postronnych w pobliżu podczas używania broni.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że chassis oraz wszystkie niezbędne narzędzia są dostępne.
2. **Montaż:**
 - Umieść swoją broń w chassis, upewniając się, że pasuje do wycięcia.
 - Skorzystaj z wbudowanego systemu VBlock, aby zabezpieczyć broń w miejscu.
 - Dokręć dwie śruby mocujące, aby zapewnić stabilność. Nie wymaga to pomocy rusznikarza.
3. **Użytkowanie:**
 - Po zainstalowaniu chassis, przetestuj je w bezpiecznym środowisku.
 - Zwróć uwagę na wszelkie oznaki niestabilności lub luzów.
 - Dostosuj równowagę broni za pomocą zestawów wagowych MDT, aby uzyskać optymalną wydajność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj chassis zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nieużyteczny.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji produktów z tworzyw sztucznych i metalu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Prosimy o przestrzeganie powyższych wskazówek, aby zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie podczas korzystania z chassis MDT ACC Premier Gen 2. Dziękujemy za uwagę i życzymy udanych strzałów!

ACC Premier Gen 2 MDT Chassis Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit ACC Premier Gen 2 MDT Chassis tuotteen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain lailliseen ja turvalliseen käyttöön.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen turvallisesta käytöstä. Ota yhteys asiantuntevaan henkilöön.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja säädöksiä, jotka liittyvät aseiden ja tarvikkeiden käyttöön.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista, että käytät vain hyväksytyjä ja yhteensopivia osia ja tarvikkeita.
- Käytä suojavausteita, kuten silmäsuojia ja kuulosuojaimia, aina ampumisen aikana.
- Vältä ampumista alueilla, joissa on muita ihmisiä tai eläimiä.
- Älä koskaan osoita asetta tai tuotetta kohti henkilöitä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Huolehdi siitä, että ase on kunnolla kiinnitetty MDT Chassis runkoon, jotta se ei pääse liikkumaan käytön aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut, kuten ruuvimeisseli.
2. **Aseen Kiinnittäminen:**
 - Poista ase huolellisesti sen alkuperäisestä tukista.
 - Aseta ase MDT Chassis runkoon.
 - Kiinnitä ase kahdella ruuvilla tiukasti paikoilleen.
3. **Tarkistus:** Varmista, että ase on tukevasti kiinni ja ettei siinä ole liikettä.

Käyttöohjeet

- Säädä MDT Chassis runkoa tarpeen mukaan, jotta saat optimaalisen tasapainon.
- Käytä ARCArautaa bipodien ja tripodien kiinnittämiseen.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen ampumista.
- Harjoittele ampumista turvallisessa ympäristössä ennen kuin käytät tuotetta kilpailuissa tai muissa tapahtumissa.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote vastuullisesti paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen käytössä tai turvallisuudessa, ota yhteys asiantuntevaan henkilöön tai organisaatioon. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina, kun otat yhteyttä.

Muistathan, että turvallisuus on aina etusijalla. Seuraa näitä ohjeita varmistaaksesi, että käytät ACC Premier Gen 2 MDT Chassis tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för ACC Premier Gen 2 MDT Chassi

Introduktion

Tack för att du har valt MDT ACC Premier Gen 2 Chassi för din Ruger 1022. Denna produkt är utformad för att ge en stabil och pålitlig plattform för ditt vapen. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Se till att alltid använda produkten enligt dessa instruktioner för att minimera riskerna.
- Övervaka alltid produkten för tecken på slitage eller skador. Om du upptäcker några problem, avbryt användningen omedelbart.
- Använd alltid produkten på ett säkert och ansvarsfullt sätt, och följ lokala lagar och förordningar gällande vapenanvändning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat innan du installerar eller hanterar chassit.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra, även när det är avsäkrat.
- Se till att chassit är korrekt installerat och att alla skruvar är åtdragna innan användning.
- Använd chassit endast med kompatibla vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort ditt vapen från dess nuvarande chassi eller lager.
- Rengör ytorna där chassit kommer att installeras för att säkerställa en bra passform.
- Placera vapnets åtgärd i det nya MDT ACC Premier Gen 2 chassit.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa vapnet i chassit. Se till att skruvarna är ordentligt åtdragna men undvik att överdra dem.

2. Användning av chassit:

- Justera bipod eller tripod på den integrerade ARCAskenan för att säkerställa stabilitet.
- Kontrollera att vapnet är korrekt balanserat med hjälp av MDT:s viktkit för att optimera prestanda.
- Utför alltid en säkerhetskontroll av vapnet innan du börjar skjuta.

Avfallshantering

- När du inte längre behöver chassit, se till att avyttra det på ett miljövänligt sätt.
- Lämna in produkten till en lokal återvinningsanläggning eller följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För ytterligare information eller frågor om säkerhet, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök MDT:s officiella webbplats. Det är viktigt att du alltid har tillgång till korrekt och säkerhetsrelaterad information

om din produkt.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en säker och effektiv användning av ditt MDT ACC Premier Gen 2 Chassi. Tack för att du prioriterar säkerheten och ansvarig användning.

Bezpečnostní pokyny pro použití ACC Premier Gen 2 MDT Chassis

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ACC Premier Gen 2 MDT Chassis pro model Ruger 1022. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval vynikající stabilitu a výkon při střelbě. Abychom zajistili bezpečné používání tohoto výrobku, prosím, přečtěte si následující bezpečnostní pokyny a pokyny pro instalaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím si důkladně přečtěte pokyny a doporučení výrobce.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s jeho použitím.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím zkontrolujte, zda je zbraň správně upevněna v chassis.
- Ujistěte se, že jsou všechny šrouby správně utažené a v dobrém stavu.
- Používejte pouze doporučené příslušenství, jako jsou bipody a tripody kompatibilní s ARCA.
- Při střelbě se ujistěte, že máte stabilní a bezpečnou pozici.
- Vždy používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci

- Ověřte, že máte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku a klíče na šrouby.
- Ujistěte se, že pracujete na stabilním a bezpečném povrchu.

2. Instalace

- Umístěte akci (zbraň) do VBlocku v chassis.
- Ujistěte se, že akce správně sedí a je v kontaktu s VBlockem.
- Utáhněte dva šrouby, které zajišťují akci na místě. Zkontrolujte, že jsou pevně utažené, ale dávejte pozor, abyste je nepřetahovali.

3. Použití

- Po instalaci zkontrolujte, zda je všechno správně upevněno.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je chassis v dobrém stavu a zda nejsou žádné známky poškození.
- Při střelbě se ujistěte, že máte správnou pozici a že je zbraň stabilní.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku postupujte podle místních předpisů o odpadech a recyklaci.
- Zabraňte poškození výrobku, aby nedošlo k úniku nebezpečných materiálů.
- Pokud je výrobek poškozený nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku kontaktujte prosím příslušného odborníka nebo prodejce. Ujistěte se, že máte produkt a jeho sériové číslo připravené pro rychlou pomoc.

Tyto pokyny byly vypracovány v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Je důležité dodržovat všechny pokyny a bezpečnostní opatření, aby se zajistila bezpečnost vás a ostatních při používání tohoto produktu.