

Garmin Xero C2 Chronograph

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für den Schießstand](#) > [Geschwindigkeitsmessgeräte / Chrono](#)



Xero C2 Chronograph

PRODUKTBESCHREIBUNG

Präzision erfassen. Perfektion trainieren. Auf den Xero® C2 Chronograph kannst du dich verlassen. Der C2 vereint die Vorteile des Vorgängermodells mit einem noch schnelleren Prozessor, der im Rapid Fire Modus bis zu 10 Schüsse pro Sekunde verfolgt und sofort präzise Daten bereitstellt. Verbinde deine kompatible Garmin Smartwatch, um den Chronographen zu bedienen und Live-Sitzungsdaten anzuzeigen. Sende die Projektilgeschwindigkeit vom C2 an die AB Quantum™ App auf deiner Smartwatch oder deinem Smartphone, um so den perfekten Schuss zu berechnen und Schusslösungen für weite Entfernung zu erhalten. Wechsel auf dem Schießstand zwischen mehreren Schusswaffen und erfasse dank der Funktion zum Fortsetzen der Sitzung weiterhin Daten für dieses Profil. Verwende die ShotView™ App, um Schüsse aufzuzeichnen, Abweichungen zu messen u.v.m. Der Xero C2 ist widerstandsfähig gebaut und wasserbeständig gemäß IPX7. Das verstärkte Gehäuse hält dem Rückstoß stand, wenn das Produkt mittels Gewehrhalterung an der Schusswaffe montiert ist. Dank einer Akkulaufzeit, die bis zu 2.000 Schüsse oder bis zu 6 Stunden hält, steht deiner Zeit auf dem Schießstand nichts mehr im Weg.

HIGHLIGHTS

- Trainingschronograph mit 2,2-Zoll MIP-Display
- Erfasst präzise Geschwindigkeitsbereiche unterschiedlicher Projektiltypen
- Universell einsetzbar für verschiedene Schießsportarten
- Rapid Fire Funktion (bis zu 10 Schüsse pro Sekunde)
- Sitzungen können pausiert und fortgesetzt werden
- Montage am Gewehr mittels Halterung und dank verstärktem Gehäuse möglich
- Anbindung an Applied Ballistics Ökosystem
- Drahtlose Synchronisierung mit kompatiblen Garmin Outdoor Smartwatches
- Garmin ShotView App kompatibel
- Akkulaufzeit von bis zu 6 Stunden / bis zu 2.000 Schüsse

<https://www.garmin.com/en-US/p/1919187/>

Benutzerhandbuch:

<https://www8.garmin.com/manuals>



Eigenschaften

- Name: [Garmin Xero C2 Chronograph](#)
- Hersteller: [GARMIN INTERNATIONAL](#)
- Artikel-Nr.: EU2015637
- Herst.-Nr.: 010-03953-01
- Versandgewicht: 250g
- Versandhöhe: 200mm
- Versandbreite: 200mm
- Versandlänge: 50mm
- EAN: 0753759373191

Artikeldetails

Dieses Produkt ist von Rabattaktionen ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den Garmin Xero C2 Chronograph
- Über uns

Sicherheitshinweise für den Garmin Xero C2 Chronograph

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Garmin Xero C2 Chronographen! Dieser Leitfaden bietet dir wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts. Bitte lies die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Risiken zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzung. Bei festgestellten Mängeln verwende das Produkt nicht.
- Achte darauf, dass das Produkt nicht in Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten kommt, es sei denn, dies ist ausdrücklich in der Bedienungsanleitung angegeben.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle sofort den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Chronographen nur in Verbindung mit kompatiblen Garmin Smartwatches.
- Achte darauf, dass der Chronograph sicher an der Schusswaffe befestigt ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeide das Betrachten des Displays während des Schießens. Konzentriere dich immer auf deine Schussausführung.
- Halte beim Schießen immer die Sicherheitsbestimmungen für Schusswaffen ein.
- Verwende den Rapid Fire Modus nur in sicheren und kontrollierten Umgebungen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Chronographen:

- Stelle sicher, dass die Schusswaffe entladen ist, bevor du den Chronographen installierst.
- Montiere den Chronographen gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung an der Schusswaffe.
- Überprüfe die Stabilität der Montage, bevor du mit dem Schießen beginnst.

2. Verbindung zur Smartwatch:

- Aktiviere Bluetooth auf deiner kompatiblen Garmin Smartwatch.
- Folge den Anweisungen in der Bedienungsanleitung, um den Chronographen mit der Smartwatch zu koppeln.
- Stelle sicher, dass die Verbindung stabil ist, bevor du mit der Nutzung beginnst.

3. Nutzung des Chronographen:

- Schalte den Chronographen ein und wähle den gewünschten Modus.
- Beginne mit dem Schießen und achte darauf, die Geschwindigkeit der Projektiler zu erfassen.
- Nutze die ShotView App, um die Schüsse aufzuzeichnen und Abweichungen zu messen.

4. Pausieren und Fortsetzen von Sitzungen:

- Du kannst eine Sitzung jederzeit pausieren und später fortsetzen. Achte darauf, die Anweisungen zur Sitzungspause zu befolgen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und ElektronikAltgeräte.
- Achte darauf, dass der Chronograph und seine Komponenten umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Kundendienst von Garmin oder besuche die offizielle Website. Dort findest du hilfreiche Ressourcen und Informationen zu deinem Produkt.

Hinweis: Diese Sicherheitsanweisungen sind wichtig für deine Sicherheit und die anderer. Bitte halte dich an alle Anweisungen und Richtlinien, um eine sichere Nutzung des Garmin Xero C2 Chronographen zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at