

Ultrasonic Case Cleaner

The Prussia Precision Ultrasonic Case Cleaner is a heated 2-liter ultrasonic cleaning unit designed for reloaders and firearm enthusiasts who demand deep, consistent cleaning results. Engineered to remove carbon residue, fouling, grease, and deposits from cartridge cases and metal components, it delivers thorough cleaning performance inside and out.

Using high-frequency ultrasonic waves, the cleaner reaches areas that traditional tumbling or manual cleaning cannot - including primer pockets, flash holes, and internal case walls. When used with a suitable ultrasonic cleaning solution, combustion residues and stubborn deposits are loosened efficiently without abrasive media.

The integrated 80-watt ceramic heating element enhances the cleaning process by warming the cleaning solution to approximately 57°C, accelerating residue breakdown and improving overall effectiveness. The heater can be activated as needed to match the cleaning task.

An adjustable timer allows cleaning cycles between 5 and 30 minutes, giving users full control depending on the level of contamination and the components being cleaned. After extended operation, the unit should be allowed to cool briefly before starting the next cycle.

The 2-liter stainless steel tank provides practical capacity for reloading batches, holding approximately 300 cases in .223 Remington or 150 cases in .308 Winchester. In addition to brass, the cleaner is suitable for bolts, muzzle devices, small firearm components, and other metal parts that fit within the cleaning basket. Designed for reliability, efficiency, and workshop use, the Prussia Precision Ultrasonic Case Cleaner delivers professional-level results in a compact and easy-to-operate format.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Ultrasonic Case Cleaner
- Manufacturer: PRUSSIA PRECISION
- Product no.: EU2016257
- Mfr. No.: PP-1565-BLK
- Colour: Black
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 726529841169

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Ultrasonic Case Cleaner Feldklinge 1](#)
- [English: Ultrasonic Case Cleaner Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Ultrasonic Case Cleaner Feldklinge 1](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Nettoyeur de Douilles à UltraSons Prussia Precision](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Ultrasonic Case Cleaner](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Ultrasonic Case Cleaner Feldklinge 1 Fast Kniv](#)
- [Polski: Przewodnik po bezpieczeństwie użytkownika dla Ultrasonic Case Cleaner Feldklinge 1 Fixed Knife](#)
- [Suomi: Ultrasonic Case Cleaner Feldklinge 1 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Ultrasonic Case Cleaner Feldklinge 1 Fixed Knife](#)
- [Český: Průvodce bezpečnostními pokyny pro Ultrasonic Case Cleaner Feldklinge 1](#)

Sicherheitshinweise für den Ultrasonic Case Cleaner Feldklinge 1

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Prussia Precision Ultrasonic Case Cleaners! Dieses Gerät wurde entwickelt, um dir bei der gründlichen Reinigung von Patronenhülsen und Metallkomponenten zu helfen. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Gerät von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Verwende das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Defekten aufweist.
- Überprüfe regelmäßig das Netzkabel und den Stecker auf Beschädigungen.
- Achte darauf, dass das Gerät auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche steht.
- Verwende nur die empfohlenen Reinigungsmittel, um Schäden zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Nutzung

- **Hitze:** Der integrierte Heizkörper kann das Reinigungsmedium auf ca. 57°C erhitzen. Vermeide den direkten Kontakt mit dem heißen Wasser und warte, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor du es berührst.
- **Chemikalien:** Verwende nur geeignete, nicht abrasive Reinigungsmittel. Folge den Anweisungen des Herstellers für die Verwendung von Reinigungsflüssigkeiten.
- **Stromversorgung:** Schalte das Gerät immer aus und ziehe den Stecker, wenn du es nicht benutzt oder vor der Reinigung des Geräts.
- **Überwachung:** Lass das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Aufstellung:** Stelle das Gerät auf eine flache, stabile und hitzebeständige Oberfläche. Achte darauf, dass es nicht in der Nähe von Wasserquellen steht.
2. **Wasser und Reinigungsmittel:** Fülle den 2LiterEdelstahlbehälter mit Wasser und füge die empfohlene Menge des Reinigungsmittels hinzu. Achte darauf, die Fülllinie nicht zu überschreiten.
3. **Heizen:** Schalte das Gerät ein und aktiviere die Heizung, wenn notwendig. Warte, bis das Wasser die gewünschte Temperatur erreicht hat.
4. **Reinigungszyklus:** Stelle den Timer auf die gewünschte Zeit (zwischen 5 und 30 Minuten) ein. Überwache den Reinigungsprozess, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
5. **Nach der Reinigung:** Schalte das Gerät aus und ziehe den Stecker. Lass das Gerät abkühlen, bevor du den Behälter entleerst oder das Gerät reinigst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Gerät und Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achte darauf, Reinigungsmittelreste sicher zu entsorgen, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung, wende dich bitte an den Hersteller oder an den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, alle Informationen und Anleitungen zu beachten, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, die sichere Nutzung des Ultrasonic Case Cleaners zu gewährleisten. Halte dich an alle Anweisungen und sei stets vorsichtig im Umgang mit dem Gerät.

Ultrasonic Case Cleaner Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Prussia Precision Ultrasonic Case Cleaner. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read and follow these instructions carefully to avoid hazards and ensure optimal performance.

General Safety Guidelines

- Always use the product as intended and in accordance with the instructions provided.
- Keep the ultrasonic case cleaner out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the unit and its components regularly for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Avoid using the cleaner in wet or damp environments to prevent electrical hazards.
- Ensure proper ventilation when using the cleaner to avoid inhaling any fumes from cleaning solutions.
- Always unplug the unit when not in use or when cleaning the tank.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only recommended ultrasonic cleaning solutions. Follow the manufacturer's instructions for dilution and usage.
- Do not exceed the maximum capacity of the cleaning tank to ensure effective cleaning and prevent spillage.
- Avoid placing any items in the cleaner that are not suitable for ultrasonic cleaning, such as soft plastics or items that may be damaged by heat or water.
- Be cautious when handling hot cleaning solutions. Allow the unit to cool before attempting to touch the tank or contents.
- Do not operate the cleaner without water or cleaning solution in the tank, as this may damage the unit.
- Use personal protective equipment (PPE) such as gloves and goggles when handling cleaning solutions.

Instructions for Installation and Usage

1. **Placement:** Place the ultrasonic case cleaner on a stable, flat surface away from water sources and direct sunlight.
2. **Filling the Tank:**
 - Open the lid and fill the stainless steel tank with water or the appropriate cleaning solution up to the recommended level.
 - Ensure that the tank is not overfilled to prevent spillage during operation.
3. **Connecting Power:**
 - Plug the cleaner into a suitable electrical outlet.
 - Ensure that the power cord is not damaged and is positioned to avoid tripping hazards.
4. **Setting the Heater:**
 - If desired, activate the heater to warm the cleaning solution to approximately 57°C for enhanced cleaning effectiveness.
5. **Adjusting the Timer:**
 - Set the timer for the desired cleaning cycle between 5 and 30 minutes, based on the level of contamination.
6. **Starting the Cleaner:**
 - Press the start button to begin the cleaning process. Monitor the unit during operation.
7. **Completion:**
 - Once the cleaning cycle is complete, allow the unit to cool briefly before opening the lid.
 - Carefully remove the cleaned items using appropriate tools to avoid burns or injury.
8. **Cleaning the Unit:**
 - After use, unplug the unit and allow it to cool completely before cleaning the tank and exterior.

surfaces.

Disposal Instructions

- Dispose of any used cleaning solutions according to local regulations and guidelines.
- Recycle the packaging materials where possible.
- If the ultrasonic case cleaner reaches the end of its life, dispose of the unit in accordance with local electronic waste disposal regulations.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Prussia Precision Ultrasonic Case Cleaner, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for additional support and resources.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective cleaning experience with your Prussia Precision Ultrasonic Case Cleaner. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Ultrasonic Case Cleaner Feldklinge 1

Introducción

Gracias por elegir el Ultrasonic Case Cleaner Feldklinge 1 de Prussia Precision. Este limpiador ultrasónico está diseñado para ofrecer resultados de limpieza profundos y consistentes para recargadores y entusiastas de armas de fuego. Es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar su uso adecuado y seguro.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el limpiador fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Utiliza el producto solo para los fines especificados en este manual.
- No utilices el limpiador si está dañado o si el cable de alimentación está desgastado.
- Siempre desconecta el limpiador de la fuente de alimentación cuando no esté en uso.
- Evita el contacto del agua con componentes eléctricos del dispositivo.
- Utiliza solo soluciones de limpieza recomendadas por el fabricante.
- No intentes reparar el dispositivo por tu cuenta; contacta a un profesional si es necesario.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Calor:** El limpiador puede calentarse durante su uso. Evita el contacto directo con la superficie caliente.
- **Sustancias químicas:** Usa guantes y gafas de protección al manipular soluciones de limpieza.
- **Ventilación:** Asegúrate de usar el limpiador en un área bien ventilada para evitar la acumulación de vapores.
- **Carga:** No sobrecargues el tanque con más de la capacidad recomendada (2 litros).
- **Componentes:** Asegúrate de que los componentes a limpiar sean aptos para su uso en el limpiador ultrasónico.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Ubicación:** Coloca el limpiador en una superficie plana y estable, lejos de fuentes de humedad y calor.
2. **Llenado:** Llena el tanque del limpiador con agua y la solución de limpieza recomendada hasta el nivel indicado.
3. **Conexión:** Conecta el limpiador a una toma de corriente adecuada.
4. **Configuración:**
 - Ajusta el temporizador según el nivel de contaminación de los componentes.
 - Activa el calentador si es necesario para acelerar el proceso de limpieza.
5. **Uso:**
 - Coloca los componentes en la cesta de limpieza sin sobrecargarla.
 - Cierra la tapa del limpiador antes de iniciar el ciclo de limpieza.
6. **Finalización:** Al finalizar el ciclo, desconecta el limpiador y permite que se enfríe antes de abrir la tapa.
7. **Limpieza:** Limpia el tanque y la cesta después de cada uso para mantener el equipo en buen estado.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el producto alcance el final de su vida útil, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos.
- No tires el limpiador a la basura común. Consulta con tu autoridad local sobre los puntos de recolección de residuos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un problema, por favor contacta a un representante autorizado de Prussia Precision en tu área. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo del Ultrasonic Case Cleaner Feldklinge 1.

Guide de Sécurité pour le Nettoyeur de Douilles à UltraSons Prussia Precision

Introduction

Merci d'avoir choisi le Nettoyeur de Douilles à UltraSons Prussia Precision. Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser cet appareil de manière sûre et efficace. Il est essentiel de lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le nettoyeur est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Ne laisse jamais l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
- Évite de toucher les surfaces chaudes de l'appareil pendant son utilisation.
- Ne plonge jamais l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
- Ne modifie pas l'appareil ou n'utilise pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- Vérifie régulièrement l'appareil pour détecter des signes d'usure ou de dommages.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Chauffage** : L'élément chauffant peut atteindre des températures élevées. Ne touche pas la solution de nettoyage chaude.
- **Produits Chimiques** : Utilise uniquement des solutions de nettoyage recommandées. Évite tout contact avec la peau et les yeux.
- **Électrocution** : Assure-toi que l'appareil est débranché avant de le nettoyer ou de le manipuler.
- **Enfants** : Garde l'appareil hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- **Risque d'incendie** : Ne place pas l'appareil près de matériaux inflammables.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Place le nettoyeur sur une surface plane et stable.
- Assure-toi que l'appareil est branché sur une prise électrique conforme aux spécifications du fabricant.

2. Utilisation :

- Remplis le réservoir en acier inoxydable avec la solution de nettoyage appropriée, jusqu'à la ligne de remplissage.
- Charge les douilles ou les pièces métalliques dans le panier de nettoyage sans surcharger.
- Régle le minuteur selon le niveau de contamination des pièces à nettoyer (entre 5 et 30 minutes).
- Active l'élément chauffant si nécessaire pour améliorer l'efficacité du nettoyage.
- Après le nettoyage, laisse l'appareil refroidir avant de le manipuler.

Instructions d'Élimination

- Évite de jeter l'appareil avec les déchets ménagers. Consulte les réglementations locales pour l'élimination des appareils électroniques.
- Les solutions de nettoyage usées doivent être éliminées conformément aux lois locales sur les déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consultez les informations de contact fournies par le fabricant sur l'emballage ou le site web.

En suivant ces instructions, tu garantis une utilisation sûre et efficace du Nettoyeur de Douilles à UltraSons Prussia Precision. Pour toute question supplémentaire, n'hésite pas à consulter les ressources disponibles.

Istruzioni di Sicurezza per l'Ultrasonic Case Cleaner

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Ultrasonic Case Cleaner Prussia Precision. Questo dispositivo è progettato per offrire risultati di pulizia professionali e sicuri per ricaricatori e appassionati di armi da fuoco. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non utilizzare il pulitore in ambienti umidi o bagnati.
- Assicurarci che il dispositivo sia posizionato su una superficie stabile e piana.
- Non sovraccaricare il serbatoio oltre la capacità massima di 2 litri.
- Non utilizzare il dispositivo senza una soluzione di pulizia appropriata.
- Non toccare il serbatoio o la soluzione di pulizia durante il funzionamento, poiché possono diventare molto caldi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso per evitare contatti con la soluzione di pulizia.
- Non immergere mai il dispositivo in acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare il pulitore per materiali non raccomandati, come plastica o materiali facilmente danneggiabili.
- Non utilizzare il dispositivo in caso di danni visibili o malfunzionamenti.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, non tentare di ripararlo; contattare un tecnico qualificato.
- Non lasciare il dispositivo incustodito durante il funzionamento.
- Spegner e scollegare il dispositivo quando non è in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Posizionare il dispositivo su una superficie piana e stabile.
- Assicurarci che il cavo di alimentazione sia collegato a una presa di corrente conforme alle specifiche del dispositivo.
- Riempire il serbatoio con la soluzione di pulizia appropriata fino al livello raccomandato.

2. Uso

- Accendere il dispositivo utilizzando l'interruttore di alimentazione.
- Impostare il timer per il ciclo di pulizia desiderato (da 5 a 30 minuti).
- Attendere che il riscaldatore raggiunga la temperatura desiderata (circa 57°C).
- Posizionare i casi o i componenti metallici nel cestello di pulizia.
- Chiudere il coperchio e avviare il ciclo di pulizia.
- Al termine del ciclo, spegnere il dispositivo e attendere che si raffreddi prima di rimuovere i componenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il dispositivo nell'indifferenziata.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto dei rifiuti elettronici.
- Assicurarsi di smaltire la soluzione di pulizia in modo sicuro, seguendo le normative locali.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, consultare il sito web ufficiale del produttore o contattare il servizio clienti.

Conformità Normativa

Queste istruzioni sono state redatte in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'Unione Europea. Si raccomanda di segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti e di controllare gli aggiornamenti sulle revocche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Seguendo queste linee guida, potrete utilizzare l'Ultrasonic Case Cleaner in modo sicuro ed efficace, garantendo risultati di pulizia ottimali e una lunga durata del prodotto.

Bruksanvisning for Ultrasonic Case Cleaner

Feldklinge 1 Fast Kniv

Introduksjon

Takk for at du valgte Prussia Precision Ultrasonic Case Cleaner. Denne enheten er designet for å gi en grundig rengjøring av patronhylser og metallkomponenter. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med bruksanvisningen for å unngå risiko for skade.
- Oppbevar enheten utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid enheten på en stabil, flat overflate for å unngå uhell.
- Kontroller enheten for skader før bruk. Bruk ikke enheten hvis det er synlige skader.
- Unngå kontakt med vann eller andre væsker under bruk for å forhindre elektrisk støt.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- **Temperatur:** Vær oppmerksom på at rengjøringsløsningen kan bli varm. Unngå direkte kontakt med løsningen under og etter rengjøring.
- **Kjemikalier:** Bruk kun anbefalte ultrasoniske rengjøringsløsninger. Unngå aggressive kjemikalier som kan skade enheten.
- **Ventilasjon:** Sørg for tilstrekkelig ventilasjon når du bruker rengjøringsløsningen for å unngå innånding av skadelige damper.
- **Timer:** Bruk timerfunksjonen for å unngå overoppheting av enheten.
- **Kjøling:** La enheten kjøle seg ned etter hver bruk før du starter en ny syklus.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Plassering av enheten:

- Plasser enheten på en flat, stabil overflate.
- Sørg for at enheten er koblet til en korrekt jordet stikkontakt.

2. Klargjøring av rengjøringsløsning:

- Fyll tanken med anbefalt ultrasonisk rengjøringsløsning, og sørg for at nivået er mellom minimum og maksimum merker.

3. Innstilling av temperatur:

- Aktiver den keramiske varmeelementet ved behov for å varme opp løsningen til ca. 57°C.

4. Innstilling av timer:

- Velg ønsket rengjøringstid mellom 5 og 30 minutter ved hjelp av timerfunksjonen.

5. Rengjøring av komponenter:

- Plasser hylser og metallkomponenter i rengjøringskurven, og senk den forsiktig ned i tanken.
- Start rengjøringssyklusen ved å trykke på startknappen.

6. Etter bruk:

- Når syklusen er fullført, fjern rengjøringskurven forsiktig.
- La enheten kjøle seg ned før du rengjør den eller oppbevarer den.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser brukte rengjøringsløsninger i henhold til lokale forskrifter for farlig avfall.
- Sørg for at enheten er frakoblet før du kaster den, og følg lokale retningslinjer for elektronisk avfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Vennligst rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter og sjekk for tilbakekallinger på EUs Safety Gateplattform.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Vi ønsker deg en trygg og effektiv rengjøringsopplevelse med Prussia Precision Ultrasonic Case Cleaner.

Przewodnik po bezpieczeństwie użytkownika dla Ultrasonic Case Cleaner Feldklinge 1 Fixed Knife

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Ultrasonic Case Cleaner Feldklinge 1. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o entuzjastach broni palnej i osobach zajmujących się ponownym ładowaniem amunicji. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia lub obrażeń.
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wody lub w wilgotnych warunkach.
- Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego urządzenia.
- Zawsze wyłączaj urządzenie i odłączaj je od zasilania po zakończeniu użytkowania.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj tylko zalecanych roztworów czyszczących do ultradźwiękowych czyścików.
- Nie wkładaj do urządzenia materiałów łatwopalnych ani substancji chemicznych.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi gorącego roztworu czyszczącego.
- Upewnij się, że urządzenie jest ustawione na stabilnej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu.
- Podczas korzystania z urządzenia nie pozostawiaj go bez nadzoru.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. W przypadku problemów skontaktuj się z serwisem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Upewnij się, że urządzenie jest ustawione na stabilnej powierzchni.
- Sprawdź, czy zbiornik ze stali nierdzewnej jest czysty i pusty.
- Napełnij zbiornik odpowiednim roztworem czyszczącym do ultradźwiękowych czyścików.

2. Użytkowanie:

- Włącz urządzenie i ustaw odpowiednią temperaturę oraz czas czyszczenia.
- Umieść elementy do czyszczenia w koszyku czyszczącym, upewniając się, że nie dotykają one dna zbiornika.
- Po zakończeniu cyklu czyszczenia wyłącz urządzenie i odczekaj, aż roztwór ostygnie przed jego usunięciem.

3. Zakończenie użytkowania:

- Po zakończeniu czyszczenia wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
- Pozwól urządzeniu ostygnąć przed jego przechowywaniem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj urządzenie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do zwykłych śmieci.
- Upewnij się, że wszystkie substancje chemiczne zostały odpowiednio usunięte przed utylizacją.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Ultrasonic Case Cleaner Feldklinge 1, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z Ultrasonic Case Cleaner Feldklinge 1.

Ultrasonic Case Cleaner Feldklinge 1 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Prussia Precision Ultrasonic Case Cleaner Feldklinge 1:n käyttöohjeisiin. Tämä laite on suunniteltu tarjoamaan syvälistä ja johdonmukaista puhdistusta aseiden lataajille ja ampumaaseharrastajille. Tässä oppaassa käsitellään laitteen turvallista käyttöä, asennusta, käyttöohjeita ja hävittämistä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että laite on sijoitettu tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja.
- Pidä laite lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.
- Käytä vain suositeltuja puhdistusaineita, jotka on suunniteltu ultrasoniseen puhdistukseen.
- Varmista, että laite on kytketty pois päältä ennen puhdistamista tai huoltoa.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Älä kosketa laitetta tai sen osia, kun se on käynnissä tai kuuma.
- Varmista, että laite on kytketty pois päältä ennen kuin lisäät tai poistat puhdistettavia esineitä.
- Älä ylikuormita puhdistustankkia; noudata laitteen kapasiteettirajoja.
- Käytä suojakäsineitä, kun käsittelet puhdistusaineita tai puhdistettuja esineitä.
- Vältä suoran kosketuksen puhdistusaineisiin, jotka voivat olla haitallisia iholle tai hengitettynä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta laite tasaiselle pinnalle, joka kestää sen painon.
- Liitä virtajohto pistorasiaan.
- Varmista, että laite on kytketty pois päältä ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Täytä 2litrainen terästankki puhdistusaineella ja vedellä (noudattaen valmistajan suosituksia).
- Aseta puhdistettavat esineet puhdistuskoriin ja laske kori varovasti tankkiin.
- Kytke laite päälle ja valitse haluamasi puhdistusaika (530 minuuttia).
- Käynnistä lämmitystoiminto tarpeen mukaan.
- Kun puhdistus on valmis, anna laitteen jäähtyä ennen kuin poistat puhdistetut esineet.

Hävittämisohteet

- Laite tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä laitetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet elektroniikkajätteiden kierrättämisestä tai hävittämisestä.

Lisätietoja Tukea Varten

- Raportoi vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate sivustolta mahdolliset tuotteen palautustiedot tai turvallisuustiedotteet.

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti, jotta voit käyttää

Prussia Precision Ultrasonic Case Cleaner Feldklinge 1 laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että noudatat kaikkia ohjeita ja turvaohjeita laitteen käytön aikana.

Säkerhetsinstruktioner för Ultrasonic Case Cleaner Feldklinge 1 Fixed Knife

Introduktion

Tack för att du valt Prussia Precision Ultrasonic Case Cleaner. Denna enhet är utformad för att ge djupgående och konsekvent rengöring av hylsor och metallkomponenter. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera enheten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd produkten i ett välventilerat område för att undvika inandning av ångor från rengöringslösningen.
- Håll enheten borta från vatten och andra vätskor för att undvika elektriska stötar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast rekommenderade ultraljudsrengöringslösningar. Användning av andra kemikalier kan orsaka skador på enheten.
- Undvik att sätta händerna eller andra föremål i tanken när enheten är påslagen.
- Använd skyddshandskar och skyddsglasögon vid hantering av rengöringslösningar.
- Låt enheten svalna efter användning innan du vidrör tanken eller rengöringslösningen.
- Aktivera värmeelementet endast när det är nödvändigt för rengöringsuppgiften.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Placera enheten på en stabil och plan yta.
- Anslut strömkabeln till ett jordat uttag.
- Fyll tanken med rekommenderad rengöringslösning, se till att inte överskrida maxnivån.

2. Användning

- Slå på enheten genom att trycka på strömbrytaren.
- Ställ in önskad rengöringstid med hjälp av timerknappen (5 till 30 minuter).
- Aktivera värmeelementet vid behov för att förbättra rengöringseffektiviteten.
- Efter avslutad cykel, låt enheten svalna och töm tanken innan nästa användning.

Avfallsanvisningar

- Avfall från rengöringslösningar ska hanteras enligt lokala bestämmelser.
- Kasta inte enheten i hushållsavfall. Kontakta din lokala avfallshantering för korrekt avfallshantering av elektriska apparater.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsdatum tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi hoppas att du får en säker och effektiv användning av din

Prussia Precision Ultrasonic Case Cleaner.

Průvodce bezpečnostními pokyny pro Ultrasonic Case Cleaner Feldklinge 1

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Ultrasonic Case Cleaner Feldklinge 1. Tento přístroj je navržen pro efektivní čištění nábojnic a metalových komponentů. Abychom zajistili bezpečné používání tohoto výrobku, prosím, přečtěte si následující bezpečnostní pokyny a postupy.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Tento výrobek je určen pouze pro použití podle pokynů v tomto dokumentu.
- Udržujte přístroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Nezanedbávejte přístroj bez dozoru během provozu.
- Pokud zaznamenáte jakékoli abnormality během provozu, přístroj okamžitě vypněte a odpojte od elektrické sítě.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Neotevírejte kryt přístroje během provozu.
- Používejte pouze doporučené čisticí roztoky určené pro ultrazvukové čističe.
- Nedotýkejte se elektrických částí přístroje mokřkýma rukama.
- Před čištěním se ujistěte, že je přístroj vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- Při manipulaci s horkým roztokem buďte opatrní, abyste se vyhnuli popáleninám.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Umístění přístroje

- Ujistěte se, že je přístroj umístěn na stabilním a rovném povrchu.
- Zajistěte, aby byl přístroj umístěn v dobře větrané oblasti, daleko od zdrojů tepla a vlhkosti.

2. Příprava čisticího roztoku

- Naplňte nerezovou nádrž čisticím roztokem podle pokynů výrobce.
- Nepřekračujte maximální kapacitu 2 litry.

3. Nastavení teploty

- Aktivujte vyhřívací prvek a nastavte požadovanou teplotu na přibližně 57°C.

4. Nastavení časovače

- Nastavte časovač na požadovanou délku čištění (mezi 5 a 30 minutami) v závislosti na úrovni znečištění.

5. Spuštění čisticího cyklu

- Po nastavení všech parametrů zapněte přístroj a nechte ho pracovat.

6. Údržba po použití

- Po ukončení čištění nechte přístroj vychladnout před dalším použitím.

- Pravidelně kontrolujte a čistěte přístroj podle pokynů výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci přístroje dodržujte místní předpisy o ekologické likvidaci elektrických a elektronických zařízení.
- Nepatří do běžného domácího odpadu. Zajistěte, aby byl přístroj recyklován v souladu s platnými předpisy.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na místní kontaktní místo pro bezpečnost výrobků v rámci Evropské unie.

Děkujeme za dodržování těchto pokynů a přejeme vám úspěšné a bezpečné používání Ultrasonic Case Cleaner Feldklinge 1.