

DeadShot - Camo DeadShot Bipod Mossy Oak Bottomland

[Schießsport Zubehör](#) > [Zweibeine, Dreibeine, Monopods & Zubehör](#) > [Zweibeine](#)

The Deadshot Series was developed for hunters who demand reliable shooting support at an excellent value. Whether you're in a ground blind, on the edge of a field, or deep in the backcountry, the Deadshot® delivers the trusted premium features hunters expect from BOG®. Constructed from lightweight aluminum, it features a foam grip for warm, steady handling, external twist locks for quick and quiet adjustments, and BOG's proven rubberized shooting yoke to ensure rock-solid stability. The bipod provides two points of contact for enhanced balance, making it ideal for accurate shots on uneven terrain. Now available in Mossy Oak® Bottomland.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Camo DeadShot Bipod Mossy Oak Bottomland](#)
- Hersteller: [BOG](#)
- Artikel-Nr.: EU2016824
- Herst.-Nr.: 1237287
- Farbe: Black
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versendlänge: 100mm
- UPC: 198700005330

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den DeadShot Camo DeadShot Bipod Mossy Oak Bottomland
- Über uns

Sicherheitshinweise für den DeadShot Camo DeadShot Bipod Mossy Oak Bottomland

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des DeadShot Camo DeadShot Bipod von BOG. Dieser bipod wurde speziell für Jäger entwickelt, die zuverlässige Schießunterstützung zu einem hervorragenden PreisLeistungsVerhältnis benötigen. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Bipod vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Verwende den Bipod nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte den Bipod außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achte darauf, dass der Bipod auf stabilen und ebenen Flächen verwendet wird.
- Informiere dich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Schießgeräten.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwende den Bipod nicht, wenn er beschädigt oder defekt ist.
- Achte darauf, dass der Bipod ordnungsgemäß montiert ist, bevor du ihn in Gebrauch nimmst.
- Vermeide es, den Bipod in extremen Wetterbedingungen zu verwenden, die die Stabilität beeinträchtigen könnten.
- Halte den Bipod während des Gebrauchs von anderen Personen fern, um Unfälle zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass der Schussbereich frei von Hindernissen und Personen ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Entpacke den Bipod vorsichtig und überprüfe alle Teile auf Vollständigkeit.
- Montiere den Bipod gemäß den beiliegenden Anweisungen.
- Stelle sicher, dass die externen Drehverschlüsse fest angezogen sind, um eine stabile Nutzung zu gewährleisten.

2. Nutzung:

- Stelle den Bipod auf eine stabile Oberfläche und öffne die Beine bis zur gewünschten Höhe.
- Justiere die Position des Bipods mithilfe der externen Drehverschlüsse für eine ruhige und präzise Schussposition.
- Halte den Bipod mit beiden Händen fest und nutze den Schießyoke für zusätzliche Stabilität.
- Achte darauf, dass du beim Schießen eine sichere Haltung einnimmst und den Bipod nicht überlastest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Bipod gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Materialien wie Aluminium können recycelt werden. Bitte informiere dich über die entsprechenden Recyclingstellen in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Unterstützung und Informationen zu Sicherheitsanfragen wende dich bitte an den entsprechenden EUKontaktpunkt.

Bitte beachte, dass du auch unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden melden und regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform überprüfen solltest.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und viel Erfolg bei deinen Jagdausflügen!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de