

## DeadShot - Camo DeadShot Monopod Mossy Oak Bottomland

The Deadshot® Series was created for hunters seeking reliable shooting support at an exceptional value. Whether set up in a ground blind, along a field edge, or deep in the backcountry, the Deadshot® delivers the trusted premium features hunters expect from BOG®. Built from lightweight aluminum, it includes a foam grip for warm, steady handling, external twist locks for fast and quiet adjustments, and BOG's proven rubberized shooting yoke—providing the stability every hunter deserves. The monopod design is especially lightweight and packable, making it perfect for mobile hunters and demanding backcountry hunts. Now available in Mossy Oak® Bottomland.

NO IMAGE  
AVAILABLE

### Attributes

- Name: Camo DeadShot Monopod Mossy Oak Bottomland
- Manufacturer: BOG
- Product no.: EU2016825
- Mfr. No.: 1237288
- Colour: Black
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 198700005347

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den DeadShot Camo DeadShot Monopod Mossy Oak Bottomland](#)
- [English: DeadShot Camo Monopod Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de sécurité du produit pour le DeadShot Camo DeadShot Monopod Mossy Oak Bottomland](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il DeadShot Camo DeadShot Monopod Mossy Oak Bottomland](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for DeadShot Camo DeadShot Monopod Mossy Oak Bottomland](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika dla Monopodu DeadShot Camo](#)
- [Suomi: DeadShot Camo Monopod Käyttöohje ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DeadShot Camo DeadShot Monopod Mossy Oak Bottomland](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání monopodu DeadShot Camo DeadShot Mossy Oak Bottomland](#)

# Sicherheitshinweise für den DeadShot Camo DeadShot Monopod Mossy Oak Bottomland

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des DeadShot Camo DeadShot Monopod Mossy Oak Bottomland. Dieser monopod ist speziell für Jäger entwickelt worden, die zuverlässige Schießunterstützung zu einem hervorragenden Preis suchen. Um die Sicherheit bei der Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Verwende den Monopod nicht in der Nähe von gefährlichen oder instabilen Umgebungen.
- Halte den Monopod außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Monopods auf Risse oder Abnutzungen.
- Verwende den Monopod nicht, wenn er beschädigt ist.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Schießens und der Verwendung von Schießstöcken.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Achte darauf, dass der Monopod auf festem, stabilem Boden steht, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Verwende den Schießstock nur, wenn du sicher bist, dass du eine klare Schusslinie hast.
- Halte den Schießstock mit beiden Händen fest, um die Kontrolle zu maximieren.
- Verwende die externe Drehverriegelung, um schnelle und leise Anpassungen vorzunehmen.
- Vermeide es, den Monopod während des Schießens zu bewegen, um die Stabilität zu gewährleisten.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Aufbau des Monopods:

- Entfalte den Monopod vollständig und stelle sicher, dass alle Teile fest miteinander verbunden sind.
- Stelle sicher, dass die externe Drehverriegelung sicher angezogen ist, um ein ungewolltes Zusammenklappen zu verhindern.

### 2. Einstellen der Höhe:

- Drehe die externen Verriegelungen, um die Höhe des Monopods anzupassen.
- Stelle die Höhe so ein, dass du eine bequeme Schussposition hast.

### 3. Sichern des Schusses:

- Lege dein Gewehr auf die gummierte Schießgabel des Monopods.
- Stelle sicher, dass das Gewehr stabil aufliegt, bevor du den Abzug betätigst.

### 4. Transport des Monopods:

- Klappe den Monopod nach Gebrauch zusammen.
- Stelle sicher, dass alle Verriegelungen fest sitzen, um ein ungewolltes Öffnen während des Transports zu vermeiden.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge den Monopod gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und Kunststoffe.
- Überprüfe, ob der Monopod recycelbar ist, und bringe ihn zu einer geeigneten Recyclingstelle.
- Werfe den Monopod nicht in den normalen Müll, um die Umwelt zu schützen.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsanliegen kontaktiere bitte den Kundenservice des Herstellers oder besuche die offizielle Webseite. Achte darauf, dass der Hersteller eine EUbasierte Kontaktstelle für Sicherheitsanfragen hat.

## **Schlussfolgerung**

Die Sicherheit hat bei der Verwendung des DeadShot Camo DeadShot Monopod Mossy Oak Bottomland oberste Priorität. Halte dich an diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen, um ein sicheres und angenehmes Schießenerlebnis zu gewährleisten. Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden und informiere dich regelmäßig über Rückrufaktionen auf der EUSicherheitsplattform.

# DeadShot Camo Monopod Safety Instructions

## Introduction

Thank you for choosing the DeadShot® Camo Monopod in Mossy Oak® Bottomland. This guide provides essential safety instructions to ensure your safe and effective use of the product. Please read this manual carefully before using the monopod.

## General Safety Guidelines

- Always inspect the monopod before use for any signs of damage or wear.
- Ensure the monopod is set up on stable ground to prevent tipping.
- Do not exceed the weight limit of the monopod as specified by the manufacturer.
- Keep the monopod away from children and vulnerable individuals who may not understand its use.
- Use the monopod only for its intended purpose—supporting a firearm or camera during shooting or photography.
- Be aware of your surroundings and ensure you have a clear line of sight when using the monopod.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Weight Limit:** Ensure that the total weight supported by the monopod does not exceed the manufacturer's specifications.
- **Stability:** Always check that the monopod is securely locked in place before use. Twist locks should be fully engaged to avoid accidental collapse.
- **Grip Handling:** Use the foam grip provided for a secure hold. Avoid touching the shooting yoke with wet or slippery hands.
- **Transport:** When transporting the monopod, ensure that it is collapsed and securely fastened to avoid accidental deployment.
- **Weather Conditions:** Do not use the monopod in extreme weather conditions that may compromise your safety or the equipment's integrity.

## Instructions for Installation and Usage

1. **Unpacking:** Carefully remove the monopod from its packaging. Check for any missing parts or damage.
2. **Setup:**
  - Extend the monopod legs to your desired height by loosening the external twist locks.
  - Securely tighten the twist locks to hold the legs in place.
3. **Mounting Your Equipment:**
  - Attach your firearm or camera to the rubberized shooting yoke.
  - Ensure that the equipment is securely fastened and balanced.
4. **Adjusting Height:**
  - If needed, adjust the height of the monopod by loosening the twist locks, adjusting to the desired height, and retightening the locks.
5. **Using the Monopod:**
  - Position the monopod on stable ground, ensuring all legs are firmly planted.
  - Use the foam grip to stabilize your aim while shooting or taking photographs.
6. **Packing Away:**
  - After use, collapse the monopod by loosening the twist locks and folding the legs inward.
  - Store the monopod in a safe, dry place away from children.

## Disposal Instructions

- Dispose of the DeadShot® Monopod in accordance with local regulations regarding aluminum and plastic waste.

- Do not dispose of the monopod in regular household waste. Check for recycling options in your area.

## **Contact Information for Further Support**

For any safety inquiries or product support, please refer to the contact information provided with your purchase.

## **Conclusion**

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your DeadShot® Camo Monopod. Always prioritize safety and be aware of your surroundings when using this product. Thank you for your attention to these guidelines.

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el DeadShot Camo DeadShot Monopod Mossy Oak Bottomland. Este producto ha sido diseñado para proporcionar soporte de tiro confiable para cazadores en diversas condiciones. Para garantizar un uso seguro y eficaz, por favor, sigue las siguientes pautas de seguridad.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de utilizar el monopod.
- Mantén el monopod fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para asegurarte de que no hay daños visibles.
- No utilices el monopod si está dañado o si alguna de sus partes está faltante.
- Utiliza el monopod únicamente para su propósito previsto, que es proporcionar soporte para disparos.
- Mantén el monopod en un lugar seco y limpio cuando no esté en uso.
- Si observas algún comportamiento inusual durante su uso, deja de usar el monopod inmediatamente y busca asistencia.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Estabilidad:** Coloca el monopod sobre una superficie estable antes de usarlo. No lo uses en terrenos inestables o inclinados.
- **Ajustes:** Utiliza los bloqueos externos para hacer ajustes rápidos y silenciosos. Asegúrate de que estén bien asegurados antes de usar el monopod.
- **Manipulación:** Sostén el monopod por el agarre de espuma para evitar deslizamientos. Esto ayuda a mantener un manejo cálido y constante.
- **Uso en el campo:** Cuando uses el monopod en un escondite o en el campo, asegúrate de que no haya obstrucciones que puedan interferir con tu tiro.
- **Condiciones climáticas:** Evita el uso del monopod en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento o tu seguridad.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Desempaquetado:** Saca el monopod de su embalaje y asegúrate de que todas las partes estén presentes.
2. **Inspección:** Revisa el monopod en busca de daños o defectos.
3. **Ajuste de altura:**
  - Desbloquea los bloqueos de giro externos.
  - Ajusta la altura del monopod según tus necesidades.
  - Asegúrate de que los bloqueos estén bien apretados antes de usarlo.
4. **Montaje de la Yoke:**
  - Coloca la yoke de disparo en la parte superior del monopod.
  - Asegúrate de que esté firmemente sujeta.
5. **Uso:**
  - Coloca el monopod en una posición estable.
  - Usa el agarre de espuma para sostener el monopod mientras apuntas.
  - Realiza disparos con cuidado, asegurándote de que el área esté despejada.

## Instrucciones de Eliminación

Al final de la vida útil del monopod, asegúrate de desecharlo de manera responsable. Si el monopod está dañado, sigue estos pasos:

- **Reciclaje:** Consulta las normativas locales sobre reciclaje de productos de aluminio.
- **Desecho:** Si no puedes reciclar, deséchalo en un vertedero autorizado.

## **Información de Contacto para Más Soporte**

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, busca el punto de contacto de la UE disponible en la documentación del producto o en el sitio web del fabricante. Asegúrate de reportar cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades locales.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas directrices y disfruta de tu experiencia de caza con el DeadShot Camo DeadShot Monopod Mossy Oak Bottomland.

# Guide de sécurité du produit pour le DeadShot Camo DeadShot Monopod Mossy Oak Bottomland

## Introduction

Merci d'avoir choisi le DeadShot Camo DeadShot Monopod. Ce monopode est conçu pour offrir un soutien de tir fiable aux chasseurs tout en garantissant une utilisation en toute sécurité. Ce guide te fournira des instructions de sécurité essentielles pour une utilisation correcte et sécurisée de ce produit, conformément à la réglementation générale sur la sécurité des produits de l'UE.

## Directives générales de sécurité

- Assure-toi que le monopode est en bon état avant chaque utilisation. Vérifie les pièces pour toute usure ou dommage.
- Utilise le monopode uniquement pour le soutien de tir. Ne l'utilise pas pour d'autres usages non prévus.
- Suis toutes les instructions d'utilisation fournies dans ce guide.
- Ne laisse pas le monopode à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Si tu as des doutes sur la sécurité du produit, ne l'utilise pas et contacte un professionnel.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise le monopode sur un terrain stable et plat pour éviter les accidents.
- Assure-toi que le monopode est correctement ajusté avant de l'utiliser pour tirer.
- Ne dépasse pas la capacité de poids recommandée pour le monopode.
- Évite d'utiliser le monopode dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient compromettre la sécurité.
- Porte toujours des lunettes de protection lorsque tu utilises le monopode pour tirer.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. **Déballage:** Ouvre l'emballage et retire le monopode. Vérifie que toutes les pièces sont présentes.
2. **Montage:**
  - Déplie le monopode en tirant doucement sur les sections jusqu'à ce qu'il soit complètement étendu.
  - Assure-toi que les verrous extérieurs sont bien en place pour maintenir la stabilité.
3. **Ajustement:**
  - Ajuste la hauteur du monopode en tournant les verrous selon les besoins.
  - Teste la stabilité en appuyant légèrement sur le monopode.
4. **Utilisation:**
  - Place ton arme sur le yoke en caoutchouc du monopode.
  - Prends une position stable et assure-toi que le monopode est bien en contact avec le sol.
5. **Rangement:**
  - Une fois l'utilisation terminée, plie le monopode et range-le dans un endroit sec et sûr.

## Instructions d'élimination

- Ne jette pas le monopode avec les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les options de recyclage disponibles dans ta région.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consultez les autorités locales ou les plateformes de sécurité de l'UE.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du DeadShot Camo DeadShot Monopod.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il DeadShot Camo DeadShot Monopod Mossy Oak Bottomland

## Introduzione

Grazie per aver scelto il DeadShot Camo DeadShot Monopod Mossy Oak Bottomland. Questo prodotto è progettato per fornire un supporto di tiro affidabile per i cacciatori. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del monopod. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Prima di utilizzare il monopod, leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze.
- Assicurarsi che il monopod sia assemblato correttamente e in buone condizioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il monopod se presenta segni di danno o usura.
- Tenere il monopod lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Non utilizzare il monopod per scopi diversi da quelli previsti.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il terreno sia stabile e sicuro prima di posizionare il monopod.
- Non superare il carico massimo raccomandato durante l'uso.
- Evitare di utilizzare il monopod in condizioni meteorologiche avverse, come forti venti o pioggia intensa.
- Non utilizzare il monopod in prossimità di bordi ripidi o superfici instabili.
- Durante l'uso, mantenere sempre il controllo del monopod e non lasciarlo incustodito.
- Indossare sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate quando si utilizza un'arma.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Assemblaggio del Monopod

- Rimuovere il monopod dalla confezione e controllare che tutte le parti siano incluse.
- Seguire le istruzioni di assemblaggio fornite per montare correttamente il monopod.

### 2. Posizionamento del Monopod

- Trovare un'area piana e stabile per posizionare il monopod.
- Estendere il monopod fino all'altezza desiderata utilizzando i blocchi di torsione esterni.
- Assicurarsi che il monopod sia ben fissato e stabile prima di utilizzare l'arma.

### 3. Utilizzo del Monopod

- Posizionare l'arma sul yoke di gomma del monopod.
- Assicurarsi che l'arma sia sicura e stabile prima di procedere al tiro.
- Eseguire il tiro in modo responsabile e seguire sempre le normative locali sulla caccia.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il monopod negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Smaltire il prodotto secondo le normative locali per i rifiuti di attrezzature.
- Contattare le autorità locali per informazioni sul corretto smaltimento dei materiali di alluminio e plastica.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Assistenza**

Per ulteriori informazioni sul prodotto, sulle istruzioni di sicurezza o per segnalare un problema, è possibile contattare il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano.

Grazie per aver scelto il DeadShot Camo DeadShot Monopod Mossy Oak Bottomland. Utilizzando questo prodotto in modo responsabile e seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai godere di un'esperienza di caccia sicura e soddisfacente.

# Bruksanvisning for DeadShot Camo DeadShot Monopod Mossy Oak Bottomland

## Introduksjon

Takk for at du valgte DeadShot® Monopod fra BOG®. Dette produktet er designet for å gi pålitelig skytestøtte til jegere. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Sjekk for skader eller slitasje.
- Unngå å bruke monopoden i dårlige værforhold som sterk vind eller kraftig regn.
- Hold monopoden unna barn og uerfarne brukere.
- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr når du er på jakt.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine for å unngå ulykker.
- Følg lokale lover og forskrifter angående jakt og bruk av skytevåpen.

## Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å strekke monopoden for langt; dette kan føre til ustabilitet.
- Sørg for at gummifoten er i kontakt med bakken for å unngå å skli.
- Ikke overbelast monopoden med mer vekt enn den er designet for.
- Bruk alltid monopoden på en stabil overflate.
- Unngå å bruke monopoden til formål den ikke er designet for, som klatring eller støtte for tunge gjenstander.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Montering av monopoden:

- Ta monopoden ut av emballasjen og sjekk at alle deler er til stede.
- Juster høyden på monopoden ved å bruke de eksterne vrilåsene. Sørg for at låsene er stramme før bruk.
- Plasser gummifoten på et stabilt underlag for optimal støtte.

### 2. Bruk av monopoden:

- Hold monopoden med det skumlagte grepet for komfort og stabilitet.
- Juster vinkelen på skytehodet etter behov for å sikte mot målet.
- Når du er klar til å skyte, sørg for at monopoden står stabilt og at du har godt grep.

### 3. Rengjøring og vedlikehold:

- Rengjør monopoden med en fuktig klut etter bruk for å fjerne smuss og støv.
- Sjekk jevnlig for slitasje på gummifoten og skumgrepet, og bytt ut ved behov.

## Avfallsinstruksjoner

- Når monopoden ikke lenger er i bruk eller er ødelagt, må den kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Resirkuler deler av monopoden der det er mulig, spesielt metall og plastkomponenter.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av DeadShot® Monopod, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Det er viktig å ha tilgang til informasjon om sikkerhetsoppdateringer og eventuelle tilbakekallinger.

## **Avslutning**

Vi takker for at du valgte DeadShot® Monopod. Vi håper at produktet vil gi deg den støtten du trenger under jakten. Husk alltid å prioritere sikkerheten din og andres, og følg retningslinjene i denne bruksanvisningen.

# Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika dla Monopodu DeadShot Camo

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup monopodu DeadShot Camo w kolorze Mossy Oak Bottomland. Naszym celem jest zapewnienie Ci bezpiecznego i satysfakcjonującego doświadczenia podczas korzystania z tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas użytkowania.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj monopod pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Unikaj korzystania z monopodu w warunkach ekstremalnych, takich jak silny wiatr lub deszcz.
- Przechowuj monopod w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

## Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze używaj monopodu na stabilnym i równym podłożu.
- Nie przeciążaj monopodu, aby uniknąć przewrócenia się lub uszkodzenia.
- Używaj uchwytu z pianki do zapewnienia lepszego chwytu i stabilności.
- Nie używaj monopodu jako podpory w niebezpiecznych lub niepewnych warunkach.
- Zwróć szczególną uwagę na otoczenie, aby uniknąć kolizji z innymi osobami lub obiektami.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### 1. Rozpakowanie monopodu:

- Ostrożnie wyjmij monopod z opakowania.
- Sprawdź, czy wszystkie części są obecne i nieuszkodzone.

### 2. Składanie monopodu:

- Rozłóż monopod na stabilnej powierzchni.
- Użyj zewnętrznych blokad obrotowych, aby dostosować wysokość monopodu do swoich potrzeb.

### 3. Używanie monopodu:

- Umieść swój sprzęt (np. kamerę lub lunetę) na gumowym uchwycie.
- Upewnij się, że sprzęt jest dobrze zamocowany przed rozpoczęciem użycia.
- Chwyć monopod za uchwyt z pianki i stabilnie go trzymaj podczas strzału.

### 4. Zakończenie użytkowania:

- Po zakończeniu użycia, zdemontuj sprzęt z monopodu.
- Złóż monopod i przechowuj go w suchym miejscu.

## Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Unikaj wyrzucania monopodu do zwykłych śmieci, jeśli zawiera elementy, które mogą być szkodliwe dla

środowiska.

- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metali i tworzyw sztucznych.

## **Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia**

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania monopodu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą. Pamiętaj, aby zgłaszać wszelkie niebezpieczne sytuacje lub incydenty odpowiednim organom.

Dziękujemy za wybór monopodu DeadShot Camo. Życzymy udanych i bezpiecznych polowań!

# DeadShot Camo Monopod Käyttöohje ja Turvallisuusohjeet

## Johdanto

Tervetuloa DeadShot Camo Monopodin käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja ja turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. DeadShot® Monopod on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa tukea metsästyksessä, ja se on valmistettu kevyestä alumiinista, mikä tekee siitä täydellisen valinnan liikkuville metsästäjille.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ja vahingoittumaton ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Lue ja noudata aina käyttöohjeita ennen tuotteen käyttöä.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei tuote ole erityisesti suunniteltu lapsille.
- Varmista, että käytät tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä monopodia vain tasaisilla ja vakailla pinnoilla.
- Varmista, että monopodi on kunnolla asetettu ennen laukaisua.
- Älä yritä käyttää monopodia liikaa tai väärin, sillä se voi aiheuttaa onnettomuuksia.
- Vältä äkillisiä liikkeitä tai voimakkaita iskuja monopodiin käytön aikana.
- Tarkista säännöllisesti monopodin osat, kuten lukot ja yoke, varmistaaksesi niiden toimivuuden.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus:

- Avaa monopodi vetämällä ulospäin.
- Säädä monopodin korkeus haluamallesi tasolle kääntämällä ulkoisia lukkoja.
- Varmista, että kaikki lukot ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.

### 2. Käyttö:

- Aseta monopodi tukevasti maahan tai muuhun vakaaseen pintaan.
- Pidä monopodia yhdellä kädellä ja käytä toista kättä aseesi tukemiseen.
- Varmista, että monopodi on täysin pystyasennossa ennen laukaisua.

## Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

## Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen muistutukset tai turvallisuustiedotteet.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia kaikissa metsästysoiminnoissa. Noudata näitä ohjeita

varmistaaksesi turvallisen ja onnistuneen käytön.

# Säkerhetsinstruktioner för DeadShot Camo DeadShot Monopod Mossy Oak Bottomland

## Introduktion

Tack för att du valt DeadShot Camo DeadShot Monopod Mossy Oak Bottomland. Denna produkt är designad för att ge pålitligt stöd vid skytte, oavsett var du befinner dig. För att säkerställa din säkerhet och för att få ut det mesta av din produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick och fri från skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid monopoden på en stabil och jämn yta för att förhindra att den välter.
- Undvik att använda monopoden i ogynnsamma väderförhållanden som kraftig vind eller regn, vilket kan påverka stabiliteten.
- Använd inte monopoden för något annat syfte än det avsedda, vilket är att ge stöd vid skytte.
- Se till att alla justeringar av monopoden görs försiktigt för att undvika skador.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Montering av monopoden:

- Ta bort monopoden från förpackningen.
- Kontrollera att alla delar är inkluderade och i gott skick.
- Fäll ut monopodens ben och se till att de är helt utspridda för stabilitet.

### 2. Justering av höjd:

- Lossa de externa vridlåsen på monopoden.
- Justera höjden till önskad nivå.
- Återfäst de externa vridlåsen för att säkra inställningen.

### 3. Användning av gummiyoken:

- Placera ditt vapen på den gummibeklädda yoken.
- Justera vapnet så att det är stabilt och i rätt position för skytte.

### 4. Avsluta användningen:

- När du är klar, fäll ihop monopoden försiktigt.
- Förvara monopoden på en torr och säker plats.

## Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i vanliga hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.

## **Kontaktinformation för vidare stöd**

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av DeadShot Camo DeadShot Monopod Mossy Oak Bottomland, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och använder DeadShot Camo DeadShot Monopod Mossy Oak Bottomland på ett säkert sätt.

# Návod na bezpečné používání monopodu DeadShot Camo DeadShot Mossy Oak Bottomland

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili monopod DeadShot Camo DeadShot Mossy Oak Bottomland od společnosti BOG®. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval spolehlivou oporu při střelbě a splňoval všechny bezpečnostní standardy stanovené Evropskou unií. Před použitím si prosím pozorně přečtete tento návod a dodržujte všechny pokyny pro zajištění bezpečnosti.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze pro zamýšlené účely.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je monopod v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné poškozené části.
- Používejte monopod pouze na stabilním a rovném povrchu.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoliv problémů nebo nehod okamžitě kontaktujte příslušné úřady.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím se ujistěte, že je monopod správně nastaven a zajištěn.
- Nikdy nepoužívejte monopod, pokud je poškozen nebo má volné části.
- Při manipulaci s monopodem buďte opatrní a vyhněte se náhlým pohybům, které by mohly způsobit zranění.
- Při používání monopodu v terénu dbejte na své okolí a vyhněte se nebezpečným oblastem.

## Pokyny pro instalaci a použití

### 1. Příprava na použití:

- Uvolněte externí zámky na monopodu.
- Nastavte výšku monopodu podle svých potřeb a znovu zajistěte zámky.

### 2. Použití monopodu:

- Umístěte monopod na stabilní povrch.
- Držte monopod za pěnovou rukojeť pro pohodlné a stabilní ovládání.
- Ujistěte se, že je střelecký yoke správně umístěn a zajištěn.

### 3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte monopod na známky opotřebení a poškození.
- Čistěte monopod měkkým hadříkem a udržujte ho v suchu.

## Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci monopodu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, zlikvidujte ho tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pokud máte otázky nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na příslušné úřady nebo navštivte oficiální webové stránky společnosti BOG®.

Tento návod je navržen tak, aby zajistil vaši bezpečnost a bezpečné používání monopodu DeadShot Camo DeadShot Mossy Oak Bottomland. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užívejte si lov!