

# Claymore Clay Target Thrower - Claymore Connect

For decades, electric trap throwers have been limited by outdated designs—heavy automotive batteries, tangled remote cords, and large, cumbersome machines that are difficult to transport and even harder to store. The Caldwell Claymore family changed that, bringing true innovation to the clay target launcher market. The Claymore Connect is the most advanced model in the lineup. Its foldable leg design makes transport and storage simple and efficient, while the bulky car batteries are replaced by a compact Caldwell 12-volt Li-ion battery pack—small enough to fit in your pocket yet powerful enough to throw up to 350 targets on a single charge.

NO IMAGE  
AVAILABLE

What truly sets the Claymore Connect apart is the feature that gives it its name: Bluetooth connectivity. Paired with the free Caldwell Clays app, users can control up to 10 launchers simultaneously from distances of up to 100 yards. Advanced features include hands-free voice control, preset target pairs, customizable flurries, and more. Leave heavy batteries and tangled cords behind—and get more from your shooting sessions with the Caldwell Claymore Connect.

## Attributes

- Name: Claymore Connect
- Manufacturer: CALDWELL
- Product no.: EU2016832
- Mfr. No.: 1223620
- Colour: Black
- Style: Thrower
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 198700000854

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Claymore Clay Target Thrower Claymore Connect](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Caldwell Claymore Connect](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Lanceur de Plateaux Claymore Connect](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Claymore Clay Target Thrower Claymore Connect](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Claymore Clay Target Thrower Claymore Connect](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wyrzutni Celów Glinianych Claymore Connect](#)
- [Suomi: Claymore Connect Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Claymore Clay Target Thrower Claymore Connect](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití - Claymore Clay Target Thrower Claymore Connect](#)

# Sicherheitshinweise für den Claymore Clay Target Thrower Claymore Connect

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Claymore Clay Target Thrower Claymore Connect! Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir ein sicheres und angenehmes Schießelerlebnis zu bieten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und die richtige Nutzung des Geräts sicherzustellen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen verwendet wird.
- Halte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Verwende das Gerät nur im Freien und nicht in geschlossenen Räumen.
- Überprüfe das Gerät regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass der Bereich um das Gerät frei von Personen und Hindernissen ist, bevor du es in Betrieb nimmst.
- Verwende nur die empfohlenen Kaliber und Zielscheiben, um eine sichere Funktion zu gewährleisten.
- Halte das Gerät während des Betriebs immer im Blick.
- Stelle sicher, dass die Bluetooth-Verbindung sicher ist, um unbefugte Steuerung zu vermeiden.
- Vermeide das Berühren von beweglichen Teilen während des Betriebs.
- Schalte das Gerät immer aus, wenn es nicht mehr genutzt wird.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung des Geräts

- Entpacke das Gerät und stelle sicher, dass alle Teile vorhanden sind.
- Überprüfe den Ladezustand des Caldwell 12Volt LiIon-Akkus.
- Stelle sicher, dass die Beine des Geräts vollständig entfaltet sind, um Stabilität zu gewährleisten.

### 2. Installation

- Wähle einen geeigneten Standort im Freien, der eine sichere Schussrichtung hat und frei von Hindernissen ist.
- Stelle das Gerät auf eine ebene Fläche und verankere es gegebenenfalls, um ein Umkippen zu verhindern.
- Schließe den Akku an das Gerät an und stelle sicher, dass er fest sitzt.

### 3. Nutzung

- Lade die Caldwell Clays App auf dein Smartphone herunter und aktiviere Bluetooth.
- Verbinde die App mit dem Claymore Connect, indem du die Schritte in der App befolgst.
- Wähle die gewünschten Einstellungen, wie z.B. Zielpaare und Flurries, bevor du das Gerät in Betrieb nimmst.
- Starte den Wurfvorgang über die App oder mit der Sprachsteuerung, falls aktiviert.

### 4. Nach der Nutzung

- Schalte das Gerät aus und trenne den Akku.
- Lagere das Gerät an einem trockenen und sicheren Ort, um Beschädigungen zu vermeiden.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Gerät und die Akkus gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achte darauf, dass gefährliche Stoffe nicht in die Umwelt gelangen.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Sicherheitshinweise und Unterstützung wende dich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in der EU. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, wenn du Kontakt aufnimmst.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und viel Spaß beim Schießen mit dem Claymore Clay Target Thrower Claymore Connect!

# Safety Instruction Guide for the Caldwell Claymore Connect

## Introduction

Thank you for choosing the Caldwell Claymore Connect. This innovative clay target thrower is designed for safe and efficient use. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper handling and operation.

## General Safety Guidelines

- Always follow the safety instructions provided in this guide.
- Ensure that all users are familiar with the operation of the Claymore Connect.
- Keep this guide in a safe place for future reference.
- Ensure that the product is used in a safe environment, away from any bystanders.
- Regularly check for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe conditions or product malfunctions to the appropriate authorities.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Adult Supervision:** Always have an adult supervise the operation of the Claymore Connect, especially when used by minors.
- **Safe Distance:** Maintain a safe distance from the launch area. Ensure that all participants are behind the designated safety line.
- **Protective Gear:** Wear appropriate protective gear, including safety glasses and hearing protection.
- **Check Surroundings:** Before using the Claymore Connect, check the surrounding area for any obstacles or hazards.
- **Battery Safety:** Use only the recommended Caldwell 12volt Liion battery pack. Avoid exposing the battery to extreme temperatures or physical damage.
- **Bluetooth Connectivity:** Ensure that the Bluetooth connection is secure and that you are within the recommended range for operation.

## Instructions for Installation and Usage

### Installation

1. **Unpack the Product:** Carefully remove all components from the packaging. Ensure that you have all parts as listed in the product manual.
2. **Assemble the Thrower:**
  - Extend the foldable legs until they lock into place.
  - Ensure that the thrower is stable and secure before proceeding.
3. **Install the Battery:**
  - Locate the battery compartment and insert the Caldwell 12volt Liion battery pack.
  - Ensure that the battery is securely connected and that the compartment is closed properly.

### Usage

1. **Setup:**
  - Position the Claymore Connect in a safe area, ensuring that the launch area is clear of obstructions and bystanders.
2. **Power On:**
  - Turn on the Claymore Connect using the power switch.
3. **Connect to the App:**
  - Download the Caldwell Clays app from your device's app store.
  - Follow the app instructions to pair your device with the Claymore Connect via Bluetooth.

#### **4. Launching Targets:**

- Use the app to set your desired launch settings, including target pairs and flurries.
- Ensure that all participants are at a safe distance before launching targets.

#### **5. PostUse:**

- After use, power off the Claymore Connect and remove the battery if storing for an extended period.
- Store the device in a cool, dry place.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of the Claymore Connect and its components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the Caldwell 12volt Liion battery in regular waste. Follow proper disposal guidelines for lithiumion batteries.
- Consider recycling options available in your area.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions or concerns regarding the Caldwell Claymore Connect, please refer to the manufacturer's website or contact your local retailer for assistance.

Thank you for choosing Caldwell. Enjoy your shooting sessions safely!

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el Lanzador de Objetivos de Arcilla Claymore Connect de Caldwell. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una experiencia de tiro mejorada y segura. Es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y seguro del lanzador.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el lanzador fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Utiliza el lanzador solo con los objetivos de arcilla adecuados.
- No modifiques el lanzador de ninguna manera.
- Siempre verifica el área de tiro antes de usar el lanzador para asegurarte de que sea segura.
- Usa protección auditiva y ocular al disparar.
- Mantén el lanzador en un lugar seco y protegido de la humedad.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Conexión Bluetooth:** Asegúrate de que el dispositivo que usas para controlar el lanzador esté completamente cargado y dentro del rango de 100 yardas.
- **Control de Voz:** Si usas el control de voz, asegúrate de que no haya ruidos fuertes alrededor que puedan interferir con el reconocimiento de comandos.
- **Batería:** Utiliza únicamente la batería de 12 voltios Liion de Caldwell. No intentes usar baterías de otros tipos o marcas.
- **Transporte:** Cuando transportes el lanzador, asegúrate de que esté apagado y protegido para evitar daños.
- **Almacenamiento:** Guarda el lanzador en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y fuentes de calor.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Saca el lanzador de la caja y verifica que todas las piezas estén presentes.
- Asegúrate de que la batería esté completamente cargada antes de usar.

### 2. Instalación:

- Despliega las patas del lanzador de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Coloca el lanzador en una superficie nivelada y estable.

### 3. Conexión:

- Enciende el lanzador.
- Abre la aplicación Caldwell Clays en tu dispositivo móvil y sigue las instrucciones para emparejar el lanzador mediante Bluetooth.

### 4. Uso:

- Carga los objetivos de arcilla en el lanzador.
- Usa la aplicación o el control de voz para iniciar el lanzamiento de los objetivos.
- Mantén siempre la seguridad en mente y verifica que el área de tiro esté despejada.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Cuando ya no necesites el lanzador, asegúrate de deshacerte de él de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos electrónicos y baterías.
- No tires la batería en la basura común; busca un punto de reciclaje adecuado para baterías.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para consultas sobre seguridad o para reportar un producto inseguro, por favor consulta la plataforma de Safety Gate de la UE o contacta a un punto de venta autorizado.

Recuerda siempre seguir estas pautas para garantizar una experiencia de tiro segura y agradable. ¡Disfruta de tu tiempo en el campo de tiro!

# Guide de Sécurité pour le Lanceur de Plateaux Claymore Connect

## Introduction

Félicitations pour l'achat de votre Lanceur de Plateaux Claymore Connect. Ce guide de sécurité a été élaboré pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Il respecte les réglementations de sécurité des produits de l'UE et fournit des informations essentielles pour éviter les accidents.

## Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le lanceur est utilisé uniquement par des personnes ayant au moins 18 ans ou sous la supervision d'un adulte.
- Vérifie toujours le matériel avant utilisation pour s'assurer qu'il est en bon état.
- Ne laisse pas le lanceur sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.
- Utilise le lanceur uniquement dans des espaces dégagés, loin des personnes et des animaux.
- Porte toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation du lanceur.
- Respecte les lois locales concernant l'utilisation des lanceurs de plateaux.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Batterie** : Utilise uniquement la batterie 12 volts Li-ion fournie avec le produit. Ne tente pas d'utiliser d'autres types de batteries.
- **Connexion Bluetooth** : Assure-toi que le lanceur est à jour avec l'application Caldwell Clays pour éviter les problèmes de connexion.
- **Transport** : Plie les jambes du lanceur lorsque tu le transportes pour éviter les blessures.
- **Environnement** : Évite d'utiliser le lanceur par temps orageux ou dans des conditions météorologiques extrêmes.
- **Entretien** : Nettoie régulièrement le lanceur et vérifie qu'il n'y a pas de débris qui pourraient interférer avec son fonctionnement.

## Instructions d'Installation et d'Utilisation

### 1. Installation :

- Déplie les jambes du lanceur et assure-toi qu'elles sont bien verrouillées en place.
- Connecte la batterie 12 volts Li-ion au lanceur.
- Télécharge l'application Caldwell Clays sur ton smartphone.
- Active le Bluetooth sur ton smartphone et associe-le au lanceur.

### 2. Utilisation :

- Place le lanceur sur une surface stable et plane.
- Charge la batterie complètement avant la première utilisation.
- Utilise l'application pour contrôler le lanceur et sélectionner les paramètres souhaités.
- Assure-toi que la zone de tir est dégagée avant de lancer des plateaux.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le lanceur ou ses composants dans les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des appareils électroniques.
- Contacte un centre de recyclage agréé pour te débarrasser de la batterie Li-ion.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton Lanceur de Plateaux Claymore Connect, consulte le site web de Caldwell ou contacte leur service client.

En utilisant ce lanceur, tu acceptes de respecter toutes les instructions et directives de sécurité fournies dans ce guide. Pour ta sécurité et celle des autres, reste vigilant et informe-toi régulièrement sur les mises à jour de sécurité.

# Istruzioni di Sicurezza per il Claymore Clay Target Thrower Claymore Connect

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Claymore Clay Target Thrower Claymore Connect. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e facilità d'uso. Tuttavia, è fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile. Questa guida fornisce informazioni importanti riguardanti la sicurezza, l'installazione, l'uso e lo smaltimento del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto, ovvero il lancio di bersagli di argilla.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Indossare sempre occhiali di protezione e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o vento forte.
- Assicurarci che l'area di lancio sia libera da ostacoli e persone non coinvolte.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Batteria:** Utilizzare solo la batteria Caldwell 12volt Liion fornita con il prodotto. Non tentare di sostituirla con altre batterie.
- **Collegamento Bluetooth:** Assicurarci che il dispositivo mobile sia compatibile con l'app Caldwell Clays prima di tentare di collegarlo.
- **Controllo Remoto:** Non utilizzare il controllo remoto se si è a meno di 10 metri dai lanciatori, per evitare malfunzionamenti.
- **Manutenzione:** Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili.
- **Spostamento:** Quando si trasporta il prodotto, assicurarsi che sia completamente spento e che la batteria sia rimossa.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Scegliere un'area di lancio sicura e priva di ostacoli.
- Posizionare il Claymore Connect su una superficie piana.
- Aprire le gambe pieghevoli per garantire stabilità.
- Assicurarci che il prodotto sia ben fissato prima di procedere.

### 2. Collegamento della Batteria:

- Inserire la batteria Caldwell 12volt Liion nel compartimento designato.
- Assicurarci che la batteria sia correttamente collegata.

### 3. Utilizzo:

- Accendere il prodotto utilizzando l'interruttore di accensione.
- Aprire l'app Caldwell Clays sul dispositivo mobile.
- Seguire le istruzioni nell'app per collegare il Claymore Connect tramite Bluetooth.
- Selezionare il numero di lanciatori da controllare e impostare le preferenze di lancio.
- Utilizzare il comando vocale o il controllo remoto per avviare il lancio dei bersagli.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento delle batterie e dei dispositivi elettronici.
- Contattare il centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento sicuro.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, è possibile contattare il servizio assistenza clienti di Caldwell. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

# Bruksanvisning for Claymore Clay Target Thrower Claymore Connect

## Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Caldwell Claymore Connect, den mest avanserte leirduekasteren på markedet. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, og avhending av produktet, i samsvar med EU's generelle produkt sikkerhetsforskrift (GPSR).

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til instruksjonene for å unngå potensiell skade.
- Kontroller at alle deler er intakte før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som øreklokker og vernebriller under bruk.
- Vær oppmerksom på at elektriske apparater kan utgjøre en risiko for elektrisk støt; unngå kontakt med vann.
- Rapportér usikre produkter og ulykker til relevante myndigheter.

## Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Les og forstå bruksanvisningen før bruk.
- Unngå å bruke produktet i dårlig vær, som kraftig regn eller sterk vind.
- Sørg for at området rundt leirduekasteren er klart for sikker bruk.
- Unngå å peke leirduekasteren mot mennesker eller dyr.
- Bruk kun med Caldwell 12volt Liion batteripakke som følger med, og unngå å bruke andre batterityper.
- Kontroller at Bluetoothtilkoblingen er aktivert før bruk av appen.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Montering av leirduekasteren:

- Få tak i alle deler og sjekk at alt er inkludert.
- Følg instruksjonene for å sette sammen leirduekasteren. Sørg for at bena er foldet ut for stabilitet.

### 2. Lading av batteriet:

- Koble den medfølgende 12volt Liion batteripakken til leirduekasteren.
- Lad batteriet i henhold til produsentens instruksjoner før første gangs bruk.

### 3. Koble til Bluetooth:

- Last ned og installer Caldwell Clays appen på din smarttelefon.
- Slå på Bluetooth på telefonen og på leirduekasteren.
- Følg instruksjonene i appen for å koble til leirduekasteren.

### 4. Bruk av leirduekasteren:

- Velg ønsket innstilling i appen for å kontrollere leirduekasteren.
- Plasser leirduekasteren på et flatt underlag for optimal ytelse.
- Start avfiring ved å bruke appens funksjoner som stemmestyring eller forhåndsinnstilte målpar.

## **Avhendingsinstruksjoner**

- Følg lokale forskrifter for avhending av elektriske apparater.
- Lever batteripakken til en godkjent innsamlingsstasjon for farlig avfall.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten direkte via de oppgitte kontaktpunktene.

Vi takker for at du valgte Caldwell Claymore Connect, og ønsker deg mange gode skytetimer!

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wyrzutni Celów Glinianych Claymore Connect

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wyrzutni celów glinianych Claymore Connect. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników i maksymalnej wydajności produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie oraz uniknąć potencjalnych zagrożeń.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem wyrzutni, zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz wszystkimi ostrzeżeniami.
- Używaj wyrzutni tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Trzymaj wyrzutnię z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj wyrzutni w odpowiednich warunkach pogodowych; unikaj silnego wiatru, deszczu lub innych niekorzystnych warunków.
- Regularnie sprawdzaj sprzęt pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym okulary ochronne i słuchawki.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że wyrzutnia jest stabilnie ustawiona na płaskiej powierzchni przed jej uruchomieniem.
- Nie kieruj wyrzutni w stronę ludzi, zwierząt ani innych obiektów.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać wyrzutni samodzielnie.
- Zawsze wyłączaj wyrzutnię, gdy nie jest używana.
- Nie używaj wyrzutni z uszkodzonym akumulatorem lub innymi uszkodzeniami.
- Zwracaj uwagę na otoczenie i upewnij się, że nikt nie znajduje się w pobliżu wyrzutni podczas jej używania.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### 1. Instalacja:

- Wyjmij wyrzutnię z opakowania i sprawdź, czy wszystkie części są obecne.
- Rozłóż nogi wyrzutni, upewniając się, że są one stabilne.
- Podłącz akumulator Caldwell 12volt Liion, upewniając się, że jest prawidłowo zamocowany.
- Skonfiguruj połączenie Bluetooth z aplikacją Caldwell Clays na swoim urządzeniu mobilnym.

### 2. Użytkowanie:

- Włącz wyrzutnię przyciskiem zasilania.
- Użyj aplikacji Caldwell Clays do ustawienia parametrów wyrzutu, takich jak liczba celów i tryb strzelania.
- Upewnij się, że przestrzeń wokół wyrzutni jest wolna od przeszkód.
- Po zakończeniu używania, wyłącz wyrzutnię i odłącz akumulator.

## Instrukcje Utylizacji

- Wyrzutnię i akumulator należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj akumulatorów do zwykłych odpadów; skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat ich utylizacji.
- W przypadku uszkodzonej wyrzutni, skontaktuj się z odpowiednimi służbami w celu jej utylizacji.

## **Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia**

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania wyrzutni, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym serwisem.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Przestrzegaj powyższych wytycznych, aby cieszyć się bezpiecznym i udanym doświadczeniem podczas korzystania z wyrzutni celów glinianych Claymore Connect.

# Claymore Connect Turvallisuusohjeet

## Johdanto

Tervetuloa Claymore Connect heittimen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Ole hyvä ja lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että laite on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää laitetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista laite ennen käyttöä varmistaaksesi, että se on ehjä ja toimintakunnossa.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja.
- Pidä laite poissa kosteista ympäristöistä ja suoralta auringonvalolta.
- Älä käytä laitetta, jos et ole perehtynyt sen toimintaan tai käyttöön.
- Seuraa kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä ampumisen ja ampumaaseiden käytön suhteen.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että laukaisupaikka on turvallinen ja että ympärillä ei ole ihmisiä tai eläimiä.
- Käytä suojalaseja ja muita suojarusteita ampumisen aikana.
- Älä suuntaa laitetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Varmista, että laukaisulaitteet ovat kunnolla kiinnitettynä ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai korjata laitetta itse.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus

- Aseta Claymore Connect tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Avaa jalat huolellisesti ja varmista, että ne ovat tukevasti paikoillaan.
- Liitä laite Caldwell 12volt Liion akkuun varmistaen, että liitännät ovat kunnolla kiinni.

### 2. Käyttö

- Lataa Caldwell Clays sovellus älypuhelimellesi ja varmista, että Bluetooth on päällä.
- Pariliitä sovellus Claymore Connectin kanssa seuraamalla sovelluksen ohjeita.
- Valitse haluamasi laukaisuvaihtoehdot sovelluksesta.
- Aloita laukaiseminen ja nauti ampumakokemuksesta.

## Hävitysohjeet

- Kun Claymore Connect ei ole enää käyttökelpoinen, hävitä se paikallisten jätteen käsittelymääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä akkua tavallisten kotitalousjätteen mukana. Ota yhteys paikalliseen kierrätyskeskukseen akkujen hävittämiseksi.

## Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota sinulle tarvittavat tiedot ja tuen.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite ampumisen aikana. Noudata aina näitä ohjeita varmistaaksesi

turvallisen ja nautinnollisen käyttökokemuksen Claymore Connectin kanssa.

# Säkerhetsinstruktioner för Claymore Clay Target Thrower Claymore Connect

## Introduktion

Tack för att du valt Caldwell Claymore Connect. Denna produkt är designad för att ge dig en säker och effektiv upplevelse vid skjutning av lerduvor. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa korrekt användning och för att undvika potentiella risker.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med instruktionerna för att minimera riskerna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador som kan påverka dess säkerhet.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, såsom öronproppar och skyddsglasögon, när du använder produkten.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast den medföljande Caldwell 12volts Liion batteripacken. Användning av andra batterier kan orsaka skador eller olyckor.
- Kontrollera att alla kablar och anslutningar är i gott skick innan användning.
- Se till att området där produkten används är fritt från hinder och att ingen står bakom målet.
- Använd Bluetoothfunktionen med försiktighet och se till att enheten är korrekt ansluten innan du startar.
- Följ alltid instruktionerna i Caldwell Claysappen för att säkerställa korrekt användning av funktionen för röstkontroll och andra avancerade inställningar.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av batteri:

- Ta bort batterikåpan på Claymore Connect.
- Sätt in Caldwell 12volts Liion batteripacken i batterifacket. Se till att det sitter ordentligt.
- Sätt tillbaka batterikåpan.

### 2. Anslutning via Bluetooth:

- Ladda ner Caldwell Claysappen från din appbutik.
- Slå på Bluetooth på din enhet.
- Följ instruktionerna i appen för att para ihop den med Claymore Connect.

### 3. Användning:

- Placera Claymore Connect på en stabil yta.
- Justera benen för att säkerställa att den står upprätt.
- Välj önskad inställning i appen för att börja använda produkten.
- Använd röstkontroll om så önskas, och följ instruktionerna i appen för att ställa in förinställda målpar och anpassade flurries.

## **Avfallshantering**

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, vänligen återvinn den enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Batteriet ska hanteras som farligt avfall och ska lämnas in på en godkänd återvinningsstation för batterier.

## **Kontaktinformation för ytterligare stöd**

För frågor eller support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du valde Caldwell Claymore Connect. Vi önskar dig många lyckade skjutpass!

# Návod k bezpečnému použití - Claymore Clay Target Thrower Claymore Connect

## Úvod

Děkujeme, že jste si zvolili Claymore Clay Target Thrower Claymore Connect. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval inovativní a efektivní způsob, jak trénovat střelbu na terče. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon zařízení, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zařízení používáno v souladu s pokyny uvedenými v tomto dokumentu.
- Před použitím zařízení zkontrolujte, zda není poškozeno.
- Udržujte zařízení mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání zařízení noste ochranné brýle a sluchátka.
- Před použitím se ujistěte, že je v prostoru kolem vás dostatek místa a že nejsou žádné překážky.
- Dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní a střeliva.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nikdy neukazujte zařízení na lidi nebo zvířata.
- Před nabíjením nebo výměnou baterie vždy odpojte zařízení od napájení.
- Používejte pouze doporučenou baterii Caldwell 12volt Liion.
- Pokud zařízení selže nebo se chová neobvykle, okamžitě přestaňte používat a kontaktujte odborníka.
- Při používání Bluetooth funkce se ujistěte, že je zařízení v dosahu a že je připojeno k aplikaci Caldwell Clays.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava zařízení:

- Opatrně rozložte nohy zařízení a zajistěte, aby byly stabilní.
- Zkontrolujte, zda je baterie správně vložena a připojena.

### 2. Nastavení Bluetooth:

- Stáhněte si aplikaci Caldwell Clays z příslušného obchodu s aplikacemi.
- Aktivujte Bluetooth na vašem zařízení a připojte se k Claymore Connect.

### 3. Použití zařízení:

- Vyberte požadovaný režim a nastavte parametry pomocí aplikace.
- Ujistěte se, že máte dostatek prostoru pro bezpečné vystřelení terčů.
- Aktivujte zařízení a použijte hlasové ovládání nebo aplikaci pro spuštění.

### 4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte zařízení na známky opotřebení.
- Udržujte zařízení čisté a suché.
- Před dlouhodobým uskladněním vyjměte baterii.

## **Pokyny pro likvidaci**

- Baterie a zařízení likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte zařízení do běžného odpadu. Informujte se o místech pro ekologickou likvidaci elektroniky.
- Před likvidací vyjměte všechny baterie a zlikvidujte je odděleně.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na příslušného odborníka nebo prodejce.

## **Závěr**

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho Claymore Clay Target Thrower Claymore Connect. Děkujeme, že dbáte na svou bezpečnost a bezpečnost ostatních.