

Rock 62 Fixed Blade Grey Blade - Black Checkered Handle

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Schaftbearbeitung und -finish](#) > [Handgeräte zum Schäften](#) > [Handschnitzmesser](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [WOOX Rock 62 Fixed Blade Grey Blade - Black Checkered Handle](#)
- Hersteller: [WOOX](#)
- Artikel-Nr.: EU2019187
- Herst.-Nr.: BU.KNF001.12
- Farbe: Black
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 810069392509

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das WOOX Rock 62 Fixed Blade Messer](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das WOOX Rock 62 Fixed Blade Messer

Einleitung

Das WOOX Rock 62 ist ein hochwertiges Fixed Blade Messer, das für OutdoorAbenteuer und taktische Anwendungen entwickelt wurde. Um die Sicherheit und den optimalen Gebrauch des Messers zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Messer nur für die vorgesehenen Zwecke verwendet wird.
- Halte das Messer außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe das Messer regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Messer niemals für Aufgaben, für die es nicht vorgesehen ist.
- Achte darauf, dass du bei der Verwendung des Messers immer eine sichere Haltung einnimmst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Messer nur bei Tageslicht oder in gut beleuchteten Bereichen, um Unfälle zu vermeiden.
- Halte die Klinge scharf, um unnötige Kraftanstrengung zu vermeiden und die Kontrolle über das Messer zu verbessern.
- Benutze das Messer niemals, wenn du unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehst.
- Vermeide es, das Messer in der Nähe von brennbaren Materialien zu verwenden.
- Trage immer eine geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe, wenn du das Messer benutzt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Entfernen aus der Verpackung:** Öffne die Verpackung vorsichtig und nimm das Messer heraus.
2. **Überprüfung:** Überprüfe das Messer auf Beschädigungen oder Mängel. Bei Auffälligkeiten kontaktiere den Hersteller.
3. **Sicherer Halt:** Halte das Messer mit beiden Händen, wenn du es verwendest, um die Kontrolle zu maximieren.
4. **Schnitttrichtung:** Schneide immer von dir weg, um das Risiko von Verletzungen zu minimieren.
5. **Aufbewahrung:** Bewahre das Messer in der mitgelieferten Lederscheide auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Messer gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle, wenn es nicht mehr verwendet werden kann.
- Stelle sicher, dass die Klinge vor der Entsorgung sicher verpackt ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder bei Problemen mit dem Produkt, wende dich bitte an die Kundenbetreuung des Herstellers.

Bitte beachte, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien nicht nur deine Sicherheit, sondern auch die Sicherheit anderer gewährleistet. Verwende das WOOX Rock 62 verantwortungsbewusst und genieße deine OutdoorAbenteuer!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de