

Rock 62 Fixed Blade Grey Blade - Micarta Plain Handle

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Schaftbearbeitung und -finish](#) > [Handgeräte zum Schäften](#) > [Handschnitzmesser](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [WOOX Rock 62 Fixed Blade Grey Blade - Micarta Plain Handle](#)
- Hersteller: [WOOX](#)
- Artikel-Nr.: EU2019190
- Herst.-Nr.: BU.KNF001.07
- Farbe: Micarta
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 810069390826

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das WOOX Rock 62 Fixed Blade Messer](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das WOOX Rock 62 Fixed Blade Messer

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des WOOX Rock 62 Fixed Blade Messers! Dieses hochwertige Messer ist für OutdoorAbenteuer konzipiert und vereint traditionelles Handwerk mit modernen Materialien. Um sicherzustellen, dass du das Messer sicher und effektiv nutzen kannst, haben wir diese Sicherheitshinweise erstellt. Bitte lies sie sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Messer nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Messer außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe das Messer regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Lagere das Messer in der mitgelieferten Lederscheide, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Achte darauf, dass die Klinge immer scharf und gut gewartet ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Schneidefläche:** Verwende das Messer nur auf stabilen, sicheren Oberflächen. Schneide nicht in die Luft oder auf unebenen Flächen.
- **Klingenpflege:** Halte die Klinge sauber und trocken, um Korrosion zu vermeiden. Verwende bei Bedarf einen geeigneten Klingenreiniger.
- **Schnitttrichtung:** Schneide immer von dir weg, um das Risiko von Verletzungen zu minimieren.
- **Griff:** Achte darauf, dass der Griff trocken und sauber ist, um ein Abrutschen zu verhindern.
- **Ergonomie:** Nutze das Messer so, dass du eine komfortable und sichere Handhaltung hast. Vermeide übermäßigen Druck, um das Risiko von Verletzungen zu reduzieren.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass du eine geeignete Arbeitsfläche hast, bevor du das Messer verwendest.
2. **Schnitttest:** Führe einen kurzen Schnitttest an einem geeigneten Material durch, um sicherzustellen, dass die Klinge scharf ist.
3. **Benutzung:**
 - Halte das Messer mit der dominanten Hand am Griff.
 - Führe die Klinge mit kontrollierten Bewegungen.
 - Vermeide es, das Messer in der Nähe von anderen Personen zu verwenden.
4. **Nach der Benutzung:** Reinige die Klinge gründlich und trockne sie ab, bevor du sie in die Lederscheide zurücklegst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Messer gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle, wenn es nicht mehr verwendet werden kann.
- Die Lederscheide kann in den regulären Abfall gegeben werden, sofern sie nicht beschädigt ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu deinem WOOX Rock 62 Fixed Blade Messer, wende dich an den Kundenservice von WOOX. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst.

Bitte beachte, dass die Sicherheit beim Umgang mit Messern von größter Bedeutung ist. Halte dich an diese Richtlinien, um ein sicheres und angenehmes Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de