

Rock 62 Fixed Blade Rock 62 X-Grip Grey Blade - Micarta Brown Handle

[Büchsen Teile](#) > [Ersatzteile für Griffe](#) > [Pistolengriffe](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [WOOX Rock 62 Fixed Blade Rock 62 X-Grip Grey Blade - Micarta Brown Handle](#)
- Hersteller: [WOOX](#)
- Artikel-Nr.: EU2019194
- Herst.-Nr.: BU.KNF001.17
- Farbe: Grey
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 810069391458

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die WOOX Rock 62 XGrip](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die WOOX Rock 62 XGrip

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des WOOX Rock 62 XGrip! Dieses hochwertige Festmesser wurde speziell für maximale Kontrolle, taktische Vielseitigkeit und verbesserte Ergonomie entwickelt. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung und optimale Leistung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Messer nur für die vorgesehenen Zwecke.
- Halte das Messer außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe das Messer regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Trage beim Umgang mit dem Messer stets geeignete Schutzhandschuhe.
- Achte darauf, dass die Klinge immer scharf und sauber ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Lagere das Messer an einem sicheren Ort, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Sei vorsichtig beim Schneiden in der Nähe deines Körpers oder anderer Personen.
- Vermeide es, das Messer in feuchten oder rutschigen Bedingungen zu verwenden, wenn du nicht über die erforderliche Kontrolle verfügst.
- Nutze die aggressive XGrip-Oberfläche der Griffschalen, um ein Abrutschen der Hand zu verhindern.
- Verwende das Messer nicht als Hebelwerkzeug oder für andere ungeeignete Anwendungen.
- Achte darauf, dass der Bereich um dich herum frei von Hindernissen ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Erster Gebrauch:

- Überprüfe das Messer auf Beschädigungen.
- Stelle sicher, dass der Griff sauber und trocken ist.

• Verwendung:

- Halte das Messer immer mit einer Hand am Griff und der anderen Hand in sicherem Abstand.
- Bei Bedarf kannst du den Rücken des Messers verwenden, um FerroStäbe zu schlagen.

• Reinigung:

- Reinige die Klinge nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und mildem Reinigungsmittel.
- Trockne das Messer gründlich ab, um Rostbildung zu vermeiden.

• Lagerung:

- Bewahre das Messer in dem mitgelieferten italienischen Lederetui auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Lagere das Messer an einem trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Messer gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Achte darauf, dass das Messer sicher verpackt ist, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du alle erforderlichen Informationen zur Hand hast, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte die oben genannten Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung deines WOXX Rock 62 XGrip zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de