

Bad Boy Fixed Blade Drop point with sheath Walnut

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Schaftbearbeitung und -finish](#) > [Handgeräte zum Schäften](#) > [Handschnitzmesser](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [WOOX Bad Boy Fixed Blade Drop point with sheath Walnut](#)
- Hersteller: [WOOX](#)
- Artikel-Nr.: EU2019196
- Herst.-Nr.: BU.KNF030.01
- Farbe: Walnut
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 810069392295

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das WOOX Bad Boy Fixed Blade Drop Point](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das WOOX Bad Boy Fixed Blade Drop Point

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des WOOX Bad Boy Fixed Blade Drop Point! Dieses hochwertige Taschenmesser wurde für den täglichen Gebrauch (EDC) entwickelt und kombiniert klassisches Design mit funktionalen Eigenschaften. Um sicherzustellen, dass du das Messer sicher und effektiv nutzen kannst, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dich geeignet ist und du die erforderlichen Fähigkeiten zur sicheren Verwendung hast.
- Halte das Messer außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Messer regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwende das Messer nur für den vorgesehenen Zweck und halte dich an die Anweisungen in diesem Handbuch.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Klinge:** Die D2Stahlklinge ist scharf. Sei vorsichtig beim Umgang mit der Klinge, um Schnittverletzungen zu vermeiden.
- **Griff:** Der ergonomische Griff aus amerikanischem Walnussholz bietet eine angenehme Handhabung. Achte darauf, dass deine Hände trocken sind, um ein Abrutschen zu verhindern.
- **Aufbewahrung:** Bewahre das Messer in der mitgelieferten Ledertasche auf, wenn es nicht in Gebrauch ist, um die Klinge und die Benutzer zu schützen.
- **Benutzung in der Öffentlichkeit:** Sei dir bewusst, dass das Führen eines Messers in bestimmten öffentlichen Bereichen rechtlichen Einschränkungen unterliegen kann. Informiere dich über die lokalen Gesetze.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Entfernen aus der Verpackung:

- Öffne die Verpackung vorsichtig und entnehme das Messer.
- Überprüfe das Messer auf sichtbare Schäden oder Mängel.

2. Halten des Messers:

- Halte das Messer am Griff und achte darauf, dass deine Finger nicht in den Klingenbereich geraten.
- Verwende den Daumen, um mehr Kontrolle über die Klinge zu haben.

3. Schneiden:

- Positioniere das Material, das du schneiden möchtest, stabil und sicher.
- Führe die Klinge mit gleichmäßigen, kontrollierten Bewegungen.
- Vermeide es, das Messer zu verwenden, wenn du müde oder abgelenkt bist.

4. Reinigung:

- Reinige die Klinge nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und mildem Seifenmittel.

- Trockne das Messer gründlich, um Rostbildung zu vermeiden.
- Lagere das Messer in der Ledertasche, um die Klinge zu schützen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Messer nicht im regulären Hausmüll.
- Informiere dich über lokale Vorschriften zur Entsorgung von scharfen Gegenständen.
- Überlege, das Messer an eine autorisierte Sammelstelle für gefährliche Abfälle zu bringen, wenn es nicht mehr verwendbar ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen über das WOOX Bad Boy Fixed Blade Drop Point, wende dich bitte an den Kundenservice des Herstellers. Alle Produkte müssen einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen haben.

Bitte befolge diese Sicherheitsrichtlinien, um einen sicheren und effektiven Gebrauch deines WOOX Bad Boy Fixed Blade Drop Point zu gewährleisten. Sicherheit steht an erster Stelle!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de