

Bad Boy Fixed Blade Reverse Tanto with sheath Walnut

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Schaftbearbeitung und -finish](#) > [Handgeräte zum Schäften](#) > [Handschnitzmesser](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [WOOX Bad Boy Fixed Blade Reverse Tanto with sheath Walnut](#)
- Hersteller: [WOOX](#)
- Artikel-Nr.: EU2019197
- Herst.-Nr.: BU.KNF040.01
- Farbe: Walnut
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 810069392301

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den WOOX Bad Boy Fixed Blade Reverse Tanto](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den WOOX Bad Boy Fixed Blade Reverse Tanto

Einführung

Herzlich willkommen zu den Sicherheitshinweisen für den WOOX Bad Boy Fixed Blade Reverse Tanto. Dieses hochwertige Messer wurde entwickelt, um dir bei anspruchsvollen Aufgaben zu helfen. Damit du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, haben wir diese Anleitung erstellt. Bitte lies sie sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Messer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird.
- Verwende das Messer nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfe das Messer regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Messer immer scharf, um die Gefahr von Unfällen zu minimieren.
- Trage beim Gebrauch des Messers geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Messern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Messer niemals zur Selbstverteidigung oder in gefährlichen Situationen.
- Schneide immer in eine sichere Richtung, fern von deinem Körper und anderen Personen.
- Vermeide es, das Messer mit nassen Händen zu benutzen, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Lagere das Messer in der mitgelieferten Lederscheide, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Sei vorsichtig beim Reinigen des Messers, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Entfernen des Messers aus der Scheide:

- Halte die Scheide mit einer Hand fest.
- Ziehe das Messer mit der anderen Hand vorsichtig heraus. Achte darauf, dass die Klinge nicht in Kontakt mit deinem Körper kommt.

2. Verwendung des Messers:

- Halte das Messer mit einer festen, aber entspannten Hand.
- Verwende den richtigen Schnittwinkel, je nach Aufgabe (z.B. für präzise Schnitte oder aggressive Durchdringung).
- Nach der Verwendung, reinige das Messer mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Trockne es gründlich ab, um Rost zu vermeiden.

3. Wiederverstauen des Messers:

- Schiebe das Messer vorsichtig wieder in die Scheide, bis es sicher sitzt.
- Stelle sicher, dass die Scheide vollständig geschlossen ist, um ein versehentliches Herausfallen zu verhindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Messer gemäß den geltenden Gesetzen in deinem Land.
- Wenn das Messer nicht mehr verwendbar ist, stelle sicher, dass es sicher verpackt ist, um Verletzungen

zu vermeiden.

- Informiere dich über lokale Recyclingprogramme für Metall, um das Messer umweltfreundlich zu entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen über das Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Messer erworben hast. Sie können dir bei allen Sicherheitsanfragen und Anliegen weiterhelfen.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, deine Sicherheit zu gewährleisten und die Lebensdauer deines WOOX Bad Boy Messers zu verlängern. Verwende das Produkt verantwortungsbewusst und genieße die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de