

Bad Boy Hunter Fixed Blade Drop point with sheath Micarta X-Grip Brown

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Schaftbearbeitung und -finish](#) > [Handgeräte zum Schäften](#) > [Handschnitzmesser](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [WOOX Bad Boy Hunter Fixed Blade Drop point with sheath Micarta X-Grip Brown](#)
- Hersteller: [WOOX](#)
- Artikel-Nr.: EU2019199
- Herst.-Nr.: BU.KNF061.01
- Farbe: Micarta
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 810069395289

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das WOOX Bad Boy Hunter Messer](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das WOOX Bad Boy Hunter Messer

Einleitung

Herzlich willkommen zur Sicherheitshinweisanleitung für das WOOX Bad Boy Hunter Messer. Dieses hochwertige feststehende Messer ist für OutdoorEnthusiasten, Jäger und Abenteurer entwickelt worden. Um sicherzustellen, dass du das Beste aus deinem Messer herausholst und gleichzeitig sicher bleibst, befolge bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Messer nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Messer außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Messer niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Überprüfe das Messer regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagere das Messer sicher in der mitgelieferten Lederscheide, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Beachte alle örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Messern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass die Klinge immer scharf ist. Eine stumpfe Klinge kann zu Verletzungen führen, da mehr Druck erforderlich ist.
- Halte beim Schneiden oder Schnitzen immer die Klinge von deinem Körper weg.
- Verwende eine geeignete Schneidunterlage, um Verletzungen und Beschädigungen zu vermeiden.
- Trage beim Arbeiten mit dem Messer geeignete Handschuhe, um deine Hände zu schützen.
- Vermeide es, das Messer in feuchten oder nassen Bedingungen zu lagern, um Rostbildung zu verhindern.
- Benutze das Messer nicht als Hebelwerkzeug oder für andere Zwecke, für die es nicht bestimmt ist.

Anweisungen für Installation und Verwendung

- **Installation der Scheide:**
 - Befestige die Lederscheide an deinem Gürtel oder Rucksack, um einen einfachen Zugriff zu gewährleisten.
- **Verwendung des Messers:**
 - Halte das Messer mit einer Hand am Griff und benutze die andere Hand zur Stabilisierung des Objekts, das du schneidest.
 - Beginne mit leichten Bewegungen und erhöhe den Druck nur, wenn es erforderlich ist.
 - Nach der Verwendung sollte das Messer gründlich gereinigt und getrocknet werden, um die Lebensdauer der Klinge zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Messer nicht einfach im Müll.
- Wenn das Messer nicht mehr verwendbar ist, bringe es zu einem örtlichen Recyclingzentrum oder einer speziellen Entsorgungsstelle für Metall.
- Achte darauf, dass die Klinge sicher verpackt ist, um Verletzungen während des Transports zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anfragen bezüglich der Sicherheit deines WOOX Bad Boy Hunter Messers wende dich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in deinem Land. Achte darauf, dass du alle Sicherheitsrichtlinien befolgst, um ein sicheres Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Wir wünschen dir viel Freude und Sicherheit bei deinen Abenteuern in der Natur!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de