

Leggenda Folding Blade Walnut

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Schaftbearbeitung und -finish](#) > [Handgeräte zum Schäften](#) > [Handschnitzmesser](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [WOOX Leggenda Folding Blade Walnut](#)
- Hersteller: [WOOX](#)
- Artikel-Nr.: EU2019200
- Herst.-Nr.: BU.KNF002.01
- Farbe: Walnut
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 810069390864

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das WOOX Leggenda Klappmesser](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das WOOX Leggenda Klappmesser

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des WOOX Leggenda Klappmessers! Dieses hochwertige Produkt vereint Eleganz und Leistung. Um sicherzustellen, dass du das Beste aus deinem Klappmesser herausholst und gleichzeitig sicher bleibst, haben wir diese Sicherheitshinweise zusammengestellt. Bitte lese sie sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Klappmesser nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Messer außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Messer regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, um sicherzustellen, dass es sicher zu verwenden ist.
- Verwende das Messer niemals, wenn du abgelenkt bist oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehst.
- Informiere dich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung und zum Tragen von Messern.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Klappmesser nur in einer sicheren Umgebung, fern von brennbaren Materialien und anderen Personen.
- Achte darauf, dass du beim Schneiden immer eine stabile Unterlage verwendest.
- Halte deine Hände und Finger von der Klinge fern, während du das Messer öffnest oder schließt.
- Schließe das Messer immer sicher, wenn du es nicht verwendest, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende das Messer niemals als Werkzeug für andere Zwecke, wie z.B. als Schraubendreher oder Hebel.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Öffnen des Messers:**
 - Halte das Messer mit einer Hand am Griff.
 - Drücke den FlipperTab mit dem Zeigefinger der anderen Hand nach unten, um die Klinge zu entfalten.
- **Schließen des Messers:**
 - Halte das Messer sicher in einer Hand.
 - Drücke den LinerLockMechanismus mit dem Daumen der gleichen Hand, um die Klinge zu entriegeln.
 - Klappe die Klinge vorsichtig zurück in den Griff.
- **Reinigung und Pflege:**
 - Reinige die Klinge nach jedem Gebrauch mit einem weichen, trockenen Tuch.
 - Verwende gegebenenfalls ein mildes Reinigungsmittel und warmes Wasser, um hartnäckige Flecken zu entfernen.
 - Trockne das Messer gründlich ab, um Rostbildung zu vermeiden.
- **Lagerung:**
 - Bewahre das Klappmesser an einem trockenen Ort auf, der für Kinder unzugänglich ist.
 - Verwende die mitgelieferte Tasche oder Halterung, um das Messer sicher zu transportieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Klappmesser gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Wenn das Messer nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass die Klinge sicher und unzugänglich ist, bevor du es entsorgst.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten für Metall und Holz in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder zusätzliche Informationen zu deinem WOOX Leggenda Klappmesser, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Achte darauf, dass du alle Sicherheitsrichtlinien befolgst und das Produkt verantwortungsvoll nutzt.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt wurden. Dein Wohlbefinden und deine Sicherheit haben höchste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de