

FORTE Forest Axe Forte (28") Brown/Black

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Schaftbearbeitung und -finish](#) > [Handgeräte zum Schäften](#) > [Handschnitzmesser](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [WOOX FORTE Forest Axe Forte \(28"\) Brown/Black](#)
- Hersteller: [WOOX](#)
- Artikel-Nr.: EU2019210
- Herst.-Nr.: BU.AXE003.02
- Farbe: Black
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 810069391342

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die WOOX FORTE Forest Axe Forte \(28"\)](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die WOOX FORTE Forest Axe Forte (28")

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der WOOX FORTE Forest Axe Forte! Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um dir zu helfen, das Beste aus deinem Produkt herauszuholen und gleichzeitig sicher zu bleiben. Bitte lies alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Axt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte die Axt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze sie vor unbefugtem Zugriff.
- Verwende die Axt nur in einem gut beleuchteten Bereich und achte auf deine Umgebung.
- Trage immer geeignete Schutzkleidung, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille.
- Überprüfe die Axt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Bei Anzeichen von Schäden solltest du die Axt nicht mehr verwenden.
- Halte die Klinge der Axt scharf. Eine scharfe Klinge ist sicherer als eine stumpfe, da sie weniger Kraft benötigt, um durch das Holz zu schneiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Verwende die Axt nicht bei nassen oder rutschigen Bedingungen, um das Risiko eines Unfalls zu minimieren.
- Achte darauf, dass du beim Schlagen mit der Axt einen stabilen Stand hast.
- Halte immer beide Hände an der Axt, während du sie benutzt.
- Schlage niemals in die Nähe von Personen oder Tieren.
- Wenn du die Axt nicht benutzt, lagere sie sicher und stelle sicher, dass die Klinge abgedeckt ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Axt:

- Überprüfe den Zustand der Axt vor der ersten Benutzung.
- Stelle sicher, dass der Griff fest sitzt und keine Risse oder Schäden aufweist.

2. Benutzung der Axt:

- Halte die Axt mit beiden Händen fest und positioniere dich stabil.
- Zielen auf das Holz, das du spalten oder hacken möchtest.
- Führe den Schlag mit kontrollierter Kraft aus, um die Axt nicht zu überlasten.
- Nach dem Gebrauch, reinige die Axt von Schmutz und Holzresten.

3. Lagerung der Axt:

- Lagere die Axt an einem trockenen Ort, um Korrosion zu vermeiden.
- Verwende eine Klingenabdeckung, um Verletzungen zu verhindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Axt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Wenn die Axt nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass sie sicher verpackt ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Sicherheitsanliegen bezüglich der WOOX FORTE Forest Axe Forte, wende dich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in deiner Region.

Bitte halte diese Anleitung für zukünftige Referenzen bereit. Die Sicherheit und Zufriedenheit bei der Nutzung deines Produkts stehen an erster Stelle!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de