

Solo Camping Axe Brown

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Schaftbearbeitung und -finish](#) > [Handgeräte zum Schäften](#) > [Handschnitzmesser](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [WOOX Solo Camping Axe Brown](#)
- Hersteller: [WOOX](#)
- Artikel-Nr.: EU2019211
- Herst.-Nr.: BU.AXE050.01
- Farbe: Brown
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 810069392349

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die WOOX Solo CampingAxt](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die WOOX Solo CampingAxt

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der WOOX Solo CampingAxt! Dieses vielseitige Werkzeug ist ideal für Abenteuer in der Natur. Um sicherzustellen, dass du die Axt sicher und effektiv verwendest, lies bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Axt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Bewahre die Axt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfe die Axt vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Verwende die Axt niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe und Augenschutz.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Halte immer einen sicheren Abstand zu anderen Personen, während du die Axt benutzt.
- Achte darauf, dass dein Stand sicher und stabil ist, um ein Abrutschen oder Stolpern zu vermeiden.
- Verwende die Axt niemals in feuchtem oder rutschigem Gelände.
- Schlage nicht auf harte Oberflächen, um das Risiko von Beschädigungen und Verletzungen zu minimieren.
- Bei der Benutzung der Axt, achte darauf, dass deine Hände und Füße außerhalb des Schlagbereichs sind.

Anweisungen zur Installation und Benutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du die Axt in einem Bereich benutzt, der frei von Hindernissen ist.
- Überprüfe, ob die Klinge scharf und in gutem Zustand ist.

2. Benutzung:

- Halte die Axt mit beiden Händen, eine Hand am Griff und die andere am Ende des Griffs.
- Führe kontrollierte und präzise Bewegungen aus, um die Gefahr von Verletzungen zu minimieren.
- Wenn du mit der Axt arbeitest, achte darauf, dass du nicht überanstrengst und Pausen einlegst, um Ermüdung zu vermeiden.

3. Nach Gebrauch:

- Reinige die Axt nach der Benutzung, um Schmutz und Harz zu entfernen.
- Bewahre die Axt in der mitgelieferten italienischen Lederscheide auf, um die Klinge zu schützen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Axt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Wenn die Axt nicht mehr verwendbar ist, stelle sicher, dass sie sicher verpackt ist, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder zum Gebrauch der WOOX Solo CampingAxt wende dich bitte an den Kundenservice.

Bitte halte dich an diese Sicherheitshinweise, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis mit deiner WOOX Solo CampingAxt zu gewährleisten. Viel Spaß bei deinen Abenteuern in der Natur!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de