

Volante - VOLANTE Throwing Axe - White Logo

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Schaftbearbeitung und -finish](#) > [Handgeräte zum Schäften](#) > [Handschnitzmesser](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [VOLANTE Throwing Axe - White Logo](#)
- Hersteller: [WOOX](#)
- Artikel-Nr.: EU2019354
- Herst.-Nr.: BU.AXE002.02
- Farbe: White
- Versandgewicht: 1kg
- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 100mm
- UPC: 810069390918

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die WOOX Volante VOLANTE WurfAxt](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die WOOX Volante VOLANTE WurfAxt

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deiner WOOX Volante VOLANTE WurfAxt! Diese Axt kombiniert Präzision und Spaß und ist ein hervorragendes Werkzeug für OutdoorAktivitäten. Um sicherzustellen, dass du die Axt sicher und effektiv nutzen kannst, haben wir diese Sicherheitshinweise zusammengestellt. Bitte lies sie sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Axt nur für die vorgesehenen Zwecke verwendest.
- Halte die Axt von Kindern fern und lasse sie nicht ohne Aufsicht benutzen.
- Überprüfe die Axt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende die Axt niemals, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille, während du die Axt benutzt.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- *WurfAxtwerfen*: Achte darauf, dass der Wurfbereich frei von Hindernissen und Personen ist. Stehe in sicherem Abstand von anderen, wenn du die Axt wirfst. Übe das Werfen in einem sicheren, dafür vorgesehenen Bereich.
- *Holz spalten und schnitzen*: Stelle sicher, dass das Holz stabil auf einer festen Unterlage liegt. Halte deine Hände und Füße immer von der Klinge fern. Arbeite in einem gut beleuchteten Bereich, um die Sicht zu verbessern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Vorbereitung**: Überprüfe die Axt auf Beschädigungen, bevor du sie benutzt. Achte besonders auf den Kopf und den Griff.
- **WurfAxtwerfen**: Nimm die Axt mit beiden Händen am Griff. Stelle dich in einem sicheren Abstand zum Ziel auf. Zielen und werfen: Halte die Axt über deinen Kopf und lasse sie mit einer gleichmäßigen Bewegung los.
- **Holz spalten**: Halte die Axt mit beiden Händen und ziele auf die Mitte des Holzstücks. Führe die Axt mit einem kontrollierten Schwung nach unten.
- **Schnitzen**: Halte das Holzstück sicher in einer Hand und führe die Axt mit der anderen Hand. Arbeite in kurzen, kontrollierten Bewegungen, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Axt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Wenn die Axt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, stelle sicher, dass sie sicher verpackt ist, um Verletzungen zu vermeiden, bevor du sie entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung wende dich bitte an den entsprechenden EUKontaktpunkt oder den Händler, bei dem du die Axt erworben hast.

Bitte beachte, dass du unsicheres Verhalten oder Unfälle mit der Axt den zuständigen Behörden melden solltest. Halte dich über Rückrufinformationen auf der EUSicherheitsplattform auf dem Laufenden.

Vielen Dank, dass du die Sicherheitshinweise befolgst. Viel Spaß und sichere Nutzung mit deiner WOOX Volante
VOLANTE WurfAxt!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de